Politechnika Warszawska

Zakład Podstaw Konstrukcji

Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński grzegorz kaminski@pw.edu.pl


14 lipca 2023 Wersja 1.2

Dostępne w zakładce **Analysys**.

Politechnika


Warszawska











Distance — odległość między dwiema wybranymi referencjami. Można dodać kierunek rzutowania wymiaru.

Politechnika Warszawska

Length — mierzy:

- długość wybranej krawędzi lub krzywej,
- * obwód obszaru zamkniętego (wskazanie powierzchni).





Diameter — Mierzy średnicę, promień wybranej powierzchni lub krawędzi referencyjnej. **Angle** — Mierzy kąt między dwiema wybranymi referencjami.

Politechnika Warszawska





Area — Mierzy pole powierzchni zaznaczonej powierzchni referencyjnej. Można określić kierunek rzutowania.

Warszawska


Volume — Mierzy objętość modelu.

Cechy dobrego szkicu

- nie zawiera przerw, ani otwartych końców,
- * nie zawiera nałożonych linii/elementów,
- * otwarte szkice stosować dla żeber,
- * wszystkie wielokrotne pętle muszą być zamknięte.

Określanie i zmiana ustawienia szkicu

- * **Sketch Plane** (Płaszczyzna szkicowania)
- * **Sketch Orientation** (Orientacja szkicu):
 - Orientation Reference (Referencja orientacji),
 - * Orientation Direction (Kierunek orientacji).



Orientacja szkicu


- * zachowanie bieżącej, domyślnej orientacji szkicu,
- * przywrócenie domyślnej,
 płaskiej orientacji szkicu –
 Sketch View





Edycja ustawień szkicu

Tymczasow<mark>a</mark> zmiana referencji szkicu



Zmiana płaszczyzny szkicu



P<mark>olite</mark>chnika Warszawska

Referencje szkicu

Można dodać wybierając:


- * polecenie **References** na wstążce,
- * **RMB** na wolnym polu okna graficznego i wybranie **References**,
- * Wciśnięcie ATL i wybór obiektu jako referencji.





Okno dialogowe References

Xsec References — Wskazanie powierzchni lub płaszczyzny konstrukcyjnej, które przetną się z płaszczyzną szkicowania.



Rzutowanie istniejącej geometrii

Skorzystanie z polecenia:

- * Project,
- * Offset,
- Opcje pol<mark>ec</mark>eń:
 - * Single,
 - * Chain (wybór dwóch krawędzi),
 - * Loop,



Sketching




Pogrubianie szkicu

Warszawska

Tworzy szkic poprzez rzutowanie geometrii na płaszczyznę i jej pogrubienie.

@ Single

Flat
Circular



Bibliografia



T. Kucharski. Mechanika ogólna: rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2015. isbn:



L. W. Kurmaz and O. L. Kurmaz. *Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn: podręcznik konstruowania*. Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej". 2011. isbp: 9788388906343.



E. Lisowski. Integracja modelowania 3D, kinematyki i wytrzymałości w programie Creo Parametric. Wydawnictwo PK, 2013. isbn:



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne, tom 2. WNT. 2015. isbn: 9788393491360.



E. Mazanek, A. Dziurski, and L. Kania. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn: Połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe.



E. Winter. Using Pro/Weld in Creo 2.0.



