

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska

Zapis Konstrukcji

mgr inż. Grzegorz Kamiński

11 marca 2025

Klasyfikacja kół zębatych - uzębienie

Klasyfikacja kół zębatych - kształt koła








Klasyfikacja kół zębatych - kształt linii











Geometria koła



Podstawowe pojecia zdefinjowano w PN-ISO 1122-1 [1] a oznaczenia symboli w PN-ISO 701 [2]

symbol literowy letter symbol	nazwa polska Polish term	nazwa angielska English term	jednostka unit
d_a	średnica wierzchołków	tip diameter	mm
d_f	średnica podstaw	root diameter	mm
ď	średnica podziałowa	reference diameter	mm
p	podziałka	pitch	mm
h	wysokość zęba	tooth depth	m m
h_a	wysokość głowy	addendum	mm
h_f	wysokość stopy	pedendum	mm
ά	kąt zarysu	pressure angle	deg
z	liczba zębów	number of teeth	JIII) -
m	moduł	module	mm
ь	szerokość wieńca	facewidth	mm

Podziałka obwodowa p — długość łuku koła podziałowego zawarta między jednoimiennymi sasiednimi bokami zebów.

Podziałka obwodowa p — długość łuku koła podziałowego zawarta między jednoimiennymi sasiednimi bokami zebów.

$$\pi \cdot d = z \cdot p$$

stąd:

$$d = \mathbf{z} \cdot \frac{\mathbf{p}}{\pi}$$

(2)

Podziałka obwodowa p — długość łuku koła podziałowego zawarta między jednoimiennymi sasiednimi bokami zebów.

$$\pi \cdot d = z \cdot p$$

stąd:

$$d = z \cdot \frac{p}{\pi}$$


$$d = z \cdot m$$

Moduły koła zębatego

7	 a market 12 market	 determination	12 PN-ISO 54 [3]

		Sze	regi mod	lułów			
1 000	2	m.	2	1	2	1	2
0,05	(111)	0,3	6,	2	d ₁₁	12	
	0,055		0,35		2,25		14
0,06	rith	0,4	h	2,5		16	
	0,07	Gun	0,45	Gun	2,75	6	18
0,08		0,5		3		20	
rin	0,09	nîn-	0,55	Do	3,5	h	22
0,1	(4,)	0,6	6,	4	6	25	
	0,11		0,7		4,5		28
0,12	(filtre	0,8	h m	5	1771	32	
(4,1,1)	0,14	6,,,	0,9	6)	5,5	6,	36
0,15		1		6		40	
-M	0,18	-Mh	1,125	lìn	7		45
0,2		1,25	06	8	1	50	
	0,22		1,375		9		55
0,25	,III)	1,5		10	JIII	60	
	0,28	1	1,75		11		70

Podstawowe zależności



średnica podziałowa

$$d = z \cdot m \tag{4}$$


średnica głów

$$d_a = (z+2) \cdot m \quad (5)$$


średnica stóp

$$d_f = (z - 2.4) \cdot m \qquad (6)$$







policze<mark>nie</mark> liczby <mark>zę</mark>bów *z*,




- policzenie liczby <mark>zę</mark>bów *z*,
- 'z<mark>mi</mark>erzeni<mark>e ś</mark>rednicy <mark>g</mark>łów \widetilde{d}_a ,



- * policzenie liczby zębów z,
- * zmierzenie średnicy głów \widetilde{d}_a ,
- * obliczenie modułu \widetilde{m} ,




- * policzenie liczby <mark>zę</mark>bów z,
- * zmierzenie średnicy głów \widetilde{d}_a ,
- * obliczenie modułu \widetilde{m} ,
- dobór modułu znormalizowanego m,




- * policzenie liczby <mark>zę</mark>bów z,
- * zmierzenie średnicy głów \widetilde{d}_a ,
- * obliczenie modułu \widetilde{m} ,
- dobór modułu znormalizowanego m,
- * wyznaczenie średnic d(m), $d_a(m)$, $d_f(m)$.


Rysunek koła zębatego

Uproszczenia rysunkowe zgodnie z norma PN-ISO 2203 [4]





Rysunek koła zębatego






Schemat połączenia wpustowego



	Długość wpustu								
6	8	10	12	14	16	18	20		
22	25	28	32	36	40	45	50		
_ 56	63	70	80	90	100	110	125		
140	160	180	200	220	250				




Wymiary wpustów pryzmatycznych


- * d średnica wału,
- * b szerokość wpustu,
- * h wysokość wpustu,
- * *l* długość wpustu,
- * t_1 głębokość rowka w wale,
- * t_2 głębokość rowka w piaście,
- * r promień zaokrąglenia wpustu,
- * s wymiar fazowania wpustu.


d	ь	h	Th l	t ₁	+-	r lub s
ponad do	U	"	ı	1	t_2	min max
$6 \div 8$	2	2	$6 \div 20$	1,2	1	$0,16 \div 0,25$
$8 \div 10$	3	3	$6 \div 36$	1,8	1,4	$0,16 \div 0,25$
$10 \div 12$	4	4	$8 \div 45$	2,5	1,8	$0,16 \div 0,25$
$12 \div 17$	5	5	$10 \div 56$	3	2,3	$0,25 \div 0,40$
$17 \div 22$	6	6	$14 \div 70$	3,5	2,8	$0,25 \div 0,40$
$22 \div 30$	8	7	18 ÷ 90	4	3,3	$0,25 \div 0,40$
30 ÷ 38	10	8	22 ÷ 110	5	3,3	$0,40 \div 0,60$
$38 \div 44$	12	8	$28 \div 140$	5	3,3	$0,40 \div 0,60$
$44 \div 50$	14	9	$36 \div 160$	5,5	3,8	$0,40 \div 0,60$
$50 \div 58$	16	10	$45 \div 180$	6	4,3	$0,40 \div 0,60$
$58 \div 65$	18	11	$50 \div 200$	7	4,4	$0,40 \div 0,60$
$65 \div 75$	20	12	$56 \div 220$	7,5	4,9	$0,60 \div 0,80$
$75 \div 85$	22	14	$63 \div 250$	9	5,4	$0,60 \div 0,80$
$85 \div 95$	25	14	$70 \div 280$	9	5,4	$0,60 \div 0,80$
$95 \div 110$	28	16	80 ÷ 320	10	6,4	$0,60 \div 0,80$
$110 \div 130$	32	18	$90 \div 360$	11	7,4	$0,60 \div 0,80$
$130 \div 150$	36	20	$100 \div 400$	12	8,4	$1,0 \div 1,2$
$150 \div 170$	40	22	$100 \div 420$	13	9,4	$1,0 \div 1,2$
$170 \div 200$	45	25	$110 \div 450$	15	10,4	$1,0 \div 1,2$
$200 \div 230$	50	28	$125 \div 500$	17	11,4	$1,0 \div 1,2$
$230 \div 260$	56	32	$140 \div 500$	20	12,4	$1,6 \div 2,0$
$260 \div 290$	63	32	$160 \div 500$	20	12,4	$1,6 \div 2,0$
$290 \div 330$	70	36	$180 \div 500$	22	14,4	$1,6 \div 2,0$
$330 \div 380$	80	40	$200 \div 500$	25	15,4	$2,5 \div 3,0$
$380 \div 440$	90	45	$220 \div 500$	28	17,4	$2,5 \div 3,0$
$440 \div 500$	100	50	$250 \div 500$	31	19,5	$2.5 \div 3.0$

Połączenie wpustowe




Opracowanie: dr inż. Łukasz Lindstedt






Pierścienie osadcze sprężynujące









	wymiary pierścienia					wymiary czopa wału				
symbol	D_0	g	a_{max}	b	domin	D	D_1	f	h	
Z3	2,7	0,4	1,9	0,8	CHILIT	3	2,8	0,5	0,3	
Z4	3,7	0,4	2,2	0,9	1	4	3,8	0,5	0,3	
Z_5	4,7	0,6	2,5	1,1	1	- 5	4,8	0,7	0,3	
Z6	5,6	0,7	2,7	1,3	1,2	6	5,7	0,8	0,4	
Z8	7,4	0,8	3,2	1,5	1,2	8	7,6	0,9	0,6	
Z9	8,4	1	3,3	1,7	1,2	9	8,6	0,9	0,6	
Z10	9,3	1	3,3	1,8	1,5	10	9,6	1,1	0,6	
Z12	11	1	3,3	1,8	1,7	12	11,5	1,1	0,7	
Z13	11,9	1	3,4	2	1,7	13	12,4	1,1	0,9	
Z14	12,9	1 €	3,5	2,1	1,7	14	13,4	1,1	0,9	
Z15	13,8	1	3,6	2,2	1,7	15	14,3	1,1	1,1	
Z16	14,7	1	3,7	2,2	1,7	16	15,2	1,1	1,2	
Z17	15,7	1	3,8_	2,3	1,7	17	16,2	1,1	1,2	
Z18	16,5	1,2	3,9	2,4	2	18	17	1,3	1,2	
Z19	17,5	1,2	3,9	2,5	2	19	18	1,3	1,5	
Z20	18,5	1,2	4	2,6	2	20	19	1,3	1,5	
Z21	19,5	1,2	4,1	2,7	2	21	20	1,3	1,5	
Z22	19,5	1,2	4,2	2,8	2	22	21	1,3	1,5	
Z24	22,2	1,2	4,4	3	2	24	22,9	1,3	1,7	
Z25	23,2	1,2	4,4	3	2	25	23,9	1,3	1,7	
Z26	24,2	1,2	4,5	3,1	2	26	24,9	1,3	1,7	
Z28	25,9	1,5	4,7	3,2	2	28	26,6	1,6	2,1	
Z30	27,9	1,5	5	3,5	2	30	28.6	1,6	2,1	



Pierścienie osadcze sprężynujące







symbol	wymiary pierścienia						wymiary czopa wału			
	D_0	g	amax	ь	domin	D	D_1	f	h	
Z32	29,6	1,5	5,2	3,6	2,5	32	30,3	1,6	2,€	
Z34	31,5	1,5	5,4	3,8	2,5	34	32,3	1,6	2,6	
Z35	32,2	1,5	5,6	3,9	2,5	35	33	1,6	3	
Z36	33,2	1,75	5,6	4	2,5	36	34	1,85	3	
Z38	35,2	1,75	5,8	4,2	2,5	38	36	1,85	3	
Z40	36,5	1,75	6	4,4	2,5	40	37,5	1,85	3,8	
Z42	38,5	1,75	6,5	4,5	2,5	42	39,5	1,85	3,8	
Z45	41,5	1,75	6,7	4,7	2,5	45	42,5	1,85	3,8	
Z48	44,5	1,75	6,9	5	2,5	48	45,5	1,85	3,8	
Z50	45,8	2	6,9	5,1	2,5	50	47	2,15	4,5	
Z52	47,8	2	7	5,2	2,5	52	49	2,15	4,5	
Z55	50,8	2	7,2	5,4	2,5	55	52	2,15	4,5	
Z56	51,8	2	7,3	5,5	2,5	56	53	2,15	4,5	
Z58	53,8	2	7,3	5,6	2,5	58	55	2,15	4,5	
Z60	55,8	2	7,4	5,8	2,5	60	57	2,15	4,5	
Z62	57,8	2	7,5	6	2,5	62	59	2,15	4,5	
Z63	58,8	2	7,6	6,2	2,5	63	60	2,15	4,5	
Z65	60,8	2,5	7,8	6,3	3	65	62	2,65	4,5	
Z70	65.5	2,5	8,1	6,6	3	70	67	2,65	4.5	

Wymiary zgodnie z normą DIN 471 [6

Bibliografia

- [1] PN-ISO 1122-1:2004. Słownik terminów związanych z kołami zębatymi Część 1: Definicje związane z geometrią.
- [2] PN-ISO 701:2001. Międzynarodowe oznaczenia kół zębatych Symbole parametrów geometrycznych.
- [3] PN-ISO 54:2001. Przekładnie zębate walcowe ogólnego przeznaczenia oraz dla przemysłu ciężkiego.
- [4] PN-ISO 2203:2002. Rysunek techniczny Przedstawianie uproszczone przekładni zębatych.
- [5] ISO R:773:1969. Rectangular or square parallel keys and their corresponding keyways.
- [6] DIN 471:2011-03. Retaining rings for shafts Normal type and heavy type.



Dziękuję za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl