MÉTHODES D'APPLICATION

Microfibre (serviette, tour de cou)

MATIÈRE

88 % polyester + 12 % polyamide (serviette) ; polyester microfibre (tour de cou)

Fibre très fine, sensible à la chaleur. DTF et vinyle avec précautions ; la sublimation est possible sur blanc ou clair.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Tour de cou Morf Original
- Serviette de bain microfibre 80 × 130 cm

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Avec précautions	Avec précautions
Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.		
Sublimation	Avec précautions	Non applicable
Possible sur blanc ou clair (88 % de polyester pour la serviette) ; le site désactive la sublimation sur la serviette.		
Vinyle	Avec précautions	Avec précautions
Possible sur zone plate avec essai.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

MÉTHODE · DTF

Microfibre (serviette, tour de cou)

Microfibre (serviette, tour de cou)

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Avec précautions**

Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
120-125 °C (à valider)	10 s	moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Essai obligatoire sur une chute du même tissu avant la série : aucun réglage n'est donné par le fournisseur pour cette matière (contact DTF Print : contact@dtfprint.fr ou 04 86 17 47 92).
- Serviette : presse à plat sur la zone lisse du bas ; une boucle ou un poil rend le transfert flou.
- Tour de cou : presse le tissu à plat, pas tendu.

Source : aucune valeur du fournisseur : À VALIDER par un essai

MÉTHODE · SUBLIMATION

Microfibre (serviette, tour de cou)

Microfibre (serviette, tour de cou)

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Non applicable**

Possible sur blanc ou clair (88 % de polyester pour la serviette) ; le site désactive la sublimation sur la serviette.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PAPIER
190 à 200 °C	40 à 60 s	moyenne à forte	face imprimée contre le vêtement

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse à 190-200 °C. Vérifie que la planche est imprimée à l'endroit (sans effet miroir).
2. Vêtement blanc ou très clair, propre et sec. Pré-presse 5 s pour chasser les plis et l'humidité.
3. Pose la planche face imprimée contre le vêtement et fixe-la avec du ruban haute température : elle ne doit pas bouger.
4. Glisse une feuille de papier propre à l'intérieur du vêtement et pose-en une autre sur la planche : le plateau et le dos du vêtement restent nets.
5. Presse 40 à 60 s, pression moyenne à forte, sans ouvrir la presse.
6. Retire la planche doucement, à chaud ou à froid selon le support.
7. Contrôle : couleurs vives, aucun double contour. Un double contour = la planche a bougé : la pièce est à refaire.
8. Dis au client : lavage à 30-40 °C, sans javel.

À SURVEILLER

- Le catalogue marque la serviette comme non sublimable ; fais l'essai avant de proposer cette technique au client.

Source : DTF Print, fiche sublimation

Microfibre (serviette, tour de cou)

RÉSUMÉ **Avec précautions** Possible sur zone plate avec essai.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	152 °C	10 à 15 s	moyenne	Fais un essai sur une chute avant la série : la chaleur marque ou écrase ce tissu.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Avec précautions	152 °C	15 s	moyenne à ferme	Fais un essai sur une chute avant la série : la chaleur marque ou écrase ce tissu.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Avec précautions	150 °C	15 s, après 2 à 3 s de préchauffe	moyenne	
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Avec précautions	150 à 160 °C	10 à 15 s	moyenne	À valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Microfibre (serviette, tour de cou)

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.