MÉTHODES D'APPLICATION

Polyester enduit polyuréthane (sacs, imperméable)

MATIÈRE

100 % polyester avec enduction polyuréthane (sacs à dos, sacs de sport, sac tube) ; ceinture de running

Tissu imperméable : l'enduit fond si on chauffe trop. Un essai sur une chute est obligatoire, et seulement des petits motifs sur une face plane.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Sac tube pliable Move 100 30 L
- Sac de sport pliable à bandoulière Club 100 20 L
- Sac à dos de randonnée 10 L Arpenaz 50
- Sac à dos de poche pliable 10 L Travel 100
- Sac à dos de randonnée 10 L Arpenaz 100
- Sac à dos de randonnée 20 L Arpenaz 500
- Sac à dos de randonnée montagne 20 L MH100
- Ceinture de running smartphone Basique 2

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Avec précautions	Avec précautions
	Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.	
Sublimation	Non applicable	Non applicable
	L'enduit polyuréthane bloque l'encre de sublimation et fond à 190 °C.	
Vinyle	Avec précautions	Avec précautions
	Possible en petit motif avec un essai : l'adhérence sur l'enduit est incertaine.	
Laser	Non applicable	Non applicable
	Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.	

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

Polyester enduit polyuréthane (sacs, imperméable)

Polyester enduit polyuréthane (sacs, imperméable)

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Avec précautions**

Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
120-125 °C (à valider)	10 s	légère à moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Essai obligatoire sur une chute du même tissu avant la série : aucun réglage n'est donné par le fournisseur pour cette matière (contact DTF Print : contact@dtfprint.fr ou 04 86 17 47 92).
- Utilise une feuille de téflon ou de papier kraft : l'enduit peut coller à la presse.
- Évite coutures, soudures et zip sous le plateau ; vise une face plane (formats Mini, A7, A6 du site).
- Si l'essai échoue (motif qui se décolle à la pliure ou au lavage), propose un autre article au client plutôt que de livrer une pièce fragile.

Source : aucune valeur du fournisseur : À VALIDER par un essai

Polyester enduit polyuréthane (sacs, imperméable)

Polyester enduit polyuréthane (sacs, imperméable)

RÉSUMÉ **Avec précautions** Possible en petit motif avec un essai : l'adhérence sur l'enduit est incertaine.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	152 °C	10 à 15 s	moyenne	Adhérence incertaine sur l'enduit ; essai obligatoire.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Avec précautions	152 °C	15 s	moyenne à ferme	Adhérence incertaine sur l'enduit ; essai obligatoire.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Avec précautions	150 °C	15 s, après 2 à 3 s de préchauffe	moyenne	Petit motif plat ; essai obligatoire.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Avec précautions	160 °C	10 à 15 s	ferme	Pression ferme : déconseillé sur l'enduit.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Avec précautions	150 à 160 °C	10 à 15 s	moyenne	À valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Polyester enduit polyuréthane (sacs, imperméable)

Polyester enduit polyuréthane (sacs, imperméable)

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.