MÉTHODES D'APPLICATION

Acier inoxydable (ouvre-bouteille)

MATIÈRE

Acier inoxydable (ouvre-bouteille format carte)

Seul un laser à fibre grave l'inox nu. Sinon, vinyle adhésif posé à froid.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Ouvre-bouteille format carte de crédit

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF Le DTF se presse sur un tissu, pas sur le métal.	Non applicable	Non applicable
Sublimation L'inox ne se sublime pas.	Non applicable	Non applicable
Vinyle Vinyle adhésif posé à froid : la solution simple si tu n'as pas de laser à fibre.	Applicable	Applicable
Laser Seulement avec un laser fibre : à confirmer sur ton xTool.	Avec précautions	Avec précautions

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

Acier inoxydable (ouvre-bouteille)

RÉSUMÉ — Applicable

Vinyle adhésif posé à froid : la solution simple si tu n'as pas de laser à fibre.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	**152 °C**	**10 à 15 s**	**moyenne**	Le flex adhère mal sur l'inox lisse : tenue limitée, essai obligatoire.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Applicable	**aucune**	**aucune**	**à la main, du centre vers les bords**	Dégraisse à l'alcool et laisse sécher ; lisse du centre vers les bords.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Acier inoxydable (ouvre-bouteille)

Acier inoxydable (ouvre-bouteille)

VINYLE THERMOCOLLANT, À LA PRESSE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

VINYLE ADHÉSIF, SANS CHALEUR

1. Nettoie la surface à l'alcool et laisse sécher : elle doit être propre, sèche et dégraissée.
2. Découpe le motif (pas en miroir), désherbe, puis pose le papier de transfert dessus et frotte.
3. Présente le motif à sec, repère sa place avec un bout de ruban sur un côté.
4. Retire le support, pose le motif de l'axe vers les bords et lisse à la raclette pour chasser les bulles.
5. Retire le papier de transfert lentement, en le repliant sur lui-même. Un bord qui reste accroché : repose le papier et lisse encore.
6. Laisse 24 h avant de remplir ou de laver la pièce, et lave-la à la main.

MÉTHODE · GRAVURE LASER

Acier inoxydable (ouvre-bouteille)

Acier inoxydable (ouvre-bouteille)

Avec précautions — Seulement avec un laser fibre : à confirmer sur ton xTool.

Laser	Statut	Sur cette matière
Laser CO2 (Mira 9S)	Non applicable	Le CO2 ne marque pas l'inox nu sans produit de marquage spécial.
Laser diode (xTool, si c'est une diode)	Non applicable	La diode ne marque pas l'inox nu sans produit de marquage spécial.
Laser fibre (xTool, si c'est un modèle à fibre)	Applicable	Le laser fibre marque l'inox : noir ou blanc selon les réglages.

MARCHE À SUIVRE

1. Vérifie le modèle de ta machine et choisis le laser du tableau : un laser qui n'est pas dans la colonne « Applicable » ne doit pas servir.
2. Nettoie la pièce, retire les films de protection, cale-la pour qu'elle ne bouge pas (une gourde ronde roule).
3. Règle la mise au point (distance focale de ta machine), sur la surface de gravure.
4. Fais la grille d'essai de la page suivante sur une chute, ou sur une zone cachée de la pièce. Commence bas et monte par paliers.
5. Choisis la case la plus nette, note ses réglages (cadre « Réglages retenus »), puis grave le motif.
6. Préfère plusieurs passes à une puissance maximale : la matière chauffe moins et la gravure est plus propre.
7. Nettoie à l'alcool, contrôle, puis coche « pressée » sur la fiche de fabrication.

SÉCURITÉ, À CHAQUE FOIS

- Lunettes de protection adaptées à CHAQUE laser (la longueur d'onde du CO2, de la diode et de la fibre n'est pas la même), capot fermé quand la machine en a un.
- Extraction ou ventilation en marche pendant toute la gravure ; ne laisse jamais la machine sans surveillance ; extincteur à portée.
- Ne grave jamais de PVC ou de vinyle contenant du chlore (il dégage un gaz corrosif et toxique) : le vinyle de découpe se colle, il ne se grave pas.

Source : aucune valeur chiffrée : à régler par essai (grille d'essai dans la fiche)

Acier inoxydable (ouvre-bouteille)

Grave 9 petits carrés sur une chute : 3 puissances (lignes) × 3 vitesses (colonnes). Commence bas, monte par paliers. Note dans chaque case ce que tu vois (trop clair, net, brûlé, fissuré), puis recopie la case gagnante dans « Réglages retenus ».

VITESSE : LENTE → RAPIDE

PUISSANCE	Vitesse _____	Vitesse _____	Vitesse _____
BASSE	% _____	% _____	% _____
MOYENNE	% _____	% _____	% _____
HAUTE	% _____	% _____	% _____

SUR CETTE MATIÈRE

- Vérifie d'abord le modèle exact de ton xTool : si c'est une diode, il ne grave pas l'inox.
- Le métal chauffe pendant la gravure : utilise une pince et laisse refroidir avant de toucher.

RÉGLAGES RETENUS (À RECOPIER)

Puissance ____ % Vitesse _____ Passes ____ Fréquence _____ Laser : _____

Date : _____ Pièce : _____ Machine : _____