MÉTHODES D'APPLICATION

Mélange coton / polyester

MATIÈRE

50/50 à 60/40 (t-shirts, polo de golf, sweat molleton)

Un tissu sans souci : le DTF se règle entre le coton et le polyester. Pas de sublimation (trop peu de polyester).

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Sweat chaud en molleton
- Sweat-shirt à capuche Amazon Essentials homme
- T-shirt coton femme Essentiel
- Polo de golf MW500
- T-shirt de sport en coton, col rond, homme
- Tee-shirt à manches courtes homme

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Applicable	Applicable
Réglages du fournisseur pour le 50/50 : 145 °C, 12 s.		
Sublimation	Non applicable	Non applicable
Moins de 65 % de polyester : le fournisseur déconseille la sublimation sur ce tissu.		
Vinyle	Applicable	Applicable
Tous les vinyles conviennent, le flex standard est le plus courant.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

Mélange coton / polyester

COULEUR CLAIRE ✓ Applicable

COULEUR FONCÉE ✓ Applicable

Réglages du fournisseur pour le 50/50 : 145 °C, 12 s.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
145 °C	12 s	moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Réglage donné par le fournisseur pour le 50/50, appliqué aux 60/40 du catalogue.
- Sweat molleton : pré-presse 5 s pour aplatir le tissu, et represse 10 s pour bien fixer.
- Teintes foncées : regarde les bords après 24 h (migration possible du polyester).

Source : DTF Print, tableau de pose

Mélange coton / polyester

RÉSUMÉ **Applicable** Tous les vinyles conviennent, le flex standard est le plus courant.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Applicable	152 °C	10 à 15 s	moyenne	
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Applicable	152 °C	15 s	moyenne à ferme	Utile sur un t-shirt très fin.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Applicable	170 °C	20 s	moyenne	Épaisseur de trait d'au moins 1,5 mm.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Applicable	150 °C	15 s, après 2 à 3 s de préchauffe	moyenne	
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Applicable	160 °C	10 à 15 s	ferme	
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Applicable	150 à 160 °C	10 à 15 s	moyenne	À valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Mélange coton / polyester

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.