MÉTHODES D'APPLICATION

Coton extensible (avec élasthanne)

MATIÈRE

88 à 92 % coton + 8 à 12 % élasthanne (short slim, jogging femme)

Coton souple : on le traite comme du coton, avec une température un peu plus prudente et du flex stretch.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Short slim fitness femme 500
- Pantalon de jogging droit chaud et doux femme

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Applicable	Applicable
Valeur prudente, entre le coton et le mélange : 145 °C, 10 s.		
Sublimation	Non applicable	Non applicable
Le coton ne se sublime pas.		
Vinyle	Applicable	Applicable
Flex stretch recommandé pour suivre l'élasticité du tissu.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

MÉTHODE · DTF

Coton extensible (avec élasthanne)

COULEUR CLAIRE ✓ Applicable

COULEUR FONCÉE ✓ Applicable

Valeur prudente, entre le coton et le mélange : 145 °C, 10 s.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
145 °C	10 s	moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Réglage non donné par le fournisseur (valeur prudente) : valide-le par un essai sur une chute.
- Presse à plat, sans étirer le tissu.

Source : DTF Print (coton, mélange) : valeur prudente À VALIDER

Coton extensible (avec élasthanne)

RÉSUMÉ

Applicable

Flex stretch recommandé pour suivre l'élasticité du tissu.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	152 °C	10 à 15 s	moyenne	Se fissure si le tissu s'étire beaucoup.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Applicable	152 °C	15 s	moyenne à ferme	Le bon choix pour ce tissu.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Avec précautions	170 °C	20 s	moyenne	Peu extensible : zone qui ne s'étire pas.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Avec précautions	150 °C	15 s, après 2 à 3 s de préchauffe	moyenne	Rigide : petit motif sur une zone qui ne bouge pas.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Avec précautions	160 °C	10 à 15 s	ferme	Rigide : petit motif sur une zone qui ne bouge pas.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Applicable	150 à 160 °C	10 à 15 s	moyenne	Version stretch ; à valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Coton extensible (avec élasthanne)

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.