MÉTHODES D'APPLICATION

Imperméable à membrane et softshell

MATIÈRE

Vestes à membrane étanche, softshell, coupe-vent technique (apportés par le client)

Aucun article du catalogue. La chaleur peut détruire l'étanchéité : essai obligatoire, jamais sur les coutures étanches.

Aucun article du catalogue : cette matière concerne les vêtements que le client apporte.

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Avec précautions	Avec précautions
Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.		
Sublimation	Non applicable	Non applicable
Le tissu technique et sa membrane ne supportent pas 190 °C.		
Vinyle	Avec précautions	Avec précautions
Essai obligatoire sur une chute : l'adhérence et la chaleur sont à valider.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

MÉTHODE · DTF

Imperméable à membrane et softshell

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Avec précautions**

Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
120-125 °C (à valider)	10 s	légère à moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Essai obligatoire sur une chute du même tissu avant la série : aucun réglage n'est donné par le fournisseur pour cette matière (contact DTF Print : contact@dtfprint.fr ou 04 86 17 47 92).
- Ne presse jamais sur une couture étanchée (bande thermosoudée) ni sur une poche : la chaleur la décolle.
- Prévois l'accord écrit du client : la membrane peut perdre son étanchéité à l'endroit pressé.
- Feuille de téflon obligatoire : la face externe fond ou brille facilement.

Source : aucune valeur du fournisseur : À VALIDER par un essai

MÉTHODE · VINYLE THERMOCOLLANT ET ADHÉSIF

Imperméable à membrane et softshell

RÉSUMÉ — Avec précautions — Essai obligatoire sur une chute : l'adhérence et la chaleur sont à valider.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	**152 °C**	**10 à 15 s**	**moyenne**	Essai obligatoire.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Avec précautions	**152 °C**	**15 s**	**moyenne à ferme**	Essai obligatoire.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Avec précautions	**150 °C**	**15 s, après 2 à 3 s de préchauffe**	**moyenne**	Souvent utilisé sur l'imperméable ; essai obligatoire.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Avec précautions	**150 à 160 °C**	**10 à 15 s**	**moyenne**	À valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Imperméable à membrane et softshell

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.