

《iCore Stm32教程》

iCoreStm32 教程

版本 V 0.1 日期 6/19/2012

作者:---

深入交流 QQ 群:

A: 204255896 (500 人超级群,满员)

C: 215053598 (200 人高级群,满员)

E: 215055211 (200 人高级群)

G:158560047 (500 人高级群,满员)

http://XiaomaGee.cnblogs.com

http://i-board.taobao.com http://www.heijin.org B: 165201798 (500 人超级群,满员)

D: 215054675 (200 人高级群)

F: 78538605 (500 人高级群)

目录

目	录		. 3
第一	章	KEIL 软件开发	. 4
—,		KEIL MDK_ARM 软件安装	6
_		KEIL MDK_ARM 软件安装破解	9
三		新建工程	15
四、		程序下载	42

第一章 KEIL 软件开发

本章介绍了Keil MDK_ARM 软件的安装、破解、工程建立及下载。

本章分为以下几个部分:


- 一、Keil MDK_ARM 软件安装
- 二、Keil MDK_ARM 软件安装破解
- 三、新建工程
- 四、程序下载

一、 Keil MDK_ARM 简介


RealView MDK 开发套件源自德国 Keil 公司,是 ARM 公司目前最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具。RealView MDK 集成了业内最领先的技术,包括 µVision4 集成开发环境与 RealView 编译器。RealView MDK 的设备模拟器可以仿真整个目标硬件,包括快速指令集仿真、外部信号和 I/O 仿真、中断过程仿真、片内所有外围设备仿真等。在无硬件的情况下即可开始软件开发和调试,使软硬件开发同步进行,大大缩短开发周期,提高开发效率。

二、 Keil MDK_ARM 软件安装


1、打开 iCore (A) 光盘,在 KEIL MDK_ARM 文件夹中,双击 "mdk423.exe" 可执行安装文件,出现如下界面:




2、点击 "Next", 下一步:



3、点击 "I agree.....", 再点击 "Next", 下一步:




4、在 "Browse......" 中选择安装路径, 然后点击 "Next", 下一步:




在窗口内的 "First Name", "Last Name", "Company Name", "E_mail" 中填入相应信息。

5、点击"Next", 下一步, 出现如下界面:



稍等片刻,即出现如下界面:




6、点击"Next",下一步,出现如下界面:




- 7、点击 "Finish" 即完成此应用程序的安装。
- 三、 Keil MDK_ARM 软件安装破解

1、双击(若为 Win7 系统则右击选择"以管理员身份运行")"KEIL_Lic.exe"的应用程序, Target 处选择 ARM, 出现如下窗口:







2、在桌面双击(若为 Win7 系统则右击选择"以管理员身份运行")图标 打开软件,点击"File>License Management",出现如下窗口:




3、将右上角 CID 框内的内容 C73MD-HQ0RB 复制到如下窗口的 CID 框内,出现如下窗口:




4、点击 "Generate",窗口的红框中生成如下内容:



5、将上图中红色框中内容复制到"License Management"窗口内正下方"New License ID Code(LIC)"的框内,出现如下窗口:




6、点击 "Add LIC", 出现如下图所示的红框内的内容(Expires:Apr2020), LIC Added Sucessfully。 最后点击 "Close" 即完成该软件的破解。



四、 新建工程

1、首先,打开 Kei MDK_ARM 软件,执行 Keil MDK_ARM 软件的菜单 "Project/New uVision Project..." 开始建立新工程,如下图所示:




2、弹出如下一个名为 "Create New Project" 的窗口,先选择一个合适的文件夹


来存放工程文件,比如 "D:/iCore/ARM/LED",如下图所示:



3、点击保存,Keil C 软件会弹出单片机型号选择窗口,此处选择 "STMicroelectronics"




4、点击 STMicroelectronics 左边的 "+", 会弹出如下窗口




5、选择 "STM32F103VC", 点击 "OK"




- 6、点击"是",至此一个空白的 Keil C 工程就建好了。
- 7、之后在新建工程中新建文件夹。在 Keil C 软件左边项目工作窗口 "Target" 上右击鼠标,如下图所示,单击"Add Group",新建一个文件夹,命名为"main"






同上,再建一个文件夹,命名为"driver",如下图所示:



8、下面开始建立头文件 (.h 文件), 点击菜单 "File/New "选项, 如下图所示:




执行后会弹出一个空的 Text 文档,如下所示:




9、将下列程序代码输入到此空的 Text 文档中:

```
1 /*
         : hardware.h
2 * FILE
3 * DESCRIPTION : This file is iCore hardware file header.
4 * Author : XiaomaGee@Gmail.com
5 * Copyright :
6 *
7 * History
8 * -----
           : 0.00
9 * Rev
           : 03/05/2012
10 * Date
11 *
12 * create.
13 * -----
14 */
15
16 //-----//
17
18 #ifndef __hardware_h__
19 #define __hardware_h_
20
21 //-----//
22
```


10、 点击保存,如下图所示,在 LED 文件夹下新建一个文件夹,命名为"include":



11、 打开 include 文件夹,在文件名处输入"hardware.h",如下图所示,然后点击保存:



12、 下面建立原程序文件(.c 文件),点击菜单 "File/New" 选项,如下图所示:




13、 将下列程序代码输入到此空的 Text2 文档中

```
1 /*
2 * FIL
                    : main.c
3 * DESCRIPTION : This file is main files.
4 * Author
                   : XiaomaGee@Gmail.com
5 * Copyright
6 *
7 * History
8 * -----
              : 0.00
9 * Rev
                    : 03/05/2012
10 * Date
11 *
12 * create.
13 * -----
14 */
15
16 //-----Include files----//
18 #include "..\include\nvic.h"
19 #include "..\include\rcc.h"
21 #include "..\include\hardware.h"
22
23 #include <string.h>
24 #include <stdlib.h>
25
26 //-----Function----//
27 /*
28 * Name
                    : SystemInit
29 * Description
                   : ---
30 * Author
                    : XiaomaGee.
31 *
32 * History
33 * -----
             : 0.00
34 * Rev
35 * Date
                    : 03/05/2012
36 *
37 * create.
38 * -----
39 */
41 void SystemInit(void)
42
43 }
44 /*
```

```
45 * Name
                             : main
46 * Description
47 * Author
                             : XiaomaGee.
49 * History
51 * Rev
                            : 0.00
52 * Date
                             : 03/05/2012
53 *
54 * create.
56 */
57 int main(void)
58 (
59
           int i;
60
61
           rcc.initialize();
           nvic.initialize();
62
63
           LED OUTPUT;
64
65
66
           while (1) {
67
                   LED_ON;
                   for (i = 0; i < 1000000; i++);
68
69
                   LED OFF;
                   for (i = 0; i < 1000000; i++);
70
71
           }
72 }
73
```


14、 点击保存,如下图所示,在LED文件夹下新建一个文件夹,命名为"main"



15、 打开 main 文件夹,文件名输入"main.c",如下图所示,然后点击保存



16、 点击菜单 "File/New" 选项,如下图所示:




17、 将下列程序代码输入到此空的 Text3 文档中

```
1 /*
2 * FILE
                   : rcc.c
3 * DESCRIPTION
                   : This file is iCore rcc driver demo.
4 * Author
                   :XiaomaGee@Gmail.com
5 * Copyright
6 *
7 * History
8 * -----
9 * Rev
               : 0.00
                   : 03/05/2012
10 * Date
11 *
12 * create.
13 * -----
14 */
15
16 //----- Include files -----//
18 #include "..\include\hardware.h"
19 #include "..\include\rcc.h"
21 //----- Function Prototype -----//
23 static int initialize(void);
25 //----- Variable -----//
27 SYS_RCC_T rcc = {
28 .initialize = initialize,
29 );
31 //-----Function----//
32
33 /*
                : initialize
34 *Name
35 * Description: ---
         : XiaomaGee.
36 *Author
37 *
38 * History
39 * -----
40 * Rev
               : 03/05/2012
41 * Date
42 *
43 * create.
```

```
45 */
46 static int
47 initialize(void)
48
49
          RCC \rightarrow CR.B.HSEON = 1;
                                 //Enable external high-speed clock
50
          while (!(RCC->CR.B.HSERDY == 1)); //检测 HSE 时钟是否稳定
51
                                      //AHB 预分频系数// 0 不分频
          RCC->CFGR.B.HPRE = 0;
52
                                      //APB2 预分频系数//0 不分频
          RCC->CFGR.B.PPRE2 = 0;
53
                                      //APB1 预分频系数 100: HCLK 2 分频
          RCC->CFGR.B.PPRE1 = 4;
54
                                      //APB1 不超过 36MHz
                                      //ADC 预分频系数
55
          RCC->CFGR.B.ADCPRE = 1:
                                      //01: PCLK2 4 分频后作为 ADC 时钟
                                      //选择 HSE 还是 HSI/2 作为 PLL 输入
          RCC->CFGR.B.PLLSRC = 1:
56
                                      // 1: HSE 时钟作为 PLL 输入时钟。
                                      //HSE 分频作为 PLL 输入
57
          RCC->CFGR.B.PLLXTPRE = 0;
                                      //0: HSE 不分频
58
                                      //1: HSE 2 分频
59
                                      //PLL 倍频倍数
          RCC->CFGR.B.PLLMUL = 7;
60
                                      //0111: PLL 9 倍频输出
                                      //PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
61
                                      //使能 PLL
62
          RCC->CR.B.PLLON = 1;
          while (!(RCC->CR.B.PLLRDY == 1)); //检测 PLL 是否准备完毕
63
64
          FLASH->ACR.B.LATENCY = 2; //000: 零等待状态,当 0 < SYSCLK < 24MHz
65
                         //001: 一个等待状态,当 24MHz < SYSCLK < 48MHz
ńή.
                          //010: 两个等待状态, 当 48MHz < SYSCLK < 72MHz
67
68
                                         //选择 PLL 输出作为系统时钟
          RCC->CFGR.B.SW = 2:
69
                                         //10: PLL 输出作为系统时钟;
          while (!(RCC->CFGR.B.SWS == 2));//检测 PLL 是否已经作为系统时钟
70
                                         // 10: PLL 输出作为系统时钟;
71
72
          RCC-APB2ENR.B.IOPAEN = 1;
                                         //Enable GPIOA clocks
73
          RCC->APB2ENR.B.IOPBEN = 1;
                                         //Enable GPIOB clocks
          RCC->APB2ENR.B.IOPCEN = 1:
                                         //Enable GPIOC clocks
74
          RCC->APB2ENR.B.IOPDEN = 1;
                                         //Enable GPIOD clocks
75
          RCC->APB2ENR.B.IOPEEN = 1;
                                         //Enable GPIOE clocks
76
77
78
          RCC->APB2ENR.B.AFI0EN = 1;
79
          RCC->APB2ENR.B.USART1EN = 1;
                                         //Enable USART clocks
80
          RCC->AHBENR.B.FSMCEN = 1;
                                         //Enable FSMC clocks
```


18、 点击保存,如下图所示,新建一个文件夹,命名为 "driver"




19、 打开 driver 文件夹, 文件名输入 "nvic.c", 如下图所示, 然后点击保存




- 20、 参照上面的步骤,分别输入 rcc.h / rcc.c / nvic.h /stm32f10x_reg.h/config.h(这些程序在配套的光盘里都有,在此不一一贴出)的代码,并把 rcc.h 和 nvic.h 保存到文件夹 include中,把 rcc.c 保存到文件夹 driver中,把 config.h 保存到一新建文件夹 config 中
- 21、 在 main 文件上,点击右键,选中 "Add Files to Group 'main'",如下 图所示:




22、 把在第 15 步中建立的 main.c 文件,添加进来,如下图所示:







23、 参照 21~22 的步骤, 把文件 rcc.c 和 nvic.c 添加到 "driver"中




24、 在 Target1 上,点击右键,如下图,选中 "Option for Target......":




25、 在弹出的界面中,选择"output",同时在 Creat HEX File 前面打对勾,如下图所示:




26、 点击 "Select Folder for Object",新建一个 obj 文件夹,将编译的.Hex 文件放在 obj 文件中,点击 "OK"




27、 点击 "C/C++", 在 Misc controls 后输入 "--c99", 如下图所示:




28、 点击 "debug",如下图所示,点击 "use"和红框内的下拉菜单,选择 "Cortex-M/R J-LINK/J-Trace"




29、 点击上图中的 "Settings" , 弹出下面的窗口 , 选择 "Flash Download" , 勾选 "Reset and Run"




30、 选中下图中红框内容,再点击 "Remove"




31、 点击上图 "Add", 弹出如下窗口:




32、 选中"STM32F10x Connectivity Lin.."点击"Add", 弹出下面窗口后点击"OK"



33、 点击 "Utilities",在下面窗口中点击红框内的下拉菜单选择 "Cortex-M/R J-LINK/J-Trace",再点击 "Settings"





- 34、 完成后点击 "OK"
- 35、 然后点击 "Rebuild",如下图所示,这样一个完整的 Keil 工程就建立了




五、 程序下载

- 1、打开 iCore (光盘 A), 在驱动文件夹中, 点击 ^{多 Setup_JLinkARM_V446f.exe} 安装驱动。
- 2、JLink 驱动安装成功后,把 JLink 一端用 3P 线连接 iCore 的串口,另一端直接插入电脑 USB 口;再用 USB 线分别连接电脑和 iCore。
- 3、下面对端口进行设置,如下面系列图所示:







然后点击 "OK" 即可

4、把上面编译好的程序下载到 iCore 即可通过 iCore 开发板观察现象,如下图

