《iBoard 电子学堂》群课 第八讲 点阵字体驱动技术

关于 《iBoard 电子学堂》……



《iBoard 电子学堂》是一个综合型的电子研发开发平台,适合在校学生、一线工程师及电子爱好者等。

交流方式:

官方博客: XiaomaGee.cnblogs.com

官方论坛: www.oshcn.com

官方淘宝店铺:i-Board.taobao.com

QQ群:

《iBoard 电子学堂 群【A】》:204255896(500人,已满)《iBoard 电子学堂 群【B】》:165201798(500人,已满)《iBoard 电子学堂 群【C】》:215053598(200人高级群)《iBoard 电子学堂 群【D】》:215054675(200人高级群)《iBoard 电子学堂 群【E】》:215055211(200人高级群)《iBoard 电子学堂 群【F】》:78538605 (200人高级群)《iBoard 电子学堂 群【G】》:158560047(500人高级群)

XiaomaGee(15959622) 20:30:01

关于字体驱动,我首先简单介绍一下。

XiaomaGee(15959622) 20:31:02

电子产品的开发,客户、老板要求越来越高,原来我们做东西,加几个数码管设置参数就了不得了,现在不一样了。

XiaomaGee(15959622) 20:31:22

现在追求的都是图文并茂的傻瓜式操作

XiaomaGee(15959622) 20:31:48

其中,文字作为人机界面交互主要的信息载体,里面有很多学问。

XiaomaGee(15959622) 20:32:53

从技术角度来说,字体分为矢量字体和点阵字体,矢量字体是通过存储的矢量信息,经过运算后产生图形,然后显示在计算机上。

XiaomaGee(15959622) 20:33:22

所以,矢量字体对系统存储空间、计算速度等要求较高。

XiaomaGee(15959622) 20:34:06

但是呢,矢量字体的好处是显而易见的,就是不管放大到多少倍,他都不会失真(都是平滑的)

XiaomaGee(15959622) 20:34:43

我们计算机上,大部分字体都属于矢量字体。如果是 windows, 就在 系统根目录 windows 下 font 目录里。

XiaomaGee(15959622) 20:35:22

我打开一个, 让大家看一下。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:35:42

Iahoma (OpenType) 打印(P) □ 安装(I) □ 使用快捷方式(S)

字体名称: Tahoma

版本: Version 5.06

OpenType Layout, 已数字签名, TrueType Outlines

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890.:,; ' " (!?) +-*/=

- 12 Innovation in China 中国智造,慧及全球 0123456789
- 18 Innovation in China 中国智造,慧及全球 0123456789
- 24 Innovation in China 中国智造,慧及全球 012345

。Innovation in China 中国智造,

Innovation in China 中国

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:36:10

大家全屏看图片,这样效果较好。图中就是 windows 系统下的 tahoma 矢量字体。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:37:09

从大小我们可以看出,仅仅的一个英文字体,占了 600 多 k 的存储空间。我们用单片机去驱动,是没有这个条件的。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:37:36

相对于矢量字体,另外一个字体类型是:点阵字体

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:38:02

点阵字体,顾名思义,就是以"点阵"的形式,去存储我们得字体信息。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:38:40

所以,点阵字库一般较小,而且便于生成最终显示的"图形"。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:39:21

我们这节课,就讲一下基于点阵字体的英文、汉字驱动方法。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:40:12

为了便于后面的讲解,我首先说下一个基本概念,字符的编码方法。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:40:54

讲到字符编码,我们最容易接触到的,也就是 ASCII 这个名词了。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:41:43

ASCII 是 (American Standard Code for Information Interchange,

美国信息互换标准代码),这个句子的缩写。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:42:19

这也是当前计算机行业的一个标准。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:42:51

我在群聊打的每一个英文字符,都是通过这个编码方式传送到各位电脑里的。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:43:52

ASCII 码表, 我贴一下, 这个其实很有用。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:44:00

Dec	H	Oct	Cha	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Ch	ır
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040		Space	64	40	100	a#64;	0	96	60	140	a#96;	3
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	!	1	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	a#34;	rr	66	42	102	B	В	98	62	142	6#98;	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	a#35;	#	67	43	103	C	C	99	63	143	6#99;	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36	24	044	a#36;	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	6#100;	d
- 5	5	005	ENQ	(enquiry)	37	25	045	6#37;	*	69	45	105	E	E	101	65	145	a#101;	e
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	26	046	%#38 ;	6:	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	6#39;	13	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS	(backspace)	40			((72			H		104	68	150	h	h
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	41	29	051))	73	49	111	6#73;	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)	1,770		817 ST (T)	&# 4 2;		1106.07			6#74;		5500			j	
11		013		(vertical tab)	4555			6#43;		1000000	1000	1000 7000	6#75;		3111-15	3.75		k	
12	C	014	FF	(NP form feed, new page)	0.00000000			,	CONT.				L		T-10		- T-10	l	
13	D	015	CR	(carriage return)	250.00	12000	20/TV/00/15	&#45;</td><td></td><td>77</td><td>4D</td><td>115</td><td>6#77;</td><td>M</td><td>10000</td><td>25770</td><td>700000</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>E</td><td>016</td><td>50</td><td>(shift out)</td><td>46</td><td>2E</td><td>056</td><td>a#46;</td><td></td><td>78</td><td>4E</td><td>116</td><td>%#78;</td><td>N</td><td></td><td></td><td></td><td>n</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>F</td><td>017</td><td>SI</td><td>(shift in)</td><td>1007-790</td><td> 30</td><td>× 7885.</td><td>6#47;</td><td>200</td><td>5.52.75</td><td>227 D.V</td><td>7555</td><td>a#79;</td><td></td><td>700 minus</td><td></td><td></td><td>o</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td>020</td><td>DLE</td><td>(data link escape)</td><td>10000</td><td>105.50</td><td></td><td>6#48;</td><td></td><td>225.070</td><td>5.50</td><td>300 THE TO</td><td>P</td><td></td><td>7.5</td><td></td><td>873 70 174</td><td>6#112;</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(device control 1)</td><td>100000000</td><td>7.355.00</td><td>A 600 P. T. T. T.</td><td>6#49;</td><td></td><td>49.50</td><td>7,500</td><td></td><td>Q</td><td>100.7</td><td></td><td>100 Table</td><td>700000</td><td>q</td><td>35 3 To 2 To</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(device control 2)</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>2000</td><td>150.000</td><td></td><td>6#82;</td><td></td><td></td><td></td><td>7.00</td><td>r</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>13</td><td>023</td><td>DC3</td><td>(device control 3)</td><td>1000</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>2.755</td><td>7.7</td><td></td><td>S</td><td></td><td>COC 5555</td><td></td><td></td><td>s</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>14</td><td>024</td><td>DC4</td><td>(device control 4)</td><td>15.75</td><td></td><td>0507.05</td><td>4</td><td></td><td>2257556</td><td></td><td></td><td>4;</td><td></td><td></td><td>2543.75</td><td>573 Tab 53.</td><td>t</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(negative acknowledge)</td><td>37.55</td><td></td><td></td><td>6#53;</td><td></td><td>A 2000</td><td>7.5</td><td></td><td>6#85;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>u</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(synchronous idle)</td><td>15050</td><td></td><td>\$U505050</td><td>4;</td><td></td><td>95.55</td><td>75.75</td><td></td><td>4#86;</td><td></td><td></td><td>1000</td><td></td><td>v</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(end of trans. block)</td><td>17:70</td><td></td><td>2.505</td><td>7;</td><td></td><td>200,000</td><td>700</td><td>1555 S. J.</td><td>a#87;</td><td></td><td>75.75</td><td></td><td></td><td>w</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CAN</td><td>MATERIAL CONTROL OF THE CONTROL OF T</td><td>A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10</td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td>205000</td><td>3.5</td><td></td><td>X</td><td></td><td>JULY 2007</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>031</td><td></td><td>(end of medium)</td><td>270.000</td><td>45.50</td><td></td><td>9</td><td></td><td>45.75</td><td>2000</td><td></td><td>6#89;</td><td></td><td>54.00 V 51 Fe</td><td></td><td></td><td>y</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>032</td><td></td><td>(substitute)</td><td>15050</td><td></td><td>815 W T</td><td>:</td><td></td><td>3.700.00</td><td></td><td></td><td>Z</td><td></td><td>750000</td><td></td><td></td><td>z</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>033</td><td></td><td>(escape)</td><td>17/70</td><td></td><td>20.7000070</td><td>;</td><td>5.50</td><td>2000</td><td></td><td>7557</td><td>a#91;</td><td>-</td><td>7.5</td><td>-</td><td></td><td>{</td><td></td></tr><tr><td>570700</td><td>075/5/2/</td><td>034</td><td>1000</td><td>(file separator)</td><td>60</td><td>VII: 20</td><td>850005</td><td><</td><td></td><td>0.73575</td><td>7.5</td><td>35.392</td><td>\</td><td>12.5</td><td>70.00</td><td></td><td>677.593</td><td>6#124;</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td>1D</td><td>035</td><td>GS</td><td>(group separator)</td><td>61</td><td></td><td>AF0075</td><td>=</td><td></td><td>(500)</td><td>5.00</td><td></td><td>]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>}</td><td></td></tr><tr><td>8070.0</td><td></td><td>036</td><td>1000</td><td>(record separator)</td><td>27.7</td><td></td><td>217/20/57</td><td>></td><td></td><td>37.87</td><td></td><td></td><td>a#94;</td><td></td><td>- S-0-2</td><td></td><td></td><td>~</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>1F</td><td>037</td><td>US</td><td>(unit separator)</td><td>63</td><td>3F</td><td>077</td><td>?</td><td>2</td><td>95</td><td>5F</td><td>137</td><td>_</td><td>_</td><td>127</td><td>7F</td><td>177</td><td></td><td>DEL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>											

Source: www.LookupTables.com

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:44:38

这里我们就可以简单地理解成英文字体的编码方式了。就是采用一个字节(8

位),按照上表的方式,存储在计算机里。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:45:39

那么对于汉字来说呢?汉字可是好几千呢?一个字节表示不下啊,一个字节,才能表示 256 个(2^8 = 256)

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:46:16

汉字呢, 其实是用两个字节表示的。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:47:17

当然,为了迎合全世界所有的语言,出现了 Unicode 这个编码方法,这个不在咱们的讨论范围内。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:47:46

我们首先说说英文字体怎么驱动的。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:49:14

刚才我们说了 ASCII 码的定义,其实 ascii 码里面很多都是用做控制的(例如换行符 \n,回车符\r),这些都是不可显示的。可显示的不是太多,就包含了数字、大小写字母、一些符号等等。就是键盘上那些东西

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:50:21

http://files.cnblogs.com/xiaomagee/iBoard demo.7z

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:50:46

大家下载一下 iboard infinity 软件包,我配合这个给大家说一下。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:52:01 下载好后,用 keil MDK 打开工程。 王紫豪-XiaomaGee(15959622) 20:52:17

E G Font borlandTE. c de courier.c 🛨 📩 fixedsys. c font. c monaco. c mix. c 🛨 📩 simhei24. c 🛨 🛣 simsum12. c 🛨 🖈 simsum16. c 🛨 🖈 simsun16f. c tahoma8.c 🛨 🔛 tahoma9. c tahoma10. c tahoma11.c tahoma12. c 🛨 🖈 tahoma26. c swave. c

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:52:34

font 文件夹内的,就是所有字库的驱动。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:53:38

讲解之前,还有个概念需要说一下。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:54:12

细心的网友应该能发现,单个英文字符有的宽度一样,有的宽度不一样。


王紫豪-XiaomaGee (15959622) 20:54:26

我用画笔,分别写几个字符,给大家看一下。

XiaomaGee (15959622) 20:54:28

我用画笔,分别写几个字符,给大家看一下。

XiaomaGee (15959622) 20:56:20



XiaomaGee (15959622) 20:56:48

上面一行 hello word, 是 fixedsys 字体

XiaomaGee (15959622) 20:57:01

下面一行,是 tahoma 字体

XiaomaGee (15959622) 20:57:39

大家可以看到, fixedsys 每个字符的宽度是一样的。而下面一行,字符的宽度不一样(w的宽度,明显大于1)

XiaomaGee (15959622) 20:57:55

为了方便看,我把它放大了。

XiaomaGee (15959622) 20:58:52

我们把宽度相同的字体,叫做等宽字体(英文翻译为 monospaced font)。

XiaomaGee (15959622) 20:59:23

宽度不一样的,叫做非等宽字体,或者比例字体。

XiaomaGee (15959622) 20:59:47

proportional font


XiaomaGee (15959622) 21:00:04

为什么强调着一个概念呢, 因为这个东西, 关系着我们怎么去显示他。

XiaomaGee (15959622) 21:00:36

还回到刚才的程序上。

XiaomaGee (15959622) 21:01:00



XiaomaGee (15959622) 21:01:36

这些字体中,boarlandTE,courier,fixedsys,monaco 都是等宽字体,而tahoma 是比例字体。

XiaomaGee (15959622) 21:03:02

可以说,根据不同的场合,使用不同的字体,才能做出来完美的人机界面。

XiaomaGee (15959622) 21:03:15

EV-GUI 点阵字体驱动演示

Tahoma 8 the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Tahoma 9 the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Tahoma 10 the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Tahoma 11 the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Tahoma 12 the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Borland TE the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Courier 10 the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Fixedsys the quick brown fox jumps over the lazy dog. Monaco the quick brown fox jumps over the lazy dog.

Tahoma 26 the quick brown

Simsun 16 简 小兔子乖乖,把门儿开开,快点儿开开,我要进来! Simsun 16 繁 小兔子乖乖,把門兒開開,快點兒開開,我要進來!

XiaomaGee (15959622) 21:03:49

这是刚才那些字体的一个演示

XiaomaGee (15959622) 21:04:33

每一件事情都是有它的意义的。

the quick brown fox jumps over the lazy dog 这句话,也是有他的含义的。

XiaomaGee (15959622) 21:05:14

. 有心的网友可以数一下,这一句话包含了所有的26个英文字符。

XiaomaGee (15959622) 21:05:42

下面我们就说一下,等宽和比例字体的驱动方法。

XiaomaGee (15959622) 21:06:15

对于底层来说,所有的字体显示,最终都转化成描点操作。这句话我不多做解释

XiaomaGee (15959622) 21:06:48

我们以 fixedsys 为例,大家打开 fixedsys.c 这个源代码。

XiaomaGee (15959622) 21:07:22

```
FILE NAME : fixedsys.c
2
3
     DESCRIPTION : fixedsys
     VERSION : 0.0.0 (C)XiaomaGee
AUTHOR : XiaomaGee
4
5
     CREATE DATE : 2010-6-9
6
7
     MODIFY DATE :
8
     L0G2 :-/
     ----*/
9
10
   //----- Include files -----//
11
   #include "..\include\font.h"
12
13
   #include <string.h>
14
   //----- Function Prototype -----//
15
   static int get(FONT_MATRIX_T *);
16
17
18
   19
   extern const unsigned char rc_fixedsys[];
20
21 SINGLE_BYTE_FONT_T fixedsys = {
    .name = "Fixedsys",
22
23
     .id = FONT_UNREGISTERED,
24
    .height = 16,
25
    .width = 8,
    .dat = (void*)rc_fixedsys,
26
27
     .get_matrix = get,
28
    .pre = NULL,
     .next = NULL
29
30 \};
31 //-----Function----//
32 - /*-----
     NAME : --
33
     ENTRY TYPE: void
34
35
     RETURN TYPE: void
     PURPOSE : ---
VERSION : 0.0.0
36
37
38
     DESCRIPTION:
39
     CREATE DATE: ---
40
41
     ----*/
  static int
42
43
   get(FONT_MATRIX_T *f)
44 [□ {
45
    f->direction = DIRECTION V;
    f->height = fixedsys.height;
46
47
    f->width = fixedsys.width;
48
    f->dat = (char*)fixedsys.dat + (f->character[0] - ' ') * 16;
49
50
    return 0;
F2 }
```

XiaomaGee(15959622)21:07:57这些是这个字体的核心代码。当然,还有一个字库数组,没有显示出来。XiaomaGee(15959622)21:08:21

XiaomaGee (15959622) 21:10:00

通过按照 ascii 码存储的一个序列,我们把它当成一个图片,需要显示什么,就给他个偏移量,就查到了这个字符的点阵信息了。

XiaomaGee (15959622) 21:10:27

当然,为啥让他是镜像的,只是我们取点阵的一个手段而已。

XiaomaGee (15959622) 21:11:25

英文字体占用空间都不大,所以我们就直接把他放到 arm 内部的 flash 里面了。

fixedsys 才占用了 1.x k 的 flash

XiaomaGee (15959622) 21:12:25

总结一下,等宽字体,我们只需要把全部字体按照 ascii 顺序排列,然后显示的时候,按照偏移量去查找点阵就可以了。

XiaomaGee (15959622) 21:13:37

下面我说说比例字体,某些方面,比例字体显示效果要好很多。windows 系统里,很多时候都使用了比例字体。

XiaomaGee (15959622) 21:14:11

我们随便打开一个,例如: tahoma9.c 这里面,

XiaomaGee (15959622) 21:14:51

大家看到的首先是一个注释性的东西。

XiaomaGee (15959622) 21:15:12

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrs

XiaomaGee (15959622) 21:15:32

这个,其实就是 ascii 码可显示字符排列顺序。

XiaomaGee (15959622) 21:15:54

有的网友就问了,为啥这样排列啊,这个咱管不着,米国人搞的。

XiaomaGee (15959622) 21:16:31

```
const short int tahoma9 offset[] = {
 // ! " # $ % & ' (
0, 6, 10, 15, 24, 31, 43, 51, 54, 59,
 //* + , - . / 0 1 2
 64, 71, 79, 82, 87, 90, 96, 103, 110, 117,
 // 4 5 6 7 8 9 : ; <
 124, 131, 138, 145, 152, 159, 166, 169, 173, 183,
 // = > ? @ A B C D E F
 197, 201, 207, 218, 226, 233, 240, 248, 255, 261,
 // G H I J K L M N O P
269, 277, 281, 286, 293, 299, 308, 316, 325, 332,
 // Q R S T U U W X Y Z
 341, 348, 355, 363, 371, 379, 391, 398, 406, 413,
 418, 423, 428, 437, 445, 450, 457, 464, 470, 477,
 // e f g h i j k l m n
484, 489, 496, 503, 505, 509, 515, 517, 527, 534,
 //opqrstu
                              U
 541, 548, 555, 559, 564, 569, 576, 582, 592, 598,
      z { |
                  }
 604, 609, 615, 620, 626, 635
};
```

XiaomaGee (15959622) 21:17:45

区别于等宽字体(等宽字体的偏移量是线性的,也就是说宽度都是一样的),而

比例字体,每个字符的宽度未知,所以我们就需要一个存储偏移量的数据表;就是上表。

XiaomaGee (15959622) 21:19:40

X-GUI 里面的字库驱动,我采用了同一封装的方法,真正显示字体的时候,屏蔽了底层操作。只是根据字体信息(长度、宽度等,以及取点阵信息),来完成字符的显示。

XiaomaGee (15959622) 21:20:07 休息一会,21:30 回来接着讲汉字驱动。



XiaomaGee (15959622) 21:31:48

刚才有网友,对这个仿真数码管的字体,比较感兴趣,我下面就说一下他的原理 哦

XiaomaGee (15959622) 21:32:12

这个是《iBoard 电子学堂》电压表的界面。

XiaomaGee (15959622) 21:32:40

实际显示效果极佳(特别是较远去看的时候),比截图要好看。

XiaomaGee (15959622) 21:33:16

他的实现,在我们的 font 目录下 nix.c 里面。

XiaomaGee (15959622) 21:34:51

可以说,做到了真正意义上的"仿真"数码管。

XiaomaGee (15959622) 21:35:13

代码较长,我截取一部分。

 XiaomaGee (15959622)
 21:35:59

 这句话,就是取出来数字
 1 的字模

 XiaomaGee (15959622)
 21:36:03

```
case '1':
```

```
for (i = 0; i < 1332; i++) {
  font_buffer[i] = (rc_nix96[1][i] | rc_nix96[2][i] | (flag ? rc_nix96[7][i] : 0)
}
break;</pre>
```

XiaomaGee (15959622) 21:36:56

当然,如果下功夫,可以用这个做成一个简单的"矢量"原理的仿真数码管,也 是很好的。

XiaomaGee (15959622) 21:37:34

下面我说一下 X-GUI 对字库驱动的归一化处理。

XiaomaGee (15959622) 21:38:22

刚才说那么多英文字体驱动,大家看到的代码都差不多。其实,每个字体对上一层的信息,只需要提供一个这样的结构体既可:

XiaomaGee (15959622) 21:38:40

```
SINGLE_BYTE_FONT_T nix48 = {
  .name = "Nix48",
  .id = FONT_UNREGISTERED,
  .height = 56,
  .width = 48,
  .dat = (void*)rc nix48,
  .get_matrix = get48,
  .pre = NULL,
  .next = NULL
};
XiaomaGee (15959622)
                      21:39:06
这个结构体的原型,再 font.h 里面定义。
XiaomaGee (15959622)
                      21:39:32
 42 typedef struct SINGLE BYTE FONT{
     char * name;
 43
     unsigned long int id;
 44
 45
     int height;
     int width; //width!=0 is monospaced font, width==0 is proportional font
 46
 47
     char first char;
 48
 49
     int (*qet matrix)(FONT MATRIX T *);
 50
     void * dat;
     struct _SINGLE_BYTE_FONT * pre;
 51
     struct _SINGLE_BYTE_FONT * next;
 52
 53
    SINGLE BYTE FONT T;
```

XiaomaGee (15959622) 21:39:53

它包含了一些基本信息,通过这个统一的接口,我们就很方便的去添加自己的字体。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:43:49

其实,不管是彩屏的液晶,还是单色的液晶,合理的运用资源,都可以做出来叫好看的界面。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:44:18



王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:44:46

这个是我原来采用单色液晶做的界面截图,实际效果也很好。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 21:45:19

下面说说汉字驱动。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:45:45

汉字驱动,比英文来说麻烦很多,主要是他的字库太大了。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:46:29

刚才讲的英文字体,都可以存 stm32 等单片机的 flash 里,汉字库可不敢这样存,一个汉字库,至少也得 200 多 k 字节。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:47:00

但是呢,有些场合我们只需要使用固定的那几十个字,或者几百个字;这时候怎么办呢?

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:47:47

很多年前,我做过一个取摸软件,就是为了这样的应用,在汉字用量不大的情况下,采用小工具自动取出来字库的模。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:48:03

这里我跟大家共享一下。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:51:02




王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:51:49

包含了四个文件:

- 1. font gen. exe 取摸主程序
- 2. gen. bat,是一个批处理
- 3. hzk12, 12 点阵字库
- 4. source. txt,保存我们需要取摸的汉字

```
汉字字模的数据结构定义
                                // 汉字字模数据结构
typedef struct typFNT GB16
     signed char Index[2];
                                // 汉字内码索引
                                // 点阵码数据
     char Msk[32];
};
// 汉字字模表
// 汉字库: 宋体16.dot,横向取模左高位,数据排列:从左到右从上到下
                                                      11
// 数据表
struct typFNT GB16 code GB 16[] =
"明", 0x00,0x04,0x04,0xFE,0x7E,0x84,0x44,0x84,
    0x44,0x84,0x44,0xFC,0x7C,0x84,0x44,0x84,
    0x44,0x84,0x44,0xFC,0x7C,0x84,0x44,0x84,
    0x01,0x04,0x01,0x04,0x02,0x14,0x04,0x08,
"天", 0x00,0x08,0x7F,0xFC,0x01,0x00,0x01,0x00,
    0x01,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x01,0x00,
    0x02,0x80,0x02,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,
    0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x0E,0xC0,0x04,
"有", 0x02,0x00,0x02,0x04,0xFF,0xFE,0x04,0x00,
    0x04,0x10,0x0F,0xF8,0x08,0x10,0x18,0x10,
                 明天有日食
```



宋体16 H=16 W=16



王紫豪-XiaomaGee (15959622) 我们只需要把取摸的汉字写在 ",这四个字的模 王紫豪-XiaomaGee (15959622)

21:52:35

source. txt 里,例如,我们要取 "电子学堂


21:52:50



王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:53:13

双击运行

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:53:33




王紫豪-XiaomaGee(15959622) 21:53:45


这是弹出界面。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:54:12

最后会在这个目录内,产生两个文件



王紫豪-XiaomaGee(15959622) 21:54:36



王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:54:46

这个就是程序自动生成的。

Allen (15330302) 21:55:05

不错

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 21:55:19

可以看出,他的优势在于,可以批量取摸(而不用单个汉字去弄)。只需要把我们要显示的,放到一个文本文件里既可,它自动就取出来了。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:55:34

而且重复的汉字,他可以剔除掉,节约空间 王紫豪-XiaomaGee(15959622) 21:56:28

其实我这个也不人性化, 只是我多年自己用的一个小工具

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:56:30

我自己写的。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:56:37

课后我会共享

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:57:11

刚才说的情况,是不需要显示大量汉字的时候,的一个节约资源的解决方案。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 21:57:40

```
如果需要完整的汉字呢,我们只能把字库,存储于外部的 flash,或者 sd 卡,
或者业盘中。
王紫豪-XiaomaGee (15959622)
                         21:58:06
《iboard 电子学堂》专门采用了 2M的 spi flash 存储字库。
王紫豪-XiaomaGee(15959622) 21:58:55
回到代码中,大家可以看看,simsun12、16点阵,还有 16点阵繁体,以及 24
点阵黑体,都存储于外部的 spi flash 里。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                         21:59:14
做产品没人这样做
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                         21:59:18
片内 flash 很宝贵
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                         21:59:57
以 16点阵字库来说,他的核心代码非常少,就一个函数。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                         22:00:10
static int
get(FONT MATRIX T *f)
 unsigned long int offset;
 offset = f->character[0];
 offset -= 0xa1;
 offset *= 94;
 offset += f->character[1];
 offset -= 0xa1;
 offset *= 32;
 f->direction = DIRECTION H;
 f->height = simsun16.height;
 f->width = simsun16.width;
 flash.read 32(offset + SIMSUN16 ADDRESS BASE, font buffer);
 f->dat = font buffer;
 return 0;
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                         22:00:22
我给大家解释下代码的意思。
王紫豪-XiaomaGee (15959622)
                         22:00:39
offset = f->character[0];
offset -= 0xa1;
offset *= 94;
offset += f->character[1];
offset -= 0xa1;
offset *= 32;
王紫豪-XiaomaGee (15959622)
                         22:01:15
这些语句,是根据汉字内码,计算出这个汉字在字库中的偏移量,从而定位到点
阵信息
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                         22:01:33
```

```
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                            22:01:57
flash.read 32(offset + SIMSUN16 ADDRESS BASE, font buffer);
f->dat = font_buffer;
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                            22:02:14
这两句,是读出来点阵字库,交给上层处理。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                            22:02:43
这是存储于 spi flash 里的,在其他空间也一样。
王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:03:10
 static int
 get(FONT_MATRIX_T *f)
   unsigned long int offset;
   static int first = 0;
   unsigned int counter=0;
   static FRESULT res;
  if(first == 0){
   res=f open(&fil,"0:/system/hzk16",FA READ);
   first = 1;
   offset = f->character[0];
   offset -= 0xa1;
   offset *= 94;
   offset += f->character[1];
   offset -= 0xa1;
   offset *= 32;
   res =f lseek(&fil,offset);
   res = f_read(&fil,font_buffer,32,&counter);
   f->direction = DIRECTION H;
   f->height = simsun16.height;
   f->width = simsun16.width;
  //flash.read 32(offset + SIMSUN16 ADDRESS BASE, font buffer);
   f->dat = font buffer;
   return 0;
王紫豪-XiaomaGee(15959622)
                            22:04:05
```

关于这个公式,网上多得是,他是汉字编码的规定。

这个函数,也是 16 点阵字库的驱动,他的字库存储于 SD 卡上,用 fatfs 作为文件系统读取的。

做软件就要做到一点,各层关联少,很容易就移植了。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:07:37 首先: font.c 实现了中英文(包括等宽和比例)字体的注册管理; 第二: font.c 实现了中英文字体的点阵驱动; 第三: font.c 实现了字间距、行间距以及反白效果的属性。 第四:实现了可变参数列表功能 王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:08:20 对外的显示函数只有一个,就是 font.printf 王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:08:34 我去代码里找一段话,解释一下他的用处。 王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:09:53 s.x = 10: s.y = 235; s.color = COLOR WHITE; s.background_color =COLOR_RED; s.space.line = 2; s.space.word = 0; s.inverse = NULL; font.printf(&s, "[iBoard infinity] firmware packages, Rev <%s>\nCopyRight XiaomaGe 王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:10:51 这里的 s. 什么什么,是我们自定义的 STRING T 的一个结构体。 王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:12:32 STRING T 每个成员的含义如下: x 坐标 x y 坐标 y color 前景色 background color 背景色 inverse 包含反白信息的一个链表 space.line 行间距 space.word 字间距 王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:13:00 可以看出,通过这个结构体信息,我们就能把一个字符串,很好滴表达到液晶显 示器上了。 王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:13:49 当然,这个函数支持中英文混合的。怎么去区别中英文混在一起显示,大家可以 参考代码。 王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:14:58

22:15:19

我们看看刚才那些代码实现的效果 王紫豪-XiaomaGee (15959622)



王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:15:35 以这个为例。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:15:56

屏幕下面、右边的虚拟按键,采用了 16 点阵的宋体字。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:16:19

中间对话框表头采用了 16 点阵宋体字和 fixedsys 英文字体

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:16:42

对话框内容,采用了 12 点阵宋体字和 tahoma 9号 比例字体。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:17:38

我们要表达不同属性的时候,怎么去体现他的差异化,也是我们使用那么多字体的唯一目的所在。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:18:49




王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:19:15

这个设置框,里面的大个子数字、英文字母,是采用了 tahoma 26 点阵字体。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:20:28

我给大家再找几个英文界面,看看他们的差异化。




王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:23:22

通过不同的英文字体,表达出不同属性。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:23:40

这些都是电子工程师必备的面子活工作。

王紫豪-XiaomaGee (15959622) 22:24:41



王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:26:12

图就贴到这里,总结一下,大家如果要学习 X-GUI 里的字体驱动,只需要学习 font 文件夹的一些源文件。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:26:37

font.c 是驱动的中间层,负责写液晶描点,以及实现一些逻辑的。

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:27:12

而以每个字体命名的 c 文件, 是他们各自的取点阵动作。也就是字体驱动

王紫豪-XiaomaGee(15959622) 22:27:29

讲完了!