WordClock Bauanleitung

1. Clockface / Zifferblatt

Material: 25 x 25 cm Floatglas, Acrylspray

- 1. Mit Schleifpapier und Schleifklotz die scharfen Kanten abschleifen ACHTUNG: Die Glasscheibe hat scharfe Kanten und kann zerbrechen!
- 2. Draussen auf Kartonunterlage mit Acrylspray einsprühen

ACHTUNG: Die Farbschicht ist sehr kratzempfindlich!

- 20 30 cm Abstand
- mehrere dünne Schichten, Tropfenbildung vermeiden
- immer auf der selben Seite
- horizontal / vertikal abwechseln
- neben der Glasscheibe mit dem Sprühen beginnen
- 5 6 x wiederholen, bis kein Licht mehr durchscheint



3. Wenn die Farbe trocken ist, Beschriftung auf dem Lasercutter einbrennen

2. LED-Panel

Material: 25 x 25 cm Hartfaserplatte, LED-Streifen, 2 x schwarze PCB-Streifen (L / R), 3 x 25 cm Kabel







- 1. Mit einem Schraubenzieher die vorgelaserten Einkerbungen für die beiden PCBs auskratzen
- 2. Die vorstehenden Bruchstellen in der Mitte der PCBs mit einer Feile wegschleifen.
- 3. Die beiden PCBs gemäss Beschriftung (L / R) mit Weissleim in die Einkerbungen kleben:
 - Die silbrigen Kontakte müssen oben sein
 - Die PCBs bündig an der innere Kante der Einkerbung ausrichten
- 4. Vom LED-Streifen 11 Stücke à 11 LEDs mit der Schere entlang der Trennlinie mittig durch die Kupferkontakte abschneiden
- 5. LED-Streifen gemäss Aufzeichnung auf die Hartfaserplatte kleben
 - Blauen Schutzstreifen ablösen
 - ACHTUNG: Pfeilrichtung auf LED-Streifen muss der Aufzeichnung entsprechen!
- 6. Die Kontaktstellen am Ende der LED-Streifen mit dem PCB verlöten.
 - Mit Lötkolben die beiden Kontaktstellen 1-2 sec aufheizen
 - Einen Tropfen Lötzinn über die Verbindungsstelle
- 7. über beiden PCBs ein Loch für die Kabel bohren (2 mm-Bohrer)
- 8. 3 Kabel (25 cm) an die drei Kontakte (DIN = Data in, VCC = +5V, GND = Ground) anlöten und durchs Loch auf die Rückseite ziehen

3. Controller

Material: Wemos D1 mini, grüner PCB, Kondensator, 470 Ohm Widerstand, 2.2 kOhm Widerstand, Header (m/w), Schraubterminal






- 1. Männlichen Header an Controller anlöten
- 2. Weiblichen Header auf PCB löten
- Kondensator anlöten ACHTUNG: +/- Polung beachten!
- 4. Schraubterminal anlöten
- Widerstände von unten anlöten ACHTUNG: Ohm-Angabe beachten! (+/- spielt hier dagegen keine Rolle)
- 6. Kabel (5V = VCC, GND = Ground, D7 = DIN = Data in) am Schraubterminal befestigen
- 7. LED-Test-Script aufspielen, LEDs testen

4. Rahmen

Material: IKEA-Bilderrahmen, 3x Hartfaser-Raster (1x davon mit Einkerbung für PCB), 25 x 25 cm Backpapier, 4 x Hartfaser-Leiste



- Raster aus drei Schichten Hartfaser-Platten zusammenkleben, weisse Plastikstecker zum Ausrichten verwenden ACHTUNG: Aufdruck TOP beachten! Aussparung für PCBs muss auf unterster Schicht zugänglich bleiben!
- 2. Glasscheibe (Farbschicht innen) in den Rahmen legen
- 3. Backpapier als Diffusor einlegen
- 4. Raster einlegen (PCB-Aussparung nach innen)
- 5. LED-Platte einlegen
- 6. Die 4 Hartfaser-Leisten zu einem Distanzhalter zusammenstecken und einlegen
- 7. Aussparung für Kabel in die schwarze Abdeckungsplatte des Bilderrahmens feilen
- 8. USB-Kabel und Abdeckplatte einlegen Fertig!

Viel Spass mit deiner neuen WordClock!