Week 13 Instruksjon og operander

Instruksjon og operander
Korleis instruksjonar er bygd opp (type)
Korlseis handteras operandar (adrModi)
Korleis utføres instruksjonen (operandar)
Mot minne
Interne register

Bit i instruksjon (lengde og koding)

Hvordan er instruksjoner oppbygget (type instruksjoner)

Måten instruksjonen er bygget opp på av oPcode og operander. Dette kaller vi adresseinstruksjoner. Hvor mange operander blir adressert i en instruksjon?

0-adresseinstruksjoner

Har ingen operander. Kun oPcode.

Operation: NOP

Function: None, waste time Syntax: No Operation

Instructions OpCode Bytes Flags NOP 0x00 1 None

Description: NOP, as it's name suggests, causes No Operation to take place for one machine cycle. NOP is generally used only for timing purposes. Absolutely no flags or registers are affected.

Innovation and Creativi

- PUSH A
- PUSH B
- ADD
- PUSHC
- PUSH D
- ADD
- MUL
- POP X

Alle disse er 0-adresseinstruksjoner. Vi har ingen operander. Har bare en funksjon.

1-adresseinstruksjon

OPCODE ADDRESS

1-adresseinstruksjoner

ADD A, direct

Bytes: 2
Cycles: 1
Encoding: 0 0 1 0 0

direct address

Operation: ADD

 $(A) \leftarrow (A) + (direct)$

ADD A,@Ri

Bytes: 1
Cycles: 1

Encoding: 0 0 1 0 0 1 1 i

Operation: ADD

 $(\mathsf{A}) \leftarrow (\mathsf{A}) + ((\mathsf{R}_{\mathsf{i}}))$

Vi har en oPcode og en operandfelt.

Vi har en ADD A, direct. Vi har en verdi i adressefeltet.

ADD A, @Ri vi adresserer et regiser. Vi får verdien i et register. Registeret i er gitt i det siste bitet (0/1)

2-adresseinstruksjoner

OPCODE ADDRESS1 ADDRESS2

2-adresseinstruksjoner

MOV <dest-byte>,<src-byte>

Function: Move byte variable

Description: The byte variable indicated by the second operand is copied into the location specified by the first operand. The source byte is not affected. No other register or flag is affected.

En instruksjon av oPcode og to adresseinstruksjoner. Vi har to operander. Operandene over i MOV kopierer en byte fra en plass til en annen.

3-adresseinstruksjoner

00000	4000	4 D D D 0	40000
OPCODE	ADDRI	ADDR2	ADDR3

3-adresseinstruksjoner

X = (A + B) * (C + D) • T1 og T2 brukes til

- ADD T1, A, B
- ADD T2, C, D
- MUL X, T1, T2
- T1 og T2 brukes til mellomlagring (kan være i hovedlager eller registre)
- Hvis ADDR1-3 er hovedlageradr., trenger vi ikke registre

Vi har tre adressefelt. Vi kan ha minneadresse eller register i registerfeltene våre.