FICHA TÉCNICA: TORNILLERÍA ROSCACHAPA GALVANIZADA CON EPDM

Fijación Estanca para Cubiertas y Cerramientos Metálicos · DIN 7504-K

DIN 7504-K · EPDM Vulcanizado

Tornillo autorroscante / autotaladrante de cabeza hexagonal con arandela metálica incorporada con junta vulcanizada de elastómero de etileno-propileno-dieno (EPDM). Diseñado para la fijación mecánica directa sobre correas y perfiles metálicos garantizando un apriete controlado y estanqueidad total frente al paso del agua y condensación.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y GEOMÉTRICAS

Parámetro Técnico	Valor Nominal	Normativa / Referencia
Material del tornillo	**Acero al carbono cementado y templado de alta resistencia**	DIN 7504-K / ISO 15480
Recubrimiento superficial	**Galvanizado / Cincado electrolítico de alta protección (≥ 12 µm)**	ISO 4042
Tipo de cabeza	**Hexagonal con valona integrada (entrecaras 8 mm)**	DIN 7504-K
Arandela de estanqueidad	**Arandela metálica estampada de Ø 16 mm / Ø 19 mm**	DIN 7504
Junta de hermeticidad	**EPDM vulcanizado** de alta elasticidad resistente a rayos UV y ozono	Elastómero EPDM
Punta perforante	**Punta broca autotaladrante (#3) para espesores de correa de 1,5 a 6,0 mm**	Perforación rápida
Diámetro y longitudes	**Ø 5,5 / Ø 6,3 mm (longitud adaptada al espesor del panel: 80 - 100 mm)**	Montaje en onda alta

2. RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTANQUEIDAD

Valores Resistentes Característicos

Resistencia a la tracción (axial):	**≥ 12,8 kN**
Resistencia a cortante (cizalladura):	**≥ 9,5 kN**
Par de rotura por torsión:	**≥ 14,0 N·m**
Dureza superficial del núcleo:	≥ 320 HV / Superficial ≥ 550 HV

Propiedades de la Junta EPDM

Rango de temperatura:	-40 °C hasta +120 °C
Resistencia a intemperie:	Excelente frente a ozono, UV y salitre
Deformación remanente:	< 25% tras compresión mantenida
Estanqueidad hidráulica:	Probada a presión estática de agua

3. INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN EN OBRA

Fase de Montaje	Prescripción Técnica
Herramienta de atornillado	**Atornillador eléctrico con embrague de profundidad y velocidad entre 1.500 y 2.000 rpm.**
Control del par de apriete	**El apriete debe realizarse hasta que la junta de EPDM rebose ligeramente el perímetro de la arandela sin llegar a deformarse en exceso ni cortarse.**
Ubicación en cubierta	**Siempre en la cúspide de la greca superior (onda alta) apoyada en caballete o grapa de fijación de tapajuntas para evitar zonas de escorrentía directa.**