# 建立第一个工程

## 一、前期软件要求

需要预先安装如下软件:

- 1. MDK522: KEIL5.22 安装软件(Arm 开发软件[Keil for Arm])
- 2. MDKCM522: KEIL LEGACY 安装软件, 兼容 5 以前版本
- 3. Keil.TM4C\_DFP.1.1.0: TM4C 系列芯片及板的 DFP(device family pack)安装包
- 4. SW-EK-TM4C1294XL-2.1.4.178: TM4C1294XL 驱动及样例程序
- 5. ICDI 调试驱动: 调试驱动 (代码下载)

默认安装完成后,有两个目录【根据安装的目录设置不同,目录允许有所不同】:

1. *C:\Keil v5* 

KEIL 可执行文件目录

2. C:\ti\TivaWare\_C\_Series-2.1.4.178 TIVA 系列驱动及样例

名称	修改日期	类型	大小
boot_loader	2017/4/28 14:56	文件夹	
cc3100-sdk	2017/4/28 14:56	文件夹	
docs	2017/4/28 14:56	文件夹	
driverlib	2017/4/28 14:56	文件夹	
examples	2017/4/28 14:57	文件夹	
I grlib	2017/4/28 14:57	文件夹	
inc inc	2017/4/28 14:57	文件夹	
IQmath	2017/4/28 14:57	文件夹	
nfclib	2017/4/28 14:57	文件夹	
sensorlib	2017/4/28 14:57	文件夹	
third_party	2017/4/28 14:57	文件夹	
Lation tools	2017/4/28 14:57	文件夹	
usblib	2017/4/28 14:57	文件夹	
utils	2017/4/28 14:57	文件夹	
windows_drivers	2017/4/28 14:57	文件夹	
EULA	2017/4/28 14:56	文本文档	24 KB
makedefs	2017/4/28 14:56	文件	9 KB
Makefile	2017/4/28 14:56	文件	3 KB
MANIFEST	2017/4/28 14:56	文本文档	11 KB
TI-BSD-EULA	2017/4/28 14:56	文本文档	2 KB

图 1 C:\ti\TivaWare C Series-2.1.4.178 目录内容

说明:图 1 包含开发基于 TM4C1294XL 系列芯片的电路板的各种资源,其中目录\inc 中包 含针对 TM4C1294XL 系列芯片开发的.h 文件; 目录\driverlib 中包含针对 TM4C1294XL 系列 芯片开发的各种功能的.c 源文件以及对应的.h 文件, 这些文件被编译一个.lib 库文件[不同的 开发软件所编译的库文件格式有所不同,Keil 所生成的库文件位于目录\driverlib\rvmdk]。

## 二、硬件要求

WIN7 及以上操作系统, 2G 内存 TM4C1294XL 板及 TM4C1294XL\_SUBBOARD 组合板, 即 A2000TM4 板 Micro-USB 数据线一根

## 三、新建用户目录设为 C:\A2000TM4\EXP0

因为需要使用 TM4C1294 芯片的硬件定义以及固件库, 因此从 *C:\ti\\TivaWare\_C\_Series-2.1.4.178* 中将 *INC* 及 *DRIVERLIB* 两个子目录拷贝到用户目录中。

#### 四、STEP-BY-STEP 建立一个项目

- 1. 将 MICRO-USB 数据线一端接电脑,一端接 TM4C1294XL 的数据口(非网口端)
- 2. 打开 KEILuVision5, Project→New uVisionProject, 新建一个项目。选择目录 *C:\A2000TM4\EXP0* 后, 建立新项目 exp0。选择设备如图 2 所示:




图 2 选择设备 TM4C1294NCPDT

3. 让 KEIL 代我们生成启动代码,点击图 3 中 Software Component 项下的 Device 项,勾选其中的 STARTUP 选项。点击"OK"。




图 3 勾选其中的 STARTUP 选项

4. 这样系统自动生成一个项目,项目中包括了一个 Source Group 1, 用来放置源文件,目前为空;以及一个设备目录 Device,包括 Startup\_TM4C129.s 以及 System\_TM4C129.c 两个文件。

Startup\_TM4C129.s

配置了堆栈和中断函数名称以及从复位到 main 函数前

的处理过程

System\_TM4C129.c

默认系统初始化, 配置了默认时钟

5. 单点 Source Group 1, 右键,选择 Add New Item to Group "Source Group 1"如图 4 所示,选择生成的文件类型为.c 文件,在 Name 栏输入"exp0",这样就生成一个源文件 exp0.c。编辑该文件并完成一个最简单的主函数如下:

```
int main(void)
{
     while (1);
}
```




图 4 创建源文件 exp0.c

6. 这样建立了一个最简单的项目,可以试着编译一下 Project→Build Target,可以看到应该是无错误。

```
Build Output

*** Using Compiler 'V5.06 update 4 (build 422)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'Target 1'
compiling exp0.c...
linking...
Program Size: Code=1312 RO-data=544 RW-data=4 ZI-data=612
FromELF: creating hex file...
".\Objects\exp0.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:01
```

图 5 编译项目

7. 现在我们设计一个利用按键按下与松开控制 LED 灯快闪和慢闪的项目。芯片管脚 PJO 外接按键(USR\_SW1),按键没有按下时,PJO 管脚为高电平;按键按下时,PJO 管脚为低电平。芯片管脚 PFO 外接 LED (D4),管脚 PFO 置 1,LED 点亮;管脚 PFO 置 0 时,LED 熄灭。USR\_SW1 未按下时,点亮 LED 约 500 毫秒,然后熄灭 LED 约 500 毫秒,形成慢闪效果。当 USR\_SW1 按下时,点亮 LED 约 50 毫秒,然后熄灭 LED 约 50 毫秒,形成快闪效果。

 资源
 管脚名称
 有效电平

 LED (D4)
 PFO
 高

 按键 (USR SW1)
 PJO
 低

表 1 资源表

首先对项目进行进一步配置,将驱动库文件添加到项目中。点在 Target 1, 右键, Add Group; 点在 New Group, 右键, Add Existing File to Group "New Group", 将\driverlib\rvmdk\driverlib.lib 库文件添加到此组中, 如图 6 所示。注意选择文件类型为LIB。




图 6 添加 driverlib.lib 库

点在 New Group 上,修改名称为 Lib。

点在 Target 1,右键,选择 Option for Target "Target 1",需要变动的项目如下表 2 所示。

栏目名称	动作	说明	
Output	勾选 creat HEX File	生成供 uniflash 使用的文件	
Debug	Use Stellaris ICDI	在线 DEBUG 仿真器	
C/C++	Preprocessor Symbols-Define	CPU 型号预定义, 因为	
	PART_TM4C1294NCPDT	driverlib 中某些头文件需要根	
		据 CPU 类型进行不同预定义	
C/C++	.\inc;.\driverlib	指定头文件目录	

表 2 Option for Target "Target 1" 变动的项目




图 7 设置 Output 页




图 8 设置 Debug 页

设置 Debug 页,设置完成后,点击"Settings"继续设置,如图 9 所示。




图 9 Stellaris ICDI 的设置

## 点击"C/C++"继续设置,如图 10 所示。




图 10 C/C++页的设置

## 8. 将 exp0.c 文件改成如下所示

```
// Copyright: 2019-2020, 上海交通大学工程实践与科技创新 II-A 教学组
// File name: exp0.c
// Description: LED (D4-PF0) 以 1000 毫秒为周期缓慢闪烁;
// 当按下 USR-SW1 键, LED (D4-PF0) 以 100 毫秒为周期快速闪烁;
// 松开 USR-SW1 键, LED (D4-PF0) 恢复以 1000 毫秒为周期缓慢闪烁。
// Author:
        上海交通大学工程实践与科技创新 II-A 教学组
// Version: 1.0.0.20191230
// Date: 2019-12-30
// History:
//
// 头文件
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
                   // 基址宏定义
#include "inc/hw memmap.h"
                    // 数据类型宏定义,寄存器访问函数
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
                    // 调试用
#include "driverlib/gpio.h"
                   // 通用 IO 口宏定义
#include "driverlib/pin_map.h" // TM4C 系列 MCU 外围设备管脚宏定义
#include "driverlib/sysctl.h"
                   // 系统控制宏定义
//
// 宏定义
```

```
#define MilliSecond 4000 // 形成 1ms 时延所需循环次数
#define FASTFLASHTIME 50 // 短延时 (50ms)
#define SLOWFLASHTIME 500
                           // 长延时 (500ms)
//
// 函数原型声明
//
void DelayMilliSec(uint32_t ui32DelaySecond); // 延迟一定时长,单位为毫秒
                          // GPIO 初始化
void GPIOInit(void);
void PF0Flash(uint8_t ui8KeyValue); // 根据传入的按键值,决定 PF0 快闪或慢闪
//
// 主程序
//
  uint8_t ui8KeyValue;
  GPIOInit();
               // GPIO 初始化
  while(1)
                // 无限循环
    // 读取 PJO 键值 0-按下 1-松开
    ui8KeyValue = GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0);
    PF0Flash(ui8KeyValue); // 根据传入的按键参数,决定 PF0 快闪或慢闪
}
// 函数原型: void DelayMilliSec(uint32_t ui32DelaySecond)
// 函数功能: 延迟一定时长, 单位为毫秒
// 函数参数: ui32DelaySecond: 延迟毫秒数
void DelayMilliSec(uint32 t ui32DelaySecond)
{
  uint32 t ui32Loop;
  ui32DelaySecond = ui32DelaySecond * MilliSecond; \\
  for(ui32Loop = 0; ui32Loop < ui32DelaySecond; ui32Loop++){};
//**************************
//
// 函数原型: void GPIOInit(void)
// 函数功能:GPIO 初始化。使能 PortF,设置 PF0 为输出;
      使能 PortJ,设置 PJ0 为输入
// 函数参数: 无
void GPIOInit(void)
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); // 使能端口 F
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF)); // 等待端口 F 准备完毕
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
                                // 使能端口 J
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOJ)){}; // 等待端口 J 准备完毕
  // 设置端口 F的第0位 (PF0) 为输出引脚
  GPIOP in Type GPIOOutput (GPIO\_PORTF\_BASE, GPIO\_PIN\_0);
  // 设置端口 J的第0位 (PJ0) 为输入引脚
```

```
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0);
   // 端口 J的第0位作为按键输入,类型设置成"推挽上拉"
   GPIOPadConfigSet(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0,GPIO STRENGTH 2MA,
                GPIO PIN TYPE STD WPU);
   *********************************
// 函数原型: void PF0Flash(uint8_t ui8KeyValue)
// 函数功能:根据传入的按键值,决定 PF0 快闪或慢闪。0-快闪,1-慢闪
// 函数参数: ui8KeyValue: 按键值
void PF0Flash(uint8_t ui8KeyValue)
 uint32 t ui32DelayTime:
 if (ui8KeyValue == 0)
                                          //USR_SW1-PJ0 按下
  ui32DelayTime = FASTFLASHTIME;
                                          //USR_SW1-PJ0 松开
   ui32DelayTime = SLOWFLASHTIME;
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0); // 点亮 D4-PF0 LED
   DelayMilliSec(ui32DelayTime);
                                          // 延时 ui32DelavTime 臺秒
   GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0); // 关闭 D4-PF0 LED
   DelayMilliSec(ui32DelayTime);
                                         // 延时 ui32DelayTime 毫秒
```




图 11 项目 exp0

- 9. 编译: Project → Build Target, 没有错误。
- 10. 程序下载: Flash→Download, 将程序下载到 MCU 中。
- 11. 程序运行:按板上 RESET 键,程序运行。TM4C1294XL 板上的 LED(D4)灯约以 1 秒为周期慢速闪烁;按下 USR\_SW1,LED(D4)灯约以 100 毫秒为周期快速闪烁;松开USR\_SW1,LED(D4)灯恢复约以 1 秒为周期慢速闪烁。

## 五、显示汉字

如果程序中有汉字, Edit→Configuration…, 將 Encoding 一栏选择为 Chinese GB2312(Simplified)即可, 如图 12 所示。




图 12 配置 Encoding