# 3. 实验[3] UART 串行通讯实验

#### 3.1 实验目的

了解 UART 串行通讯的工作原理;

掌握在 PC 端通过串口调试工具与实验板通过 UART 通讯的方法;

掌握 UART 的堵塞式与非堵塞式通讯方法。

### 3.2 实验主要器材和设备

电脑,TM4C1294NCPDT实验板卡,A2000TM4扩展板,串口调试软件,数字示波器。

### 3.3 关于例程 exp3 0.c 的说明

例程 exp3\_0. c 通过 A2000TM4 底板按键阵列控制 UART 端口的数据读写,并进行字符的大小写转换。实现方法采用阻塞式,即在发送或接收数据过程中,始终查询状态,占用 CPU 时间,只有发送或接收结束后才退出。开机或复位后,底板上左边第 2 个数码管显示 0,LED8 点亮,系统工作在默认状态 (状态 0)。系统启动后,会处于以下 4 种状态:

- 1) 状态 0: 默认状态或按下编号为 4-9 按键后进入。此时 PC 端发送的字符,实验板收到后原样返回。底板上左边第 2 个数码管显示 0, LED8 点亮。
- 2) 状态 1: 按下编号为 1 的按键后进入。此时 PC 端如果发送的是小写字符'a'-'z',实验板收到后转换为大写'A'-'Z'后返回,其他字符则原样返回。底板上左边第 2 个数码管显示 1, LED7 点 意。
- 3) 状态 2: 按下编号为 2 的按键后进入。此时 PC 端如果发送的是大写字符'A'-'Z',实验板收到后转换为小写'a'-'z'后返回,其他字符则原样返回。底板上左边第 2 个数码管显示 2, LED6 点 意。
- 4) 状态 3: 按下编号为 3 的按键后进入。此时 PC 端如果发送的是大写字符'A'-'Z',实验板收到后转换为小写'a'-'z'后返回;如果发送的是小写字符'a'-'z',实验板收到后转换为大写'A'-'Z'后返回;其他字符则原样返回。底板上左边第 2 个数码管显示 3, LED5 点亮。

图 3-1 是 exp3 0. c 程序流程示意图。

在例程  $\exp 3_0$ . c 中所需定义的常量、变量(及初值)、函数全部列出,形成表 3-1 至 3-3 的表格。

常量名	含义	值	
SYSTICK_FREQUENCY	SysTick 频率为 50Hz	50	

表 3-1 exp3\_0.c 示例程序的常量

表 3-2 exp3 0.c 示例程序的变量

变量名	类型	含义
digit[8]	uint8_t	数组变量 digit[]用于缓存数码管的显示内容,数组长度为 8,对应
		板上数码位从左到右序号排列为4、5、6、7、0、1、2、3;比如,
		digit[4]对应最左一个数码管,digit[2]对应左数第七个数码管。
pnt	uint8_t	8 位变量 pnt 用于缓存数码管小数点的亮灭状态,0 灭 1 亮。板上数
		码小数点从左到右对应 pnt 的第 4、5、6、7、0、1、2、3 位;初值
		0x04 会使左数第七个数码小数点被点亮。

led[8]	uint8_t	数组变量 1ed[]用于缓存 LED 指示灯的状态值,0 灭,1 亮。板上指示	
		灯从左到右对应的下标序号为7、6、5、4、3、2、1、0。初值{1,	
		1,1,1,1,1,1,0}会使八个指示灯从左到右显示为"亮亮亮亮亮	
		亮亮灭"。	
key_code	uint8_t	变量 key_code 用于缓存最近一次读到的键值。3x3 按键阵列从左上向	
		右下编号 1-9。比如第二行第三个按键按下,键值为 6; 无键按下,	
		则键值用 0 表示。	
key_state	uint8_t	用于记录前一次按键检测时的键盘状态,0表示无键按下,1有键按	
		下	
run_state	uint8_t	系统运行状态,取值 0-3	

程序中的函数可以分布在两个文件中。在  $\exp 3_0$ . c 中的除了主程序和 SYSTICK 中断程序外,主要是用来初始化微控制器的函数。其他与 TM1638 芯片有关的函数原型声明放在 tm1638. h 中,函数定义放在 tm1638. c 中。

表 3-3 exp3\_0.c 示例程序的函数

函数名	功能	位置
int main(void)	主程序	ехр3_0. с
void SysTick_Handler(void)	SYSTICK 中断服务程序	ехр3_0. с
void GPIOInit(void)	I/O 口初始化	ехр3_0. с
void SysTickInit(void)	SysTick 计时器初始化	ехр3_0. с
void UARTInit(void)	UART 初始化	ехр3_0. с
void DevicesInit(void)	初始化 I/0 口、SysTick 计时器等	ехр3_0. с
void UARTStringPut(uint32_t	向 UART 模块发送字符串	ехр3_0. с
ui32Base, const char *cMessage)		
uint8_t TM1638_DigiSegment	数码管显示数据的译码	tm1638.c
(uint8_t digit)		
void TM1638_Serial_input	TM1638 键盘数码管控制芯片的串行数据输入	tm1638.c
(uint8_t DATA)		
uint8_t TM1638_Serial_output(void)	TM1638 键盘数码管控制芯片的串行数据输出	tm1638.c
uint8_t TM1638_Readkeyboard (void)	读取 TM1638 获取按键状态	tm1638.c
void TM1638_RefreshDIGIandLED(	刷新 8 位数码管(含小数点)和 8 组 LED 指示灯	tm1638.c
uint8_t digit_buf[8],		
uint8_t pnt_buf,		
uint8_t led_buf[8])		
void TM1638_Init(void)	初始化 TM1638	tm1638.c




图 3-1 exp3\_0.c 程序流程示意图

## 3.4 实验任务要求

#### 3.4.1 实验任务 3.1

修改程序 exp3\_0. c,同时另存命名为 exp3\_1. c,完成实验任务 3\_1。实验要求把例程 exp3\_0. c 改写成非阻塞方式,即中断方式进行发送与接收。

图 3-2 是建议修改后的 exp3\_1.c 程序流程示意图。

- 具体的实验步骤建议如下:
- 1) 观察 UART 初始化函数 void UARTInit (void),了解 UARTO 的波特率及帧格式是如何设置的; 修改 UART 初始化函数 void UARTInit (void),在函数尾部添加下面两条语句: IntEnable (INT\_UARTO); // UARTO 中断允许 UARTIntEnable (UARTO BASE, UART INT RX | UART INT RT);// 使能 UARTO RX,RT 中断
- 2) 增加 UARTO 中断服务程序 void UARTO\_Handler (void), 内容如下: void UARTO\_Handler (void)

```
{
int32 t uart0 int status;
uint8_t uart_receive_char;
uartO int status = UARTIntStatus(UARTO BASE, true); // 取中断状态
UARTIntClear(UARTO_BASE, uart0_int_status);
                                                  // 清中断标志
                                          // 重复从接收 FIFO 读取字符
while(UARTCharsAvail(UARTO_BASE))
  uart_receive_char = UARTCharGetNonBlocking(UARTO_BASE); // 读入一个字符
  switch (run state)
    case 1:
                                    // 小写转大写
      if (uart receive char >= 'a' && uart receive char <= 'z')
         uart receive char = uart receive char - 'a' + 'A';
      break;
                                   // 大写转小写
    case 2:
      if(uart_receive_char >= 'A' && uart_receive_char <= 'Z')</pre>
         uart receive char = uart receive char - 'A' + 'a';
      break;
                                  // 大小写互换
    case 3:
      if(uart_receive_char >= 'a' && uart_receive_char <= 'z')</pre>
         uart receive char = uart receive char - 'a' + 'A';
      else
      {
         if (uart receive char >= 'A' && uart receive char <= 'Z')
            uart receive char = uart receive char - 'A' + 'a';
       break;
     default:
       break;
    // 发送转换好的字符
    UARTCharPutNonBlocking(UARTO_BASE, uart_receive_char);
    if(uart receive char == '\r') // 如果发现'\r'补发一个回车
```

3) 修改 main 函数,删除 while 循环的循环体。




图 3-2 exp3\_1.c 程序流程示意图

### 3.4.2 实验任务 3\_2

请编写实现一个时钟(24小时制):

- 1) 开机或复位后,从左到右6位数码管显示00.00.00,表示00:00:00(零点零分零秒)。
- 2) 当 PC 端发送绝对对时命令,如 AT+SET15:04:34,自动将当前时间同步到 15:04:34,数码管显示为 15.04.34。
- 3) 当 PC 端发送相对对时命令,如 AT+INC00:00:34,自动将当前时间加 34 秒,并回之以当前时间。PC 端显示格式为 hh:mm:ss。要求检测时间格式的有效性。
- 4) 当 PC 端发送查询时间命令,如 AT+GET,自动回之以当前时间。PC 端显示格式为 hh:mm:ss。
- 5) 对 PC 端发送的命令要进行格式有效性的检测,要求 hh 取值 00-23; mm 取值 00-59; ss 取值 00-59。如果输入错误命令或格式不对的命令,微控制器回之以 Error Command!。

#### 3.4.3 实验任务 3 3

请编写实现一个时钟(24小时制):

- 1) 开机或复位后,从左到右6位数码管显示00.00.00,表示00:00:00(零点零分零秒)。
- 2) MCU 每隔 1 秒钟向 PC 端发送"现在是中华人民共和国北京时间"和当前时间。如当前时间 为 15:04:34,则 PC 端显示为"现在是中华人民共和国北京时间 15:04:34"。
- 3) 按照表 3-4 修改 UART 的波特率,观察 PC 端的显示结果是否正确,并分析原因。

M = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
序号	UART 波特率	显示结果	原因	
	(Baud)	是否正确		
1	230400			
2	115200			
3	9600			
4	1200			
5	300			
6	110			

表 3-4 不同的波特率对 UART 通信的影响

## 3.5 实验结果的考评

课程组织现场考评,检查学习者对实验任务的完成情况。

- ◆ 对实验任务规定的功能,学习者应能熟练操作和展示;
- ◆ 学习者应能熟练掌握实验步骤中的具体操作和设计能力,根据评测官现场要求(工作 参数或功能设计要求,可能略微有别于已做内容)展示这些技能。

课程还对实验报告进行评价。

## 3.6 实验报告要求

根据自己的实验结果记录,编写实验报告。课程提供有报告模板作为参考,其中内容允许学习者根据自己情况灵活调整。