## Séance 8 mars

## Maxime WIRTH

15 mars 2021

On s'intéresse aux matériaux supraconducteurs : Exemple : NbTi, grandement utlisé. On recherche la masse de matériau nécassaire pour construire le solénoïde, d'un rayon de 3m et d'une longeur de 10m. La densité du NbTi est de  $5.7g.cm^{-3} = 5.7*10^3 kg.m^{-3}$ . Sa température critique est de 4.2K.