• 第三章 线性预测误差滤波器

3.1　定义和性质

一 定义

给定一组过去样本值：$x(n-1), x(n-2), \ldots, x(n-N)$

预测现在或将来值：$x(n) \Leftarrow \hat{x}(n)$

如果预测值是过去值的线性组合：


$$\hat{x}(n) = \sum_{i=1}^{N} a_i x(n-i) \longrightarrow \text{线性预测}$$

a_i：预测系数

预测误差：

$$e(n) = x(n) - \hat{x}(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{N} a_i x(n-i) \longrightarrow \text{新息}$$


线性预测误差滤波器：$H(z) = 1 - \sum_{i=1}^{N} a_i z^{-i} = A(z)$



一般地，线性预测误差滤波器指使均方误差达到最小的。

$$e(n) = x(n) - \hat{x}(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{N} a_i x(n-i)$$

线性预测误差滤波器可看着是一种自适应滤波器:



比较:*参考信号　　x(n)→y(n)

**　　*输入信号　　x(n−1)→x(n)**

**　　*估计(预测):** $\hat{x}(n) \to \hat{y}(n)$

平稳条件下,均方误差达到最小的线性滤波是最优滤波,即维纳滤波,利用维纳滤波结果可求得最佳预测系数

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_N = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_N \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{r}_{yx} = E[y(n)\mathbf{x}(n)] \Rightarrow \mathbf{r}_N^a = E[x(n)\mathbf{x}(n-1)]$$

$$\mathbf{r}_N^a = [r(1) \quad r(2) \quad \dots \quad r(N)]^T$$

$$R_N = \begin{bmatrix} r(0) & r(1) & \dots & r(N-1) \\ r(1) & r(0) & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r(N-1) & r(N-2) & \dots & r(0) \end{bmatrix}$$

$$E[e^2(n)] = \min \Rightarrow \mathbf{H}_{opt} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{r}_{yx}$$

$$\mathbf{r}_N^a - \mathbf{R}_N\mathbf{A} = 0$$

$$r(j) - \sum_{i=1}^{N} a_i r(j-i) = 0, 1 \le j \le N$$

$$E_{aN} = E[e^2(n)] = E[x^2(n)] - \mathbf{A}_{opt}^T \mathbf{r}_N^a$$

$$= r(0) - \sum_{i=1}^{N} a_i r(i)$$

$$\mathbf{R}_{N+1} \begin{bmatrix} 1 \\ -\mathbf{A}_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{aN} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{N+1} = \left[\begin{array}{c|ccc} r(0) & r(1) & \dots & r(N) \\ \hline r(1) & r(0) & \dots & r(N-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r(N) & r(N-1) & \dots & r(0) \end{array}\right] \quad (\mathbf{r}_N^a)^T \text{ (top row)}, \quad \mathbf{r}_N^a \text{ (first column)}, \quad \mathbf{R}_N \text{ (lower-right block)}$$

$$\left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline -\mathbf{A}_N \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} E_{aN} \\ \hline 0 \end{array}\right]$$

二　性质

1.　线性预测与信号模型

当$N \to \infty$时, 即

$$e(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{\infty} a_i x(n-i)$$

当按$E[e^2(n)]$最小设计a_i时，有


$$E[e(n)x(n-i)] = 0, i \geq 1$$

$$e(n-i) = x(n-i) - \sum_{i'=1}^{\infty} a_i x(n-i-i')$$

$$E[e(n)e(n-i)] = 0, i \geq 1$$

所以：预测误差序列$e(n)$是一个白噪声（Innovation, 新息）　　白化处理(whitening)

一个特殊情况：当$x(n)$是一个AR过程时，即信号$x(n)$是由一个全极点信号模型通过一个白噪声序列$e(n)$激励产生的输出：



σ_e^2

$$B(z)=\frac{1}{A(z)}=\frac{1}{1-\sum_{i=1}^{N}a_i z^{-i}}$$

0

$$x(n)=e(n)+\sum_{i=1}^{N}a_i x(n-i)\Rightarrow e(n)=x(n)-\sum_{i=1}^{N}a_i x(n-i)$$

$$E[e(n)x(n-j)]=E[x(n)x(n-j)-\sum_{i=1}^{N}a_i E[x(n-i)x(n-j)]$$

1) $j\geq 1; r(j)-\sum_{i=1}^{N}a_i r(j-i)=0$

2) $j=0; E[e(n)x(n)]=E[x^2(n)]-\sum_{i=1}^{N}a_i E[x(n-i)x(n)]$

$$E[e(n)x(n)]=E\{e(n)[e(n)+\sum_{i=1}^{N}a_i x(n-i)]\}=\sigma_e^2$$

$$\mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix}1\\-\mathbf{A}_N\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{aN}\\0\end{bmatrix}$$

$$r(0)-\sum_{i=1}^{N}a_i r(i)=\sigma_e^2$$


$$\sigma_e^2=E_{aN}$$

$$B(z)=\frac{1}{A(z)}=\frac{1}{1-\sum_{i=1}^{N}a_i z^{-i}}$$

结论：

1）对于模型阶次已知为N的AR过程，当正向预测误差按最小均方误差准则求N阶预测误差滤波器预测系数和该AR过程相应的参数有相同的值；

2）推论：当过程为非自回归时（非AR模型），或是AR模型的阶次N未知，则预测误差滤波器提供了对该过程的一个估计，预测器阶次不断增加是$e(n)$逐渐白化的过程；





$$x(n)=e(n)+\sum_{i=1}^{N}a_i x(n-i)$$

3) 由于AR过程$x(n)$的功率谱

$$P_x(e^{j\omega})=\frac{\sigma_e^2}{\left|1-\sum_{i=1}^{N}a_i e^{-j\omega i}\right|^2}$$

$$P_x(e^{j\omega})=\sum_{k=-\infty}^{k=\infty}r_x(k)e^{-j\omega k}$$

功率谱定义

所以估计出过程$x(n)$的参数a_i后，就等于估计出信号的功率谱. 因此，线性预测分析是估计信号功率谱的一种有效的方法。

$$A(z)=1-\sum_{i=1}^{N}a_i z^{-i}$$

2. 最小相位特性


线性预测误差滤波器A(z)是最小相位的，即其全部零点在Z平面的单位园内(包括单位园)．

证明(反证法)：

$$A'(z)=A(z)\frac{z-1/z_0^*}{z-z_0}\frac{z-1/z_0}{z-z_0^*}$$


$$\left|\frac{z-1/z_0^*}{z-z_0}\right|^2_{z=e^{j\omega}}=\left|\frac{e^{j\omega}-1/z_0^*}{e^{j\omega}-z_0}\frac{e^{-j\omega}-1/z_0}{e^{-j\omega}-z_0^*}\right|=\frac{1}{|z_0|^2}$$

$$\left|\frac{z-1/z_0}{z-z_0^*}\right|^2_{z=e^{j\omega}}=\frac{1}{|z_0|^2}$$



$$|A'(e^{j\omega})|^2=|A(e^{j\omega})|^2\frac{1}{|z_0|^4}<|A(e^{j\omega})|^2$$

$$\left|A'(e^{j\omega})\right|^2 = \left|A(e^{j\omega})\right|^2 \frac{1}{|z_0|^4} < \left|A(e^{j\omega})\right|^2$$



1. 功率谱与自相关函数之间是FT的关系

$$P_x(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{k=\infty} r_x(k)e^{-j\omega k}$$ ⟵功率谱定义


$$r_x(k) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_x(e^{j\omega})e^{j\omega k}d\omega \qquad r_x(0) = E[x^2(n)] = \sigma_x^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_x(e^{j\omega})d\omega$$

2. 由功率谱定义可得线性系统输入和输出信号的功率谱的关系

$$P_e(e^{j\omega}) = \left|A(e^{j\omega})\right|^2 P_x(e^{j\omega}) \Rightarrow E_{aN} = \sigma_e^2 = E[e^2(n)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|A(e^{j\omega})\right|^2 P_x(e^{j\omega})d\omega$$

$$P_{e'}(e^{j\omega}) = \left|A'(e^{j\omega})\right|^2 P_x(e^{j\omega}) \Rightarrow E'_{aN} = \sigma_{e'}^2 = E[e'^2(n)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|A'(e^{j\omega})\right|^2 P_x(e^{j\omega})d\omega$$

与线性预测误差滤波器定义矛盾 ⟵ $\therefore E'_{aN} < E_{aN}$ ⟵ $\left|A'(e^{j\omega})\right|^2 < \left|A(e^{j\omega})\right|^2$



3. 信号的可预测性

一个信号是N阶可预测的指

$E_{aN}=0$ 即 $E_a=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|A(e^{j\omega})\right|^2 P_x(e^{j\omega})d\omega=0$

或时间域有

$$x(n)=\sum_{i=1}^{N}a_i x(n-i)$$

唯一满足上述方程的信号是具有线谱特性的信号，即

$$P_x(e^{j\omega})=\sum_{i=1}^{N}\left|S_i\right|^2\delta(\omega-\omega_i),\left|S_i\right|^2 是\omega_i 线谱的功率$$

证明：1）充分性，使 $A(z)=\prod_{i=1}^{N}(1-e^{j\omega_i}z^{-1})$ ⇒ $E_{aN}=0$


2）必要性

$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|A(e^{j\omega})\right|^2 P_x(e^{j\omega})d\omega=0$ ⇒ 而$A(z)$最多只有N个零点 ⇒ $P_x(e^{j\omega})$最多只能有N个非零值

4. IIR预测器

当预测器阶次是有限整数时，预测误差滤波器是FIR的；否则滤波器是IIR的，因为当 $N \to \infty$ 时，等效于分母多项式存在。

$$H(z) = \frac{1 - \sum_{i=1}^{L} a_i z^{-i}}{1 - \sum_{k=1}^{K} b_k z^{-k}}$$



$$e(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{L} a_i x(n-i) + \sum_{k=1}^{K} b_k e(n-k)$$

3.2　正向与反向预测误差


一 定义

正向预测误差:

$$e_a(n) = x(n) - \hat{x}(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{N} a_i x(n-i)$$

反向预测误差:

$$e_b(n) = x(n-N) - \hat{x}(n-N) = x(n-N) - \sum_{i=1}^{N} b_i x(n-N+i)$$



物理意义1:反向预测误差可看着是正向预测时最旧数据丢失所引起的损失。

物理意义2:反向预测误差反映信号在反向时间上的相关性。

$$e_a(n) = x(n) - \sum_{i=1}^{N} a_i x(n-i)$$

$$e_b(n) = x(n-N) - \sum_{i=1}^{N} b_i x(n-N+i)$$

将正, 反向预测误差表示为矩阵形式:

$$e_a(n) = x(n) - \mathbf{A}_N^T \mathbf{x}(n-1)$$

$$e_b(n) = x(n-N) - \mathbf{B}_N^T \mathbf{x}(n)$$

式中:

$$\mathbf{x}(n) = \begin{bmatrix} x(n) \\ x(n-1) \\ \cdots \\ x(n-N+1) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_N = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdots \\ a_N \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_N = \begin{bmatrix} b_N \\ b_{N-1} \\ \cdots \\ b_1 \end{bmatrix}$$

← **反向预测系数**


正, 反向预测误差滤波器的传递函数

$$A(z) = 1 - \sum_{i=1}^{N} a_i z^{-i}$$

$$B(z) = z^{-N} - \sum_{i=1}^{N-1} b_i z^{-(N-i)} = z^{-N}[1 - \sum_{i=1}^{N} b_i z^{i}]$$

$$e_a(n)=x(n)-\sum_{i=1}^{N}a_i x(n-i)$$

$$e_b(n)=x(n-N)-\sum_{i=1}^{N}b_i x(n-N+i)$$



正,反向预测误差滤波器的直接实现结构

二 求解正、反向预测误差滤波器的系数

$$E\left[e_a^2(n)\right]\rightarrow \min \Rightarrow \mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix}1\\ -\mathbf{A}_N\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{aN}\\ 0\end{bmatrix}$$

$$E\left[e_b^2(n)\right]\rightarrow \min \Rightarrow \mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix}-\mathbf{B}_N\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ E_{bN}\end{bmatrix}$$

三 正、反向预测误差滤波器的关系

$$\mathbf{B}_N=\begin{bmatrix} b_N \\ b_{N-1} \\ \cdots \\ b_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_N=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & & 1 & \\ & & & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

矢量元素倒置

$$\mathbf{J}_N\mathbf{B}_N=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_N \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_N\mathbf{R}_N=\mathbf{R}_N\mathbf{J}_N$$

对称方阵

$$\mathbf{J}_{N+1}\times \qquad \mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix} -\mathbf{B}_N \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ E_{bN} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix} 1 \\ -\mathbf{J}_N\mathbf{B}_N \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} E_{bN} \\ 0 \end{bmatrix} \Leftarrow \mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix} 1 \\ -\mathbf{A}_N \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} E_{aN} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_N=\mathbf{J}_N\mathbf{B}_N, E_{aN}=E_{bN}=E_a \Rightarrow a_i=b_i$$

结论:

对于平稳的输入信号讲, 正反向预测误差功率相同, 系数也相同, 但排列次序是相反的. 因此从理论上讲, 线性预测误差分析可以从正向来完成, 也可以从反向来完成, 但是涉及非平稳时, 或在过渡区(R_{N+1}可能会不同), 差别就会显现.

当R阵被估计出来后, 最好的性能是组合这两种方法.

四 反向预测的二个特性

1) 反向预测误差滤波器是最大相位的;

$$A(z)=1-\sum_{i=1}^{N}a_i z^{-i}$$

$$B(z)=z^{-N}[1-\sum_{i=1}^{N}b_i z^{i}]$$

$$\mathbf{A}_N=\mathbf{J}_N\mathbf{B}_N \Downarrow a_i=b_i$$

若z_0是A(z)的零点$\rightarrow z_0^{-1}$是B(z)的一个零点;

由于A(z)是最小相位的,$|z_0|<1\Rightarrow\left|z_0^{-1}\right|>1$,

即$B(z)$是最大相位的

$$e_{bi}(n)=x(n-i)-\sum_{j=1}^{i}b_j x(n-i+j)$$

$$e_{bi}(n)=x(n-i)-\mathbf{B}_i^T\mathbf{x}(n)$$

$$\mathbf{B}_N=\begin{bmatrix}b_N\\ b_{N-1}\\ \cdots\\ b_1\end{bmatrix}$$

2) 各阶反向预测误差提供一组不相关信号, 即不同阶反向预测误差构成一组正交序列, 可作为信号空间的一组正交基.

$e_{bi}(n), 0\le i\le N-1$ ***i*表示反向预测器的阶次**

↑

不相关信号

$$[e_b(n)]^T=\begin{bmatrix}e_{b0}(n) & e_{b1}(n) & \cdots & e_{bN-1}(n)\end{bmatrix}=\mathbf{x}_N^T(n)\begin{bmatrix}1 & -\mathbf{B}_1 & & & \\ 0 & 1 & -\mathbf{B}_2 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ & & & -\mathbf{B}_{N-2} & \\ & & & 1 & -\mathbf{B}_{N-1}\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$\mathbf{M}_B$

0阶时 : $e_{b0}(n)=x(n)$

1阶时 : $e_{b1}(n)=x(n-1)-b_1^1x(n)$

2阶时 : $e_{b2}(n)=x(n-2)-b_2^2x(n)-b_1^2x(n-1)$

⋮

N−1阶时 : $e_{bN-1}(n)=x(n-(N-1))-b_{N-1}^{N-1}x(n)....-b_1^{N-1}x(n-N+2)$

$$R_N=\begin{bmatrix} r(0) & r(1) & \cdots & r(N-1) \\ r(1) & r(0) & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r(N-1) & r(N-2) & \cdots & r(0) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix} -\mathbf{B}_N \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ E_{bN} \end{bmatrix}$$

$$[e_b(n)]^T=\mathbf{x}_N^T(n)\mathbf{M}_B$$

下三角阵

下三角阵

$$E\{[e_b(n)][e_b(n)]^T\}=\mathbf{M}_B^T E[\mathbf{x}_N(n)\mathbf{x}_N^T(n)]\mathbf{M}_B=\mathbf{M}_B^T\mathbf{R}_N\mathbf{M}_B$$

对角阵 ← 对称阵 = 下三角阵

$$\mathbf{R}_N\mathbf{M}_B=\mathbf{R}_N\begin{bmatrix} 1 & -\mathbf{B}_1 & & & \\ 0 & 1 & -\mathbf{B}_2 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ & & & -\mathbf{B}_{N-2} & \\ & & & 1 & -\mathbf{B}_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} E_{b0} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & E_{b1} & 0 & 0 & \\ * & * & E_{b2} & & \\ & & & 0 & \\ & & & E_{bN-2} & 0 \\ * & * & * & * & E_{bN-1} \end{bmatrix}$$

$i=N-2$

$$\mathbf{R}_{N-1}\begin{bmatrix} -\mathbf{B}_{N-2} \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0_{N-2} \\ E_{bN-2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_N=\left[\begin{array}{ccc|c} & \mathbf{R}_{N-1} & & r(N-1) \\ & & & r(N-2) \\ \hline r(N-1) & & r(1) & r(0) \end{array}\right]$$

3.3　阶次叠代关系
（ Livinson - Dubin 算法）

$$E\left[e_a^2(n)\right] \to \min \Rightarrow \mathbf{R}_{N+1}\begin{bmatrix}1\\ -\mathbf{A}_N\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{aN}\\ 0\end{bmatrix}$$

对于一个j阶预测器，目标是求解方程：

$$R^j\begin{bmatrix}1\\ -A^j\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E^j\\ 0\end{bmatrix}$$

对于一个p阶预测器，即求j=p时的解.

Levinson求解方法的基本思想：阶次叠代，即A^j, E^j 用j-1阶的解A^{j-1}, E^{j-1} *递推得到.*

$$E_{aj} \Rightarrow E^j$$

$$\mathbf{A}_j \Rightarrow \mathbf{A}^j=[a_1^j, a_2^j, ..., a_j^j]^T$$

$$\mathbf{R}_{j+1} \Rightarrow \mathbf{R}^j=\begin{bmatrix} r(0) & r(1) & r(j) \\ r(1) & r(0) & r(j-1) \\ & & \\ r(j) & r(j-1) & r(0) \end{bmatrix}$$

一些符号的定义：

$$\mathbf{r}_a^j = \begin{bmatrix} r(1) \\ r(2) \\ \cdots \\ r(j) \end{bmatrix}, \mathbf{r}_b^j = \mathbf{J}_j \mathbf{r}_a^j = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \mathbf{r}_a^j = \begin{bmatrix} r(j) \\ r(j-1) \\ \cdots \\ r(1) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}^j = \begin{bmatrix} b_j^j \\ b_{j-1}^j \\ \cdots \\ b_1^j \end{bmatrix} = \mathbf{J}_j \mathbf{A}^j = \begin{bmatrix} a_j^j \\ a_{j-1}^j \\ \cdots \\ a_1^j \end{bmatrix}$$

$$R^j\begin{bmatrix}1\\-A^j\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E^j\\0\end{bmatrix}$$

$$R^{j-1}\begin{bmatrix}1\\-A^{j-1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E^{j-1}\\0\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{r}_b^j=\begin{bmatrix}r(j)\\r(j-1)\\\cdots\\r(1)\end{bmatrix}$$

推导：

1) $R^j\begin{bmatrix}1\\-A^{j-1}\\0\end{bmatrix}$

$\mathbf{J}_{j+1}\times$

$$\mathbf{R}^j\begin{bmatrix}0\\-\mathbf{B}^{j-1}\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}K_j\\0_{j-1}\\E^{j-1}\end{bmatrix}$$

$$K_j=r(j)-\sum_{i=1}^{j-1}a_i^{j-1}r(j-i)$$

$$\left[\begin{array}{c|c}R^{j-1}&r_b^j\\\hline (r_b^j)^T&r(0)\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}1\\-A^{j-1}\\\hline 0\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}E^{j-1}\\0_{j-1}\\\hline K_j\end{array}\right]$$

2) $R^j\begin{bmatrix}0\\[-B^{j-1}\\1\end{bmatrix}k_j\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k_j^2E^{j-1}\\0_{j-1}\\K_j\end{bmatrix}$

$k_j=K_j/E^{j-1}$

3)： 1) − 2)

$$R^j\begin{bmatrix}1\\-A^{j-1}\\0\end{bmatrix}-R^j\begin{bmatrix}0\\[-B^{j-1}\\1\end{bmatrix}k_j\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E^{j-1}\\0_{j-1}\\K_j\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}k_j^2E^{j-1}\\0_{j-1}\\K_j\end{bmatrix}$$

$$R^j\begin{bmatrix}1\\-A^j\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E^j\\0\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}A^j=\begin{bmatrix}A^{j-1}\\0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}B^{j-1}\\-1\end{bmatrix}k_j\\E^j=E^{j-1}-k_j^2E^{j-1}\end{cases}$$

$$E_{aN} = r(0) - \sum_{i=1}^{N} a_i r(i)$$

$$\begin{cases} A^j = \begin{bmatrix} A^{j-1} \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B^{j-1} \\ -1 \end{bmatrix} k_j & K_j = r(j) - \sum_{i=1}^{j-1} a_i^{j-1} r(j-i) \\ E^j = E^{j-1} - k_j^2 E^{j-1} & k_j = K_j / E^{j-1} \end{cases}$$

Livinson - Dubin 算法：

求解j=p阶预测误差滤波器，首先计算r（0），r（1），…，r（p）

1）初始化，E^0=r（0）

2）j=1

$$a_1^1 = k_1 = r(1)/r(0)$$

$$E^1 = (1-k_1^2) r(0)$$

$$\mathbf{A}^j = \begin{bmatrix} a_1^j \\ a_2^j \\ \cdots \\ a_{j-1}^j \\ a_j^j \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}^{j-1} = \begin{bmatrix} a_1^{j-1} \\ a_2^{j-1} \\ \cdots \\ a_{j-1}^{j-1} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}^{j-1} = \begin{bmatrix} b_{j-1}^{j-1} \\ b_{j-2}^{j-1} \\ \cdots \\ b_1^{j-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{j-1}^{j-1} \\ a_{j-2}^{j-1} \\ \cdots \\ a_1^{j-1} \end{bmatrix}$$

$$0 \qquad -1$$

3）2=<j<=p递推

$$k_j = \frac{1}{E^{j-1}} [r(j) - \sum_{i=1=}^{j-1} a_i^{j-1} r(j-i)]$$

$$a_j^j = k_j \qquad b_{j-i}^{j-1}$$

$$a_i^j = a_i^{j-1} - k_j a_{j-i}^{j-1}, i = 1, 2, ..., j-1$$

$$E^j = (1-k_j^2) E^{j-1}$$

4）p阶的解

给定：$k_1, k_2, ...k_p$；$a_1^1 = k_1$

For j=2....,p {

$a_j^j = k_j$

$a_i^j = a_i^{j-1} - k_j a_{j-i}^{j-1}, i = 1, 2, ..., j-1$

$E^j = (1-k_j^2) E^{j-1}$ }