## 1. Filtr cyfrowy IIR (2+1 pkt)

W pliku butter.mat znajdują się z-zera, p-bieguny i k-współczynnik wzmocnienia analogowego filtru Butterwortha typu BP o częstotliwościach granicznych odpowiednio dolna 1189 i górna 1229 Hz.

Używając transformaty biliniowej wykonaj konwersję analogowego filtru H(s) do postaci cyfrowej H(z). Załóż, że częstotliwość próbkowania to  $f_s$ =16 kHz.

Na pierwszym rysunku narysuj, charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową filtru analogowego i cyfrowego. Zaznacz częstotliwości graniczne. Porównaj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową filtru cyfrowego z jego analogowym prototypem. Dlaczego częstotliwości graniczne nie są w tych samych miejscach?

Wygeneruj sygnał cyfrowy o czasie trwania 1 s, częstotliwości próbkowania  $f_s$ =16 kHz, złożony z sumy dwóch harmonicznych o częstotliwościach odpowiednio: 1209 i 1272 Hz.

Wykonaj cyfrową filtrację sygnału za pomocą wyżej opisanego filtru. Filtr zaimplementuj (wykonaj) sam, bez użycia funkcji filter(...) lub podobnej. Porównaj oba sygnały w dziedzinie czasu i częstotliwości. Następnie użyj do filtracji funkcji filter(...) i porównaj czy otrzymany sygnał jest taki sam jak z własnej implementacji algorytmu filtracji.

**Zadanie opcjonalne** (+1 pkt): wykonaj korektę prototypu, tak aby częstotliwości graniczne wystąpiły w oczekiwanych miejscach. Wykorzystaj w tym celu technikę nazywaną: prewarping (wzór (11.23) w [TZ]), tzn. zaprojektuj filtr analogowy na inną pulsację "analogową", związaną z wymaganą pulsacją "cyfrową" wzorem:

$$\omega = \frac{2}{T} t g \left( \frac{\Omega}{2} \right) \text{ , gdzie } \omega = 2 \pi f_a \text{ , } \Omega = 2 \pi \frac{f_c}{f_s} \text{ , } T = \frac{1}{f_s}$$

Na jednym rysunku wyświetl charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe H:

- prototypu analogowego przed korekcją *H*(*s*),
- filtru cyfrowego H(z) powstałego metodą konwersji z H(s),
- prototypu analogowego z korekcją pre-warping  $H_w(s)$ ,
- filtru cyfrowego  $H_w(z)$  powstałego metodą konwersji z  $H_w(s)$ .

## 2 Dekodowanie DTMF (1+3 pkt)

DTMF (ang. Dual Tone Multi Frequency) to nazwa systemów do sygnalizacji tonowej używanych w telefonach analogowych. Jest to archaiczny system, ale wciąż stosowany np. do wybierania opcji w automatycznym call-center.

Każdemu przyciskowi klawiatury odpowiada sygnał dźwiękowy składających się z sumy dwóch ,,tonów'' (harmonicznych). Mapowanie znaku do częstotliwości składowych przedstawiono w poniższej tabeli.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

I tak, przyciskając cyfrę "4" usłyszymy dźwięk złożony z tonów (częstotliwości) 1209 Hz i 770 Hz.

Celem ćwiczenia jest zdekodowanie "wystukanej" na klawiaturze sekwencji znaków na podstawie zaszumionego sygnału audio. Sekwencje so.wav...so.wav z pliku laboo.zip to zapisy audio 5-cio cyfrowych kodów PIN. Wybierz plik odpowiadający przedostatniej cyfrze Twojego numeru legitymacji studenckiej i rozkoduj go. Sygnał s.wav to sygnał wzorcowy składający się z sekwencji [1,2,3,4,5,6,7,8,9,\*,0,#].

Rozkoduj sekwencje "ręcznie" patrząc na wykres czasowo-częstotliwościowy tego sygnału (funkcja spectrogram (sX, 4096, 4096-512, [0:5:2000], fs).

Przefiltruj sygnał <mark>sX</mark> cyfrowym filtrem BP z ćwiczenia 1. Porównaj spektrogramy przed i po filtracji. Narysuj na jednym rysunku oba sygnały w dziedzinie czasu. Skompensuj opóźnienie sygnału wprowadzone przez filtrację.

**Opcjonalne** (+1 pkt): Zaprojektuj transformatę DtFT z algorytmem Goertzla nastrojoną na częstotliwości z powyższej tabeli (patrz [TZ]). Czy analiza wykonana w ten sposób jest łatwiejsza? Jeżeli tak to pod jakim względem.

**Opcjonalne** (+1 pkt): Zaprojektuj pasmowo-przepustowe filtry IIR nastrojone na częstotliwości harmoniczne z powyższej tabeli (użyj filtru IIR z jednym biegunem). Porównaj energie sygnałów na wyjściu wszystkich filtrów. Energia dwóch z nich powinna być zdecydowanie wyższa. Ta para odpowiada poszukiwanej cyfrze.


**Opcjonalnie** (+1 pkt), zaprojektuj algorytm decyzyjny, który w sposób automatyczny będzie rozpoznawał wprowadzany kod. Przetestuj go na wszystkich sekwencjach.



**Zadanie opcjonalnie**. Plik challenge.wav zawiera sekwencje symboli DTMF o pogarszającej się jakości. Liczba symboli jest niejawna, długość symboli nie jest stała. Dodatkowe **20 pkt** otrzyma osoba, która zdekoduje najdłuższą poprawną sekwencję symboli. Na adres kwant@agh.edu.pl należy wysłać (do następnych zajęć) program dekodujący powyższą sekwencję. Liczba przyznanych punktów może zostać obniżona za "nieładny" program (np. strojenie algorytmu pod konkretny symbol). Zwycięzca jest tylko jeden!

## 3. Radio FM – dekodowanie (2+1 pkt)


Załóżmy, że pojedyncza stacja analogowego radia FM znajduje się w paśmie 101 MHz  $\pm 100$  kHz  $(f_n=101 \, \text{MHz}$  to nośna sygnału). Aby efektywnie przetwarzać taki sygnał należy go przenieść do niższej częstotliwości. Dlatego część analogowa tunera cyfrowego wykonuje konwersję pasma, np. [100 MHz ... 103.2 MHz] do pasma [0 MHz ... 3.2 MHz] (mnożąc sygnał x(t) oddzielnie przez  $\cos(2f_o\pi t)$  oraz  $-\sin(2f_o\pi t)$ ,  $f_o=100$  MHz otrzymujemy analogowe sygnały  $y_c(t)$  i  $y_s(t)$ ). Potem sygnały te są filtrowane analogowym filtrem dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 3.2 MHz i próbkowane przetwornikiem A/C z  $f_s=3.2$  MHz. Otrzymywane są w ten sposób dwie sekwencje próbek: I(n) z  $y_c(t)$  oraz Q(n) z  $y_s(t)$ , które są dalej przetwarzane przez część cyfrową odbiornika radia FM. W paśmie [0 MHz ... 3.2 MHz] jest zawartych kilka stacji radiowych co widać na poniższym widmie sygnału.




Dekodowanie sygnału FM polega na:

## odfiltrowaniu pojedynczej stacji


rysunek przedstawia widmo sygnału sprowadzonego do pasma podstawowego przez tuner




**przesunięcie** (ponowne!) widma sygnału wideband\_signal z częstotliwości 0.1 MHz (odpowiednik 100.37 MHz) do 0 Hz




zastosowaniu **filtru LP** o szerokości pasma np. 80 kHz na sygnale <u>wideband\_signal\_filtered</u> co powoduje usunięcie pozostałych stacji radiowych z sygnału



**zmiany częstotliwości próbkowania** z 3.2 MHz na 160 kHz (pozostawienia co 20-tej próbki) – otrzymujemy w ten sposób sygnał x,




**demodulacji** FM sygnału x do sygnału y, w ten sposób uzyskujemy sygnał "hybrydowy", doskonale na nim widać część mono, pilot 19 kHz, sygnał stereo i RDS




**pozostawienie tylko sygnału mono** znajdującego się w paśmie 0-16 kHz:

- a) filtracja LP (filtr o częstotliwości granicznej 16 kHz),
- b) zmiany częstotliwości próbkowania z 160 kHz do 32 kHz (pozostawienie co 5-tej próbki) otrzymujemy sygnał ym,
- c) de-emfazy (słabego stłumienia wyższych częstotliwości).



W wyniku tych operacji uzyskujemy monofoniczny sygnał audio:



Poniżej przedstawiono kod programu cyfrowej części odbiornika radia FM. Pełny program znajduje się w pliku decoder fm.m. Program działa "zgrubnie" (specjalnie!), należy go poprawić:). Zadania:

- narysuj charakterystyki czasowo-częstotliwościowe i widma gęstości mocy oryginalnego sygnału oraz sygnału w kolejnych punktach programu; do wyznaczania widma gęstości mocy użyj funkcji: psd(spectrum.welch('Hamming',1024), wideband\_signal(1:M),'Fs',fs);
- odszukaj częstotliwości, w których znajdują się stacje radiowe ("górki" na widmie gęstości mocy sygnału wideband\_signal), spróbuj dekodować inne stacje,
- podmień w (1) istniejący filtr na cyfrowy IIR typu Butterworth LP rzędu 4 o częstotliwości granicznej 80 kHz,
- dodaj w (2) filtr antyaliasingowy: LP o częstotliwości granicznej 16 kHz, sprawdź na poprawnie działającym dekoderze, jaki ma wpływ pominięcie filtru antyaliasingowego,
- **opcjonalnie** (+1 pkt): zaprojektuj filtr de-emfazy (pkt 5) o płaskiej charakterystyce do 2.1 kHz i opadaniu 20 db/dekadę powyżej tej częstotliwości (cyfrowy Butterworth LP),
  - narysuj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową zaprojektowanego filtru
     i docelowego filtru,
  - zaprojektuj filtr pre-emfazy (odwrotny do de-emfazy, ten który jest w nadajniku),
     porównaj charakterystyki obu filtrów, wykonaj filtrację filtrem pre-emfazy, następnie deemfazy i sprawdź jak te operacje wpłynęły na sygnał.

```
% IQ --> complex
wideband signal = s(1:2:end) + sqrt(-1)*s(2:2:end);
% Extract carrier of selected service, then shift in frequency the selected service to the baseband
wideband signal shifted = wideband signal .* exp(-sqrt(-1)*2*pi*fc/fs*[0:N-1]');
% Filter out the service from the wide-band signal (1)
b=???; a=???;
wideband signal filtered = filter(b, a, wideband signal shifted);
% Down-sample to service bandwidth - bwSERV = new sampling rate
x = wideband signal filtered(1:fs/bwSERV:end);
% FM demodulation
dx = x(2:end).*coni(x(1:end-1)):
y = atan2(imag(dx), real(dx));
% Decimate to audio signal bandwidth bwAUDIO (2)
                               % antyaliasing filter
ym = y(bwSERV/bwAUDIO);
                              % decimate (1/5)
% De-emfaza, flat characteristics to 2.1 kHz, then falling 20 dB/decade
% (...)
% Listen to the final result
ym = ym-mean(ym); ym = ym/(1.001*max(abs(ym)));
soundsc( ym, bwAUDIO);
```