Układy analogowe LTI można analizować i projektować przy użyciu ich transmitancji H(s) i związanej z nią charakterystyki częstotliwościowej $H(j\omega)$ (s to zespolona zmienna transformacji Laplace'a, która dla $s=i\omega$ przechodzi w transformacje Fouriera):

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{m=0}^{M} b_m (j\omega)^m}{\sum_{n=0}^{N} a_n (j\omega)^n} = \frac{b_M \prod_{m=1}^{M} (j\omega - z_m)}{a_N \prod_{n=1}^{N} (j\omega - p_n)}$$

$$(1)$$

 $Y(j\omega)$ i $X(j\omega)$ są wielomianami zmiennej $j\omega$, związanymi z wyjściem i wejściem układu. Odpowiedni dobór współczynników b_m i a_n obu wielomianów zapewnia wymaganą charakterystykę częstotliwościową projektowanego układu. Wielomiany w liczniku i mianowniku można również zapisać za pomocą ich miejsc zerowych z_m i p_n .

Miejsca zerowe z_m licznika transmitancji (zespolone, parami sprzężone) powodują wyzerowanie odpowiedzi częstotliwościowej dla wybranych częstotliwości ($j\omega=z_m$), czyli usunięcie tych częstotliwości przez układ (brak ich na wyjściu). Natomiast w pobliżu tych pulsacji sygnał wejściowy jest na wyjściu mocno tłumiony. Miejsca te nazywamy "zerami transmitancji".

Miejsca zerowe p_n mianownika transmitancji (również zespolone, parami sprzężone) powodują silne wzmocnienie wybranych częstotliwości na wyjściu układu ($(j\omega^-p_n)$) nie zeruje się, tylko przyjmuje małą wartość; z tego powodu dla danej częstotliwości dzielimy przez "mało" i mamy duże wzmocnienie). Miejsca te nazywamy "biegunami transmitancji".

1. Projektowanie metodą zer i biegunów (1 pkt)

Wykorzystując (1) możemy zaprojektować charakterystykę filtru pasywnego (układu LTI) rozmieszczając odpowiednio zera i bieguny transmitancji na płaszczyźnie zespolonej. Przykładowo, dla filtra pasmowo-przepustowego, przenoszącego sygnał w okolicach pulsacji równej 10 rad/s możemy zaprojektować "ręcznie" jego transmitancję tak, aby zera oraz bieguny przyjęły następujące wartości:

$$p_{1,2} = -0.5 \pm j \, 9.5 \, ; \qquad p_{3,4} = -1 \pm j \, 10 \, ; \qquad p_{5,6} = -0.5 \pm j \, 10.5$$

$$z_{1,2} = \pm j \, 5 \, ; \qquad z_{3,4} = \pm j \, 15$$

Zapisz transmitancję (1) wykorzystując powyższe parametry.

Przedstaw zera i bieguny na płaszczyźnie zespolonej (zera zaznacz znakiem "o", bieguny znakiem "*").

Narysuj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową układu opisanego powyższymi parametrami w skali liniowej: $|H(j\,\omega)|$ oraz decybelowej: $20\log_{10}|H(j\,\omega)|$. Użyj funkcji funkcji poly() i polyval().


Czy filtr ten jest pasmowo-przepustowy? Jakie jest maksymalne i minimalne tłumienie w paśmie zaporowym? Czy wzmocnienie układu w paśmie przepustowym jest równe 1? Jeśli nie, to zmodyfikuj odpowiednio transmitancję układu.

Narysuj charakterystykę fazowo-częstotliwościową. Czy jest ona zgodna z naszymi oczekiwaniami? Czyli liniowa w paśmie przepustowym, co gwarantuje, że układ nie zmienia na wyjściu kształtu sygnału zawartego w paśmie przepustowym.

2. Filtr Butterworth LP (1 pkt)

Poniżej przedstawiono metodę projektowania filtrów Butterwortha LP (dolnoprzepustowych).

Filtr LP Butterwortha składa się wyłącznie z biegunów rozmieszczonych na lewej półpłaszczyźnie zespolonej na okręgu o promieniu równym pulsacji granicznej ω_{3dB} . Jest to pulsacja, dla której zmienia się charakter filtru z przepustowego na zaporowy. Przykład rozmieszczenia biegunów transmitancji dla filtru rzędu 4 przedstawiono na poniższym rysunku.



Położenie biegunów można opisać w następujący sposób:

$$p_k = \omega_{3dB} \exp \left[j \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \frac{\pi}{N} + (k-1) \frac{\pi}{N} \right) \right], \quad k = 1, 2, 3, ..., N$$

gdzie N oznacza rząd filtru (liczbę biegunów).

Zaprojektuj filtry Butterwortha LP dla N=2, 4, 6, 8 i $\omega_{3dB}=2\pi 100$ [rd/s].

Narysuj na jednym rysunku ich charakterystyki amplitudowe $(20log_{10}(|H(j\omega)|))$ w funkcji f), skalując oś f liniowo (plot()) i logarytmicznie (semilogx()). Narysuj charakterystyki fazowe (kąt $H(j\omega)$ w funkcji f), skalując oś f liniowo.

Wyznacz i narysuj odpowiedź impulsową filtru N=4 oraz jego odpowiedź na skok jednostkowy. Do tego celu użyj odpowiednio funkcji: impulse(H) i step(H), gdzie H to transmitancja dla układu ciągłego. Transmitancję można uzyskać ze zbiorów współczynników $\mathbf{B}=\{b_m\}$ i $\mathbf{A}=\{a_n\}$ przy pomocy funkcji $\mathsf{tf}(\mathbf{B},\mathbf{A})^1$.

3. Filtr antyaliasingowy (1 pkt)

Przed przetwornikiem A/C należy umieścić filtr dolnoprzepustowy w celu jak najlepszego zabezpieczenia się przed zjawiskiem "aliasingu" częstotliwościowego (po zbyt "wolnym" spróbkowaniu "szybkie" sygnały wyglądają jak "wolne"). Filtr ten powinien maksymalnie tłumić częstotliwości $f > f_y/2$ (połowa częstotliwości próbkowania) i mieć wzmocnienie=1 dla $f < f_y/2$ (tzn. najwierniej przenosić sygnały w tym paśmie). Zaprojektuj taki filtr dla następujących warunków:


- częstotliwość próbkowania przetwornika A/C wynosi fs=256 kHz,
- typ filtru: Butterworth, Czebyszew 1, Czebyszew 2, eliptyczny (użyj funkcji Matlaba, pamiętaj że ma być to filtr analogowy a nie cyfrowy),
- · filtr powinien być możliwie najmniejszego rzędu,
- zmiany tłumienia (zafalowania) w paśmie $f < f_{3dB}$ =64 kHz nie większe niż 3 dB,
- tłumienie dla częstotliwości $f_s/2=128 \text{ kHz}$ ma wynosić co najmniej $A_n=40 \text{ dB}$.

Narysuj rozkład biegunów oraz charakterystykę częstotliwościową zaprojektowanych transmitancji H(s). Osie wyskaluj w [Hz]. Zastosowanie, którego z filtrów jest najkorzystniejsze?

1 W nowszych wersjach Matlaba, funkcja tf(...) zwraca obiekt SYS zawierający współczynniki b i a. Jeżeli używasz instrukcji printsys(b,a,'s') to zwróć uwagę na trzeci argument, który wskazuje że analiza dotyczy filtrów analogowych. Argument domyślny (brak argumentu) to obliczenia dla filtrów cyfrowych.

4. Filtr separujący (2+0.25 pkt)

Widmo kilku analogowych stacji radiowych FM przedstawiono na poniższym rysunku. Jak widać sygnał pojedynczej stacji zajmuje w przybliżeniu pasmo 100 kHz. Sygnał ten moduluje w czestotliwości nośną stacji, np. w Krakowie 96 MHz dla RMF FM: mamy wówczas 96 MHz ± 100 kHz.



Widmo sygnału radiowego zawierającego kilka analogowych stacji FM

Wykorzystując funkcję Matlaba, zaprojektuj pasmowo-przepustowy filtr analogowy do separacji stacji radiowych.

Najpierw zaprojektuj testowy filtr 96 MHz ±1 MHz następnie docelowy 96 MHz ±100 kHz. W obu przypadkach zafalowania w paśmie przepustowym nie mogą być większe niż 3 dB a tłumienie w paśmie zaporowym co najmniej równe 40 dB.

Wyświetl charakterystykę częstotliwościową zaprojektowanego filtru. Oś częstotliwości wyskaluj w Hz. Zaznacz punkty charakterystyczne na wykresie (granice pasma zaporowego i przepustowego).

Jeżeli charakterystyka filtru będzie niezadowalająca, spróbuj obniżyć wymagania co do tłumienia w paśmie zaporowym oraz zwiększyć rząd filtru.

(**opcjonalnie**, +1pkt) Zamiast używać gotowych funkcji Matlaba, zaprojektuj prototyp LP "na piechotę", a następnie wykonaj transformację LP do BP.

5. Implementacja sprzętowa filtru analogowego (+0.5 pkt)

Zaprojektuj sprzętową implementacje wybranego filtru z ćwiczenia 3. Wykorzystaj wzmacniacze operacyjne, rezystory, kondensatory. Podaj strukturę układu oraz wartości rezystancji i pojemności wszystkich elementów pasywnych. Patrz rozdz. 6 w podręczniku [TZ].


6. Weryfikacja filtru analogowego (+0.5 pkt)

Dla filtru zaprojektowanego w ćwiczeniu 6 dopasuj wartości elementów pasywnych z typoszeregu dostępnego w handlu (np. E24), wyznacz charakterystyki częstotliwościowe przed i po modyfikacji. Wyświetl je na jednym wykresie. Czy zmiana charakterystyk mieści się w granicy 3 dB?

7. Symulacja obwodu (+1 pkt)

Przenieś projekt sprzętowej implementacji filtru do symulatora obwodów analogowych np. LTSpice (http://www.linear.com/designtools/software/ - licencja freeware) w oparciu o instrukcję użytkownika, lub inne opracowania znalezione w sieci. Wykonaj symulację i wyznacz wykresy częstotliwościowe. Porównaj uzyskane wyniki z teoretycznymi obliczeniami.

Jako sygnału wejściowego użyj napięcia ze źródła AC (*Edit/Components/voltage*) o amplitudzie 10V, składowej stałej (*DC offset*) 2V i częstotliwości 10 kHz. Przy implementowaniu filtru użyj elementu uniwersalnego wzmacniacza operacyjnego (*Edit/Components/* i z katalogu *Opamps* wybrać *UniversalOamp2*) i zasil go (wejścia "+" i "-") ze źródeł napięcia DC 15V, tak jak na schemacie poniżej.



Wykonaj symulację i wyznacz wykresy częstotliwościowe za pomocą analizy AC (Simulation/Edit Simulation Command/AC Analysis).