SDK - HTSoftDll.dll 说明文档

结构体介绍

```
结构体 _HT_CONTROL_DATA 包含了某些函数需要的一些控制信息。
typedef struct _HT_CONTROL_DATA
      WORD nCHSet;//CH 开关---//第 0 位:表示 CH1 开或者关. 0:关,1 开
                         //第 1 位:表示 CH2 开或者关. 0:关, 1 开
                         //第 2 位:表示 CH3 开或者关. 0:关, 1 开
                         //第 3 位:表示 CH4 开或者关. 0:关,1 开
      WORD nTimeDIV;
                         //时基
                         //触发源
      WORD nTriggerSource;
                         //水平触发位置
      WORD nHTriggerPos;
      WORD nVTriggerPos;
                         //垂直触发位置
      WORD nTriggerSlope;
                         //边沿触发触发沿
      ULONG nBufferLen;
                         //内存长度
      ULONG nReadDataLen;
                         //需要读取数据长度
      ULONG nAlreadyReadLen; //已经读取的数据长度
      WORD nALT;
                         //是否交替
      WORD nETSOpen;
                         //ETS 开关(不使用)
}CONTROLDATA,*PCONTROLDATA;
举例:
   声明一个变量: CONTROLDATA
                             myControlData;
```

函数介绍

1. 函数声明: DLL_API ULONG WINAPI dsoSFFindTrigger(

```
WORD* SourceData,
WORD* BufferData,
PCONTROLDATA pControl
)
```

返回值:

通常返回值为1,但是不强调返回值的作用。

参数:

SourceData

WORD 型数组指针,用于存放需要处理的数据。

BufferData

WORD 型数组指针,用于存放处理后且要输出的数据。

pControl

指向一个 CONTROLDATA 型的变量

备注:

从 SourceData 数组中挑出满足触发条件的数据,放入 BufferData 数组中。

2. 函数声明: DLL_API WORD WINAPI dsoSFFindTriggerCopy (

```
WORD* SourceData,
WORD* BufferData,
PCONTROLDATA pControl,
ULONG TriggerPoint
)
```

返回值:

通常返回值为1,但是不强调返回值的作用。

参数:

SourceData

WORD 型数组指针,用于存放需要处理的数据。

BufferData

WORD 型数组指针,用于存放处理后且要输出的数据。

pControl

指向一个 CONTROLDATA 型的变量

TriggerPoint

ULONG 型变量,表示从插值数据中找到的触发点

备注:

按照 TriggerPoint 的值,拷贝 SourceData 数组中部分数据,存入 BufferData 数组中。

3. 函数声明: DLL_API WORD WINAPI dsoSFCalSinSheet(

```
double div_data,
double* dbSinSheet
)
```

返回值:

通常返回值为1,但是不强调返回值的作用。

参数:

div_data

double 型变量,表示要进行的插值数。

dbSinSheet

WORD 型数组指针,用于与插值数对应的查找表。

备注:

计算出需要的插值查找表。

4. 函数声明: DLL_API void WINAPI dsoGetSoftTriggerPos(

```
WORD nTimeDIV,
WORD nTriggerSource,
ULONG* pState,
WORD nFPGAVersion
)
```

返回值:

空。

参数:

nTimeDIV

WORD 型变量,表示时基值。

nTriggerSource

WORD 型数变量,表示触发源。

pState

ULONG 型数组指针,用于触发找到的插值点nFPGAVersion

WORD 型数变量,表示 FGPA 程序的版本号。

备注:

计算预触发点对应的插值点数组。

5. 函数声明: DLL_API double WINAPI dsoHMSFGetInsertNum(

WORD nTimeDIV, WORD nALT, WORD nCHCount

返回值:

需要的插值点数值。

参数:

nTimeDIV

WORD 型变量,表示时基值。

nALT

WORD 型数变量,表示是否交替,默认值为0。

nCHCount

WORD 型数变量,表示通道工作模式,通常是1,2,4。

备注:

获取需要的插值点数。

6. 函数声明: DLL_API void WINAPI dsoHMSFProcessInsertData(

WORD* SourceData,
WORD* BufferData,
PCONTROLDATA pControl,

```
WORD nInsertMode,
WORD nCHCount,
double* dbSinSheet,
USHORT nCH
```

返回值:

空。

参数:

SourceData

WORD 型数组指针,用于存放需要处理的数据。

BufferData

WORD 型数组指针,用于存放处理后且要输出的数据。 pControl

指向一个 CONTROLDATA 型的变量

nInsertMode

WORD 型变量,表示插值方式,默认是 2(正弦)。 nCHCount

WORD 型数变量,表示通道工作模式,通常是 1,2,4。dbSinSheet

WORD 型数组指针,用于存放插值查找表。

nCH

WORD 型变量,表示对应的通道

备注:

进行软件插值。