สารบัญ


Lab 1: ข้อแนะนำก่อนทำ Lab	2
Lab 2: การใช้ปุ่ม ? บนอุปกรณ์ Cisco และ ปุ่ม Hot Key	3
Lab 3: Basic of Configuring Router and Switch	4
Lab 4: Service password-encryption and CDP neighbor	7
Lab 5: VLAN and MAC Table	11
Lab 6: Access VS. Trunk port	15
Lab 7: Routing Between VLANs with 802.1Q Trunk	20
Lab 8: Spanning Tree VLAN 1	23
Lab 9: PVST (Per VLAN Spanning Tree)	28
Lab 10: EtherChannel	34
Lab 11: HSRP (Gateway Redundancy)	39
Lab 12: Routing (และ Serial Interface(43
LAB 12.1 Common Tasks	43
LAB 12.2 Static Route	46
LAB 12.3 RIPv2	48
LAB 12.4 OSPF-Single Area	51
LAB 12.5 EIGRP	53
Lab 13: OSPF Multi-Area	55
Lab 14: Access Control List (ACL) – อ้างอิงจากข้อสอบ LAB CCNA	59
Lab 15: NAT – อ้างอิงจากข้อสอบ LAB CCNA	62
Lab 16: WAN – HDLC and PPP	65
Lab 17: WAN – Frame Relay and OSPF	67
LAB 17.1 Frame Relay Point-to-Point	67
LAB 17.2 Frame Relay Multipoint (หรือ NBMA)	73
Appendix A. Show Lab Routing	78
Annendix B. IPv6 Reference	82

Lab 1. ข้อแนะนำก่อนทำ Lab

ก่อนจะเริ่มต้น แนะนำให้ดู VDO Vol 1 และ Vol 2 ตาม link ข้างล่างก่อนนะครับ https://www.bloqqanq.com/viewbloq.php?id=likecisco&date=31-05-2014&group=8&gbloq=3


LAB Gide นี้จะอ้างอิงการทำ LAB บน Program "Packet Tracer 5.0" ซึ่งในการ configure อุปกรณ์ Switch และ Router นั้น อาจจะพบปัญหาบ้าง ดังนี้

- 1. ที่ Switch และ Router หากมีการ configure Speed และ Duplex แบบ Manual แล้ว PC ที่มาต่อด้วยจะต้องทำการ set Speed และ Duplex แบบ Manual ด้วยเช่นกัน (แต่อุปกรณ์จริง configure แค่ Switch อย่างเดียวก็ได้)
- 2. แนะนำการใส่ Network Module (NM) และ WAN Interface Card (WIC) บน Router 2811



Serial NM ที่ ?/WIC ที่ ?/Interface ที่ ? (เช่น Se1/1/0 = NM ที่ 1/ WIC ที่ 1 / Interface ที่ 0)

- 3. ในการทำ LAB นั้นเราควรจะทำการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เรากำลังจะ configure นั้นมี Interface ใดอยู่บ้าง และควรตรวจสอบสถานะ ของ Interface ทั้ง Layer 1 และ Layer 2 ให้เรียบร้อยก่อนทำการ configure ที่ Layer 3 ต่อไป
 - a. การตรวจสอบว่ามี Interface ใดบ้างอาจจะใช้ command "show running-config" แต่จะไม่สามารถตรวจสอบสถานะ ของ Interface ได้ที่ command นี้
 - b. (แนะนำ) ใช้ command "show ip interface brief" จะเป็น command ที่ดูได้ว่า อุปกรณ์ตัวนี้มี Interface ใดบ้าง และ สามารถดูสถานะของ Interface ต่างๆ บนอุปกรณ์ได้อีกด้วย ดังนี้



Status = แสดงสถานะของ Layer 1 Protocol = แสดงสถานะของ Layer 2

หมายเหตุ ที่ Interface Serial0/0/1 มีสถานะของเป็น "Status = administratively down" หมายความว่า Interface ดังกล่าวถูก Disable อยู่ด้วย command "shutdown" ภายใต้ Interface นั้น อาจจะตรวจสอบได้ด้วยการใช้คำสั่ง "show running-config"

4. command ใดที่ได้ทำการ configure ไปแล้ว หากต้องการลบ command นั้นออกก็ให้ใส่ "no″ ไว้ข้างหน้า command ที่ต้องการจะ ลบออก

Router(config)#interface s0/0/1 -----(เข้าไปที่ Interface s0/0/1) Router(config-if)#shutdown -----(ทำการ Disable Interface s0/0/1)

Router(config-if)#no shutdown -----(ทำการ ลบ command "shutdown" ออก หรือเป็นการ Enable Interface s0/0/1 ขึ้นมาใช้นั่นเอง)

- 5. หากการเชื่อมต่อ LAN ไม่อยู่ใน State up up ไม่ว่าจะเป็น Switch to Switch, Switch to Router, Switch to PC, Router to PC หรือ Router to Router ให้ทำการตรวจเช็คดังนี้
 - a. สาย Cross / สาย Straight-through ใช้กับคู่อุปกรณ์ที่ต่อกันถูกต้องหรือไม่
 - b. <u>Speed และ Duplex เป็นแบบ Force หรือแบบ Auto ต้องตรว^ลสอบทั้งบน PC, Switch และ Router ที่เชื่อมต่อกันอยู่</u> ให้ตรงกัน คือ ถ้า Force ต้อง Force ให้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็น Auto ก็ต้องเป็น Auto ทั้งสองฝั่ง

หมายเหตุ สิ่งที่พบในชีวิตการทำงานจริงๆ และปัญหาที่พบบ่อยๆ

- 1. PC ต่อเข้ากับ Switch มักจะใช้เป็น Auto ทั้งคู่ แต่ส่ำหรับระหว่าง Switch to Switch และ Switch to Router ควรจะต้องเป็น Force ทั้งคู่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะ Force Speed = 100 / Duplex = Full (ถ้าอุปกรณ์รองรับการ configure)
 - 2. การเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์บน Interface แบบ FastEthernet หากฝั่งหนึ่ง configure Duplex เป็น Full (Fource) และอีกฝั่ง configure Duplex เป็น Auto (เป็นค่า Default ที่อาจเกิดจากการลืม configure) ในบางครั้งจะสามารถใช้งานได้ (Port อยู่ใน State Up Up) แต่การใช้งานอาจจะมีปัญหาได้ เช่น Up/Down ซึ่งสังเกตได้จากการใช้ command "show interface fa x/x" และสังเกตที่ CRC จะ พบว่ามีการ count เข้ามาตลอด วิธีการแก้คือ Force ให้ดรงกัน

Lab 2. การใช้ปุ่ม ? บนอุปกรณ์ Cisco และ ปุ่ม Hot Key

วัตถุประสงค์ของ Lab นี้

- 1. เพื่อให้เริ่มคุ้นเคยกับการใช้ command พื้นฐาน
- เพื่อให้หัดใช้เครื่องหมาย ?

บน Router หรือ Switch ของ Cisco เราสามารถใช้ป่ม ? ช่วยในการค้นหา Command ต่างๆได้ โดยจะขอยกตัวอย่างด้วย Cisco Router ดังนี้

```
Exec commands:
 <1-99>
            Session number to resume
 connect
            Open a terminal connection
 disconnect Disconnect an existing network connection
 enable
           Turn on privileged commands
 exit
          Exit from the EXEC
 logout
           Exit from the EXEC
 ping
           Send echo me ssages
            Resume an active network connection
 resume
 show
           Show running system information
          Open a telnet connection
 telnet
 traceroute Trace route to destination
enable exit
            (ในการพิมพ์ command สามารถพิมพ์ย่อๆ โดยไม่ต้องพิมพ์ให้ครบก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้ำกับ command อื่น)
Router>e
Router>en ---- กด enter
Router#
             ---- (เข้าสู่ Privileged Mode)
หรือจะให้ปุ่ม tab ช่วยก็ได้ทำให้ได้ command เต็ม
Router>en ----- จากนั้นกดปุ่ม tab
Router>enable ----- กด enter
Router#
              ---- (เข้าสู่ Privileged Mode)
Router#c?
clear clock configure connect copy
Router#conf? ----ดูว่ามี command ใดบ้างที่ขึ้นตันด้วยอักษร conf
               ---- (ผลที่แสดงมามีเพียง command เดียวคือ configure)
Router#conf ? ---- ดูว่ามี command ย่อยใดบ้างที่ต่อท้าย command configure
 terminal Configure from the terminal ---(ผลที่ได้มี command ย่อย คือ terminal เพียง command เดียวที่ต่อท้าย)
                 ---(หากพิมพ์ conf แล้วกดปุ่ม "Tab" จะขึ้น command เด็มว่า "configure" และสำหรับ t จะขึ้น "terminal")
Router#conf t
Router(config)#
                    ----(เข้าสู่ Global Configuration Mode)
Router(config)#i?
interface ip
Router(config)#int ? ----(ดูว่ามี Interface แบบใดบ้าง)
               IEEE 802.3
 Ethernet
 FastFthernet
                FastEthernet IEEE 802.3
 GigabitEthernet GigabitEthernet IEEE 802.3z
 Loopback
                Loopback interface
 Serial
              Serial
 Vlan
              Catalyst Vlans
Router(config)#int fa0/0 -----(กด enter)
Router(config-if)#speed ? ----- (ดูว่า set speed แบบใดได้บ้าง)
 10 Force 10 Mbps operation
 100 Force 100 Mbps operation
 auto Enable AUTO speed configuration
Router(config-if)#duplex ? -----(ดูว่า set duplex แบบใดได้บ้าง)
 auto Enable AUTO duplex configuration
 full Force full duplex operation
 half Force half-duplex operation
Router(config-if)#
Note: ปุ่ม Hot Key
```


- ปุ่ม **"Ctrl+a":** เพื่อให้ Cursor กระโดดมาที่หน้าสุดของอักษรตัวแรกของ command ที่เราพิมพ์ไป
- ปุ่ม **"Ctrl+e":** เพื่อให้ Cursor กระโดดไปที่หลังสุดของอักษรตัวสุดท้ายของ command ที่เราพิมพ์ไป

ปุ่ม "Tab": ในกรณีที่พิมพ์ไม่เด็ม command หากกดปุ่มนี้แล้ว จะทำให้ command ถูกแสดงออกมาเด็ม command **ปุ่ม "Ctrl + z":** ในกรณีที่อยู่ mode (config-if)# และต้องการกระโดดไป Privileged Mode ให้กดปุ่ม "**Ctrl และ z**"


ี**ปุ่ม "Ctrl+Shift+6":** ในกรณีที่พิมพ์ผิดแล้วหน้าจอค้างที่ "<mark>Translating "คำที่พิมพ์ผิด"...domain server (255.255.255.255)</mark>″ ให้

กดปุ่ม "Ctrl+Shift+6" เพื่อให้หลุดออกมาจากปัญหาหน้าจอค้าง

Lab 3. Basic of Configuring Router and Switch



- 1. เพื่อให้ Configuring Host Name ได้
- 2. เพื่อให้ Configuring command พื้นฐานบน Interface เช่น
 - a. Configuring IP address บน Interface
 - b. Configuring Duplex และ Speed บน Interface
 - c. No Shutdown
- 3. เพื่อให้ Configuring Enable Password
- 4. เพื่อให้ Configuring อุปกรณ์ให้รองรับการ Telnet เข้ามาทั้งบน Switch และ Router



Step 1 รัน file "Basic of Configuring Router and Switch.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 3 Basic of Configuring Router and Switch)

Note: สำหรับ PC1 และ PC2 ได้ทำการ set IP address และ Default Gateway ไว้ให้แล้วดังนี้

PC Name	IP Address	Default Gateway
PC1	10.1.1.1/24	10.1.1.254
PC2	20.1.1.1/24	20.1.1.254

Step 2 ที่ R111 ให้ทำการ configure ดังนี้

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R111 ----(เป็นการ set ชื่อของ Router)
R111(config)#
R111(config)#enable password cisco1 ----(เป็นการ set password จากการเปลี่ยนจาก User Mode มา Privileged Mode)
R111(config)#interface fa0/1 -----(เป็นการเข้าสู่ interface fa0/1 บน Router1 เพื่อเข้าไป set configuration บน interface)
R111(config-if)#no shutdown ------(เป็นการ enable interface fa0/1 บน Router1)
R111(config-if)#speed 100 ----(เป็นการ set speed บน interface fa0/1)
R111(config-if)#duplex full -----(เป็นการ set duplex บน interface fa0/1)
R111(config-if)#ip address 10.1.1.254 255.255.255.0 -----(เป็นการ set IP address บน Interface fa0/1 บน Router1)
R111(config-if)#exit
R111(config)#interface fa0/0
R111(config-if)#no shutdown
R111(config-if)#speed 100
R111(config-if)#duplex full
R111(config-if)#ip address 20.1.1.254 255.255.255.0
R111(config-if)#exit
การเปิดช่องทาง telnet บน R111 เพื่อให้สามารถ remote จาก PC ใดๆ มายัง R111 ตัวนี้ได้
R111(config)#line vty 0 4 -----(เป็นการเข้า line vty (telnet) session ที่ 0-4 เพื่อเข้าไป configure ให้ Router รองรับการถูก telnet)
R111(config-line)#password cisco2 ----(เป็นการ set password เมื่อมีการ telnet จากที่ใดๆ มายัง Rotuer1 นี้)
R111(config-line)#login ----(ทำให้รองรับการทำการ login)
R111(config-line)#end -----(กระโดยไปสู่ Privileged Mode ทันที)
R111#copy running-config startup-config ------(Save configuration ใน RAM ไปเก็บไว้ใน NVRAM)
Destination filename [startup-config]? -----(ให้กด Enter ได้เลย เพราะหมายถึงการ save configuration เป็น file ชื่อ startup-config)
```

ระวัง!!!!! ในการ telnet จาก PC ใดๆ มายัง R111 และ SW111 หากทั้ง R111 และ SW111 ยังไม่ทำการ configure enable password เอาไว้แล้ว เราจะไม่สามารถเปลี่ยนจาก User Mode มาเป็น Privilege Mode ได้ ยกเว้นแต่จะต่อ console port เท่านั้น

ใช้ command "show ip interface brief เพื่อตรวจสอบสถานะของ interface บน Router R111

|--|

หมายเหตุ หาก Status เป็น <u>administratively down down</u> แสดงว่า Interface ถูก Disable อยู่ด้วยคำสั่ง shutdown ดังนั้นหากต้องการเข้าไป Enable Interface ดังกล่าวให้เข้าไปที่ Interface นั้นๆ แล้วใช้คำสั่ง "no shutdown"

Step 3 ที่ SW111 ให้ทำการ configure ดังนี้

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW111
SW111(config)#enable password cisco3
SW111(config)#interface fa0/1
SW111(config-if)#no shutdown
SW111(config-if)#speed 100
SW111(config-if)#duplex full
SW111(config-if)#exit
SW111(config)#interface fa0/2
SW111(config-if)#no shutdown
SW111(config-if)#speed 100
SW111(config-if)#duplex full
SW111(config-if)#exit
การ set IP Management บน SW111 โดยทำการ configure ไว้บน Virtual Interface ที่มีชื่อว่า Interface VLAN 1
SW111(config)#İnterface vlan 1 -----(เข้าสู่ interface vlan1 เพื่อเข้า configure IP management บน SW111)
SW111(config-if)# no shutdown
SW111(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
SW111(config-if)#exit
การ set Default Gateway บน SW111 เพื่อให้สามารถรองรับการ remote มาจาก PC ที่อยู่ใน Subnet อื่นได้
SW111(config)#ip default-gateway 10.1.1.254 -----(set Default Gateway ให้กับ SW111 โดยชี้ไปที่ IP: 10.1.1.254 บนขาของ R111)
SW111(config)#
การเปิดช่องทาง telnet บน SW111 เพื่อให้สามารถ remote จาก PC ใดๆ มายัง SW111 ตัวนี้ได้
SW111(config)#line vty 0 4
SW111(config-line)#password cisco4
SW111(config-line)#login
SW111(config-line)#end
SW111#copy running-config startup-config (Save configuration จาก RAM ไปไว้ที่ NVRAM)
Step 4 ที่ PC1 ทำการ Telnet หา SW111 และ R111
หมายเหตุ ก่อน telnet ไปยัง IP ปลายทาง ควรลอง ping ไปยัง IP ปลายทางนั้นๆ ก่อนเสมอ เพื่อทดสอบ connection เบื้องดัน
<u>ที่ PC1 หรือ PC2 ลอง ping ไปยัง SW111 (10.1.1.2)</u>
PC> ping 10.1.1.2 ถ้าได้รับ message ว่าประมาณว่า "Reply from 10.1.1.2: bytes=32 time=31ms TTL=255″ ถือว่า ping เจอ
<u>PC1 หรือ PC2 Telnet ไป SW111 (10.1.1.2)</u>
PC>telnet 10.1.1.2
                    ----- (ผ่านช่องทาง line vty บน SW111)
Trying 10.1.1.2 ...
User Access Verification
Password:cisco4
SW111>enable
                       (เพื่อเปลี่ยนจาก user mode ไปสู่ privileged mode)
Password:cisco3
                       (ต้องกรอก password ก่อน)
```

```
      ที่ PC1 หรือ PC2 ลอง ping ไปยัง R111 (10.1.1.254)

      PC> ping 10.1.1.254
      ถ้าได้รับ message ว่าประมาณว่า "Reply from 10.1.1.254: bytes=32 time=62ms TTL=255" ถือว่า ping เจอ

      PC1 หรือ PC2 Telnet ไป R111
      PC>telnet 10.1.1.254 ------ (ผ่านช่องทาง line vty บน R111)

      Trying 10.1.1.254 ...
      User Access Verification

      Password:cisco2 R111>enable Password:cisco1 R111#
```


SW111#

Lab 4. Service password-encryption and CDP neighbor



- เพื่อให้ Configuring Command "Service Password Encryption"
- เพื่อให้ Configuring Command "Enable Secret"
- เพื่อให้รู้วิธีการตรวจเช็คว่า Interface Serial ที่ใช้อยู่บน Router ตัวนั้น เป็น DCE หรือ DTC
 - a. ใช้ Command "show controllers Serial x/x/x
- เพื่อให้เข้าใจวิธีการ Configuring Serial Interface ที่เป็นแบบ DCE และ DTE

 - a. Interface แบบ DCE ต้อง set Clock Rate
 b. Interface แบบ DTE ไม่ต้อง set Clock Rate
- เพื่อให้ Configuring CDP และใช้ประโยชน์จาก CDP ในกรณีที่ IP address อีกฝั่งไม่ตรง และสามารถแก้ปัญหาได้



Step 1 รัน file "PW-encryp and CDP.pkt" (อนู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 4 PW-encryp and CDP)

Step 2 ที่ SW111 ทำการ configure "enable password" เปรียบเทียบกับ "enable secret"

```
SW111>enable
SW111#conf t
SW111(config)#enable password cisco1
SW111(config)#exit
```

```
SW111#sh run!
! no service password-encryption! (ไม่มีการใช้งาน service password-encryption)! hostname SW111!! enable password cisco1! (enable password ถูกเปิดเผยให้เห็นว่าเป็น "cisco1")
```

```
SW111#conf t
SW111(config)#service password-encryption
SW111(config)#exit
```

```
SW111#sh run
!
service password-encryption
!
hostname SW111
!
enable password 7 0822455D0A1654
!
(มีการใช้งาน service password-encryption)
(มีการใช้งาน service password-encryption)
(ตกองโลยาลังาน ระหวัสจนไม่รู้ว่าเป็น password อะไร)
```

แม้จะมีการ enable service password-encryption แล้วก็ตาม แต่ Hacker หรือผู้ไม่หวังดี สามารถหา program ที่มีอยู่ทั่วไปใน Internet มา Crack Password ออกได้โดยง่าย ทำให้สุดท้ายแล้ว Hacker ก็สามารถ Crack "0822455D0A1654" ออกมาเป็น "cisco1" ได้ ดังนั้น Cisco จึงมี command ที่ใช้ในการ set password ที่จะเปลี่ยนจาก user mode มาเป็น privileged mode ใหม่ นั่นคือ command "enable secret" ซึ่งเป็นการ เข้ารหัส password ในระดับ 5 ทำให้ Hacker ไม่สามารถถอดรหัสได้ง่ายอีกต่อไป โดยสามารถทำการ set ได้ดังนี้

```
<u>ณ. ขณะนี้ SW111 ยังคงมี command "enable password 7 0822455D0A1654 (cisco1)" อยู่</u> SW111#conf t
```

SW111(config)#enable secret cisco2 SW111(config)#

SW111(config)#exit

```
SW111#sh run
!
service password-encryption
!
hostname SW111
!
enable secret 5 $1$mERr$yG9qv7LLYVv0YzwRYtdTM/
enable password 7 0822455D0A1654
```

(password: cisco2) (password: cisco1)

คำถามเกิดขึ้นมาว่า ทั้ง enable secret และ enable password ต่างก็มีหน้าที่เหมือนกัน คือ เป็น Password ที่กั้นจากการเปลี่ยน user mode มา เป็น privileged mode แล้วเราควรจะกรอก password เป็นของใครดี คำตอบคือ ให้ใช้ password ของ enable secret เพราะมีความปลอดภัยที่สูงกว่า

SW111#exit SW111>enable Password: cisco2 SW111# Step 3 ให้ทำการตรวจสอบปัญหา คือ R111 ไม่สามารถ ping 20.1.1.2 หรือ remote ไปบน R222 ได้ โดยให้ใช้ command "show cdp neighbors" และ "show cdp neighbors detail" เข้ามาช่วยในการตรวจสอบปัญหา โดยสมมติว่า R222 อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะเดินทางไปต่อสาย console ได้ (ให้แก้ปัญหาบน R111 เป็นหลัก) และ ณ. ขณะนี้ configuration บน SW111 และ R222 ได้ถูก configure รอไว้เรียบร้อยแล้ว

เรื่อง clock rate

Router>enable Router#conf t

Router(config)#hostname R111

R111(config)#int fa0/0

R111(config-if)#no sh

R111(config-if)#speed 100

R111(config-if)#duplex full

R111(config-if)#ip addr 10.1.1.254 255.255.255.0

R111(config-if)#exit

R111(config)#int s0/0/0

R111(config-if)#no shutdown

R111(config-if)#end

R111#sh ip int bri

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

FastEthernet0/0 10.1.1.254 YES manual up up

Serial0/0/0 unassigned YES manual up **down**

(Protocol/Layer 2 มีสถานะ "down")

สำหรับ Interface แบบ Serial ในปัจจุบันแทบจะไม่มีคนใช้แล้ว เพราะ speed

simulator Packet Tracer version เก่า เค้าจะให้เราทำการ configure clock

ส่วนนี้อาจจะไม่เหมือนกับ lab ที่ท่านกำลังทำ แต่ผมจะคงไว้ ซึ่งความจริงใน

rate เอง แต่สำหรับ version ใหม่ๆ จะไม่ต้อง configure แล้ว ดังนี้ output ใน

สูงสุดอยู่ที่ 2 Mbps เท่านั้น และสมัยก่อน interface ชนิดนี้ใน program

R111#sh controllers s0/0/0 Interface Serial0/0/0

Hardware is PowerQUICC MPC860

DCE V.35, no clock

(show เพื่อตรวจสอบว่า interface s0/0/0 เป็น Interface แบบ DCE หรือ DTE)

(ผลคือ interface s0/0/0 เป็น interface แบบ DCE)

up

R111#conf t

R111(config)#int s0/0/0

R111(config-if)#clock rate 64000

R111(config-if)#end

R111#sh ip int bri

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 10.1.1.254 YES manual up up

Serial0/0/0 unassigned YES manual up

(แก้ปัญหาโดยการ set clock rate)

R111#conf t

R111(config)#int s0/0/0

R111(config-if)#ip addr 20.1.1.1 255.255.255.252

R111(config-if)#exit

R111(config)#cdp run ---- (เป็นการ enable CDP ขึ้นมาใช้งาน [router Cisco ส่วนใหญ่จะ enable CDP อยู่แล้วโดย)

R111(config)#exit

R111#sh cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Capability Device ID Local Intrfce Holdtme Platform Port ID R222 Ser 0/0/0 156 R C2800 Ser 1/1/1 Fas 0/0 S 2960 Gig 0/1 SW111 178

R111#

R111#ping 20.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.2, timeout is 2 seconds:

.

Success rate is 0 percent (0/5)

R111#

(R111 ping ไป R222 ที่ใช้ IP 20.1.1.2 ไม่ได้ ?????)

```
R111#sh cdp neighbors detail
Device ID: R222
Entry address(es):
IP address: 30.1.1.2
                                                                               (พบว่า R222 set IP address ผิด)
Platform: cisco C2800, Capabilities: Router
Interface: Serial0/0/0, Port ID (outgoing port): Serial1/1/1
-----ตัดบางส่วนออกไป-----
Device ID: SW111
Entry address(es):
IP address: 10.1.1.1
Platform: cisco 2960, Capabilities: Switch
Interface: FastEthernet0/0, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/1
-----ตัดบางส่วนออกไป-----
R111#
หลักการแก้ปัญหา คือ ให้ทำการแก้ IP ที่ interface บน R111 จาก 20.1.1.1/30 เป็น 30.1.1.1/30 แล้วจากนั้นให้ telnet ไปที่ 30.1.1.2 ซึ่งเป็น IP
บน interface s1/1/1 ของ R222 แล้วทำการแก้ IP บน s1/1/1 ของ R222 ให้กลายเป็น 20.1.1.2/30 ส่งผลให้ telnet session หลุด จากนั้น
กลับมาแก้ IP address บน s0/0/0 ของ R111 ให้กลายเป็น 20.1.1.1/30 เหมือนเดิมก็จะสามารถใช้งานได้
R111#conf t
R111(config)#int s0/0/0
R111(config-if)#ip addr 30.1.1.1 255.255.255.252
R111(config-if)#end
R111#
R111#ping 30.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.1.1.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 35/36/38 ms
R111#telnet 30.1.1.2
Password: cisco3
R222>en
Password:cisco4
R222#conf t
R222(config)#int s1/1/1
R222(config-if)#ip addr 20.1.1.2 255.255.255.252
                                                         (ทำการ set IP ใหม่: 20.1.1.2/30)
% Connection timed out; remote host not responding
                                                         (telnet session หลุด)
R111#
                                                         (หลัง telnet session หลุด กลับมาสู่ R111)
R111#conf t
R111(config)#int s0/0/0
R111(config-if)#ip addr 20.1.1.1 255.255.255.252
R111(config-if)#end
R111#ping 20.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.1.1.2, timeout is 2 seconds:
                                                                             (ผลการ ping สำเร็จ)
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/41/44 ms
R111#
R111#sh cdp neighbors detail
Device ID: R222
Entry address(es):
```

IP address: 20.1.1.2

Lab 5. VLAN and MAC Table


ก่อนที่จะทำ Lab VLAN ผมแนะนำให้ไปดู VLAN ตอนที่ 1 กับ VLAN ตอนที่ 2 ตาม link ข้างล่างก่อนนะครับ

VLAN ตอนที่ 1:


 $\underline{https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=likecisco\&date=11-02-2018\&group=3\&gblog=61}$

VLAN ตอนที่ 2

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=likecisco&date=11-02-2018&group=3&gblog=62



- 1. เพื่อให้ Configuring VLAN และตรวจสอบ VLAN Database ได้ (show vlan)
- 2. เพื่อให้ Configuring Access Port และกำหนด Port ให้เป็นสามาชิกของ VLAN ได้
- 3. เพื่อให้ดู MAC table เป็น



หมายเหตุ สำหรับ LAB นี้ SW111 จะใช้ Speed และ Duplex เป็น Auto ดังนั้น PC1 – 4 ก็จะต้องใช้ Speed และ Duplex เป็น Auto ด้วยเช่นกันจึง จะทำให้ Port ของทั้ง SW111 และ PC1 - 4 "up"

Step 1 รัน file "VLAN and MAC Table.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 5 VLAN and MAC Table) Step 2 ที่ SW111 ทำการตรวจสอบ configuration พื้นฐาน ซึ่งเป็น Default Configuration จากโรงงาน

```
SW111>enable
SW111#sh run
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
```

SW111#sh vlan			ļ.
VLAN Name	Status	Ports	-
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2	
1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinet-default 1005 trnet-default	active active active active	3,7,3,	

 เป็น command ที่ใช้แสดงว่าเรามี vlan อะไรบ้าง และ มี interface ใด เป็นสามาชิกของ vlan เหล่านั้น

โดย Default แล้ว Cisco Switch จะมี VLAN 1 และมี Interface ทั้งหมดเป็นสมาชิกของ VLAN 1 เท่านั้น


โดย Default แล้ว Cisco Switch นอกจากจะมี VLAN 1 แล้วยังมี VLAN 1002-5 อีกด้วย แต่เราจะไม่ได้ใช้งาน ดังนั้นต่อไปจะไม่กล่าวถึง VLAN เหล่านี้อีก

Step 3 ที่ SW111 ทำการตรวจสอบ MAC Address Table เทียบกับ MAC address ของ PC1 – PC4

SW111#sh mac-a Mac Addres			
Vlan Mac Addre	ss Type	Ports	(MAC Table ว่างเปล่า)

หมายเหตุ สำหรับ PC ที่ใช้งานจริงทั่วๆ ไปแล้ว ปกติจะมีการส่ง Ethernet Frame ที่มี Destination MAC address ที่เป็นแบบ Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) เพื่อที่จะ learning ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ แล้วแต่ Protocol นั้นๆ เช่น ARP, NetBios, DHCP (กรณีใช้ Dynamic IP), หรือ ในกรณีที่เป็น Static IP ที่มีการ set Default Gateway เป็นตัน ซึ่งการ learning ของ protocol เหล่านี้จะส่งผลให้ Switch ได้เรียนรู้ MAC address โดยอัตโนมัติ

ที่ PC1 ping ไปยัง PC2 – PC4 เพื่อให้ SW111 ทำการ learning MAC address ของ PC ทั้งสี่



Step 3 ที่ SW111 ทำการสร้าง VLAN 10 และ VLAN 20 แล้ว set port ให้เป็นสมาชิกของ VLAN ดังกล่าว

```
SW111#conf t
SW111(config)#vlan 10 ------- (สร้าง VLAN 10)
SW111(config-vlan)#name PC1&2 (ดั้งชื่อให้ VLAN 10 เป็น "PC1&2")
SW111(config-vlan)#exit
SW111(config-vlan)#name PC3&4
SW111(config-vlan)#end
```

SW11	1#sh vlan			
VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2	
10 20	PC1&2 PC3&4	active active		}

```
SW111#conf t
                    -----(เข้าสู่ Global configuration mode)
SW111(config)#int fa0/1
                                    -----(เข้าสู่ Interface configuration mode ของ interface fa0/1)
SW111(config-if)#switchport mode access
                                             -----(set ให้ Interface fa0/1 นี้เป็น Access Port)
SW111(config-if)#switchport access vlan 10 -----(set ให้ Interface fa0/1 เป็นสมาชิก VLAN 10)
SW111(config-if)#exit
SW111(config)#int fa0/2
SW111(config-if)#switchport mode access
SW111(config-if)#switchport access vlan 10
SW111(config-if)#exit
SW111(config-if)#int fa0/3
                                        -----(เข้าสู่ Interface configuration mode ของ interface fa0/3)
SW111(config-if)#switchport mode access ------(set ให้ Interface fa0/3 นี้เป็น Access Port)
SW111(config-if)#switchport access vlan 20 ------(set ให้ Interface fa0/3 เป็นสมาชิก VLAN 20)
SW111(config-if)#exit
SW111(config)#int fa0/4
SW111(config-if)#switchport mode access
SW111(config-if)#switchport access vlan 20
SW111(config-if)#end
SW111#
```

SW111#sh vlan		
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10 PC1&2 20 PC3&4	active active	Fa0/1, Fa0/2 Fa0/3, Fa0/4

Step 4 ที่ PC1 ping ไป PC2, PC3 และ PC4

ผลคือ PC1 สามารถ ping ไป PC2 ได้เท่านั้น (ไม่สามารถ ping ไป PC3 และ PC4 ได้) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ??? (<u>ตอบ</u> PC1 และ PC2 อยู่ VLAN 10 เดียวกัน แต่ PC3 และ PC4 อยู่คนละ VLAN กัน / PC3 และ PC4 อยู่ VLAN 20)

Step 5 ที่ PC3 ping ไป PC1, PC2 และ PC4


ผลคือ PC3 สามารถ ping ไป PC4 ได้เท่านั้น (ไม่สามารถ ping ไป PC1 และ PC2 ได้) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ??? (<u>ตอบ</u> เหตุผลเดียวกับ Step4)

Step 6 ที่ SW111 ใช้ command "show mac-address-table" แล้วตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง VLAN, MAC address และ Ports


SW111#sh mac-address-table Mac Address Table							
Vlan	Vlan Mac Address Type Ports						
10 10 20	0030.f222.810a 00d0.d39a.b1c8 0060.3eb2.773a		Fa0/1 Fa0/2 Fa0/4				
20 SW1:							

จากผลการ show mac-address-table ดัง Step 6 จะได้ว่าการ Flood Traffic ที่เกิดขึ้นภายใน VLAN 10 จะไม่สามารถข้ามไปยัง VLAN 20 ได้ หรือ การ Flood ที่เกิดขึ้นใน VLAN 10 ก็จะมีอยู่เฉพาะใน VLAN 10 เท่านั้น

Lab 6. Access VS. Trunk port



- 1. เพื่อให้ Configuring Trunk Port เป็น
- 2. เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Access Port กับ Trunk Port
 - a. จากรูปแล้ว:
 - i. หาก Port G0/1 ระหว่าง SW111 กับ SW222 เป็น Access Port และเป็นสมาชิก VLAN 20 จะเกิดอะไรขึ้น
- ii. หาก Port G0/1 ระหว่าง SW111 กับ SW222 เป็น Trunk Port จะเกิดอะไรขึ้น
- 3. เพื่อให้เข้าใจการ Allow VLAN บน Trunk Port
 - a. จากรูปแล้ว:
 - หาก Port G0/1 ระหว่าง SW111 กับ SW222 เป็น Trunk Port แล้ว Allow เฉพาะเพียงแค่ VLAN 20 และ VLAN 30 จะเกิดอะไรขึ้น



Step 1 รัน file "Access VS. Trunk port.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 6 Access VS. Trunk port) **Step 2** ทำการสร้าง VLAN 10, 20 และ 30 จากนั้น set port fa0/1, fa0/2 และ fa0/3 บน SW111 และ SW222 ให้เป็น Access port และให้แต่ละ port เป็นสมาชิก VLAN ตามรูปข้างบน

<u>ที่ SW111</u>

SW111>enable

SW111#conf t

SW111(config)#vlan 10 -----(สร้าง VLAN 10)

SW111(config-vlan)#name V-Net10 ` -----(ดั้งชื่อให้ VLAN 10 เป็น "V-Net10")

SW111(config-vlan)#exit -----(ออกจาก vlan configuration mode ไปสู่ Global configuration mode)

SW111(config)#vlan 20

SW111(config-vlan)#name V-Net20

SW111(config-vlan)#exit

SW111(config)#vlan 30

SW111(config-vlan)#name V-Net30

SW111(config-vlan)#end

SW111#9	sh vlan ·····				► เป็น command ที่ใช้แสดงว่าเรามี vlan อะไรบู้าง และ
VLAN Naı	me	Status	Ports		มี interface ใด เป็นสามาชิกของ vlan เหล่านั้น
1 defau	lit	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2)	โดย Default แล้ว Cisco Switch จะมี VLAN 1 และมี Interface ทั้งหมดเป็นสมาชิกของ VLAN 1 เท่านั้น
	et10 et20 et30	active active active		}	Vlan เหล่านี้เป็น vlan ที่เราสร้างขึ้นมาเอง แต่จะยัง ไม่มี interface ใดเป็นสมาชิก

```
SW111#conf t
                             -----(เข้าสู่ Global configuration mode)
SW111(config)#int fa0/1
                                -----(เข้าสู่ Interface configuration mode ของ interface fa0/1)
SW111(config-if)#switchport mode access
                                          -----(set ให้ Interface fa0/1 นี้เป็น Access Port)
SW111(config-if)#switchport access vlan 10 ------(set ให้ Interface fa0/1 เป็นสมาชิก VLAN 10)
SW111(config-if)#exit
                                 -----(ออกจาก interface configuration mode ของ interface fa0/1 ไปสู่ Global configuration mode)
SW111(config)#int fa0/2
SW111(config-if)#switchport mode access
SW111(config-if)#switchport access vlan 20
SW111(config-if)#exit
SW111(config)#int fa0/3
SW111(config-if)#switchport mode access
SW111(config-if)#switchport access vlan 30
SW111(config-if)#end
```

SW111#sh vlan		
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 V-Net10 20 V-Net20 30 V-Net30	active active active	Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3

ที่ SW222

SW222>enable SW222#conf t SW222(config)#vlan 10 SW222(config-vlan)#name V-Net10 SW222(config-vlan)#exit SW222(config)#vlan 20 SW222(config-vlan)#name V-Net20 SW222(config-vlan)#exit SW222(config)#vlan 30 SW222(config-vlan)#name V-Net30 SW222(config-vlan)#exit SW222(config)#int fa0/1 SW222(config-if)# SW222(config-if)#switchport mode access SW222(config-if)#switchport access vlan 10 SW222(config-if)#exit SW222(config)#int fa0/2 SW222(config-if)#switchport mode access SW222(config-if)#switchport access vlan 20 SW222(config-if)#exit SW222(config)#int fa0/3 SW222(config-if)#switchport mode access SW222(config-if)#switchport access vlan 30 SW222(config-if)#end

Step 3 ทำการ set port Gi0/1 ของทั้ง SW111 และ SW222 ให้เป็น Access port และเป็นสมาชิก VLAN 20

<u>ที่ SW111</u>

SW222#

SW111#conf t SW111(config)#int gi0/1 SW111(config-if)#switchport mode access SW111(config-if)#switchport access vlan 20 SW111(config-if)#end SW111#

SW111#sh vlan		
VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/2
10 V-Net10 20 V-Net20 30 V-Net30	active active active	Fa0/1 Fa0/2,(Gig0/1 Fa0/3

<u>ที่ SW222</u>

SW222#conf t SW222(config)#int gi0/1 SW222(config-if)#switchport mode access SW222(config-if)#switchport access vlan 20 SW222(config-if)#end SW222#

Step 4

PC101 ping PC102 ผลคือ ping ไม่ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 ของ SW111 และ SW222 เป็น Access Port และเป็นสมาชิก V20) PC201 ping PC202 ผลคือ ping ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 ของ SW111 และ SW222 เป็น Access Port และเป็นสมาชิก V20) PC301 ping PC302 ผลคือ ping ไม่ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 ของ SW111 และ SW222 เป็น Access Port และเป็นสมาชิก V20)


Step 5 ที่ port Gi0/1 ของ SW111 และ SW222 ให้ทำการลบ Access port และความเป็นสมาชิกของ VLAN 20 ออก จากนั้น set port ดังกล่าว ให้เป็น Trunk port

ที่ SW111

SW111#conf t

SW111(config)#int gi0/1

SW11(config-if)#no switchport access vlan 20 ------ยกเลิกความเป็นสมาชิกของ VLAN 20 ออก บน port gi0/1 SW111(config-if)#no switchport mode -------ยกเลิกความเป็น Access Port บน Interface gi0/1 ของ SW111 SW111(config-if)#switchport mode trunk ------ set ให้ Interface gi0/1 ของ SW111 เป็น Trunk port SW111#



Port Gi0/1 เมื่อถูก set เป็น Trunk แล้ว เราจะไม่ เห็น Interface ที่เป็น Trunk บนการ show command "show vlan" เลย

```
SW111#show interfaces trunk
Port
         Mode
                     Encapsulation
                                     Status
                                                 Native vlan
Gig0/1
          on
                     802.1q
                                     trunking
                                                 1
Port
          Vlans allowed on trunk
                                                                    → Port Gi0/1 allow all VLAN
Gig0/1
          1-1005
Port
          Vlans allowed and active in management domain
                                                                    ➡ VLAN ที่ถูก allow และใช้งานจริง (Active) อยู่บน port Gi0/1
          1,10,20,30
Gig0/1
Port
          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1
SW111#
```

<u>ที่ SW222</u>

SW222#conf t

SW222(config)#int gi0/1

SW222(config-if)#no switchport access vlan 20

SW222(config-if)#no switchport mode -----ยกเลิกความเป็น Access Port บน Interface gi0/1 ของ SW222 SW222(config-if)#switchport mode trunk ----- set ให้ Interface gi0/1 ของ SW222 เป็น Trunk port

SW222(config-if)#end

Step 6

PC101 ping PC102 ผลคือ ping ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 เป็น Trunk port และ allow all VLAN) PC201 ping PC202 ผลคือ ping ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 เป็น Trunk port และ allow all VLAN) PC301 ping PC302 ผลคือ ping ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 เป็น Trunk port และ allow all VLAN)

Step 7 เป็นต้นไปเป็น Option ทำหรือไม่ทำก็ได้

Step 7 ให้ port gi0/1 ที่ซึ่งเป็น Trunk ทำการ allow เฉพาะ VLAN 20 และ VLAN 30 เท่านั้น

SW111#conf t

SW111(config)#int gi0/1

SW111(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20 ------ set ให้ Interface gi0/1 allow เฉพาะ VLAN 20 เท่านั้น SW111(config-if)#end

SW111#show interfaces trunk Encapsulation Native vlan Port Mode Status Gig0/1 802.1q on trunkina 1 Vlans allowed on trunk Port Gig0/1 20 -Port Vlans allowed and active in management domain Gig0/1 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Gig0/1 SW111#

Port Gi0/1 allow เฉพาะ VLAN 20 เท่านั้น

VLAN 20 เป็น VLAN ที่ถูก allow และใช้งานจริง (Active) อยู่ บน port Gi0/1

SW111#conf t

SW111(config)#int gi0/1

SW111(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30 ------ set ให้ Interface gi0/1 allow VLAN 30 เพิ่มเข้าไปจากเดิม


SW111(config-if)#end

(ระวัง!!! ถ้าไม่มีคำว่า "add" จะหมายถึง VLAN 30 แทนที่ (replace) VLAN 20 เดิม)

Note: การ allow vlan 20 และ 30 สามารถทำได้ทีเดียวเลยก็ได้ตามตัวอย่างข้างล่าง

SW111(config)#int gi0/1

SW111(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30



Port Gi0/1 allow เฉพาะ VLAN 20 และ VLAN 30

VLAN 20 และ VLAN 30 เป็น VLAN ที่ถูก allow และใช้งาน จริง (Active) อยู่บน port Gi0/1

ที่ SW222

SW222#conf t

SW222(config)#int gi0/1

SW222(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20

SW222(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30

SW222(config-if)#end

SW222#


Step 8

PC101 ping PC102 ผลคือ ping ไม่ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 เป็น Trunk port ที่ allow เฉพาะ VLAN 20 และ 30 เท่านั้น)


PC201 ping PC202 ผลคือ ping ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 เป็น Trunk port ที่ allow เฉพาะ VLAN 20 และ 30 เท่านั้น)

PC301 ping PC302 ผลคือ ping ได้ เพราะเหตุใด (เพราะ Gi0/1 เป็น Trunk port ที่ allow เฉพาะ VLAN 20 และ 30 เท่านั้น)

Lab 7. Routing Between VLANs with 802.1Q Trunk



- 1. เพื่อให้ Configuring การ routing ระหว่าง VLAN ผ่าน Router ได้
 - a. ที่ Router ให้ทำการสร้าง Sub-Interface
 - i. ทำการ Configuring VLAN ให้ mapping กับ Sub-Interface นั้น
 - ii. ทำการ Configuring IP address บน Sub-Interface เพื่อเป็น Default Gateway ให้กับ VLAN นั้นๆ
 - iii. สำหรับ Lab นี้ ไม่ต้อง Configuring Routing Protocol เพราะ Router จะเห็น Subnet บน Sub-Interface ของมันเองใน Routing Table อยู่แล้ว
 - b. ที่ Switch
 - i. ทำการ Configuring Port ที่ต่ออยู่กับ Router ให้เป็น Trunk Port
 - ทำการ Configuring Port ที่ต่ออยู่กับ PC ให้เป็น Access Port และกำหนดความเป็นสมาชิกของ VLAN ให้กับ Access Port



ใน LAB นี้ PC ทั้งหมดได้ถูก set IP address, Subnetmask และ Default Gateway ไว้ให้แล้ว จึงให้ไปทำ configuration เฉพาะที่ Router และ Switch เท่านั้น

PC Name	IP address	Subnetmask	Default Gateway
PC-A	10.1.1.1	255.255.255.0	10.1.1.254
PC-B	20.1.1.1	255.255.255.0	20.1.1.254

Step 1 รัน file "Routing between VLAN with 802.1Q Trunk.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 7 Routing between VLAN with 802.1Q Trunk)

Step 2 ้ที่ SW111 ให้ "show vlan" จะพบว่า fa0/1 และ fa0/2 เป็นสมาชิก VLAN1

Step 3 ที่ PC-A ให้ ping หา PC-B สามารถ ping พบหรือไม่ เพราะอะไร

Step 4 ที่ SW111 ทำการ configure ดังนี้

<u>ตอบ</u> ที่ PC-A ไม่สามารถ ping พบ PC-B ได้เนื่องจาก PC ทั้งสองเครื่องอยู่คนละ Subnet กัน

```
SW111#conf t
SW111(config)#vlan 10 -----(Create VLAN 10)
SW111(config-vlan)#exit
SW111(config)#vlan 20 -----(Create VLAN 20)
SW111(config-vlan)#exit
SW111(config)#int fa0/1 ------
                                         ----(fa0/1 ต่ออยู่กับ PC ให้ใช้ Speed และ Duplex เป็น auto)
SW111(config-if)#switchport mode access
SW111(config-if)#switchport access vlan 10
SW111(config-if)#exit
SW111(config)#int fa0/2 -----(fa0/2 ต่ออยู่กับ PC ให้ใช้ Speed และ Duplex เป็น auto)
SW111(config-if)#switchport mode access
SW111(config-if)#switchport access vlan 20
SW111(config-if)#exit
SW111(config)#int fa0/24
SW111(config-if)#speed 100
                               ---- (Fa0/24 เป็น port ที่ต่อกับ Router ควรจะต้อง configure Speed และ Duplex)
SW111(config-if)#duplex full
SW111(config-if)#switchport mode trunk
SW111(config-if)#end
Step 5 ที่ R111 ทำการ configure ดังนี้
R111#conf t
R111(config)#int fa0/0
R111(config-if)#no sh
R111(config-if)#speed 100
                                         ----(configure/force speed 100 Mbps บน Main Interface fa0/0)
R111(config-if)#duplex full
                           -----(configure/force duplex full บน Main Interface fa0/0)
R111(config-if)#exit
R111(config)#int fa0/0.1 ------(เข้าที่ Sub Interface fa0/0.1 เพื่อ configure do1q/VLAN และ IP address)
R111(config-subif)#encapsulation dot1q 10 ------(configure encapsulate เป็น dot1q เข้ากับ VLAN 10 บน Sub Interface fa0/0.1)
R111(config-subif)#ip address 10.1.1.254 255.255.0 ----(configure IP address บน Sub Interface fa0/0.1)
R111(config-subif)#exit
R111(config)#int fa0/0.2
R111(config-subif)#encapsulation dot1q 20
R111(config-subif)#ip address 20.1.1.254 255.255.255.0
R111(config-subif)#end
R111#
```

Step 6 ทำการตรวจสอบสถานะโดยรวมของ R111 และ SW111

<u>ที่ SW111</u>

- ให้ใช้ command "show vlan"

	11#show vlan N Name	Status		Ports		
1	1 default		ve	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10		
		ตัดออกบางส่วน				
10	VLAN0010	activ	⁄e	Fa0/1		
20	VLAN0020	activ	⁄e	Fa0/2		
		ตัดออกบางส่วน				

- ให้ใช้ command "show interface trunk"

SW111#9 Port Fa0/24		es trunk Encapsulation 802.1q	Status trunking	Native vlan 1				
Port Fa0/24	Vlans allowe	d on trunk						
Port	Port Vlans allowed and active in management domain							
Fa0/24	1,10,20							
Port Fa0/24 SW111#	Vlans in spar none	nning tree forv	varding state	e and not pruned				


<u>ที่ R111</u>

- ให้ใช้ command "show ip interface brief"


R111#show ip interface Interface	e brief IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES manual	up	up
FastEthernet0/0.1	10.1.1.254	YES manual	up	up
FastEthernet0/0.2	20.1.1.254	YES manual	up	up

Step 7 ให้ PC-A ping หา PC-B ผลคือ PC-A สามารถ ping ไปยัง PC-B ได้แล้ว เนื่องมี R111 เป็น Default Gateway

Lab 8. Spanning Tree VLAN 1



- 1. เพื่อให้สามารถปรับจูน Bridge Priority สำหรับ VLAN 1 ของ Switch แต่ละตัวได้ (Lab นี้ให้ทำเฉพาะ VLAN 1 เท่านั้น)
- 2. เพื่อให้สามารถตรวจ[๊]สอบ Spanning-Tree ขั้นพื้นฐาน จากการใช้ Command "show spanning-tree" ได้
 - a. สามารถตรวจสอบว่า Switch ตัวไหนเป็น Root Bridge อยู่
 - b. สามารถตรวจสอบว่า Non-Root Bridge แต่ละตัว มี Port ใหนเป็น Role (Root Port, Designated Port, Alternative Port) อะไรบ้าง



Step 1 รัน file "STP VLAN 1.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 8 Spanning Tree VLAN1) Step 2 set interface บน Switch ทุกดัวที่เชื่อมต่อกันให้เป็น Trunk

Switch AAA

AAA#configure terminal AAA(config)#interface fa0/1 AAA(config-if)#switchport mode trunk AAA(config)#interface fa0/2 AAA(config-if)#switchport mode trunk

Switch BBB

BBB#configure terminal
BBB(config)#interface fa0/1
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config-if)#exit
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config)#interface fa0/6
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config-if)#exit
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config-if)#switchport mode trunk
BBB(config-if)#exit
BBB(config-if)#exit
BBB(config-if)#switchport mode trunk

Switch CCC

CCC#configure terminal
CCC(config)#interface fa0/4
CCC(config-if)#switchport mode trunk
CCC(config-if)#exit
CCC(config)#interface fa0/5
CCC(config-if)#switchport mode trunk
CCC(config-if)#exit
CCC(config)#interface fa0/7
CCC(config-if)#switchport mode trunk

Switch DDD

DDD#configure terminal
DDD(config)#interface fa0/2
DDD(config-if)#switchport mode trunk
DDD(config-if)#exit
DDD(config-if)#switchport mode trunk
DDD(config-if)#switchport mode trunk
DDD(config-if)#switchport mode trunk
DDD(config-if)#exit
DDD(config-if)#switchport mode trunk
DDD(config-if)#switchport mode trunk
DDD(config-if)#switchport mode trunk
DDD(config-if)#exit
DDD(config-if)#switchport mode trunk

Step 3 ใช้ command "show version" บน Switch แต่ละตัวเพื่อตรวจสอบ MAC Address เช่น

AAA#show version
----- ตัดออกบางส่วน-----

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address : 000D.BD03.BB6A


Motherboard assembly number : 73-9832-06 Power supply part number : 341-0097-02 Motherboard serial number : FOC103248MJ

----- ตัดออกบางส่วน------

<u>ผลที่ได้เป็นดังนี้</u>

AAA: 000D.BD03.BB6A BBB: 00D0.BAB2.BB03 CCC: 000A.F3E9.B692 DDD: 0060.7094.D917

Switch ทุกด้วมี Default Bridge Priority เป็น 32768 ดังนั้นต้องแข่งกันที่ MAC Address ซึ่งจะเห็นได้ว่า Switch CCC มี MAC Address ที่ต่ำที่สุด ดังนั้น CCC จึงเป็น Root Bridge โดยใช้ Command ในการตรวจสอบดังนี้



Step 4 ทำการ configure Bridge Priority บน Switch แต่ละตัว โดยให้เป็นดังนี้

Switch Name	VLAN	Bridge Priority
AAA	1	4096
BBB	1	8192
CCC	1	12288
DDD	1	16384

AAA#configure terminal

AAA(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

BBB#configure terminal

BBB(config)#spanning-tree vlan 1 priority 8192

CCC#configure terminal

CCC(config)#spanning-tree vlan 1 priority 12288

DDD#configure terminal

DDD(config)#spanning-tree vlan 1 priority 16384

หมายเหตุ การ configure Bridge Priority บน Cisco Switch นั้นจะไม่สามารถใส่ค่าได้ตามใจชอบ จะต้องใส่ค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้

% Bridge Priority must be in increments of 4096. % Allowed values are:

> 0 4096 8192 12288 16384 20480 24576 28672 32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440


Step 5 ให้ทำการตรวจสอบ Spanning Tree Status บน Switch ทุกตัว โดยใช้ command "show spanning-tree" และให้ตอบคำถามดังนี้


- 1. ขณะนี้ Switch ตัวไหนเป็น Root Bridge (ตอบ Switch AAA อย่าเพิ่งเชื่อคำตอบนี้ ให้ลองใช้ command ตรวจสอบดูนะครับ)
- 2. ให้สังเกต Port Role บน Interface ทั้งหมดของ Switch แต่ละตัว ว่า Port ไหนเป็น Root port, Desg (Designated) port และ Altn (Alternative) port โดยนำผลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับรูป Diagram หน้าถัดไป


<u>หมายเหตุ</u>

- 1. Bridge ID คือ Bridge Priority และ MAC Address
- 2. Root ID = Bridge ID ของ Root Bridge
- 3. Bridge ID = Bridge ID ของ Switch ตั๊วที่เรากำลงใช้งานอยู่
- 4. Switch ทุกๆ ตัว (AAA, BBB, CCC และ DDD) จะมี Root ID ตัวเดียวกัน โดยสังเกตได้ที่ MAC Address ของ Root ID
- 5. Port Role แต่ละชนิด จะมี State ดังนี้


Port Role	Port State (Sts)				
Root	Forward (FWD)				
Designated (Desg)	Forward (FWD)				
Alternative (Altn)	Block (BLK)				







Lab 9. PVST (Per VLAN Spanning Tree)



วัตถุประสงค์ของ Lab นี้

- ์ 1. เพื่อให้สามารถทำ Load Sharing ระหว่าง VLAN ได้ โดยการปรับจูน Root Bridge บน VLAN สำหรับ Switch แต่ละตัว
 - a. VLAN 1 บน SW111 เป็น Root Bridge
 - b. VLAN 2 บน SW222 เป็น Root Bridge

แนวทางการทำ LAB PVST นี้:

Step1 สร้าง VLAN 1 และ VLAN 2 บน Switch ทั้งสามตัว โดยใช้ Default Bridge Priority (32768) ไปก่อน **Step2** ด้วสอบว่า:

- VLAN1 ของ switch ตัวไหนเป็น Root Bridge ซึ่งผลที่ได้คือ VLAN1 ของ SW333 เป็น Root Bridge เพราะค่า priority ของ VLAN1 บน switch ทั้งสามดัวเท่ากัน (32768) ต้องมาแข่งกันที่ MAC address ซึ่ง MAC address ของ SW333 น้อยที่สุด
- VLAN2 ของ switch ตัวใหนเป็น Root Bridge ซึ่งผลที่ได้คือ VLAN2 ของ SW333 เป็น Root Bridge เพราะค่า priority ของ VLAN2 บน switch ทั้งสามตัวเท่ากัน (32768) ต้องมาแข่งกันที่ MAC address ซึ่ง MAC address ของ SW333 น้อยที่สุด


ใน step2 สรุปได้ว่า "VLAN1 และ VLAN2 บน SW333 เป็น Root Bridge"

Step3 ปรับจูนค่า Bridge Priority:

- ปรับจุนค่า Bridge Priority ของ VLAN1 บน SW111 ให้เป็น 4096 เพื่อให้ VLAN1 บน SW111 เป็น Root Bridge ของวง VLAN1
- ปรับจุนค่า Bridge Priority ของ VLAN2 บน SW222 ให้เป็น 4096 เพื่อให้ VLAN2 บน SW222 เป็น Root Bridge ของวง VLAN2

Step4 ตรวจสอบผล

Switch Name	Bridge ID for VLAN 1		STP Root		Bridge I	STP Root	
Switch Name	Bridge Pri	MAC Address	Bridge		Bridge Pri	MAC Address	Bridge
SW111	4097	0050.0F40.C1C6	Root Bridge		32770	0050.0F40.C1C6	Non-Root Brg.
SW222	32769	0040.0B3B.00B7	Non-Root Brg.		4098	0040.0B3B.00B7	Root Bridge
SW333	32769	000B.BE17.21B1	Non-Root Brg.		32770	000B.BE17.21B1	Non-Root Brg.



SW111: 0050.0F40.C1C6 SW222: 0040.0B3B.00B7 SW333: 000B.BE17.21B1

Step 1 รัน file "PVST.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 9 PVST)

Step 2 Configure ให้ Interface ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง Switch ทั้งสามตัวเป็น Trunk

ที่ SW111

SW111#conf t
SW111(config)#int fa0/1
SW111(config-if)#switchport mode trunk
SW111(config-if)#exit
SW111(config)#int fa0/2
SW111(config-if)#switchport mode trunk
SW111(config-if)#end

<u>ที่ SW222</u>

SW222#conf t SW222(config)#int fa0/1 SW222(config-if)#switchport mode trunk SW222(config-if)#exit SW222(config)#int fa0/3 SW222(config-if)#switchport mode trunk SW222(config-if)#end

<u>ที่ SW333</u>

SW333#conf t SW333(config)#int fa0/2 SW333(config-if)#switchport mode trunk SW333(config-if)#exit SW333(config)#int fa0/3 SW333(config-if)#switchport mode trunk SW333(config-if)#end

Step 3 Create VLAN 2 บน Switch ทุกตัว (สำหรับใน LAB นี้ ยังไม่ได้ตั้ง VTP Domain Name จึงต้อง Create VLAN บน Switch ทุกตัว) ที่ SW111

SW111 SW111#conf t SW111(config)#vlan 2 SW111(config-vlan)#end

SW111#sh vlan -----(จะพบ VLAN 1 และ VLAN 2)

<u>ที่ SW222</u>

SW222#conf t SW222(config)#vlan 2 SW222(config-vlan)#end

SW222#sh vlan -----(จะพบ VLAN 1 และ VLAN 2)

<u>ที่ SW333</u>

SW333#conf t SW333(config)#vlan 2 SW333(config-vlan)#end

SW333#sh vlan -----(จะพบ VLAN 1 และ VLAN 2)

Step 4 ให้ใช้ command "show spanning-tree" บน Switch ทุกตัว แล้วให้ตรวจสอบดูว่าตอนนี้ Switch ตัวไหนเป็น Root Bridge ของ VLAN 1 และ VLAN 2

SW111#sh spanning-tree **VLAN0001** Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32769 Address 000B.BE17.21B1 19 Cost Port 2 (FastEthernet0/2) Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 0050.0F40.C1C6 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Role Sts Cost Prio.Nbr Type Interface Fa0/1 Altn BLK 19 128.1 P2p Root FWD 19 128.2 P2p Fa0/2 VLAN0002 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32770 Address 000B.BE17.21B1 Cost 19 2 (FastEthernet0/2) Port Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2) Address 0050.0F40.C1C6 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Aging Time 20 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type Fa0/1 Altn BI K 19 128.1 P2n Root FWD 19 P2p Fa0/2 128.2 SW111#

Switch Name: MAC Address SW111: 0050.0F40.C1C6 SW222: 0040.0B3B.00B7 SW333: 000B.BE17.21B1

บน SW111 พบว่า Root ID ของทั้ง VLAN 1 และ VLAN 2 คือ SW333 (โดยสังเกตจาก MAC Address ของ Root ID เป็นของ SW333)

SW222#sh spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769 000B.BE17.21B1 Address

Cost 19

Port

3 (FastEthernet0/3)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 0040.0B3B.00B7

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type Desg FWD 19 Fa0/1 128.1 Fa0/3 Root FWD 19 128.3 P2p

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32770

Address 000B.BE17.21B1

Cost 19

Port 3 (FastEthernet0/3)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)

Address 0040.0B3B.00B7


Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 Fa0/3 Root FWD 19 128.3 P2p

SW222#

บน SW222 พบว่า Root ID ของทั้ง VLAN 1 และ VLAN 2 คือ SW333 (โดยสังเกตจาก MAC Address ของ Root ID เป็นของ SW333)



คำถาม ทำไม SW333 จึงเป็น Root Bridge ทั้ง VLAN 1 และ VLAN 2

<u>ตอบ</u> เนื่องจาก ทั้ง VLAN 1 และ VLAN 2 ของ Switch ทั้งสามตัวต่างก็ใช้ Default Bridge Priority (32768) จึงทำให้การแข่งขันความเป็น Root Bridge จึงต้องมาแข่งขันกันที่ Lowest MAC address ซึ่ง SW333 มี MAC address ต่ำที่สุด จึงกลายเป็น Root Bridge ของทั้ง VLAN 1 และ VLAN 2

โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

Switch Name	Bridge I	D for VLAN 1	STP Root	Bridge ID for VLAN 2		STP Root
Switch Name	Bridge Pri	MAC Address	Bridge	Bridge Pri	MAC Address	Bridge
SW111	32769	0050.0F40.C1C6	Non-Root Brg.	32770	0050.0F40.C1C6	Non-Root Brg.
SW222	32769	0040.0B3B.00B7	Non-Root Brg.	32770	0040.0B3B.00B7	Non-Root Brg.
SW333	32769	000B.BE17.21B1	Root Bridge	32770	000B.BE17.21B1	Root Bridge

Step 5 Configure ให้ SW111 เป็น Root Bridge สำหรับ VLAN 1 และ Configure ให้ SW222 เป็น Root Bridge สำหรับ VLAN 2

<u>ที่ SW111</u>

SW111#conf t

SW111(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

SW111(config)#end


<u>ที่ SW222</u>


SW222#conf t

SW222(config)#spanning-tree vlan 2 priority 4096

SW222(config)#end

Step 6 ให้ใช้ command "show spanning-tree" บน Switch ทุกตัว แล้วให้ตรวจสอบดูว่าตอนนี้ Switch ตัวไหนเป็น Root Bridge ของ VLAN 1 และ VLAN 2






<u>คำถาม</u> ทำไม SW111 จึงเป็น Root Bridge สำหรับ VLAN 1 และ SW222 จึงเป็น Root Bridge สำหรับ VLAN 2 <u>ตอบ</u> เนื่องจาก SW111 มีค่า Bridge Priority สำหรับ VLAN 1 ต่ำที่สุด (4096) จึงกลายเป็น Root Bridge ประจำ VLAN 1 และ SW222 มีค่า Bridge Priority สำหรับ VLAN 2 ต่ำที่สุด (4096) จึงกลายเป็น Root Bridge ประจำ VLAN 2


โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

Switch Name	Bridge I	D for VLAN 1	STP Root	Bridge I	D for VLAN 2	STP Root
Switch Name	Bridge Pri	MAC Address	Bridge	Bridge Pri	MAC Address	Bridge
SW111	4097	0050.0F40.C1C6	Root Bridge	32770	0050.0F40.C1C6	Non-Root Brg.
SW222	32769	0040.0B3B.00B7	Non-Root Brg.	4098	0040.0B3B.00B7	Root Bridge
SW333	32769	000B.BE17.21B1	Non-Root Brg.	32770	000B.BE17.21B1	Non-Root Brg.

Lab 10. EtherChannel



- 1. เพื่อให้ทราบว่า ก่อนที่จะมีการ Configuring EtherChannel บน Dual link (Gig0/1 กับ Gig0/2) ระหว่าง SW111 กับ SW222 กับ หลังจากที่มีการ Configuring EtherChannel มีความแตกต่างกันอย่างไร
- 2. เพื่อให้สามารถ Configuring EtherChannel และสามารถตรวจสอบได้



Note: SW111 และ SW222 ได้ทำการ pre-configuration เพียงแค่ Host Name ไว้เท่านั้น ส่วน configuration อื่นๆ ที่เหลือ ณ. ตอนเริ่มดัน Lab 10 เป็นค่า default ทั้งหมด

Step 1 รัน file "EtherChannel.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 10 EtherChannel)

Step 2 ทำการ "show spanning-tree" บน SW111 และ SW222 เพื่อตรวจสอบว่า Port Role บน Gig0/1 กับ Gig0/2 ก่อนทำ EtherChannel

<u>ที่ SW111</u>

```
SW111#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
           Priority 32769
                       0001.97E9.5BA7
            Address
            Cost
                       4
                       25(GigabitEthernet0/1)
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                       32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address
                       00E0.8F54.0B15
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
Interface
               Role Sts Cost
                                 Prio.Nbr Type
Gi0/1
               Root FWD 4
                                 128.25 P2p
               Altn BLK 4
                                 128.26 P2p
Gi0/2
SW111#
```


จากผลการ show spanning-tree บน SW111 เราจะเห็นได้ว่า Port Gi0/2 ถูก Blocking อยู่ เนื่องจากการต่อ link ระหว่าง SW111 กับ SW222 แบบ Dual Link นั้น STP จะมองเห็นเป็น Layer 2 Loop

ที่ SW222

```
SW222#show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID
            Priority 32769
             Address
                         0001.97E9.5BA7
             This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                        0001.97E9.5BA7
            Address
            Hello Time \ 2\ \text{sec} \ \text{Max Age 20 sec} \ \text{Forward Delay 15 sec}
            Aging Time 20
Interface
                Role Sts Cost
                                  Prio.Nbr Type
                Desg FWD 4
                                  128.25 P2p
Gi0/1
Gi0/2
                Desg FWD 4
                                  128.26 P2p
```

ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถใช้งาน link ระหว่าง SW111 และ SW222 ได้ทั้งสอง link (Gi0/1 และ Gi0/2) แล้วนั้น เราจึงจำเป็นต้องใช้ feature

Step 3 ทำการ Configuring EtherChannel ด้วย Protocol LACP mode active บน SW111 และ SW222




บน SW111 Configuring Interface Gi0/1 และ Gi0/2 SW111>enable แบบเป็น range SW111#configure terminal SW111 (config) #interface range GigabitEthernet 0/1 - 2 SW111 (config-if-range) #channel-group 1 mode active กำหนด port Gi0/1 และ Gi0/2 SW111(config-if-range)#exit ให้เป็นสมาชิก EtherChannel Port 1 โดย SW111(config)#interface port-channel 1 ใช้ protocol LACP mode active SW111(config-if)#switchport mode trunk SW111 (config-if) #end ทุกอย่างที่ถูก configuring บน Port-Channel จะถูก apply ไปยัง Physical Port ที่เป็นสมาชิกทั้งหมดให้อย่างอัตโนมัติ เพราะ configuration บน Physical Port และ Port-Channel จะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดจึงจะสามารถใช้งานได**้**

บน SW222

```
SW222>enable
SW222#configure terminal
SW222(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW222(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW222(config-if-range)#exit
SW222(config)#interface port-channel 1
SW222(config-if)#switchport mode trunk
SW222(config-if)#end
```

Step 4 ทำการตรวจสอบ status ของ Port-Channel 1 บน SW111 และ SW222

บน SW111



Step 5 ทำการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง Physical Port กับ EtherChannel Port (ความเป็นสมาชิก)

บน SW111

```
SW111# show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:
                                                          EtherChannel Port 1 ใช้ protocol LACP และมี Physical
Group Port-channel Protocol Ports
                                                          Port Gi0/1 และ Gi0/2 เป็นสมาชิก
_____
                        LACP Gig0/1(P) Gig0/2(P)
      Po1 (SU)
SW111#
```

บน SW222

Step 6 ทำการ "show spanning-tree" บน SW111 และ SW222 อีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการ Configuring EtherChannel แล้ว

<u>ที่ SW111</u>


```
SW111#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
             Priority 32769
Address 0001.97E9.5BA7
  Root ID
              Cost 19
27 (Port-channel 1)
              Hello Time \ 2\ \mathrm{sec}\ \mathrm{Max}\ \mathrm{Age}\ 20\ \mathrm{sec}\ \mathrm{Forward}\ \mathrm{Delay}\ 15\ \mathrm{sec}
  Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address
                           00E0.8F54.0B15
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20
Interface
                  Role Sts Cost
                                      Prio.Nbr Type
                  Root FWD 19
                                      128.27 Shr
SW111#
```

จากผลการ show spanning-tree บน SW111 เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ SW111 เห็นแต่ EtherChannel Port 1 เท่านั้น เพียง port เดียว เนื่องจาก Physical Port ใดๆ ที่ถูก configuring ให้เป็นสมาชิกของ EtherChannel แล้ว STP จะไม่สนใจ Physical Port นั้นอีกต่อไป แต่ STP จะไปสนใจ แต่EtherChannel Port แทน ส่งผลทำให้เราสามารถใช้งานส่ง data traffic ไปได้บน Physical Port Gi0/1 และ Gi0/2 แบบ load sharing กันได้

<u>ที่ SW222</u>


ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถใช้งาน link ระหว่าง SW111 และ SW222 ได้ทั้งสอง link (Gi0/1 และ Gi0/2) แล้วนั้น เราจึงจำเป็นต้องใช้ feature EtherChannel

Lab 11. HSRP (Gateway Redundancy)



วัตถุประสงค์ของ Lab นี้

- 1. เพื่อให้สามารถ Configuring HSRP บุน Router ได้
 - a. PC0 ชี้ default gateway ไปที่ 10.1.1.1 (Virtual IP address-VIP)
 - b. Router1 เป็น Active VIP
 - c. Router2 เป็น Standby VIP
 - d. PC0 trace route ไปยัง 192.168.1.1 ผ่านทาง Router1 เพราะ Router1 เป็น Active VIP
 - e. Power Off Router1 (ปิด Router1)
 - f. PC0 ping 192.168.1.1 และ trace route ไปยัง 192.168.1.1 ผ่านทาง Router2 เพราะตอนนี้ Router2 เป็น Active VIP



Note: Preconfiguration ที่ configuring ไว้แล้วมีดังนี้:

- 1. Router3 ได้ถูก configuring ทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ว รวมถึง routing ด้วย (Router3 ไม่ใช่เป้าหมายของ Lab นี้)
- ที่ Router1 และ Router2 บน WAN interface (interface Se0/0/0) ได้ถูก configuring ทุกอย่างไว้แล้ว 2.
- ที่ Router1 และ Router2 ได้ Configuring Host Name และ Routing Protocol ไว้แล้ว (Routing Protocol ไม่ใช่เป้าหมายของ Lab นี้)
- ที่ PC0 มีการ set IP address และ default gateway เอาไว้แล้ว

Step 1 รัน file "HSRP.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 11 HSRP)

Step 2 ทำการ Configuring HSRP group 1 (standby 1) บน Interface Fa0/0 ของ Router1 และ Router2 โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

- Virtual IP address = 10.1.1.1 (Default Gateway)
- Router1 จะต้องเป็น Active Virtual IP address ด้วย Priority 110 และ Router2 จะต้องเป็น Standby ด้วย default Priority 100

ที่ Router1

```
Router1>enable
Router1#configure terminal
                                                           Configuring Physical IP address
Router1(config) #interface FastEthernet 0/0
Router1(config-if) #no shutdown
Router1(config-if) #ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
                                                                 Configuring Virtual IP
Router1(config-if) #standby 1 ip 10.1.1.1
                                                                 address โดย HSRP Group 1
Router1 (config-if) #standby 1 priority 110
Router1 (config-if) #end
                                                      Configuring Priority ของ VIP โดย Priority
                                                      ที่สูงกว่า จะได้เป็น Active VIP
```

ที่ Router2

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Router2(config)#interface FastEthernet 0/0
Router2(config-if)#no shutdown
Router2 (config-if) #ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
Router2(config-if) #standby 1 ip 10.1.1.1
Router2 (config-if) #end
```

Step 3 ทำการตรวจสอบ Configuration ของ HSRP ว่าตอนนี้ Router ตัวไหนกำลังเป็น Active VIP: 10.1.1.1 ทั้งบน SW111 และ SW222

ที่ Router1

```
Routerl#show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Fa0/0 1 110 Active local 10.1.1.3 10.1.1.1

Routerl#
```

ผลลัพธ์ที่ได้ สามารถอธิบายได้ดังนี้:

Interface Fa0/0 ของ Router1:

- อยู่ใน HSRP Group 1
 - มี Priority 110
 - สถานะของ Interface Fa0/0 ของ Router1 ตอนนี้คือ Active
 - Active ก็คือ Router ตัวนี้ (local) = Router1
 - Standby ก็คือ 10.1.1.3 นั่นคือ Router2 เป็น Standby
 - Virtual IP address ของ HSRP Group 1 คือ 10.1.1.1

ที่ Router2

```
Router2#show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP


Fa0/0 1 100 Standby 10.1.1.2 local 10.1.1.1

Router2#
```

Step 4 ที่ PC0 ให้ลอง ping ไปยัง 192.168.1.1 - ควรจะ ping เจอ Output ควรจะเป็น "Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=254"

```
PC>ping 192.168.1.1
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
```

Step 5 ที่ PC0 ให้ลอง traceroute ไปยัง 192.168.1.1 – ควรจะ traceroute ผ่าน Router1 (10.1.1.2)



Step 6 ทำการ Power Off Router1 ทิ้งไป

Step 7 ทำการตรวจสอบ HSRP บน Router2 ว่าเป็น Active VIP 10.1.1.1 หรือไม่

ที่ Router2

```
Router2#show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP

Fa0/0 1 100 Active local unknown 10.1.1.1

Router2#
```

ผลลัพธ์ที่ได้ สามารถอธิบายได้ดังนี้:

Interface Fa0/0 ของ Router2:


- อยู่ใน HSRP Group 1
 - มี Priority 100
 - สถานะของ Interface Fa0/0 ของ Router2 ตอนนี้คือ Active
 - Active ก็คือ Router ตัวนี้ (local) = Router2
 - Standby = Unknown
 - Virtual IP address ของ HSRP Group 1 คือ 10.1.1.1

Step 8 ที่ PC0 ให้ลอง ping ไปยัง 192.168.1.1 - ควรจะ ping เจอ

Output ควรจะเป็น "Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=254"


```
PC>ping 192.168.1.1
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
```

Step 9 ที่ PC0 ให้ลอง traceroute ไปยัง 192.168.1.1 – ควรจะ traceroute ผ่าน Router2 (10.1.1.3)



Lab 12. Routing (และ Serial Interface)

ก่อนที่คุณจะทำ **lab routing** ผมแนะนำให้ดู VDO Vol 5 (Basic Routing Protocol) และ Vol 10-1 (ความหมายที่แท้จริงของ command network กับ wildcard mask ที่ใช้กับ command network บน Cisco Router) ตามลำดับ ก่อนนะครับ โดยเข้าตาม link นี้ครับ https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=likecisco&date=31-05-2014&group=8&gblog=3



PC-A และ PC-B ได้ถูก configure IP address, Subnet Mask และ Default Gateway เอาไว้แล้ว

Lab 12.1 Common Tasks

เนื่องจากใน LAB Routing (LAB 12.2 ถึง 12.5) จะใช้ภาพข้างบนเป็นภาพพื้นฐานในการ configure routing ของ LAB ย่อยทุกๆ LAB (LAB 12.2 ถึง 12.5) ดังนั้นก่อนการทำ LAB ย่อย (LAB 12.2 – 12.5) ใดๆ จะต้องมาทำที่ Common Tasks นี้ก่อน โดยมีขั้นตอนพื้นฐานของการ configure ก่อนทำ LAB ย่อยต่างๆ (LAB 12.2 ถึง 12.5) ดังนี้

Step 1 ที่ RouterA ใช้ command "show ip interface brief" เพื่อตรวจสอบสถานะโดยรวมของ Interface

RouterA#sh ip interface brief ผลคือ พบว่าทุกๆ Interface ขึ้น administratively down down

Step 2 ที่ RouterA ทำการ configure ip address/subnetmask และ no shutdown บน Interface ของ RouterA ที่ตรงกับภาพข้างบน

RouterA#conf t RouterA(config)#interface fa0/0 RouterA(config-if)#no shutdown RouterA(config-if)#exit RouterA(config)#int s0/0/0 RouterA(config-if)#no shutdown RouterA(config-if)#end


Step 3 ที่ RouterB ใช้ command "show ip interface brief" เพื่อตรวจสอบสถานะโดยรวมของ Interface

RouterB#sh ip interface brief ผลคือ พบว่าทุกๆ Interface ขึ้น <mark>administratively down down</mark>

Step 4 ที่ RouterB ทำการ configure ip address/subnetmask และ no shutdown บน Interface ของ RouterB ที่ตรงกับภาพข้างบน

RouterB#conf t RouterB(config)#int fa0/1 RouterB(config-if)#no sh RouterB(config-if)#exit RouterB(config)#int s0/0/1 RouterB(config-if)#no sh RouterB(config-if)#end

Step 5 ใช้ command "show ip interface brief" เพื่อตรวจสอบสถานะโดยรวมของ Interface บน RouterA และ RouterB อีกครั้งหนึ่ง



<u>คำถาม</u> จากผลการใช้ command "show ip interface brief" บน RouterA และ RouterB นั้น จะพบว่า Serial Interface บน Router ทั้งสองตัวอยู่ ในสถานะ Status = Up และ Protocol = Down ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น <u>คำตอบ</u> การที่ผลออกมาในลักษณะเช่นนี้สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

Status = Up แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ Serial Interface แล้ว และได้มีการ enable Interface (no shutdown ที่ Interface) ของ Router ทั้งสอง ผู้งแล้ว

Protocol = สถานะของ Layer 2 คือ

- มีการ encapsulation โดยใช้ WAN Protocol ตรงกันหรือไม่? (โดย Default แล้วจะ encapsulation hdlc)
- สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Back-to-Back (Router เชื่อมต่อกันโดยตรงแบบหลังชนกัน) โดยใม่ได้เชื่อมต่อฝ่าน Modem หรือ CSU/DSU จะได้ว่า Router ฝั่งที่ใช้หัว Connector แบบตัวเมียจะเป็น Interface ชนิด DCE และ Router ฝั่งที่ใช้หัว Connector แบบตัวผู้จะเป็น Interface ชนิด DTE โดยฝั่ง DCE จะต้องเป็นผู้กำหนด Clock เพื่อใช้ในการ Synchronize กับข้อมูลที่จะมีการรับส่งกันระหว่าง Router หั้งสอง


หมายเหตุ หาก Router มีการใช้งานผ่าน WAN Link เช่น Lease Line แล้ว Router ทั้งสองตัวจะไม่ต้องทำการ set Clock แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ให้บริการ WAN Link จะเป็นผู้วาง Modem หรือ CSU/DSU ไว้ที่ทั้งสองฝั่ง ซึ่ง Modem หรือ CSU/DSU จะมี WAN Interface ที่เป็นแบบ DCE อยู่แล้ว และจะผู้จ่าย Clock ให้กับ Router ทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว

- การ set Keepalive บน Serial Interface ของ Router ทั้งสองฝั่งตรงกันหรือไม่ (โดย default แล้วจะ set ไว้ที่ 10 sec)

Protocol = Down ให้ทำการตรวจเช็คตามขั้นตอนดังนี้

บน RouterA และ RouterB ให้ใช้ command "show interface serial0/0/x" ดังนี้

ที่ RouterA



หมายเหตุ การใช้ Command show interface se0/0/0 จะสังเกตได้ว่าที่ผลการ show <mark>บรรทัดแรก</mark> จะเป็นสิ่งๆ เดียวกับที่เห็นใน command "show ip inter brief"

RouterA#sh ip int bri
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Serial0/0/0 unassigned YES manual up down


ที่ RouterB

RouterB#sh int se0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is down (disabled)
Hardware is HD64570
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

จากผลการใช้ command "show interface serial" บน Router ทั้งสอง พบว่ามีการ encapsulation ที่ตรงกัน และมีการ set ค่า keepalive ตรงกัน คือ 10 sec ดังนั้นปัญหาน่าจะเป็นเรื่องการ set Clock Rate เพื่อใช้ในการ Synchronize การรับส่งข้อมูล

Step 6 ใช้ command "show controllers serial0/0/x" บน Router ทั้งสองตัวเพื่อตรวจสอบว่า Serial Interface ของ Router ตัวไหนเป็น DCE และ DTE เพื่อที่จะทำการ set Clock Rate

ที่ RouterA



จากผลการ "show controllers se0/0/x" บน Router ทั้งสอง จะได้ว่า Se0/0/0 บน RouterA เป็น DCE และ Se0/0/1 บน RouterB เป็น DTE ดังนั้นที่ RouterA จะต้องทำการ configure clock rate ดังนี้

RouterA#conf t

RouterA(config)#int s0/0/0

RouterA(config-if)#clock rate 64000 -----(ทำการ set ค่า clock rate บน Interface s0/0/0 ของ RouterA)

RouterA(config-if)#end

หมายเหตุ การ set ค่า clock rate จะสามารถ set ได้หลายค่า แต่สำหรับใน LAB แล้วให้ใช้แค่เพียง 64 kbps ก็พอ

Step 7 ใช้ command "show ip interface brief" บน RouterA และ B เพื่อทำการตรวจสอบสถานะโดยรวมของ Interface อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะพบว่า interface serial ของ RotuerA และ RouterB จะอยู่ในสถานะ up / up แล้วดังนี้

ที่ RouterA

RouterA#show ip Interface	interface brief IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0 Serial0/0/0	unassigned unassigned	YES YES	manual manual	up up	up up

<u>ที่ RouterB</u>

RouterB#sh ip int Interface	: bri IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned		manual	up	up
Serial0/0/1	unassigned		manual	up	up

Step 8 ทำการตรวจสอบ Routing Table ของ RouterA

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
               ------ตัดออกบางส่วน------
Gateway of last resort is not set
                                                                       ➤ Routing Table ยังว่างเปล่า
RouterA#
```

Step 9 ทำการ configure IP address บน Interface ของ RouterA

RouterA#conf t

RouterA(config)#int fa0/0

RouterA(config-if)#ip addr 172.31.1.1 255.255.255.0

RouterA(config-if)#exit

RouterA(config)#int s0/0/0

RouterA(config-if)#ip addr 10.1.1.1 255.255.255.252 - - - - - - -

RouterA(config-if)#end

Step 10 ทำการตรวจสอบ Routing Table ของ RouterA

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
               -----ตัดออกบางส่วน----
Gateway of last resort is not set
   10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
      10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0 ←
   172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
     172.31.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 ←
C
RouterA#
```

Step 11 ทำการ configure IP address บน Interface ของ RouterB

RouterB#conf t

RouterB(config)#int fa0/1

RouterB(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0

RouterB(config-if)#exit

RouterB(config)#int s0/0/1

RouterB(config-if)#ip addr 10.1.1.2 255.255.255.252

RouterB(config-if)#end

หมายเหตุ ที่ RouterB มีหลักการคล้ายๆ กับ Step 8 – 10 ของ RouterA แต่ในที่นี้จะขอข้ามไป

Lab 12.2 Static Route

วัตถประสงค์ของ Lab นี้

1. เพื่อให้ Configuring Static Routing

Step 1 รัน file "Static.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 12 Routing\LAB 12.2 Static)

Step 2 <mark>ทำ LAB 12.1 Common Tasks ก่อน</mark>

Step 2 PC-A ping ไป Default Gateway ของมันเอง (ที่ PC-A: ping 172.31.1.1) ผลคือ ping เจอ

Step 3 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2)

PC>ping 192.168.1.2

Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.

Gateway ตอบกลับ PC-A ด้วย icmp-reply ว่า มันไม่สามารถพาไปถึงปลายทางได้

ผลคือ ping ไม่เจอ เพราะอะไร

<u>ตอบ</u> หากทำการใช้ command "show ip route" บน RouterA แล้วจะพบว่า RouterA ยังไม่รู้จัก Network 192.168.1.0/24 ดังนั้น RouterA จึงยัง ไม่สามารถนำส่ง packet ที่มี Destination: 192.168.1.2 ไปถึงปลายทางได้ แต่มันก็ทำการตอบกลับไปยัง PC-A ด้วย icmp-reply ว่า "Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable" ให้ PC-A รับทราบว่า Packet ICMP ที่ PC-A ส่งไปหา 192.168.1.2 นั้น มัน (RouterA) ไม่สามารถนำส่งต่อได้ แก้ปัญหาด้วยการ configure Routing บน RouterA

Step 4 ทำการ configure Static Router บน RouterA ให้รู้จักกับ Network 192.168.1.0/24 RouterA#conf t

RouterA#conf t

RouterA(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 -RouterA(config)#end

Step 5 ใช้ command "show ip route" บน RouterA

RouterA#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0

172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

172.31.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.1.2

RouterA#

Step 6 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) อีกครั้งหนึ่ง ผลคือ ping ไม่เจอ เพราะอะไร

<u>ตอบ</u> ดอน PC-A ping ไป PC-B จะส่งออกไปด้วย icmp-request source: 172.31.1.2, Dest: 192.168.1.2 เมื่อ packet ไปถึง RouterA แล้ว RouterA รู้จัก Network 192.168.1.0 ว่าต้องส่งต่อไปให้ RouterB ซึ่ง RouterB จะรู้จัก Network 192.168.1.0 อยู่แล้วเพราะเป็น Network ที่อยู่ บน Interface ของตัวเอง จากนั้น RouterB จะนำส่ง icmp-request นี้ต่อไปให้ PC-B เมื่อ PC-B ได้รับ icmp-request จาก PC-A แล้ว PC-B จะตอบ กลับ PC-A ด้วย icmp-reply โดยมี Source: 192.168.1.2, Dest: 172.31.1.2 แล้วส่ง icmp-reply นี้ต่อไปให้ Gateway ของมัน ซึ่งในที่นี้คือ RouterB แต่เนื่องจากเมื่อใช้ command "show ip route" บน RouterB แล้วจะพบว่า RouterB ไม่รู้จัก Network 172.31.1.0 จึง Drop icmp-reply นี้ทั้งไป วิธีแก้ไขคือทำการ configure ให้ RouterB รู้จัก Network 172.31.1.0 ชะ

Step 7 ที่ RouterB ให้ใช้ command "show ip route" จะไม่พบ Network 172.31.1.0

RouterB#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

RouterB#

```
Step 8 ท่าการ configure Static Router บน RouterB ให้รู้จักกับ Network 172.31.1.0/24 RouterB#conf t
RouterB(config)#ip route 172.31.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
RouterB(config)#end

Step 9 ที่ RouterB ให้ใช้ command "show ip route" อีกครั้งหนึ่ง

RouterB#sh ip route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1
172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S 172.31.1.0 [1/0] via 10.1.1.1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
RouterB#
```

Step 10 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) อีกครั้ง ผลคือ ping เจอ <u>ที่ PC-A</u>

PC>ping 192.168.1.2

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=116ms TTL=126

Step 11 ที่ PC-A ทำการ Traceroute ไปหา PC-B ด้วยคำสั่ง "tracert" แล้วตามด้วย IP ของ PC-B <u>ที่ PC-A</u>

Lab 12.3 RIPv2

วัตถประสงค์ของ Lab นี้

เพื่อให้ Configuring Routing Protocol RIPv2

Step 1 รัน file "RIPv2.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 12 Routing\LAB 12.3 RIPv2)

Step 2 <mark>ทำ LAB 12.1 Common Tasks ก่อน</mark>

Step 3 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) ผลคือ ไม่เจอเพราะอะไร <u>ตอบ</u> เมื่อใช้ command "show ip route" บน RouterA และ RouterB จะพบว่ามันรู้จักแต่ Network ที่อยู่บน interface ของมันเอง (connected) เท่านั้น

ที่ RouterA

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.31.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
RouterA#
```

ที่ RouterB

```
RouterB#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
RouterB#
```

Step 4 ทำการ configure routing protocol RIPv2 บน RouterA และ RouterB

ที่ RouterA

RouterA#conf t
RouterA(config)#router rip ------(enable routing protocol RIP)
RouterA(config-router)#version 2 -----(เป็น command ให้ใช้ RIPv2 ซึ่งโดย default แล้วหากไม่มี command นี้จะหมายถึง RIPv1)
RouterA(config-router)#no auto-summary --(เป็นการสั่งให้ไม่ทำการ summary Network / RIPv2 จะเป็น auto-summary โดย default)
RouterA(config-router)#network 10.0.0.0 ---(สั่งให้ Update Routing RIP ออกทาง IF ที่มี Network ประจำ IF ที่ match กับ 10.0.0.0)
RouterA(config-router)#network 172.31.0.0 ---(สั่งให้ Update Routing RIP ออก IF ที่มี Network ประจำ IF ที่ match กับ 172.31.0.0)
RouterA(config-router)#end

ที่ RouterB

RouterB#conf t
RouterB(config)#router rip
RouterB(config-router)#version 2
RouterB(config-router)#no auto-summary
RouterB(config-router)#network 10.0.0.0
RouterB(config-router)#network 192.168.1.0
RouterB(config-router)#end

Step 5 ใช้ command "show ip route" บน RouterA และ RouterB เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Routing Table

ที่ RouterA

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.31.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:12, Serial0/0/0
RouterA#
```

หมายเหตุ

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:12, Serial0/0/0

```
R = RouterA ได้รับ Routing Update ของ Network 192.168.1.0/24 มาจาก Routing Protocol ที่ชื่อว่า RIP 192.168.1.0/24 = Destination Network ที่ RouterA จะใช้อ้างอิงในการ forward IP Packet (ที่มี destination IP ที่ match กับ 192.168.1.0/24) ออกไป [120/1] = 120 คือ ค่า AD (Administrative Distance) ของ RIP 1 คือ ค่า Metric ของ Network 192.168.1.0/24 via 10.1.1.2 = Next Hop หรือ Gateway ที่จะไปยัง Network 192.168.1.0/24 Serial0/0/0 = Interface ของ RouterA ที่จะใช่ในการ Forward IP packet (ที่มี destination IP ที่ match กับ 192.168.1.0/24) ออกไป
```

ที่ RouterB

```
RouterB#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1
172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R 172.31.1.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:26, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
RouterB#
```

```
Step 6 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) อีกครั้ง
ผลคือ ping เจอ
<u>ที่ PC-A</u>
```

```
PC>ping 192.168.1.2

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=116ms TTL=126
```

Step 7 ทดลองใช้คำสั่ง "debug ip rip″ บน RouterA แล้วสังเกตผลลัพธ์ เพื่อดูการรับ และการส่ง routing update ของ rip (<mark>Output ใน</mark> <mark>ตัวอย่าง กับ lab ที่ทำอยู่ จะไม่เหมือนกัน เพราะเหตุการณ์การ update routing มันคนละเวลากันครับ แต่จะคล้ายๆ กันครับ)</mark>

```
RouterA#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RouterA#
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (10.1.1.1)
RIP: build update entries
    network 172.31.1.0 metric 1
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (172.31.1.1)
RIP: build update entries
    network 10.1.1.0 metric 1
    network 192.168.1.0 metric 2
RIP: received v2 update from 10.1.1.2 on Serial0/0/0
    192.168.1.0 in 1 hops
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (10.1.1.1)
RIP: build update entries
    network 172.31.1.0 metric 1
RouterA#
```

Step 8 ยกเลิกคำสั่ง debug ทั้งหมดด้วยคำสั่ง "no debug all"

RouterA#no debug all All possible debugging has been turned off RouterA#

Step 9 ที่ PC-A ทำการ Traceroute ไปหา PC-B ด้วยคำสั่ง "tracert" แล้วตามด้วย IP ของ PC-B

<u>ที่ PC-A</u>

Lab 12.4 OSPF-Single Area

วัตถุประสงค์ของ Lab นี้

เพื่อให้ Configuring OSPF แบบ Single Area (เฉพาะ Area 0 เท่านั้น)

Step 1 รัน file "OSPF-Single Area.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 12 Routing\LAB 12.4 OSPF-Single Area)

Step 2 <mark>ทำ LAB 12.1 Common Tasks ก่อน</mark>

Step 3 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) ผลคือ ไม่เจอเพราะอะไร <u>ตอบ</u> เมื่อใช้ command "show ip route" บน RouterA และ RouterB จะพบว่ามันรู้จักแต่ Network ที่อยู่บน interface ของมันเอง (connected) เท่านั้น (ผลการ "show ip route" ของ RouterA และ B เหมือน LAB 12.3 RIPv2 step ที่ 3)

Step 4 ทำการ configure routing protocol OSPF บน RouterA และ RouterB

ที่ RouterA

RouterA#conf t

RouterA(config)#router ospf 1 ---- (OSPF Process ID 1) -RouterA(config-router)#network 172.31.1.0 0.0.0.255 area 0 RouterA(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0 RouterA(config-router)#end

ที่ RouterB

RouterB#conf t

RouterB(config)#router ospf 100 ---(OSPF Process ID 100) RouterB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 RouterB(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0 RouterB(config-router)#end

สำหรับ Process ID ของ OSPF บน RouterA และ RouterB แล้วนั้น ไม่ จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ แต่ในทาง ปฏิบัติควรจะให้เหมือนกันเพื่อให้เป็น รูปแบบการทำงานที่เหมือนกัน

Step 5 ใช้ command "show ip route" บน RouterA และ RouterB เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Routing Table

ที่ RouterA

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
Gateway of last resort is not set
   10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
     10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
   172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
     172.31.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O 192.168.1.0/24 [110/65] via 10.1.1.2, 00:03:25, Serial0/0/0
RouterA#
```

ที่ RouterB

```
RouterB#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
Gateway of last resort is not set
   10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
     10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/1
   172.31.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
     172.31.1.0 [110/65] via 10.1.1.1, 00:04:28, Serial0/0/1
  192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
RouterB#
```

Step 6 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) อีกครั้ง ผลคือ ping เจอ

Step 7 ทดลองใช้คำสั่ง "debug ip ospf events" บน RouterA แล้วสังเกตผลลัพธ์

RouterA#debug ip ospf events
OSPF events debugging is on
RouterA#
00:11:38: OSPF: Rcv hello from 192.168.1.1 area 0 from Serial0/0/0 10.1.1.2
00:11:38: OSPF: End of hello processing
00:11:48: OSPF: Rcv hello from 192.168.1.1 area 0 from Serial0/0/0 10.1.1.2
00:11:48: OSPF: End of hello processing
00:11:58: OSPF: Rcv hello from 192.168.1.1 area 0 from Serial0/0/0 10.1.1.2
00:11:58: OSPF: End of hello processing
RouterA#

Step 8 ยกเลิกคำสั่ง debug ทั้งหมดด้วยคำสั่ง "no debug all" RouterA#no debug all

Step 9 ที่ PC-A ทำการ Traceroute ไปหา PC-B ด้วยคำสั่ง "tracert" แล้วตามด้วย IP ของ PC-B ที **PC-A**

Lab 12.5 EIGRP

วัตถประสงค์ของ Lab นี้

1. เพื่อให้ Configuring Routing Protocol EIGRP

Step 1 รัน file "EIGRP.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 12 Routing\LAB 12.5 EIGRP)

Step 2 <mark>ทำ LAB 12.1 Common Tasks ก่อน</mark>

Step 3 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) ผลคือ ไม่เจอเพราะอะไร <u>ตอบ</u> เมือใช้ command "show ip route" บน RouterA และ RouterB จะพบว่ามันรู้จักแต่ Network ที่อยู่บน interface ของมันเอง (connected) เท่านั้น (ผลการ "show ip route" ของ RouterA และ B เหมือน LAB 12.3 RIPv2 step ที่ 3)

Step 4 ทำการ configure routing protocol EIGRP บน RouterA และ RouterB

ที่ RouterA RouterA#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. RouterA(config)#router ei RouterA(config)#router eigrp 500 ----(EIGRP AS 500)-RouterA(config-router)#network 172.31.1.0 0.0.0.255 RouterA(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 RouterA(config-router)#no auto-summary EIGRP AS Number บน RouterA และ RouterA(config-router)#end RouterB จะต้องเหมือนกัน ที่ RouterB RouterB#conf t RouterB(config)#router eigrp 500 ----(EIGRP AS 500) RouterB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 RouterB(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 RouterB(config-router)#no auto-summary RouterB(config-router)#end

Step 5 ใช้ command "show ip route" บน RouterA และ RouterB เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Routing Table

ที่ RouterA

```
RouterA#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:06:53, Null0
C 10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D 172.31.0.0/16 is a summary, 00:06:53, Null0
C 172.31.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 10.1.1.2, 00:04:59, Serial0/0/0
RouterA#
```

ที่ RouterB

```
RouterB#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D 10.0.0.0/8 is a summary, 00:07:08, Null0
C 10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
172.31.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D 172.31.0.0/16 is a summary, 00:07:04, Null0
D 172.31.1.0/24 [90/2172416] via 10.1.1.1, 00:06:54, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
RouterB#
```

Step 6 PC-A ping ไป PC-B (ที่ PC-A: ping 192.168.1.2) อีกครั้ง ผลดีล ping เจล

Step 7 ทดลองใช้คำสั่ง "debug eigrp packets" บน RouterA แล้วสังเกตผลลัพธ์


RouterA#debug eigrp packets

Step 8 ยกเลิกคำสั่ง debug ทั้งหมดด้วยคำสั่ง "no debug all" RouterA#no debug all

Step 9 ที่ PC-A ทำการ Traceroute ไปหา PC-B ด้วยคำสั่ง "tracert" แล้วตามด้วย IP ของ PC-B

<u>ที่ PC-A</u>

Lab 13. OSPF Multi-Area



วัตถุประสงค์ของ Lab นี้

์ 1. เพื่อให้สามารถ Configuring OSPF Multi-Area ได้

Note: Preconfiguration ที่ configuring ไว้แล้วมีดังนี้:

- 1. Router ทั้งหมดได้ Configuring สิ่งเหล่านี้ไว้แล้ว:
 - a. Host Name
 - b. Clock Rate บน Serial Interface และ no shutdown ไวแล้ว
 - .c. IP address บน interface ทุกๆ interface
- 2. PC ทั้งหมดได้ Configuring IP address และ Default Gateway ไว้แล้ว

Step 1 รัน file "OSPF Multi-Area.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 13 OSPF Multi-Area)

Step 2 บน Router1 ทำการตรวจสอบ routing table ก่อนทำการ configure OSPF บน router

บน Router!

```
Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 20.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
Router1#
```

Step 3 บน Router1 ทำการตรวจสอบ interface ว่ามี interface ไหนบ้างที่ได้มีการ enable OSPF ไว้

บน Router1 Router1#show ip ospf interface ไหน ที่ enable OSPF อยู่เลย Output ไม่พบอะไรเลย แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มี Interface ไหน ที่ enable OSPF อยู่เลย

Step 4 บน Router1 ทำการตรวจสอบว่า Router1 เห็น Router2 เป็น OSPF neighbor หรือไม่

บน Router1

```
Router1#show ip ospf neighbor Output ไม่พบอะไรเลย แสดงว่าตอนนี้ Router2 ยังไม่ได้เป็น OSPF neighbor กับ Router1
```

Step 5 ทำการ Configuring OSPF process 100 และ enable OSPF บน interface ทั้งหมด บน Router1

บน Router1

```
Router1>en
Router1#configure terminal
Router1 (config) #router ospf 100
Router1 (config-router) #router-id 1.1.1.1
Router1 (config-router) #network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 1
Router1 (config-router) #network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 1
Router1 (config-router) #end
```

Step 6 บน Router1 ทำการตรวจสอบ interface ว่ามี interface ใหนบ้างที่ได้มีการ enable OSPF ไว้ อีกครั้งหนึ่ง

บน Router1

```
Router1#show ip ospf interface
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.1.1.254/24, Area 1
  Process ID 100, Router ID 20.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 20.1.1.1, Interface address 10.1.1.254
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:02
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is \mathbf{0}, Adjacent neighbor count is \mathbf{0}
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 20.1.1.1/24, Area 1
  Process ID 100, Router ID 20.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:04
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Router1#
```

จาก Output ตอนนี้เราจะพบว่ามี Interface Fa0/0 และ Interface Se0/0/0 แสดงว่า ตอนนี้ทั้งสอง Interface ได้ enable OSPF ไว้แล้ว

Step 7 บน Router1 ทำการตรวจสอบว่า Router1 เห็น Router2 เป็น OSPF neighbor หรือไม่ อีกครั้งหนึ่ง

บน Router1

```
Router1#show ip ospf neighbor Router1# Output ไม่พบอะไรเลย แสดงว่าตอนนี้ Router2 ยังไม่ได้เป็น OSPF neighbor กับ Router1
```

จาก output เราไม่พบว่า Router2 เป็น neighbor เนื่องจากตอนนี้ Router2 ยังไม่ได้มีการ enable OSPF เลย

Step 8 บน Router ที่เหลือทั้งหมด (Router2 ถึง Router7) ให้ทำการ Configuring OSPF process 100 ให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด

บน Router2 (ABR)

```
Router2>enable
Router2#configure terminal
Router2(config) #router ospf 100
Router2(config-router) #router-id 2.2.2.2
Router2(config-router) #network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 1
Router2(config-router) #network 70.1.1.0 0.0.0.255 area 1
Router2(config-router) #network 30.1.1.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router) #network 30.1.1.0 0.0.0.255 area 0
```

บน Router7

```
Router7>enable
Router7#configure terminal
Router7(config)#router ospf 100
Router7(config-router)#router-id 7.7.7.7
Router7(config-router)#network 70.1.1.0 0.0.0.255 area 1
Router7(config-router)#end
```

บน Router3

```
Router3>enable
Router3#configure terminal
Router3(config)#router ospf 100
Router3(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router3(config-router)#network 30.1.1.0 0.0.0.255 area 0
Router3(config-router)#network 40.1.1.0 0.0.0.255 area 0
Router3(config-router)#end
```

บน Router4

```
Router4>enable
Router4#configure terminal
Router4(config)#router ospf 100
Router4(config-router)# router-id 4.4.4.4
Router4(config-router)#network 40.1.1.0 0.0.0.255 area 0
Router4(config-router)#network 50.1.1.0 0.0.0.255 area 2
Router4(config-router)#end
```

บน Router5

```
Router5>enable
Router5#configure terminal
Router5(config)#router ospf 100
Router5(config-router)# router-id 5.5.5.5
Router5(config-router)#network 50.1.1.0 0.0.0.255 area 2
Router5(config-router)#network 60.1.1.0 0.0.0.255 area 2
Router5(config-router)#network 60.1.1.0 0.0.0.255 area 2
```

Step 9 บน Router1 ทำการตรวจสอบว่า Router1 เห็น Router2 เป็น OSPF neighbor หรือไม่ อีกครั้งหนึ่ง

บน Router1

```
Routerl#show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface

2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:33 20.1.1.2 Serial0/0/0

Routerl#
```

จาก output ตอนนี้ Router1 เห็น Router2 เป็น neighbor แล้ว แสดงว่าต้องมีการแลกเปลี่ยน rouing information ผ่านทาง OSPF routing update แล้ว

Step 10 บน Router1 ทำการตรวจสอบ routing table ว่าเห็น routes (subnet) ต่างๆ ใน OSPF domain ครบหรือไม่

บน Router1

```
Router1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
         20.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0
     30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
         30.1.1.0 [110/128] via 20.1.1.2, 00:00:39, Serial0/0/0
     40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
         40.1.1.0 [110/192] via 20.1.1.2, 00:00:39, Serial0/0/0
O IA
     50.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA
        50.1.1.0 [110/256] via 20.1.1.2, 00:00:39, Serial0/0/0
     60.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        60.1.1.0 [110/257] via 20.1.1.2, 00:00:39, Serial0/0/0
     70.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
         70.1.1.0 [110/65] via 20.1.1.2, 00:00:39, Serial0/0/0
```

จาก output นั้น Router1 เห็น route (subnet) ครบทั้งหมด (subnet 10.1.1.0 ถึง 70.0.0.0) แสดงว่า ตอนนี้ PC1 ควรจะสามารถ ping ไปยัง PC2 ได้แล้ว

จุดสังเกตุระหว่าง สัญลักษณ์ "O" กับ "O IA"

ตอนนี้เราอยู่บน Router1 ดังนั้น

- Route ใดที่ใช้ สัญลักษณ์ "**0**″ (70.1.1.0/24) แสดงว่า route นั้นมีแหล่งกำเนิดอยู่ใน Area เดียวกันกับ Router ตัวนี้ (Router1)
- Route ใดที่ใช้ สัญลักษณ์ "**O IÀ**" (30.1.1.0/24, 40.1.1.0/24, 50.1.1.0/24 และ 60.1.1.0/24) แสดงว่า route นั้นมีแหล่งกำเนิดอยู่คนละ Area กันกับ Router ดัวนี้ (Router1)

Step 11 บน PC1 ให้ ping ไปยัง PC2 เพื่อตรวจสอบ connection ซึ่งควรจะ ping เจอ แล้วขึ้นผลลัพธ์ดังนี้

```
PC>ping 60.1.1.1

Pinging 60.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 60.1.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=123
Reply from 60.1.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=123
Reply from 60.1.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=123
Reply from 60.1.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=123

Ping statistics for 60.1.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

PC>
```

Lab 14. Access Control List (ACL)

ผู้ร่วมงานทางด้าน network กำลังเพิ่ม security เข้าไปยัง configuration ของ router "Corp1"

- User ที่อยู่บน host C ควรจะสามารถใช้ web browser ในการ access เข้าสู่ information ที่เกี่ยวกับ financial ที่ได้จาก Finance Web Server ได้
- 2. ไม่มี host อื่นใด จาก LAN หรือไม่มี host อื่นใด จาก Core ที่จะสามารถใช้ web browser ในการ access มายัง Server (Finance Web Server) นี้ได้
- 3. เนื่องจากมีทรัพยากรอยู่หลายตัว (Finance Web Server, DNS Server และ Public Web Server) สำหรับบริษัท ที่ตั้งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งรวม ไปถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่อยู่บน Finance Web Server ด้วย ดังนั้น traffic อื่นๆ ทั้งหมดควรจะถูกอนุญาติให้สามารถผ่านไปได้

งานก็คือ ให้ทำการสร้าง และ apply access-list ที่มี statement ไม่เกินสาม statement (ไม่เกินสามบรรทัด) ที่จะอนุญาดิให้เฉพาะเพียงแค่ host C เท่านั้นที่จะสามารถใช้ web access เข้าไปยัง Finance Web Server ได้ (<u>แต่สำหรับ host อื่นๆ แล้วจะไม่สามารถใช้ web browser ทำการ access เข้าไปใน Finance Web Server ได้) ส่วน traffic อื่นๆ ทั้งหมดจะถูก permit</u>

Password ทั้งหมดได้ถูก set เป็น "cisco" ไว้อย่างชั่วคราว


Connection ของ Core ใช้ IP address 198.18.196.65

Computer ที่อยู่ใน LAN ของ Host ได้ถูกกำหนด address ไว้เป็น 192.168.33.1 - 192.168.33.254

- host A 192.168.33.1
- host B 192.168.33.2
- host C 192.168.33.3
- host D 192.168.33.4

ส่วน Server ที่อยู่ใน LAN ของ Server ได้ถูกกำหนด address ไว้เป็น 172.22.242.17 -172.22.242.30 โดย Finance Web Server ถูกกำหนดด้วย IP address คือ 172.22.242.23

หมายเหตุ สำหรับ LAB นี้ host ที่อยู่ใน Core นั้นผมจะสร้างขึ้นมาเองนอกเหนือจากโจทย์ และใน LAB ที่ผมทำให้ยังไม่สนใจเรื่อง NAT เนื่องจากจะเน้นแค่เรื่องของ ACL เท่านั้น



โปรดอ่านก่อน !!!!!!!!

- 1. LAB นี้พยายามจำลองข้อสอบแบบ LAB ข้อหนึ่งในข้อสอบ CCNA ในเรื่องของ ACL โดย Configuration ขั้นพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IP address บน PC หรือ IP address บน Router รวมถึง Routing ต่างๆ บน Router ได้ถูก configure เสร็จไว้หมดแล้ว เหลือแต่เพียงการ configure ในส่วนที่เป็นเรื่องของ ACL เท่านั้น
- 2. สำหรับ Program Packet Tracer แล้วนั้น หากต้องการเข้าไป configure อุปกรณ์ตัวใด ก็สามารถคลิกไปบนอุปกรณ์ตัวนั้นได้เลย แต่สำหรับ LAB ในการสอบ CCNA นั้น การ configure อุปกณ์ใดๆ จะต้องผ่าน PC ที่ชื่อว่า Console เท่านั้น
- 3. บน host A,B,C,D และ host Core นั้น หากต้องการ connect web server ผ่าน web browser นั้นสามารถทำได้สองวิธี เช่น host A ต้องการใช้ web browser connect ไปยัง Finance Web Server สามารถทำได้สองวิธีดังนี้

วิธีที่ **1** ที่ URL พิมพ์ http://172.22.242.23 เมื่อรู้ IP address ของ web server ด้วนั้น ซึ่งเป็นการ connect โดยตรงโดยไม่ผ่าน DNS server วิธีที่ **2** ที่ URL พิมพ์ http://www.finance.com เมื่อไม่รู้เบอร์ IP address ของ web server นั้น และมีการ set IP address ของ DNS server ไว้ แล้ว

โดย Web Server ต่างๆ มี URL และ IP address เป็นดังนี้

Server Name	URL (Domain Name)	IP Address
Finance Web Server	www.finance.com	172.22.242.23
Public Web Server	www.public.com	172.22.242.25

Step 1 รัน file "ACL.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 14 ACL)

Step 2 คลิกบน host ทุกตัว (host A,B,C,D และ host Core) แล้วลอง connect มายัง Finance Web Server และ Public Web Server ผ่านทาง Web Browser (URL) แล้วลองดูว่าผลลัพธ์ว่าสามารถเปิด Web Page ได้หรือไม่

เช่น http://172.22.242.23 หรือ http://www.finance.com

ผลคือ host ทุกตัวสามารถทำการ connect มายัง web server ทั้งสองตัวได้สำเร็จ (สามารถเปิด URL ได้)

Step 3 จากโจทย์ในหน้า 43 สามารถทำการ configure ACL บน Router Corp1 ให้ได้ตามที่โจทย์ต้องการได้ดังนี้


Corp1>en

Password: (password ใส่ cisco)

Corp1#


Corp1#conf t

ทำการ configure access-list ในที่นี้ใน ACL Number และใช้ Number 100 (แบบ Extended)



สรุป Command ข้างบนได้ว่า

permit ให้เฉพาะ host C (192.168.33.3) (source port any) เท่านั้นที่ connect มายัง Finance Web Server (172.22.242.23) ผ่าน ทาง www (Destination TCP port 80) ได้



สรป Command ข้างบนได้ว่า

Deny host ทุก host ที่ต้องการ connect ไปยัง Finance Web Server ผ่านทาง www (Destination TCP port 80)

Corp1(config)#access-list 100 permit ip any any | ------ (Permit IP ทุกเบอร์ Source = any, Destination = any)

ทำการ apply access-list เบอร์ 100 ไว้ที่ interface fa0/0 ของ Router Corp1 เพื่อนำมาใช้ในการ filtering packet ขาออก (out) ซึ่งทำให้ router ทำงานเหมือน Firewall

Corp1(config)#interface f0/0 Corp1(config-if)#ip access-group 100 out Corp1(config-if)#end

ทำการ Save configuration จาก RAM มาไว้ที่ NVRAM (!!!!!!!!!! จำไว้ว่าหลังจาก configure เสร็จแล้วจะต้องทำการ save ทุกครั้ง เพราะหากลืม อาจจะตกได้)

Corp1#copy running-config startup-config

CCNA Student LAB Guide

Step 4 คลิกบน host ทุกตัว (host A,B,C,D และ host Core) แล้วลอง connect มายัง Finance Web Server และ Public Web Server ผ่านทาง Web Browser (URL) แล้วลองดูว่าผลลัพธ์ว่าสามารถเปิด Web Page ได้หรือไม่ ผลคือ มีเพียง host C เพียง host เดียวเท่านั้นที่สามารถ connect มายัง Finance Web Server ผ่านทาง www (URL) ได้ ส่วน host อื่นๆ ที่เหลือ ไม่สามารถ connect มายัง Finance Web Server ผ่านทาง www (URL) ได้

Step 5 ให้ host ทุกตัวทำการ ping มาที่ Finance Web Server แล้วสังเกตผลการ ping ว่า ping ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ผลคือ host ทุกเครื่องสามารถ ping มายัง Finance Web Server ได้ทั้งหมด เนื่องจากใน ACL 100 นั้น เราเพียงแค่กัน Traffic ประเภท www (http) TCP port 80 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นการ ping จะเป็นการส่ง icmp packet ออกมา ซึ่งจะไปดก Rule สุดท้ายคือ "access-list 100 permit ip any any" จึงทำให้ host ทุกตัวสามารถ ping ไปยัง Finance Web Server ได้

Lab 15. NAT

บน Router ได้ทำการ configure สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว


- configuration ขั้นพื้นฐานบน Router
- Interface ได้ถูก configure สำหรับ NAT inside และ NAT out ไว้เรียบร้อยแล้ว (ให้ตรวจสอบสักหน่อย ระวังโดนหลอกนะ) หมายเหตุ สำหรับ LAB ในเล่มนี้ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ configure NAT inside และ NAT outside บน Interface ของ Router เอง
 - Static Route ได้ถูก configure ไว้เรียบร้อยแล้ว
 - Password ทั้งหมดใช้ cisco อย่างชั่วคราว

งานของคุณ คือ การที่จะสามารถทำ configuration ของ NAT ให้สำเร็จลงได้นั้น จะต้องนำ IP address ที่ ISP ได้กำหนดมาให้ (ใช้เป็น NAT Pool) มาใช้งานเพื่อให้ host ใน LAN ของ Weaver สามารถ access ไปยัง Internet ได้ โดยคุณสามารถที่จะทำการทดสอบการ NAT ได้โดยการ click ไปที่ host ที่ชื่อว่า Host for Testing ได้

Configuration information

Router name - Weaver

inside global addresses – 198.18.184.105 - 198.18.184.110/29 (Source IP address ฝั่ง Outside Zone) inside local addresses – 192.168.100.17 – 192.168.100.30/28 (Source IP address ฝั่ง Inside Zone) จำนวนของ hosts ที่อยู่ใน Zone inside – 14 host



Web Server ต่างๆ มี URL และ IP address เป็นดังนี้

Server Name	URL (Domain Name)	IP Address
Finance Web Server	www.google.com	150.1.1.2
Public Web Server	www.cisco.com	200.1.1.2

Step 1 รัน file "NAT.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 15 NAT)

Step 2 คลิกบน Host for Testing แล้วลอง ping และ/หรือ เปิด Web Page โดยใช้ web browser ไปยัง web server http://www.google.com (http://150.1.1.2) และ www.cisco.com (http://200.1.1.2) แล้วสังเกดผล

ผลคือ Host for Testing ไม่สามารถ ping และ/หรือ ไม่สามารถเปิด Web Page ได้ เนื่องจาก ISP ได้ทำการ Block Private IP ไม่ให้หลุดเข้าใน Internet รวมถึง ISP ไม่ใด้ทำ Static Route ชี้กลับมา Network 192.168.100.0/24 แต่ ISP ได้ทำ Static Route ชี้ Route มายัง Network 198.18.184.104/29 ซึ่งเป็น IP NAT Pool ของเรา (ลอง "show run" บน ISP แล้วสังเกต ACL 100)

ISP#sh ip route
S 198.18.184.104 [1/0] via 192.0.2.113

Step 3 จากโจทย์ในหน้า 43 สามารถทำการ configure ACL บน Router Corp1 ให้ได้ตามที่โจทย์ต้องการได้ดังนี้

Router>en

Password: (Password cisco)

Router#conf t

Router(config)#hostname Weaver

Command การทำ NAT มีขั้นตอนดังนี้

Weaver(config)#access-list 1 permit 192.168.100.16 0.0.0.15 (กำหนด IP ของวง LAN ที่จะยอมให้ทำการ NAT ออกไปได้) **** ACL นี้น่ามาใช้เป็นลักษณะ Classify****

Weaver(config)#ip nat pool internet-pool 198.18.184.105 198.18.184.110 netmask 255.255.255.248 **** เป็นการกำหนด Pool ของ Public IP ที่ใด้รับมาจาก ISP ที่จะใช้ในการทำ NAT ออกไปยัง Internet ****

Weaver(config)#ip nat inside source list 1 pool internet-pool overload

**** เป็นการจั้บ Private IP และ Public IP ที่จะทำการ NAT มาทำการ Map กันระหว่าง Private IP จาก access-list 1 และ Public IP จาก Pool ที่ชื่อว่า internet-pool และทำการ PAT ด้วยคำสั่ง overload

ทำการกำหนด Inside Zone และ Outside Zone โดย Apply ไปบน Interface ของ Router Weaver

Weaver(config)#int s0/0/0
Weaver(config-if)#ip nat outside
Weaver(config-if)#exit
Weaver(config)#int fa0/0
Weaver(config-if)#ip nat inside
Weaver(config-if)#end
------กำหนดให้ interface s0/0/0 อยู่ใน inside zone
Weaver(config-if)#end

ทำการ Save configuration จาก RAM มาไว้ที่ NVRAM (!!!!!!!!!! จำไว้ว่าหลังจาก configure เสร็จแล้วจะต้องทำการ save ทุกครั้ง เพราะหากลืม อาจจะตกได้)

Weaver#copy running-config startup-config

ที่ Router Weaver ให้ลองใช้ command "show ip nat translations" เพื่อตรวจสอบ NAT Table จะยังไม่พบอะไร เนื่องจากยังไม่มี Traffic ใดๆ วิ่งผ่านในตอนนี้

Step 4 ที่ Host for Testing ให้ลองเปิด Web Page โดยใช้ web browser ไปยัง web server http://www.google.com (http://150.1.1.2) หรือ www.cisco.com (http://200.1.1.2) อีกครั้งหนึ่ง ผลคือ Host for Testing จะสามารถเปิด Web Page ได้แล้ว เนื่องจากเราได้ configure NAT ไปแล้ว

Note: หากเรา configure NAT ไม่ถูกต้อง เราจะไม่สามารถเปิด Web Page ได้ เหตุผลเพราะ

- 1. Traffic จาก subnet 192.168.100.16/28 สามารถไปยัง destination 150.1.1.2 หรือ 200.1.1.2 ได้ โดยไม่มีการ NAT
- 2. แต่ return traffic ที่มี Source: 150 200.1.1.2 หรือ 200.1.1.2 ไม่สามารถกลับมายัง destination subnet: 192.168.100.16/28 ได้ เนื่องจาก หลังจากที่ return traffic ถูกส่งจาก source ดังกล่าวมายัง "ISP" router แล้ว "ISP" router จะไม่สามารถ forward กลับไปยัง destination subnet 192.168.100.16/28 ได้ เนื่องจาก "ISP" router ไม่มี route กลับมายัง subnet 192.168.100.16/28 โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ "ISP" router ได้ โดยการใช้ command "show ip route" บน "ISP" router

Step 5 ที่ Router Weaver ให้ใช้ command "show ip nat translations" เพื่อตรวจสอบ NAT Table ดังนี้

ในตัวอย่างนี้ ที่ Host for Testing ได้เปิด Web page ของ google.com (http://www.google.com)

ผลการแสดงของตัวอย่างข้างล่างนี้อาจจะไม่ตรงกับของท่านนัก เพราะเหตุการณ์คนละเวลากัน แต่อย่างน้อยคือ หากมีผล แสดงออกมาให้ท่านเห็น แสดงว่าท่านทำการ configure NAT สำเร็จ เพราะ traffic ที่ออกจาก subnet 192.168.100.16/28 ได้ไปทำการ trigger NAT function แล้วถูกบันทึกไว้ใน NAT table แล้ว

Wea	ver#sh ip nat translations			
Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
udp	198.18.184.105:1026	192.168.100.20:1026	100.1.1.2:53	100.1.1.2:53
tcp	198.18.184.105:1026	192.168.100.20:1026	150.1.1.2:80	150.1.1.2:80
'				
Wea	iver#			

Inside global = source IP address ที่อยู่ใน Outside Zone Inside local = source IP address ที่อยู่ใน Inside Zone Outside local = destination IP address ที่อยู่ใน Inside Zone Outside global = destination IP address ที่อยู่ใน Outside Zone

จากการ show ip nat translations สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. Host for Testing ส่ง DNS message ไปหา DNS Server เพื่อขอ resolve name ว่า www.google.com คือ IP เบอร์อะไร

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
udp	198.18.184.105:1026	192.168.100.20:1026	100.1.1.2:53	100.1.1.2:53

หมายถึง Host for Testing (192.168.100.20) ได้ทำการส่ง DNS message เพื่อขอ resolve name ไปยัง DNS Server (100.1.1.2) ที่ port 53 แต่ packet ของ Host for Testing จะออกไปเฉยๆ ไม่ได้ จะต้องมีการ NAT ก่อน คือ เปลี่ยน Source จาก 192.168.100.20 port 1026 ไปเป็น IP เบอร์ 198.18.184.105 port 1026 ซึ่ง Pro = udp หมายถึง DNS ใช้ UDP Protocol ทำงานในชั้น Transport

2. เมื่อ Host for Testing ได้รับการตอบกลับจาก DNS แล้วว่า www.google.com คือ IP address 150.1.1.2 มันจึงทำการส่ง HTTP message ออกไปยัง 150.1.1.2 (Web www.google.com)

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	198.18.184.105:1026	192.168.100.20:1026	150.1.1.2:80	150.1.1.2:80

Lab 16. WAN - HDLC and PPP



Step 1 รัน file "HDLC and PPP.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 16 HDLC and PPP)

Step 2 ให้ใช้ command "show ip interface brief" บน RouterA และ RouterB เพื่อตรวจสอบสถานะของ WAN interface (Serial Interface)

RouterA#show ip	interface brief				
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Serial0/0/0	unassigned	YES	manual	administratively down	down

RouterB:	show ip interface br	ief			
Interface	P-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Serial0/0	/1 unassigned	d YES	manual	administratively down	down

Step 3 ให้ทำการ "no shutdown" และ configure clock rate บน interface s0/0/0 ซึ่งเป็น DCE ของ RouterA (วิธีการตรวจสอบว่า Interface บน Router ตัวใดเป็น DCE และ DTE รวมถึงวิธีการวิเคราะห์นั้นได้กล่าวไปแล้วใน LAB "12. Routing (และ Serial Interface)" ที่หัวข้อ "12.1 Common Task" ตั้งแต่หน้า 34 Step 1 – หน้า 36 step 7) และทำการ "no shutdown" บน interface s0/0/1 บน RouterB

RouterA#conf t

RouterA(config)#interface s0/0/0

RouterA(config-if)#no shutdown

RouterA(config-if)#clock rate 64000

RouterA(config-if)#end

RouterB#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

RouterB(config)#int

RouterB(config)#interface s0/0/1

RouterB(config-if)# no shutdown

RouterB(config-if)#end

Step 4 ให้ใช้ command "show ip interface brief" บน RouterA และ RouterB เพื่อตรวจสอบสถานะของ WAN interface (Serial Interface)

RouterA#sh ip interface brief						
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol	
Serial0/0/0	unassigned	YES	manual	up	up	

RouterB#sh ip interface brief						
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol	
Serial0/0/1	unassigned	YES	manual	up	up	

ที่ Step4 นี้จะสังเกตได้ว่า Protocol (Layer 2) ของ Serial Interface บน Router ทั้งสอง up ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทำการ configure command encapsulation บน serial interface ทั้งสองเลย เพราะเหตุใด

หมายเหตุ การ configure command encapsulation นั้นจะต้อง configure อยู่ภายใต้ interface command ซึ่งจะมี prompt เป็น "(config-if)#" เพื่อที่จะทำการ configure Protocol ในระดับ Layer 2 ให้ RouterA และ B ใช้คุยกันข้าม Lease Line

<u>ตอบ</u> เนื่องจาก Cisco Router จะมีการ encapsulation บน Interface แบบ Serial เป็น Protocol HDLC มาให้โดย Default ดังนั้น แม้เราจะยังไม่ได้ ทำการ configure command encapsulation ใดๆ Interface Serial ระหว่าง RouterA และ B ก็สามารถ "Up / Up″ ได้โดยไม่ต้องทำอะไร ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบได้ดังนี้ (อยู่หน้าถัดไป)

```
RouterA#sh run!
interface Serial0/0/0
no ip address
clock rate 64000

results from the serial of th
```

RouterA#sh interfaces se0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

RouterB#sh interfaces se0/0/1

Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Step 5 ให้ทำการ configure command "encapsulation ppp" บน Interface s0/0/0 ของ RouterA โดยที่ RouterB ไม่มีการเปลี่ยนแปลง configuration ใดๆ

RouterA#conf t
RouterA(config)#interface s0/0/0
RouterA(config-if)#encapsulation ppp
RouterA(config-if)#end

RouterA#sh run
!
interface Serial0/0/0
no ip address
encapsulation ppp
clock rate 64000

Step 6 ให้ใช้ command "show interface serial0/0/x" บน RouterA และ RouterB เพื่อตรวจสอบสถานะของ Serial Interface และทำการ เปรียบเทียบการ encapsulation บน Interface Serial ระหว่าง Router ทั้งสอง

RouterA#sh interfaces se0/0/0 Serial0/0/0 is up, **line protocol is down** (disabled) Hardware is HD64570 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 **Encapsulation PPP**, loopback not set, keepalive set (10 sec)

RouterB#sh interfaces se0/0/1
Serial0/0/1 is up, **line protocol is down** (disabled)
Hardware is HD64570
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 **Encapsulation HDLC**, loopback not set, keepalive set (10 sec)


ใน step6 นี้จะเห็นได้ว่าหาก Router ที่มีการเชื่อมต่อ WAN Link ผ่าน Lease Line แล้วมีการ encapsulation (configure protocol ในระดับ Layer 2) ไม่ตรงกันแล้ว จะทำให้ "line protocol" หรือ "Layer 2 protocol" อยู่ในสถานะ "down" ได้ วิธีการแก้ปัญหา คือ ให้ทำการ encapsulation บน serial interface ของ Router ทั้งสองฝั่งให้เหมือนกัน (เลือกเอาว่าจะให้ HDLC หรือ PPP อย่าง

วิธีการแก่ปัญหา คือ ให้ทำการ encapsulation บน serial interface ของ Router ทั้งสองฝั่งให้เหมือนกัน (เลือกเอาว่าจะให้ HDLC หรือ PPP อย่าง ใดอย่างหนึ่ง)

Step 7 (Optional ทำก็ได้ หรือไม่ทำก็ได้) ทำการ configure IP address และ Routing Protocol ให้กับ RouterA และ RouterB โดยทำ เหมือนกับ LAB 12 เรื่อง Routing (และ Serial Interface)

Lab 17. WAN-Frame Relay with OSPF

Lab 17.1 Frame Relay Point-to-Point



สิ่งที่เตรียมไว้ให้แล้ว: ใน LAB นี้ได้มีการเตรียมการ configure IP address / Subnet Mask และ Default Gateway บน PC ทั้งหมดเอาไว้แล้ว Step 1 รัน file "FR P2P.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 17 Frame Relay\LAB 17.1 FR P2P)

Step 2 ให้ทำการ configure frame-relay บน BKK ดังต่อไปนี้

ที่ BKK

BKK#conf t

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Main Interface s0/0/0 บน BKK</u>

BKK(config)#int s0/0/0

BKK(config-if)#no sh

BKK(config-if)#encapsulation frame-relay ietf

- ---- encapsulation frame-relay ---- แล้ว enter เลย จะเป็นการ encapsulation frame-relay แบบ Cisco
- ----- encapsulation frame-relay ietf ----- เป็นการ encapsulation frame-relay ที่เป็น Standard แบบ ietf (แนะนำให้ใช้ในชีวิตจริง)

BKK(config-if)#frame-relay lmi-type?

- ansi (ANSI Annex D: นิยมใช้ในเมืองไทยส่วนใหญ่ อย่างไรก็แล้วแต่ควรจะถาม Provider อีกครั้งให้แน่ใจ)
- cisco (cisco proprietary ซึ่งจะเป็น lmi-type cisco โดย Default)
- q933a (ITU Q933-A (Annex A))

BKK(config-if)#frame-relay lmi-type ansi (นิยมใช้ในเมืองไทย ซึ่งหากไม่พิมพ์บรรทัดนี้ จะหมายถึง lmi-type cisco โดย Default) BKK(config-if)#exit

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Sub-Interface s0/0/0.1 แบบ Point-to-Point บน BKK</u>

BKK(config)#interface s0/0/0.1 point-to-point ---- เข้า sub-interface s0/0/0.1 แบบ point-to-point

BKK(config-subif)#ip addr 10.1.1.1 255.255.252 ----- ทำการ configure IP Address บน Sub-Interface s0/0/0.1

BKK(config-subif)#frame-relay interface-dlci 16 ---- ทำการ configure dlci 16 บน Sub-Interface s0/0/0.1

BKK(config-subif)#exit

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Sub-Interface s0/0/0.2 แบบ Point-to-Point บน BKK</u>

BKK(config)#int s0/0/0.2 point-to-point

BKK(config-subif)#ip addr 20.1.1.1 255.255.255.252

BKK(config-subif)#frame-relay interface-dlci 17

BKK(config-subif)#end

Step 3 ให้ทำการ configure frame-relay บน CMI ดังต่อไปนี้

<u>ที่ CMI</u>

CMI#conf t

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Main Interface s0/0/0 บน CMI</u>

CMI(config)#int s0/0/0

CMI(config-if)#no sh

CMI(config-if)#encapsulation frame-relay ietf

CMI(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

CMI(config-if)#exit

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Sub-Interface s0/0/0.1 แบบ Point-to-Point บน CMI</u>

CMI(config)#int s0/0/0.1 point-to-point CMI(config-subif)#ip addr 10.1.1.2 255.255.255.252 CMI(config-subif)#frame-relay interface-dlci 16 CMI(config-subif)#end

Step 4 ให้ทำการ configure frame-relay บน SNI ดังต่อไปนี้

ที่ SNI

SNI#conf t

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Main Interface s0/0/0 บน SNI</u>

SNI(config)#int s0/0/0 SNI(config-if)#no sh SNI(config-if)#encapsulation frame-relay ietf SNI(config-if)#frame-relay lmi-type ansi SNI(config-if)#exit


<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Sub-Interface s0/0/0.1 แบบ Point-to-Point บน SNI</u>

SNI(config)#int s0/0/0.1 point-to-point SNI(config-subif)#ip addr 20.1.1.2 255.255.255 SNI(config-subif)#frame-relay interface-dlci 16 SNI(config-subif)#end

Step 5 ให้ใช้ command "show frame-relay lmi" และ "show int se0/0/0" บน Rotuer แต่ละตัวเพื่อตรวจสอบ LMI TYPE และ LMI Status

<u>ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะ BKK เท่านั้น</u>


```
BKK#show frame-relay lmi
LMI Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI
Invalid Unnumbered info 0
                             Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0
                             Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0
                             Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0
                            Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0
                            Invalid Keep IE Len 0
Num Status Eng. Sent 159
                              Num Status msgs Rcvd 144
Num Update Status Rcvd 0
                              Num Status Timeouts 16
LMI Statistics for interface Serial0/0/0.1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI
Invalid Unnumbered info 0
                             Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0
                             Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0
                             Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0
                            Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0
                            Invalid Keep IE Len 0
Num Status Eng. Sent 159
                              Num Status msgs Rcvd 144
Num Update Status Rcvd 0
                              Num Status Timeouts 16
LMI Statistics for interface Serial0/0/0.2 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI
Invalid Unnumbered info 0
                             Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0
                             Invalid Msg Type 0
                             Invalid Lock Shift 0
Invalid Status Message 0
Invalid Information ID 0
                            Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0
                            Invalid Keep IE Len 0
Num Status Eng. Sent 159
                              Num Status msgs Rcvd 144
Num Update Status Rcvd 0
                              Num Status Timeouts 16
BKK#
```



หมายเหตุ ถ้า Line Protocol หรือ DTE LMI อยู่ในสถานะ "up" แสดงว่า Router BKK สามารถติดต่อกับ Frame Relay Switch ได้แล้ว

Step 6 ให้ใช้ command "show frame-relay pvc" และ "sh ip int brief" บน Router แต่ละตัว เพื่อตรวจสอบ DLCI Status

<u>ชึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะ BKK เท่านั้น</u>



หมายเหต

ถ้า DLCI มี Status = ACTIVE หมายถึง Frame Relay PVC link นั้นสามารถใช้งานได้ (Router สามารถติดต่อกับ Router ได้แล้ว) ถ้า DLCI มี Status = INACTIVE หมายถึง Frame Relay PVC link นั้นจะยังไม่สามารถใช้งานได้ (Router ไม่สามารถติดต่อกับ Router ได้)

BKK#sh ip int bri Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
Serial0/0/0	unassigned	YES manual	up	up ── หมายถึง Router BKK ติดต่อกับ FR SW ได้แล้
Serial0/0/0.1	10.1.1.1	YES manual	up	up — มีความหมายเช่นเดียวกันกับ DLCI 16 บน BKK สถานะ "ACTIVE"
Serial0/0/0.2	20.1.1.1	YES manual	up	up มีความหมายเช่นเดียวกันกับ DLCI 17 บน BKK
BKK#				สถานะ "ACTIVE"

Step 7 ให้ใช้ command "show frame-relay map" บน Router แต่ละตัว เพื่อตรวจสอบวิธีการ map ของ dlci

<u>ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะ BKK เท่านั้น</u>

BKK#show frame-relay map

Serial0/0/0.1 (up): **point-to-point dlci**, dlci 16, broadcast, status defined, active Serial0/0/0.2 (up): point-to-point dlci, dlci 17, broadcast, status defined, active

BKK#

Optional ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้

Step 8 ให้ทำการ configure IP address บน interface fa0/0 และ interface loopback 0 ของ Router แต่ละตัว

<u>ที่ BKK</u>

BKK#conf t

BKK(config)#int fa0/0

BKK(config-if)#no sh

BKK(config-if)#ip addr 110.1.1.254 255.255.255.0

BKK(config-if)#exit

BKK(config)#interface loopback 0 ------เป็น interface ที่จะนำไปใช่ในการตัดสิใจเป็น Router ID เมื่อมีการใช้ Routing OSPF BKK(config-if)#ip addr 1.1.1.1 255.255.255.255 ----เป็น IP ที่จะนำไปใช่ในการเป็น Router ID เมื่อมีการใช้ Routing OSPF

BKK(config-if)#exit

<u>ที่ CMI</u>

CMI#conf t

CMI(config)#int fa0/0

CMI(config-if)#no sh

CMI(config-if)#ip addr 120.1.1.254 255.255.255.0

CMI(config-if)#exit

CMI(config)#interface loopback 0

CMI(config-if)#ip addr 1.1.1.2 255.255.255.255

CMI(config-if)#exit

<u>ที่ SNI</u>

SNI#conf t

SNI(config)#int fa0/0

SNI(config-if)#no sh

SNI(config-if)#ip addr 130.1.1.254 255.255.255.0

SNI(config-if)#exit

SNI(config)#interface loopback 0

SNI(config-if)#ip addr 1.1.1.3 255.255.255.255

SNI(config-if)#exit

Step 9 ให้ทำการ configure Routing OSPF บน Router แต่ละตัว

ที่ BKK

BKK(config)#router ospf 1

BKK(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

BKK(config-router)#network 20.1.1.0 0.0.0.3 area 0

BKK(config-router)#network 110.1.1.0 0.0.0.255 area 0

BKK(config-router)#end

ที่ CMI

CMI(config)#router ospf 1

CMI(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

CMI(config-router)#network 120.1.1.0 0.0.0.255 area 0

CMI(config-router)#end

ที่ SNI

SNI(config)#router ospf 1


SNI(config-router)#network 20.1.1.0 0.0.0.3 area 0

SNI(config-router)#network 130.1.1.0 0.0.0.255 area 0

SNI(config-router)#end

Step 10 ให้ "show ip ospf" ดังต่อไปนี้ บน Router ทุกตัว

<u>สำหรับใน Step 10 นี้จะยกตัวอย่างการใช้ command show บางตัวอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์เท่านั้น ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการศึกษา เพิ่มเติม จำเป็นต้อง show เพิ่มด้วยตนเอง</u>



หมายเหตุ


- 1. ค่า Hello interval และ Dead interval บน Interface s0/0/0.1 ของ BKK และบน Interface s0/0/0.1 ของ CMI จะต้องตรงกัน จึงจะ ทำให้ BKK และ CMI สามารถ form neighbor กันได้
- 2. State = FULL/FULL หมายถึง BKK และ CMI Adjacency
 /- หมายถึง ไม่มีการเลือก DR และ BDR เนื่องจาก OSPF Network Type ระหว่าง BKK และ CMI เป็นแบบ Point-to-Point

Step 11 ให้ "show ip route" บน Router ทุกตัว ชึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะ BKK เท่านั้น

```
BKK#sh ip route
Gateway of last resort is not set
   1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
     1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
   10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
      10.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0.1
   20.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
     20.1.1.0 is directly connected, Serial0/0/0.2
   110.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
     110.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
   120.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
                                                                          จะไป Net: 120.1.1.0 จะต้องออกทาง Interface s0/0/0.1
      120.1.1.0 [110/65] via 10.1.1.2, 01:09:20, Serial0/0/0.1 → โดยมี Next Hop คือ 10.1.1.2
   130.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
      130.1.1.0 [110/65] via 20.1.1.2, 01:09:20, Serial0/0/0.2 → จะไป Net: 130.1.1.0 จะต้องออกทาง Interface s0/0/0.2
                                                                          โดยมี Next Hop คือ 20.1.1.2
BKK#
```

Step 12 ให้ PC ทุกเครื่องลอง ping หากัน ผลคือ จะสามารถ ping กันได้ทั้งหมด และให้ PC ทุกเครื่องลองใช้คำสั่ง "tracert" แล้วตามด้วย IP ปลายทาง (บน DOS) แล้วนำผล Trace มาเทียบกับผลการ show ip route ใน Router

Lab 17.2 Frame Relay Multipoint (หรือ NBMA)



สิ่งที่เตรียมไว้ให้แล้ว: ใน LAB นี้ได้มีการเดรียมการ configure IP address / Subnet Mask และ Default Gateway บน PC ทั้งหมดเอาไว้แล้ว

Step 1 รัน file "FR MP.pkt" (อยู่ใน Folder: \CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\LAB 17 Frame Relay\LAB 17.2 FR MP)

Step 2 ให้ทำการ configure frame-relay บน BKK ดังต่อไปนี้

BKK#conf t

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Main Interface s0/0/0 บน BKK</u>

BKK(config)#int s0/0/0 BKK(config-if)#no sh

BKK(config-if)#encapsulation frame-relay ietf

BKK(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

BKK(config-if)#exit

ทำการ configure Frame Relay ที่ Sub-Interface s0/0/0.1 แบบ Multipoint บน BKK

BKK(config)#int s0/0/0.1 multipoint ----- เข้า sub-interface s0/0/0.1 แบบ Multipoint

BKK(config-subif)#ip addr 10.1.1.1 255.255.255.0

BKK(config-subif)#frame-relay map ip 10.1.1.2 16 broadcast ----- เป็นการ configure FR map ด้วยตัวเราเอง (FR static map) BKK(config-subif)#frame-relay map ip 10.1.1.3 17 broadcast ----- เป็นการ configure FR map ด้วยตัวเราเอง (FR static map)

BKK(config-subif)#end

<u>หมายเหต</u>

- 1. หลักการ configure FR map คือ ไป IP WAN ฝั่งปลายทาง ออกที่ DLCI ต้นทาง (DLCI ฝั่งเราเอง) ซึ่งการ configure ด้วย command นี้จะเป็นการทำ FR map แบบ Static map แต่หากไม่ใส่ command นี้ Router จะใช้ protocol Inverse ARP ทำการ map ให้เอง
- ใน command FR map จะมีคำว่า Broadcast ซึ่งหมายถึง ให้ Router รองรับ Traffic ที่ Destination แบบ Broadcast ได้
- 3. โดยปกติแล้ว หากเราต้องการ configure FR แบบ Multipoint เราสามารถใช้ Main Interface (S0/0/0) ได้เลยเช่นกัน เนื่อง Main Serial Interface จะเป็น Multipoint หรือ NBMA โดย Default อยู่แล้ว

BKK(config-subif)#end

Step 3 ให้ทำการ configure frame-relay บน CMI ดังต่อไปนี้

CMI#conf t

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Main Interface s0/0/0 บน CMI</u>

CMI(config)#int s0/0/0

CMI(config-if)#no sh

CMI(config-if)#ip addr 10.1.1.2 255.255.255.0

CMI(config-if)#encapsulation frame-relay ietf

CMI(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

CMI(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.1 16 broadcast ---ไป IP WAN ฝั่งปลายทาง ออกที่ DLCI ตันทาง (DLCI ฝั่งเราเอง)

CMI(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.3 16 broadcast ---ไป IP WAN ฝั่งปลายทาง ออกที่ DLCI ตันทาง (DLCI ฝั่งเราเอง)

CMI(config-if)#end

Step 4 ให้ทำการ configure frame-relay บน SNI ดังต่อไปนี้

SNI#conf t

<u>ทำการ configure Frame Relay ที่ Main Interface s0/0/0 บน SNI</u>

SNI(config)#interface s0/0/0

SNI(config-if)#no sh

SNI(config-if)#ip addr 10.1.1.3 255.255.255.0

SNI(config-if)#encapsulation frame-relay ietf

SNI(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

SNI(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.1 16 broadcast

SNI(config-if)#frame-relay map ip 10.1.1.2 16 broadcast

SNI(config-if)#end

Step 5 ให้ทำการ "show frame-relay lmi" บน Router ทุกตัว

BKK#sh frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE) **LMI TYPE = ANSI**

Invalid Unnumbered info 0
Invalid dummy Call Ref 0
Invalid Status Message 0
Invalid Information ID 0
Invalid Report Request 0
Num Status Enq. Sent 159
Num Update Status Rcvd 0
Invalid Prot Disc 0
Invalid Msg Type 0
Invalid Lock Shift 0
Invalid Report IE Len 0
Invalid Keep IE Len 0
Num Status msgs Rcvd 144
Num Status Timeouts 16

LMI Statistics for interface Serial0/0/0.1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0
Invalid dummy Call Ref 0
Invalid Status Message 0
Invalid Information ID 0
Invalid Report Request 0
Num Status Enq. Sent 159
Num Update Status Rcvd 0
Invalid Prot Disc 0
Invalid Msg Type 0
Invalid Lock Shift 0
Invalid Report IE Len 0
Invalid Keep IE Len 0
Num Status msgs Rcvd 144
Num Status Timeouts 16

CMI#sh frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0
Invalid dummy Call Ref 0
Invalid Status Message 0
Invalid Information ID 0
Invalid Report Request 0
Num Status Enq. Sent 159
Num Update Status Rcvd 0
Invalid Prot Disc 0
Invalid Msg Type 0
Invalid Lock Shift 0
Invalid Report IE Len 0
Invalid Keep IE Len 0
Num Status msgs Rcvd 144
Num Status Timeouts 16

SNI#sh frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0
Invalid dummy Call Ref 0
Invalid Status Message 0
Invalid Information ID 0
Invalid Report Request 0
Num Status Enq. Sent 159
Num Update Status Rcvd 0
Invalid Prot Disc 0
Invalid Msg Type 0
Invalid Lock Shift 0
Invalid Report IE Len 0
Invalid Keep IE Len 0
Num Status msgs Rcvd 144
Num Status Timeouts 16

Step 6 ให้ทำการ "show frame-relay pvc" บน Router ทุกตัว

```
BKK#sh frame-relay pvc
PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE)
DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0.1
                                         in bytes 1096228
input pkts 14055
                   output pkts 32795
out bytes 6216155
                    dropped pkts 0
                                         in FECN pkts 0
                   out FECN pkts 0
in BECN pkts 0
                                        out BECN pkts 0
in DE pkts 0
                  out DE pkts 0
out bcast pkts 32795 out bcast bytes 6216155
DLCI = 17, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0.1
input pkts 14055
                   output pkts 32795
                                         in bytes 1096228
out bytes 6216155
                    dropped pkts 0
                                         in FECN pkts 0
in BECN pkts 0
                   out FECN pkts 0
                                        out BECN pkts 0
in DE pkts 0
                  out DE pkts 0
out bcast pkts 32795 out bcast bytes 6216155
```

```
CMI#sh frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE)

DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 14055 output pkts 32795 in bytes 1096228
out bytes 6216155 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 32795 out bcast bytes 6216155
```

```
SNI#sh frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0/0/0 (Frame Relay DTE)

DLCI = 16, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0/0/0

input pkts 14055 output pkts 32795 in bytes 1096228
out bytes 6216155 dropped pkts 0 in FECN pkts 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 32795 out bcast bytes 6216155
```

Step 7 ให้ทำการ "show frame-relay map" บน Router ทุกตัว

```
BKK#sh frame-relay map
Serial0/0/0.1 (up): ip 10.1.1.2 dlci 16, static, broadcast, IETF, status defined, active
Serial0/0/0.1 (up): ip 10.1.1.3 dlci 17, static, broadcast, IETF, status defined, active
BKK#

CMI#sh frame-relay map
Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.1 dlci 16, static, broadcast, IETF, status defined, active
Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.3 dlci 16, static, broadcast, IETF, status defined, active
CMI#

SNI#sh frame-relay map
```

```
SNI#sh frame-relay map
Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.1 dlci 16, static, broadcast, IETF, status defined, active
Serial0/0/0 (up): ip 10.1.1.2 dlci 16, static, broadcast, IETF, status defined, active
SNI#
```

Static หมายถึง เป็น frame-relay map ที่เกิดขึ้นมาจากที่เราเป็นผู้ configure ด้วยตัวของเราเอง ดัง Step 2 – 4 ที่ผ่านมาใน LAB นี้ ซึ่งหากเราไม่ ทำการ configure frame-relay map ด้วยตัวของเราเองแล้ว Router จะทำการ configure "frame-relay map" ให้เราเองอย่างอัดโนมัติ โดยการใช้ Inverse ARP เป็นผู้ดำเนินการให้ แต่สำหรับ Simulator "Packet Tracer" นี้จะมีปัญหาเรื่อง Inverse ARP ไม่ทำงาน ดังนั้น Step 8 จะเป็นเพียงการ show ให้เห็นเป็นแนวคิดเท่านั้น ซึ่งในการทำ LAB บน Packet Tracer ให้ข้าม Step 8 ไปทำ Step 9 เลย

Step 8 เป็น Step ที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงใน LAB บน Packet Tracer เนื่องจาก Inverse ARP ใน Packet Tracer ไม่ทำงาน ดังนั้นใน Step 8 นี้จะเป็นเพียงการ show เพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นครับ ให้ข้ามไป ทำ Step 9 ได้เลย

Step 8 ให้ทำการลบ command "frame-relay map" ออกจาก Router BKK เพียงตัวเดียว (เพื่อตรวจสอบว่า หากใช้ Inverse ARP ดำเนินการทำ frame-relay map ให้จะมีผลออกมาเป็นอย่างไร)

BKK#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

BKK(config)#int s0/0/0.1

BKK(config-subif)#no frame-relay map ip 10.1.1.2 16 broadcast

BKK(config-subif)#no frame-relay map ip 10.1.1.3 17 broadcast

BKK(config-subif)#end

ให้ทำการ "show frame-relay map" บน Router BKK

BKK#sh frame-relay map

Serial0/0/0.1 (up): ip 10.1.1.2 dlci 16, **dynamic**, broadcast, IETF, status defined, active Serial0/0/0.1 (up): ip 10.1.1.3 dlci 17, dynamic, broadcast, IETF, status defined, active

Dynamic หมายถึง Router เป็นผู้ทำ frame-relay map ด้วยดัวของมันเอง โดยใช้ Inverse ARP ไป learn มา ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้ ทำการ configure "frame-relay map" ด้วยตัวของเราเอง

Optional ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้

Step 9 ให้ทำการ configure IP address บน interface fa0/0 และ interface loopback 0 ของ Router แต่ละตัว

BKK#conf t

BKK(config)#int fa0/0

BKK(config-if)#no sh

BKK(config-if)#ip addr 110.1.1.254 255.255.255.0

BKK(config-if)#exit

BKK(config)#interface loopback 0 -----เป็น interface ที่จะนำไปใช้ในการดัดสินใจเป็น Router ID เมื่อมีการใช้ Routing OSPF BKK(config-if)#ip addr 1.1.1.1 255.255.255.255 -----เป็น IP ที่จะนำไปใช้ในการเป็น Router ID เมื่อมีการใช้ Routing OSPF

BKK(config-if)#exit

<u>ที่ CMI</u>

CMI#conf t

CMI(config)#int fa0/0

CMI(config-if)#no sh

CMI(config-if)#ip addr 120.1.1.254 255.255.255.0

CMI(config-if)#exit

CMI(config)#int loopback 0

CMI(config-if)#ip addr 1.1.1.2 255.255.255.255

CMI(config-if)#exit

<u>ที่ SNI</u>

SNI#conf t

SNI(config)#int fa0/0

SNI(config-if)#no sh

SNI(config-if)#ip addr 130.1.1.254 255.255.255.0

SNI(config-if)#exit

SNI(config)#int loopback 0

SNI(config-if)#ip addr 1.1.1.3 255.255.255.255

SNI(config-if)#exit

Step 10 ให้ทำการ configure Routing OSPF บน Router แต่ละตัว

BKK(config)#router ospf 1

BKK(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

BKK(config-router)#network 110.1.1.0 0.0.0.255 area 0

BKK(config-router)#end

<u>ที่ CMI</u>

CMI(config)#router ospf 1

CMI(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

CMI(config-router)#network 120.1.1.0 0.0.0.255 area 0

CMI(config-router)#end

<u>ที่ SNI</u>

SNI(config)#router ospf 1
SNI(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
SNI(config-router)#network 130.1.1.0 0.0.0.255 area 0
SNI(config-router)#end

Step 11 ให้ทำการ "show ip ospf interface" บน Router ทุกตัว ชึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะ BKK เท่านั้น

BKK#sh ip ospf interface

Serial0/0/0.1 is up, line protocol is up

Internet address is 10.1.1.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type MULTI-POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

จะเห็นได้ว่า Network Type สำหรับ Frame Relay แบบ Multipoint จะเป็น "MULTI-POINT″ ดัง Step ที่ 11 แต่สำหรับ Router บางรุ่นแล้วจะขึ้น ว่า "NON BROADCAST" หรือ NBMA นั่นเอง

Network Type: MULTI-POINT = Network Type: NON_BROADCAST = Network Type: NBMA

BKK#sh ip ospf interface

Serial0/0/0.1 is up, line protocol is up

Internet address is 10.1.1.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.1

No backup designated router on this network

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

จุดสังเกตของ OSPF Network Type เทียบกับ Hello interval และ Dead interval เป็นดังตารางดังนี้

OSPF Network Type	Hello Intervals (Sec.)	Dead Intervals (Sec.)
POINT-TO-POINT	10	40
BROADCAST	10	40
MULTI-POINT or NON_BROADCAST	30	120

Step 13 ที่ Router ทุกตัวเมื่อใช้ command "show ip ospf neighbor" จะไม่พบอะไร นั่นมาความว่าการ form neighbor ระหว่าง Router BKK, CMI และ SNI นั้นทำไม่สำเร็จ ส่งผลให้ไม่สามารถทำ OSPF Database ได้ และท้ายสุดก็ไม่สามารถหา Routing ไปยัง Network ต่างๆ ได้ คำถาม ทำไมหลังจากใช้ command "show ip ospf neighbor" แล้วจึงไม่พบ neighbor

<u>ตอบ</u> เพราะ Frame Relay Network เป็น Network แบบ Non-Broadcast โดยทาง Physical หรือโดยกำเนิดนั่นเอง แต่เนื่องจากการ form neighbor ของ OSPF จะใช้วิธีการส่ง Hello packet ที่มี destination address เป็น Multicast 224.0.0.5 และเนื่องจาก Frame Relay แบบ Multipoint เป็น network ที่ไม่ลองรับการส่งแบบ Broadcast และ Multicast (เป็น network แบบ NBMA) ทำให้ Hello packet ที่ซึ่งมี destination เป็นแบบ multicast (224.0.0.5) จะไม่สามารถส่งผ่าน Frame Relay network แบบ Multipoint ได้ (คือไม่สามารถ copy multicast packet หรือ Hello packet แล้วส่งกระจายออกทุกๆ ปลายทางได้อย่าง Broadcast multi-access หรือ LAN network)

Note

- 1. Frame Relay netwok แบบ Multipoint ทั้ง network ให้มองคล้ายๆ กับ Switch ตัวใหญ่ๆ ตัวหนึ่ง เพียงแต่เป็น Switch ไม่สามารถ forward Broadcast และ Multicast packet ได้อย่าง LAN Switch จริงๆ
- 2. Hello packet ที่มี destination แบบ Multicast จะสามารถถูกส่งผ่านไปยังปลายทางเพื่อทำการ form OSPF neighbor ได้เพียงบน Network แบบ Point-to-Point หรือ Broadcast (LAN network) เท่านั้น

สำหรับวิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือ ให้ configure เพิ่มเดิมเข้าไปภายใต้ router configuration mode ด้วยคำสั่ง neighbor แล้วตามด้วย IP address บน WAN interface ของ Router ฝั่งตรงข้ามที่เป็น neighbor เช่น

BKK(config)#router ospf 1

BKK(config-router)#neighbor 10.1.1.2

BKK(config-router)#neighbor 10.1.1.3

Packet Tracer ไม่รองรับ command "neighbor" นะครับ นี่เป็น ็เพียงแค่ตัวอย่างครับ


หลังจากใส่ command neighbor แล้ว Router BKK จะทำการส่ง Hello packet ที่มี destination เป็น unicast เบอร์ 10.1.1.2 ไปยัง Router CMI และส่ง Hello packet ที่มี destination เป็น unicast เบอร์ 10.1.1.3 ไปยัง Router SNI เพื่อทำการ form OSPF neighbor กัน

Step 14 บน Router ทุกตัว เมื่อใช้ command "show ip route" แล้วจะพบแต่ connected เท่านั้น จะไม่พบ Network อื่น ที่เรียนรู้ผ่าน OSPF เลย เนื่องจากปัญหาการ form neighbor ไม่สำเร็จนั่นเอง

Step 15 PC ทุกเครื่องไม่สามารถ ping หากันได้เนื่องจาก Router ทุกตัวไม่มี Network ปลายทางที่จะไปได้นั่นเอง

Step 16 สำหรับปัญหานี้ใน Packet Tracer หากต้องการให้ PC สามารถ ping กันได้นั้น อาจจะต้องนำ Static Route มาใช้งานแทนครับ

Appendix A. Show Lab Routing



สิ่งที่เตรียมไว้ให้แล้ว:

- ใน LAB นี้ได้มีการเตรียมการ configure IP address / Subnet Mask และ Default Gateway บน PC ทั้งหมดเอาไว้แล้ว
- ใน LAB นี้ได้มีการ Configure hostname บน Router ทุกตัวไว้แล้ว (R1111, R2222 และ R3333)

Step 1 รัน file "Lab for Routing show.pkt" (อยู่ใน Folder: CCNA_For_Customer\LAB by Packet Tracer\16 Appendix A (Showing Lab Routing))

Step 2 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบสถานะ Layer 1 และ 2 ของ Interface บน Router โดยจะขอแนะนำ Command และด้วอย่างเพียง เล็กน้อยเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้ตรวจสอบ และ configure บน Router R1111, R2222 และ R3333 ได้ โดยมี Command ดังนี้ 1. ตรวจสอบ Layer1: เราควรจะต้องทำการตรวจสอบ Interface ของ Router ที่ต้องการใช้งานก่อนว่ามีการ Enable (no shutdown) หรือยัง

ใช้ command "<u>show ip interface brief</u>" แล้วดรวจสอบผลการ show หากพบว่า Interface ที่ต้องการใช้งานอยู่ในสถานะ <mark>"administratively down down"</mark> ก็ให้เข้าไปที่ Interface นั้นๆ แล้วใช้ Command "no shutdown" เพื่อ Enable Interface นั้นขึ้นมาเพื่อใช้งานต่อไป

- 2. **ตรวจสอบ Layer 2:** จากรูปเป็นการต่อกันโดยตรงของ Router โดยใช้สาย Serial แบบ DCE และ DTE ดังนั้นจึงควรที่จะทำการ set clock rate บน Serial Interface แบบ DCE ให้เรียบร้อยก่อน
 - หากต้องการรู้ว่า Serial Interface ของ Router เป็น DCE หรือ DTE นั้นสามารถใช้ Command ได้ดังนี้คือ "show controllers s1/0" (สำหรับตัวอย่างนี้เป็นการใช้ command show controllers ของ interface s1/0 บน R1111 และพบว่าเป็น Serial Interface แบบ DCE)

R1111#<u>show controllers s1/0</u>
Interface Serial1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, no clock

- เมื่อพบว่า Interface บน Router ตัวนั้นๆ เป็น DCE ให้เข้าไปที่ Serial Interface นั้นๆ เพื่อทำการ set clock rate โดยในตัวอย่างนี้จะใช้ clock rate เพียง 64000 bps เท่านั้น เนื่องจากเป็น lap ที่ใช้ traffic อย่างมากก็แค่ ping test

R1111#conf t R1111(config)#int s1/0 R1111(config-if)#**clock rate 64000**

Step 3 ให้ทำการตรวจสอบสถานะของ Interface ที่ต้องใช้งานบน Router ทุกตัวอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในสถานะ **"up up"** หรือยัง โดยอาจใช้ command "<u>show ip interface brief</u>" ในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

Step 4 หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบ Interface ต่างๆ ที่ต้องใช้งานบน Router ทุกตัว (R1111, R2222 และ R3333) และพบว่าอยู่ในสถานะ "up up" แล้ว จากนั้นให้ลองใช้ command "show ip route" บน Router ทุกตัวเพื่อตรวจสอบดู Network ต่างๆ ที่อยู่ใน Routing Table ซึ่ง หลังจาก show แล้วจะไม่พบ Network ใดๆ เลย เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีการ configure IP Address ใดๆ ให้กับ Router เลย

Step 5 ทำการ configure IP Address และ Subnetmask บน Interface ของ Router ทุกตัวให้เรียบร้อย โดยอาจจะดูได้จากรูปข้างบน หรือตาราง ดังต่อไปนี้

Router Name	Interface	IP Address	Subnetmask
R1111	Fa0/0	10.0.0.99	255.0.0.0
	S1/0 (DCE)	20.0.0.1	255.0.0.0
	S1/1 (DCE)	30.0.0.1	255.0.0.0
R2222	S1/0	20.0.0.2	255.0.0.0
	S1/2 (DCE)	40.0.0.1	255.0.0.0
R3333	Fa0/0	50.0.0.99	255.0.0.0
	S1/1	30.0.0.2	255.0.0.0
	S1/2	40.0.0.2	255.0.0.0

<u>ตัวอย่าง</u> Command การ configure IP Address บน Interface ของ Router จะขอยกตัวอย่างบน R11111 เท่านั้น

R1111#conf t
R1111(config)#int fa0/0
R1111(config-if)#ip addr 10.0.0.99 255.0.0.0
R1111(config-if)#exit
R1111(config)#int s1/0
R1111(config-if)#ip addr 20.0.0.1 255.0.0.0
R1111(config-if)#exit
R1111(config)#int s1/1
R1111(config-if)#ip addr 30.0.0.1 255.0.0.0
R1111(config-if)#end

หมายเหตุ หลังจากเสร็จสิ้น Step 5 แล้ว Router ทุกตัวจะต้องได้รับการ configure IP Address ครบทั้งหมด

Step 6 (Start Showing LAB Routing) ให้ทำการตรวจสอบผลการ configure IP Address และผลการเชื่อมต่อกันระหว่าง Router อีกครั้งหนึ่งด้วย Command ดังต่อไปนี้

"show cdp neighbors" เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าตรงตามรูปหรือไม่

``show ip interface brief" เพื่อทำการตรวจสอบ Interface Status และ IP Address ที่ได้ทำการ configure ไปแล้วว่าถูกต้องหรือไม่

Step 7 ให้ใช้ Command "show ip route" บน Router ทุกตัว เพื่อตรวจสอบดู Network ที่มีอยู่ใน Routing Table ของ Router แต่ละตัว ซึ่งผล จากการ show จะพบว่ามีเพียง Network ที่อยู่บน Interface ของ Router ตัวนั้นๆ เท่านั้น (Conneted)

Step 8 ให้ทำการ Configure Static Route โดยให้รองรับ Traffic จาก PC-1 ไป PC-2 ผ่านเส้นทางดังนี้

```
PC-1 (10.0.0.1) \rightarrow R1111 \rightarrow R2222 \rightarrow R3333 \rightarrow PC-2 (50.0.0.1)
```

และให้ใช้ command "show ip route" บน Router แต่ละตัวหลังจากทำการ configure static route เสร็จแล้ว

ที่ R1111

R1111#conf t R1111(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2 R1111(config)#end

50.0.0.0/8 = Network ปลายทางที่ Router ใช้ในการอ้างอิงเพื่อ Forward IP Packet

[1/0] = 1 คือ ค่า Administrative Distance ของ Static route

0 คือ ค่า Metric จาก Router R1111 ไปยัง Network 50.0.0.0/8 ซึ่งสำหรับ Static route แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ค่า Metric ในการ หา Best Path เนื่องจากเราเป็นผู้กำหนดเส้นทางเอง ดังนั้นค่า Metric นี้จึงมีค่าเท่ากับ "ศูนย์" เสมอ

20.0.0.2 คือ ค่า Next Hop หรือ Gateway ที่จะใช้เป็นทางออกไปสู่ Network 50.0.0.0/8

ที่ R2222

R2222#conf t

R2222(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.2 R2222(config)#end

ที่ R3333 ไม่ต้องทำการ configure static route ไปยัง Network 50.0.0.0/8 เนื่องจากมันรู้จักอยู่แล้ว

Step 9 ที่ PC-1 ให้ทำการ ping ไปหา PC-2 (50.0.0.1)

คำถาม สามารถ ping ไปหา PC-2 พบ (reply) หรือไม่

<u>ตอบ</u> ping ไปหา PC-2 ไม่พบขึ้นเป็น "Request timed out." เนื่องจากเมื่อเราใช้คำสั่ง ping จาก PC-1 ไปหา PC-2 แล้วนั้น สามารอธิบายได้ดังนี้

- 1. PC-1 จะส่ง ICMP Request ที่ชี่ไปบน IP Packet ที่มี Source = 10.0.0.1 และ Destination = 50.0.0.1 ไปยัง PC-2 โดยผ่าน R1111
- 2. ที่ R1111 เมื่อได้รับ IP Packet ก็จะทำการแกะ IP Header เพื่อตรวจสอบ Destination IP Address (50.0.0.1) ว่าเป็น IP อะไร แล้ว นำมาเปรียบเทียบกับ Network ใน Routing Table ซึ่งจาก Routing Table ใน R1111 แล้ว จะพบว่า R1111 รู้จัก Network 50.0.0.0/8 จริง มันจึงทำการ Forward IP Packet นี้ต่อไปยัง R2222 โดยอ้างอิงจาก Next Hop (Gateway) ใน Routing Table ของตน
- ที่ R2222 เมื่อได้รับ IP Packet ก็จะกระทำการในลักษณะเดียวกับ R1111 ซึ่งจาก Routing Table ของ R2222 แล้วมันจะรู้จัก Network 50.0.0.0/8 จึงทำการ Forward IP Packet ต่อไปยัง R3333 โดยอางอิงจาก Next Hop (Gateway) ใน Routing Table ของตน
- 4. ที่ R3333 รู้จัก Network 50.0.0.0/8 อยู่เนื่องจากเป็น connected จึงทำการ Forward IP Packet ต่อไปให้ PC-2
- 5. ที่ PC-2 เมื่อได้รับ IP Packet มาแล้ว มันจะทำการตรวจสอบ Destination IP Address ใน IP Header ว่าเป็น IP Address ของมันหรือไม่ และเมื่อมันพบว่า Destination IP Address เป็น IP Address ของมันจริง มันก็จะแกะไปดู Application ที่ต้นทางต้องติดต่อกับมัน ซึ่งจาก ตรงนี้ PC-2 จะพบว่า PC-1 ส่ง ICMP Request มาให้มัน มันก็จะทำการตอบกลับไปยัง PC-1 ด้วย ICMP Reply โดย PC-2 จะทำการส่ง ICMP Reply นี้ผ่านไปบน IP Packet ที่มี Source = 50.0.0.1 และ Destination = 10.0.0.1 โดย PC-2 นี้จะทำการส่ง IP Packet นี้ ต่อไปยัง R3333 ซึ่งเป็น Default Gateway ของมัน
- 6. ที่ R3333 เมื่อแกะ IP Header ของ IP Packet ที่ได้รับมา และทำการตรวจเช็ค Destination IP Address (10.0.0.1) เทียบ Network ใน Routing Table ของตน และจากการตรวจเช็ค R3333 ไม่พบ Network 10.0.0.0/8 ใน Routing Table ของตน มันจึงทำการ Drop IP Packet นี้ทิ้งไป เป็นผลทำให้ PC-1 ping ไปไม่พบ PC-2

Step 10 ให้ทำการ Configure Static Route โดยให้รองรับ Traffic จาก PC-2 ไป PC-1 ผ่านเส้นทางดังนี้

$PC-2 (50.0.0.1) \rightarrow R3333 \rightarrow R2222 \rightarrow R1111 \rightarrow PC-1 (10.0.0.1)$

และให้ใช้ command "show ip route" บน Router แต่ละตัวหลังจากทำการ configure static route เสร็จแล้ว

ที่ R3333

R3333#conf t

R3333(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1

ที่ R2222

R2222#conf t

R2222(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1

=========จากนี้ขอให้ลองทำเอง โดยดู Step ได้จากใบแนบที่ Print ให้ครับ===========

สรุป Command ที่จำเป็น

Static Route โดยมี Destination: 50.0.0.0 ซึ่งบังคับให้ IP Packet วิ่งตามเส้นทางดังนี้

PC-1(Source: 10.0.0.1) -> R1111 -> R2222 -> R3333 -> PC-2 (Destination: 50.0.0.1)

R1111(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2

R2222(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.2

Static Route โดยมี Destination: 10.0.0.0 ซึ่งบังคับให้ IP Packet วิ่งตามเส้นทางดังนี้

PC-2 (Source: 50.0.0.1)-> R3333 -> R2222 -> R1111 -> PC-1(Destination: 10.0.0.1)

R3333(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1 R2222(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1

การ Configure Routing RIP บน Router R1111, R2222 และ R33333

ที่ R1111

R1111(config)#router rip

R1111(config-router)#network 10.0.0.0

R1111(config-router)#network 20.0.0.0

R1111(config-router)#network 30.0.0.0

ที่ R2222

R2222(config)#router rip

R2222(config-router)#network 20.0.0.0

R2222(config-router)#network 40.0.0.0

ที่ R3333

R3333(config)#router rip

R3333(config-router)#network 30.0.0.0

R3333(config-router)#network 40.0.0.0

R3333(config-router)#network 50.0.0.0

Appendix B. IPv6 Reference

สรุป IPv6 (1)

1. IPv6 Unicast Addressing

- a. Global Unicast: Prefix ที่ขึ้นต้นด้วย 2000::/3 (คล้ายๆ IPv4 Public IP address) ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานผ่านไปบน Internet โดย address นี้เป็น address ที่ถูกนำมาใช้ในการอ้างอิงเพื่อการรับส่งข้อมูลกันระหว่าง subnet ที่แตกต่างกัน ที่ใช้งานอย่บน Internet
- b. Unique Local Unicast: Prefix ที่ขึ้นต้นด้วย FD00::/8 (คล้ายๆ IPv4 Private IP address) ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอยู่ภายในองค์กรหนึ่งๆ เท่านั้น โดย address นี้เป็น address ที่ถูกนำมาใช้ในการอ้างอิงเพื่อการรับส่งข้อมูลกันระหว่าง subnet ที่แตกต่างกัน ที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กร
- c. Link Local: Prefix ที่ขึ้นต้นด้วย FE80::/10 ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอยู่ภายใน subnet หนึ่งหนึ่งเท่านั้น (address นี้จะไม่สามารถส่งข้ามไปยัง subnet อื่นๆ ได้) โดย address นี้เป็น address ที่ถูกนำมาใช้ในการอ้างอิงเป็น source address เพื่อนำไปสู่การ ค้นหา IPv6 address แบบ Global Unicast และ/หรือ Unique Local Unicast ต่อไป และนอกจากนี้แล้วมันยังถูกนำมาใช้งานเป็น next-hop IP address ใน IPv6 routes อีกด้วย
- d. Loopback: ใช้ (::1/128) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการทดสอบ software หรือ application ใหม่ๆ
- e. Unspecified (IPv6 ใดๆ ก็ตาม): ใช้ :: (คล้าย Default router 0.0.0.0/0 ใน IPv4 address) ถกออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็น Default Route เหมือน 0.0.0.0/0 ใน IPv4

2. IPv6 Multcast Addressing: Prefix ขึ้นต้นด้วย FF00::/8

- a. FF02::2 หมายถึง host ส่ง RS message ที่มี Source IPv6 address เป็น Link Local (FE80:XXX/10) และมี Destination IPv6 address เป็น Multicast เบอร์ FF02::2 ไปหา router ทุกตัวที่อยู่บน link นี้ (Stateless Autoconfiguration)
- b. FF02::1 หมายถึง router ส่ง RA message ที่มี Source IPv6 address เป็น Link Local (FE80:XXX/10) และมี Destination IPv6 address เป็น Multicast เบอร์ FF02::1 ไปหา host (node) ทุกตัวที่อยู่บน link นี้ (Stateless Autoconfiguration)
- c. FF02::1:2 หมายถึง host ส่ง DHCP solicit message ที่มี Source IPv6 address เป็น Link Local (FE80:XXX/10) และมี Destination IPv6 address เป็น Multicast เบอร์ FF02::1:2 ไปหา DHCPv6 server (Stateful DHCPv6)
- 3. IPv6 Anycast Addressing: servers ที่รองรับการทำงานที่เหมือนกัน สามารถที่ จะใช้ IP address แบบ Unicast (Global Unicast) เบอร์เดียวกันได้ ซึ่ง packet ที่ถูกส่งออกมาจาก clients จะถูก forward ไปยัง server ที่ใกล้ที่สุด และ Anycast ยังสามารถทำ load balance ข้ามระหว่าง server กันได้ด้วย
- 4. ทุกๆ Interface ที่มีการ Enable IPv6 จะต้องมีอย่างน้อย 1 Loopback address (::1/128) และอย่างน้อย 1 Link-Local address

5. Link-Local address เป็น IPv6 address ที่สามารถเกิดขึ้นได้เองอย่างอัตโนมัติ โดยใช้ Subnet Prefix FE80::/10 ร่วมกับ EUI-64 ได้เป็น IPv6 Link-Local address (FE80::EUI-64 address)

สรุป IPv6 (2)

การกำหนด IPv6 address

Static or Dynamic	Option	Portion Configuration or Learned
Static	ไม่ใช้ EUI-64	กำหนด address เองทั้งหมดคือ 128-bit
Static	ใช้ EUI-64	กำหนดเองเพียง 64 bit (/64 prefix)
Dynamic	Stateful DHCPv6	ระบบคั้นหา address เองทั้งหมด คือ 128-bit
Dynamic	Stateless autoconfiguration	ระบบค้นหาเองเพียง 64 bit จากนั้น นำมารวมกับ EUI-64 ด้วยตัวเองอีก ครั้ง

Static assignment:

Network Administrator จะต้องเป็นผู้กำหนด IPv6 address เองบางส่วน หรือทั้งหมด

• Manual interface ID assignment คือ Network Administrator เป็นผู้ กำหนด IPv6 เองทั้งหมด 128 bit เช่น

```
hostname R1
!
interface Serial0/0/1
ipv6 address 2340:1111:AAAA:2::1/64
!
```


• EUI-64 interface ID assignment คือ Network Administrator เป็นผู้ กำหนด Subnet Prefix 64 bit แรกเองเท่านั้น (ใน CLI ต้องระบุว่าจะใช้

```
Subnet Prefix ร่วมกับ EUI-64) เช่น
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
ipv6 address 2340:1111:AAAA:1::/64 eui-64
```

Dynamic assignment

Network Administrator ไม่ต้องกำหนด IPv6 address ใดๆ เลย ระบบจะ ทำการค้นหา IPv6 address ให้เองโดยอัตโนมัติดังนี้

- Stateless autoconfiguration: Router จะทำการส่ง information เหล่านี้ให้กับ client ผ่านทาง RA message
 - IPv6 Prefix (/64 bit แรกที่เป็น Global Unicast โดยเป็น Prefix ขึ้นต้น ด้วย 2000::/3)
 - IPv6 address ของ default router บน subnet



- Stateless DHCP: Stateful DHCP server จะทำการส่ง information ดังต่อไปนี้ให้กับ client
 - IP address ของ DNS
 - Domain Name

Stateless DHCP จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อมีการใช้งานร่วมกับ Stateless Autoconfiguration โดย Stateless DHCP จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะใช้ในการค้นหา IP address ของ DNS server และ Domain Name

เนื่องจากกระบวนการของ stateless autoconfiguration จะไม่ได้ช่วยให้ host สามารถเรียนรู้ IP address ของ DNS และ Domain Name ได้ ดังนั้น stateless DHCP จะช่วยเติมเต็ม information เหล่านั้น (IP address ของ DNS และ Domain Name) ให้ ด้วยการใช้ message แบบเดียวกันกับ Stateful DHCP แต่อย่างไรก็ตาม การเติม information เหล่านี้นั้น stateless DHCP server ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง คอยติดตาม state information ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ client เลย

- Stateful DHCP: Stateful DHCP server จะทำการส่ง information ดังต่อไปนี้ ให้กับ client
 - IP address
 - prefix length (mask)
 - IP address ของ default router

- IP address ของ DNS

Feature	Stateful DHCP	Stateless DHCP
มีการจำ IPv6 address (State information) ของ client ที่เป็นผู้ request	Yes	No
กำหนด IPv6 address ให้ client	Yes	No
จ่าย information ที่มีประโยชน์ อย่างเช่น IP address ของ DNS server	Yes	Yes
มีประโยชน์สูงสุดเมื่อมีการใช้งานร่วมกับ stateless authoconfiguration	No	Yes

สรุป IPv6 (4)

DHCPv6 Operation

- 1 client สืบหา router บน link เป็นครั้งแรก
- 2. หาก client สามารถค้นพบ router บน link ได้ client จะทำการพิจารณาข้อมูลใน router advertisement (RA) ที่ได้รับมาจาก router ว่า router ดังกล่าวสามารถ ให้บริการ DHCP ได้หรือไม่
- 3. หาก router ที่ถูกค้นพบ มีการส่ง RA message เพื่อที่จะแจ้งว่าตนเองสามารถ ให้บริการ DHCP ได้แล้ว
- Client จะส่ง DHCP solicit message ไปยัง router (หรือ DHCPv6 Server) ทั้งหมดด้วย IPv6 destination address แบบ multicast address
 - Client จะใช้ Link-Local address เป็น Source address
- 4. หาก router ที่ถูกค้นพบไม่สามารถให้บริการ DHCP ได้ client จะเข้าสู่กระบวนการ Stateless autoconfiguration โดย client จะเป็นผู้ขอ Prefix จาก router

Solicit = ร้องขอ, วิงวอน, ร้อง

Stateful (สนใจ state): คือ Server (Stateful DHCP) จะคอยตรวจสอบสถานะ ความคงอยู่ (state) ของ client ตลอดเวลา

Stateless (ไม่สนใจ state): คือ Server (Stateless autoconfiguration / Stateless DHCP) จะไม่สนใจสถานะความคงอยู่ (state) ของ client

Summary of IP Protocols and Addressing

หลังจากที่ Host ได้ boot ขึ้นมาเป็นครั้งแรก มีขึ้นตอนดังต่อไปนี้

Step1 host ทำการคำนวณ IPv6 address ของ link local address ของมันเอง โดย เริ่มต้นที่ FE80::/10

Step2 host ส่ง NDP router solicitation (RS) message โดยมี source address เป็น link local address (FE80:XXX/10) ของมันเอง และมี destination address เป็น multicast address คือ FF02::2 เพื่อส่งไปยัง router ทั้งหมด (all-routers) ที่อยู่ บน LAN เพื่อที่จะร้องขอ router ให้ router ทำการจ่าย default routers และ prefix length ที่ถูกใช้งานอยู่บน LAN มาให้

Step3 router ทำการตอบกลับด้วย NDP RA message ที่มี source address เป็น link local address ของ router เอง และมี destination address เป็น multicast

address เบอร์ FF02::1 เพื่อส่งไปยัง host ที่ใช้ IPv6 ทั้งหมดที่อยู่บน link เพื่อจ่าย information ที่เป็น default router และ prefix

Step4 ถ้าการออกแบบ dynamic address เป็นแบบ stateless autoconfiguration แล้ว ให้พิจาณาตามขั้นตอนที่จะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

- a. host จะทำการสร้าง IP address แบบ Global unicast ที่มันจะสามารถใช้ใน การส่ง packet ทะลุผ่าน router ไปได้ ด้วยการใช้ prefix ที่ได้เรียนรู้มาใน RA message และทำการคำนวณ หา interface ID แบบ EUI-64 ที่อยู่บนพื้นฐาน ของ NIC MAC address
- b. host ใช้ DHCP massage เพื่อที่ร้องขอให้ stateless DHCP server ทำ การจ่าย IP address ของ DNS Server และ domain name มาให้

สรุป IPv6 (5)

Step4 ถ้าการออกแบบ dynamic address เป็นแบบ stateful DHCP แล้ว host จะใช้ DHCP message ในการสอบถาม stateful DHCP server สำหรับการขอเช่า IP address/prefix length รวมถึง IP address ของ default router ด้วย, IP address ของ DNS server และ domain name

ชนิดของ Address	จุดมุ่งหมาย	Prefix	วิธีการสังเกตง่ายๆ ที่ Octet แรกๆ
Global unicast	Unicast packets ที่ถูกส่งผ่านไปบน Public Internet	2000::/3	2 or 3
Unique local	Unicast packets ที่ถูกใช้อยู่ภายใน องค์กรหนึ่งๆ	FD00::/8	FD
Link local	Packet ที่ถูกส่งอยู่ภายใน local subnet	FE80::/10	FE8, FE9, FEA, FEB
Multicast (เฉพาะที่ใช้งานอยู่ ภายใน link local เท่านั้น)	เฉพาะ Multicast ที่ใช้งานอยู่บน local subnet เท่านั้น	FF02::/16	FF02

