
# **YFROBOT**

# 远红外传感器模块 V1.0



2013年10月15日

BY: YFROBOT 工作室



#### 一、简介

YFRobot 出品远红外传感器模块,模块上有一个红外发送管及红外接收管,传感器主动发射红外线,根据反射光探测,如果探测到障碍,OUT 脚输出 0,否则 1。模块上还有多圈精密可调电位器,可根据使用环境调节,调节范围从 3cm-70cm。因为是反射原理,跟具体的反射目标相关,可根据情况调节。

### 二、参数与规格

- 1.工作电压: DC 3.3V-5V
- 2.工作电流: ≥10MA
- 3.工作温度: -10℃-+50℃
- 4.检测距离: 2-80CM
- 5.IO 接口: 3 线制接口(+/-/S)
- 6.输出信号: TTL 电平 (有障碍物低电平, 无障碍物高电平)
- 7.调节方式: 多圈电阻式调节
- 8.有效角度: 35°
- 9.尺寸大小: 24mm×20mm
- 10.安装孔径: 3.3MM

#### 三、使用方法

- G (GND) 电源负极
- V (5V/3.3V) 电源正极
- S (sig) 信号线



## 四、模块调试

将例程烧写到控制板中,模块S引脚连接到11引脚:

```
int SPin = 11;
int LedPin = 13;
int SVal=0;

void setup(){
  pinMode(SPin,INPUT);
  pinMode(LedPin,OUTPUT);
}

void loop(){
  SVal = digitalRead(SPin);
  digitalWrite(LedPin,SVal);
}
```

无障碍物遮挡时,13 引脚 L 灯保持点亮;当有障碍物遮挡时,13 引脚 L 灯熄灭!

### 五、销售与技术服务

客服部电话: 0517-89339118

技术 QQ: 398131243 (请注明淘宝)

技术支持电话: 15298670953 (9: 00-17: 00)

店铺: <a href="http://yfanmcu.taobao.com/">http://yfanmcu.taobao.com/</a>

**论坛: www.yfrobot.com** 第 2 页