# Laboratório 1 Introdução ao Assembly

## Linguagem Assembly do Microprocessador MIPS

A linguagem *assembly*, ou linguagem de montagem, é uma representação dos comandos executados por um microprocessador. Uma instrução de *assembly* clássico possui dois componentes:

```
add $$0,$$1,$$2
mnemônico (nome para lembrar o propósito) operandos (registradores, constantes, memória)
```

Um registrador é formado por flip-flops em paralelo e é usado como uma variável, guardando um valor numérico. Inicialmente, usaremos apenas os registradores \$50 a \$57.

O utilitário que transforma um programa em código assembly para o código de máquina (digamos o "executável", o binário) se chama montador (assembler), e não compilador.

## Instrução de Soma

Para o MIPS, a instrução básica é a soma dos valores vindos de dois registradores, com o resultado armazenado em um terceiro. Sintaxe: add <destino>, <fonte1>, <fonte2>. Por exemplo:

```
add $s3,$s7,$s2 #realiza s3 ← s7+s2
```

Note-se que praticamente todos os montadores não diferenciam maiúsculas de minúsculas, porém podem ser bastante chatos com espaços e tabulações (usualmente, um espaço depois ou antes de uma vírgula faz um montador não reconhecer o comando). Tudo após o # é comentário.

## Carga de Constantes

A instrução addi <destino>, <fonte>, <constante> irá somar o valor do registrador fonte à constante e armazenar no registrador destino. Já que o registrador \$zero ou \$0 possui a constante zero armazenada nele (e é não modificável), podemos usar algo como:

```
addi $s0,$zero,345 # carrega a constante 345 em $s0
```

As constantes podem ser negativas. Note ainda que a constante obrigatoriamente deve ser o terceiro operando, não o segundo.

# Montador-Simulador Integrado

O MARS da Missouri State University é bastante amigável (mais até do que seria saudável pra disciplina) e em Java. Rodem o bicho, googando "mars mips" se preciso; programem e executem o seguinte:

Carregue as constantes 123, 456 e 789 em \$s0, \$s1 e \$s2. Some tudo e coloquem o resultado em \$s3. Confirme na janela de registradores o resultado.

Nota: sempre dê um ou dois TABs no início de cada linha, fazendo um recuo para os comandos. Alguns montadores *exigem* isso, e é boa prática de programação assembly. Ex.:

```
→ → addi $s0,$zero,43

→ → add $s2,$s0,$zero
```

Calcule 30\*1234 com o mínimo de instruções que você conseguir. Confirme na janela de registradores o resultado. Não use instruções de multiplicação nem de *branch*.

#### **Saltos Condicionais**

A execução das instruções é, a princípio, sequencial. Para quebrarmos a sequência, podemos usar um comando de salto condicional (branch), útil para implementar ifs, elses e whiles.

Inicialmente, usaremos apenas bne <reg1>, <reg2>, <destino>, bastante simples: se <reg1> é diferente de <reg2>, o programa é desviado para <destino>; caso contrário, prossegue na execução normal para a próxima instrução. bne significa branch if not equal.

O destino é dado por um *label* (rótulo) que identifica a linha-alvo. O *label* usualmente começa na primeira coluna e é seguido por dois pontos. Exemplo didático:

```
addi $s0,$zero,43
add $s2,$s0,$zero
bne $s2,$zero,pralah
add $s0,$s0,$s0 # não será executada
pralah: addi $s2,$s2,-1 # vai repetir 43 vezes
bne $s2,$zero,pralah
add $s5,$zero,$s0 # $s5 termina com 43
```

- Faça um *loop* de 30 vezes repetindo a soma de 23 em um registrador. Ao final, o valor 30\*23 deverá ser carregado em \$55.
- Calcule a soma dos 40 primeiros números ímpares e a coloque no registrador \$s1.

### **Exercícios**

- Calcule  $\sum i^2$  para i de 1 a 20. Resultado no registrador \$s3. Rode e confira. Não use instruções de multiplicação.
- Faça um programa que calcula o fatorial de 8.

#### Questões Extras

- 1. O número de instruções disponíveis num *assembly* (números que devem ser decodificados pelos circuitos do processador) pode variar grandemente, indo tipicamente de poucas dezenas a muitas centenas. Cite uma vantagem e uma desvantagem de termos muitas instruções. (Dica: pense tanto no programador quanto no projetista do processador).
- 2. Atualmente, a tendência é por menos instruções, mais flexíveis e que realizam tarefas mais pontuais. Nos anos oitenta, a situação era invertida. Cite uma vantagem e uma desvantagem de termos instruções mais complexas.
- 3. Quanto à aridade (número de operandos), as linguagens assembly podem variar desde o uso quase exclusivo de operandos implícitos (stack machines), as de um operando (um registrador especial, o Acumulador, é sempre fonte e destino implicitamente), e aquelas com instruções de 0 a 3 operandos, mais comuns. Outras que podem incluir múltiplos operandos de endereçamento (e.g., mov eax, [Table + ebx + esi\*4] no 8086/Pentium, sendo ebx, eax e esi registradores e Table um endereço). Cite uma desvantagem e uma vantagem de a) uma máquina com apenas um operando e b) uma máquina com um número variável (digamos de zero a quatro) de operandos.
- 4. Há diversas possibilidades de modificar a estrutura clássica das linguagens assembly, incluindo dispositivos na instrução para execuções simultâneas ou execução condicional, ou assemblys que possuem apenas uma instrução. (Veja OISC na Wikipedia).

  Pode-se ter apenas uma instrução subleq a,b, destino, por exemplo, que faz [b] ← [a]-[b] e salta para o destino se o resultado não for positivo. Embora o interesse seja apenas

acadêmico, pode-se construir um computador completo com apenas esta instrução. Como exercício mental, visualize uma ordenação bolha construída apenas com instruções *subleq*.