# Laboratório 3 Utilidades, Representação de Constantes

#### Chamadas de Sistema

O assembly MIPS possui incorporada a instrução syscall, projetada para acessar as funções básicas do sistema (no PC, estaríamos falando das funções da BIOS), tais como acesso a tela, teclado e arquivos. O MARS simula várias funções úteis com syscalls. Por exemplo, o trecho a seguir lê um inteiro do teclado e o coloca em \$t0.

```
li $v0,5  # v0 é carregado para executar a chamada 5
syscall  # faz a chamada (lê o inteiro da interface)
move $t0,$v0  # o inteiro foi colocado em v0; copiamos em t0
```

Veja a lista completa de chamadas de sistema na ajuda do MARS, incluindo um exemplo complexo.

## Constantes String e Lista de Dados

Para inserirmos constantes no nosso programa de forma elegante, utilizamos *diretivas assembly*, que são linhas de código que não resultam em instruções MIPS quando compiladas. Começam com ponto decimal, como abaixo.

- asciiz serve para inserir uma string terminada em zero (caracteres de um byte cada);
- . word inclui uma lista de valores de 32 bits, a partir do próximo endereço múltiplo de 4.

Note que precisamos definir seções no assembly para o montador se achar, usando:

- .data inicia uma seção de dados, ou seja, indica que as linhas a seguir são apenas dados (constantes ou espaço reservado);
- .text inicia uma seção de programa, ou seja, indica as linhas a seguir são instruções MIPS. É o default.

#### Por exemplo:

```
.data # início do segmento (trecho) dados frase: .asciiz "Frase a imprimir" # \0 inserido automaticamente dados: .word 34,-12,0,0x5FFE0D23 # 4 words de 32 bits

.text # início de segmento de programa la $s1,dados # carrega o endereço dos dados em $s1 lw $s2,12($s1) # carrega da memória o valor 0x5FFE0D23 em $s2 la $a0,frase li $v0,4 syscall # imprime a frase na tela
```

O comando la carrega o endereço de um label no registrador indicado.

Faça um programa que obtém vinte números do teclado e os imprime na tela na ordem inversa à de entrada. Pode usar a diretiva . space se quiser, mas . word serve também.

# Tamanho de Operandos – Constantes de 32 bits

Uma vez que as instruções têm no máximo 32 bits e às vezes precisamos trabalhar com constantes deste tamanho, um artifício é usado: o montador quebra estas constantes ao meio, utilizando duas instruções para efetivar a carga (load upper immediate e or immediate):

```
li $s0,0x12345678 => lui $s0,0x1234 (carrega parte alta) (instrução original) ori $s0,$s0,0x5678 (seta parte baixa)
```

Para *labels*, é o montador que decide onde colocá-los na memória (etapa de *linkagem* ou linkedição), portanto ele sabe o valor final exato, algo difícil para o programador fazer sozinho.

### Contador de Programa e Saltos

O endereço da *próxima* instrução a ser executada por um processador é sempre guardado em um registrador chamado PC – *Program Counter*. Durante a execução de uma instrução comum, o PC é somado com 4 para apontar para a instrução seguinte (lembre: cada instrução de 32 bits ocupa 4 posições de memória no MIPS).

Temos três tipos de saltos no MIPS:

- com endereço absoluto (instruções j e jal);
- com endereço relativo (todos os branches, como beg, bne etc.);
- destino via registrador (instrução jr).

O endereço final de destino para um desvio deve ter, obrigatoriamente, 32 bits, mas isso não cabe dentro de uma instrução de 32 bits, pois no mínimo ela precisa de um *opcode*, que ocupa espaço.

Note-se que, no MIPS, o PC é incrementado logo após a instrução ser lida (*opcode fetch*) e antes dela ser executada (*instruction decode* e *instruction execute*), portanto o valor atual de referência do PC para ser usado nos desvios é somado de 4.

### Codificação de branches

Os branches são codificados como instruções do tipo I, o que nos dá 16 bits para especificar o endereço. Simplesmente iremos somar o valor imediato sinalizado ao valor do PC. O MIPS força que todas as instruções estejam em endereços múltiplos de 4 (dados alinhados em 32 bits, que é o tamanho das instruções), portanto simplesmente consideram-se os dois bits LSB do destino como fixos em 00<sub>2</sub>, totalizando 18 bits. Um exemplo bobo:

```
addi $s1,$zero,33
bne $s1,$zero,pulei
nop
nop
pulei: addi $s1,$s1,1
```

O bne será codificado como:

000101	10001	00000	0000000000000010
opcode	rs	rt	constante 16 bits

A constante é 2, expressa em 16 bits, pois o *bne* vai pular duas instruções à frente; o MIPS coloca dois bits LSB extra  $00_2$  e obtém um número de 18 bits:  $00000000000000000000000_2$ =8. Ou seja, o *PC será somado em 8.* Como toda instrução soma 4 no PC para avançar o programa, isso totaliza os 12 endereços entre o *bne* e o *label* "pulei:". Teste no MARS pra entender direito.¹

## Codificação de jumps

Com endereço absoluto usamos o formato J, visto a seguir. O MIPS simplesmente salta para o endereço especificado na constante. Infelizmente, temos apenas 26 bits disponíveis; somados aos dois zeros LSB, como nos *branches*, ficamos com 28 bits para indicar o destino do salto. Os 4 bits faltantes (MSB) são copiados dos MSBs do valor atual do PC. O opcode da instrução j é 0x02.

Formato J	opcode (6)	endereço destino (26)
-----------	------------	--------------------------

Se precisarmos de um salto que cubra necessariamente toda a memória, deveremos carregar o seu destino num registrador de 32 bits e usar a instrução *jr* (jump register), que saltará para o valor especificado pelo registrador em questão.

<sup>1</sup> No livro do Hennessy, o segundo exemplo da seção 2.9 da 3ª edição (ou da 2.10 na 4ª) contém estas explicações.

```
Teste no MARS o programa bobo abaixo e explique cada bit da codificação binária resultante:

start: j final
beq $zero,$zero,final
la $t6,final
jr $t6
final: bne $0,$0,final

Assuma que o endereço de start é 0x0040 0000. A codificação de jr está no Lab #2.
```

### **Constantes Negativas**

Podemos assumir, para todos os efeitos, que todos os números que lidamos no MIPS são sinalizados, o que significa dizer que seus valores são representados em complemento de 2.

Obviamente, é preciso fazer *extensão de sinal*: addi \$s0,\$zero,-1000 deve carregar 0xFFFF FC18 em \$s0 (isso é -1000 em 32 bits), mas a constante de 16 bits na instrução formato I é 0xFC18; a "extensão de sinal" é apenas repetir o bit MSB para todos os bits à esquerda.

Deve-se notar que a instrução addiu (add immediate unsigned) na verdade não quer dizer que o número não é sinalizado; apenas está indicando que o processador não deve se preocupar caso haja um estouro de 32 bits na soma. A constante imediata terá seu sinal estendido.

#### **Exercícios**

- 1. Percebe-se que temos limites para o destino de saltos, dados conforme a instrução usada. Quais são estes limites, ou seja, quão longe pode estar nosso destino em relação à instrução de salto? Exprima este valor tanto em *endereços* quanto em *número de instruções*.
- 2. Prove que estender o sinal é equivalente a copiar o bit MSB para todos os bits à esquerda.
- 3. Um assim chamado *modo de endereçamento* indica uma maneira possível para o processador acessar a memória. No MIPS, temos endereçamento imediato (constantes, como em addi), endereçamento de registradores (como em add) e o indexado de lw e sw. É usual termos, em microprocessadores simples, o modo direto (colocamos o endereço a acessar como constante na instrução), o indireto simples (o endereço está num registrador) e o indexado (uma constante é somada a um valor indireto). Tanto o x86 quanto o ARM possuem muitos outros modos. Cite vantagens e desvantagens
- 4. No 8051, é o programador que decide se o número de 8 bits é sinalizado ou não. Dada a conta: 11001110<sub>2</sub>+11000111<sub>2</sub> com resultado num registrador de 8 bits, quais são os valores decimais envolvidos? Houve estouro da capacidade de 8 bits ou não? Veja o apêndice se precisar.
- 5. O comando addiu \$50,\$zero,0x8000 é interpretado como uma pseudoinstrução. Por quê?
- 6. Dê os opcodes hexadecimais para o seguinte programa:

de termos modos diversificados de acesso à memória.

7. Faça um programa que descobre e imprime x tal que o fatorial de x estoura 31 bits.

# Apêndice: Complemento de 2

Há várias representações possíveis para números negativos em binário, dentre elas complemento de 1 e sinal-magnitude; estas duas fazem os circuitos ficarem mais complicados, tanto por possuírem ambos +0 e -0 quanto para os ajustes de operações pelos sinais.

Operações feitas em complemento de dois utilizam *os mesmos circuitos* do que as operações de números não-sinalizados (exclusivamente positivos ou zero), o que é bastante conveniente. Isso funciona porque a ULA opera em módulo, e os resultados são idênticos: numa ULA de 8 bits, podemos trabalhar com números de 0 a 255 ou de -128 a +127, de forma transparente.

Baseado na matemática de módulos de divisão, podemos descrever estes números

negativos de várias formas:

- Para obter um negativo, tomamos o número, invertemos seus bits e somamos um;
- Ou então consideramos que o bit MSB tem seu peso multiplicado por menos um;
- Ou ainda calculamos o quanto falta (complemento) para a próxima potência de 2.

Por exemplo: como representar o número -78 em complemento de 2 de 8 bits?

- $78_{10} = 01001110_2$ ; invertemos e incrementamos para  $10110001_2 + 1 = 10110010_{Compl2}$ ;
- Perceba:  $10110010_{\text{Compl2}} = 1*(-2^7) + 0*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0 = -128 + 32 + 16 + 2 = -78_{10}$ ;
- E ainda: a próxima potência é  $2^7$  = 256; calculamos 256-78 = 178. Observe que  $178_{10}$  =  $10110010_2$ , que são os mesmos bits determinados antes.

Observe que o *carry*, que é o vai-um da soma ou empresta-um da subtração, pode ser usado como estouro de operações não-sinalizadas (o *unsigned* do C). Quando há estouro sinalizado (com o *signed* do C) isso se chama *overflow* e pode ser detectado quando o sinal do resultado é inconsistente. Por exemplo: em oito bits, -123-123 resulta em +10: isto é um *overflow*.