- 一. 定义: 材料是人类用于制造机器、构件和产品的物质, 是人类赖以生存和发展的物质基础。
- 二、材料及其在人类社会发展进程中的地位和作用
 - 1. 材料是人类社会进步的里程碑
 - 2. 材料是经济和社会发展的基础和先导
 - » <u>新材料技术是工业革命和产业发展的先导</u>
 - » <u>新材料技术是高技术发展的基础</u>
 - 三、材料发展趋势

1. 材料是人类社会进步的里程碑 材料的发展过程-标志人类的技术进步





图 1.1 人类社会发展进程的简图



树枝、泥巴盖起来的房子





石头建造的古罗马斗兽场





材料的分类

按使用领域:

电子材料、耐火材料、耐蚀材料、耐磨材料、医用材料、建筑材料等

按原子聚集状态:

气态、液态、固态(单晶、多晶、非晶、复合)

按化学组成:

金属材料、无机非金属材料、有机(高分子)材料、复合材料

- 一、金属材料的性能
- 二、铁碳合金
- 三、钢的热处理
- 四、常用的金属材料

学学的性能

材料在使用过程 中所表现的性能。

使用性能

力学(机械)性能:强度、硬度、刚度、塑性、韧性等

物理性能:密度、熔点、热膨胀性、导热性、导电性等

化学性能:耐腐蚀性、耐高温性等

铸造性能:流动性、收缩性等

锻造性能: 塑性、变形抗力等

工艺性能 焊接性能

热处理性能


切削加工性


制造机械零件的过程中,材料适应各种冷、热加 工艺性能: 工和热处理的性能。




• 拉伸试验

- 试样:标准光滑圆柱试样
- 特点: 温度、应力状态、加载速度不变
- 加上材料时全称:
- 低碳钢标准光滑圆柱试样的单向静拉伸试验





• 拉伸曲线



● 强度: 金属材料在载荷作用下抵抗<u>塑性变形和断裂</u>的能力

抗拉强度 $\sigma_{\mathbf{b}}$ $\sigma_b = \frac{F_b}{A_0}$ 表征材料抵抗断裂的能力。 $\sigma_{\mathbf{b}} \uparrow$,不易断裂

屈服强度 σ_s $\sigma_s = \frac{F_s}{A_0}$ 表征材料抵抗塑性变形的能力, $\sigma_s \uparrow$,不易产生塑性变形

 $\sigma_{0.2}$ 材料产生0.2%的塑性变形时所具有的应力值

一一防止材料因过量塑性变形而导致机件失效的设计和选材依据。

弹性极限 σ_e $\sigma_e = \frac{F_e}{A_0}$ 金属材料在载荷作用下产生弹性变形是所能 承受的最大应力

●塑性『产生塑性变形而不断裂的能力

断后伸长率δ

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$$

断面收缩率ψ

$$\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$$

塑性的应用

锻造 δ↑

静载荷作用的零部件 $\delta\uparrow$,一般 $\delta=5\%$,满足要求

◆硬度


- 材料的硬度通常是指材料表面抵抗更硬物体压入或刻划的能力,即抵抗局部塑性变形的能力。
- 常见的硬度指标有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HR)、维氏硬度。

1) 布氏硬度(HB)

- 压头:钢球或硬质合金球
- 布氏硬度值的表示方法为: 硬度值+硬度符号+球体直径/+载荷/+载荷保持时间(10~15秒不标注)。


例如,180HBS10/1000/30,表示直径 10mm的钢球在1000kgf作用下,保持30 秒测得的布氏硬度值为180。

用途:铸铁、非铁金属以及经退火、正 火和调质处理的钢材。



2) 洛氏硬度(HR)

符号	压头类型	总载荷 (kgf)	适用范围
HRC	120° 金刚 石圆锥	150	一般淬火钢等 硬度较大材料
HRB	Φ1.588m m钢球	100	退火钢和有色金属 等 软材料
HRA	120° 金刚 石圆锥	60	硬而薄的硬质合金 或表面淬火钢




- 布氏硬度、洛氏硬度优缺点:
- 布氏硬度由于压痕面积较大,能反映较大范围内的平均硬度,所以测量结果具有较高的精度和稳定性。但操作费时,对试样表面有一定破坏。
- 洛氏硬度操作简单,可直接读出硬度值,且压痕小,基本不伤工件。但所测数值的离散性较大,实际中可多测几次取均值。

3)维氏硬度

- 压头: 锥面夹角α为136°的正四棱椎体金刚石;
- 计算公式: HV=F/A=1.8544×0.102×F/d²
- 布氏硬度值的表示方法为: ***HV**/**

例如,640HV30/20,表示在30*9.8N作用下保持20s后测得的维氏硬度值为640。




• 冲击韧性

- 初性是材料塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力,是强度和塑性的综合表现。
- 冲击韧性(韧度)α_k是抵抗冲击载荷的能力。是综合的力学性能指标,与强度和塑性有关,揭示材料的变脆倾向,评定材料在复杂受载条件下的寿命和可能性。


$$\alpha_k = \frac{A_K}{A} \ (J/m^2)$$

A_k——摆锤冲段试样所消耗的冲击功 A——试样缺口处的横截面积



■ 一次摆锤冲击弯曲实验

冲击韧性常用冲击实验测定



● 疲劳强度 材料抵抗交变载荷的能力

交变载荷: 大小与方向随时间变化的载荷

材料经受无数次(**10**⁸)交变载荷而不破坏所承受的最大应力

特点:抵抗能力:交变载荷

破坏形式:突然断裂