RFID 射频识别技术

一.RFID介绍

• 概念



射频识别:英文名称是(Radio Frequency Identification), 简称是"RFID"又称无线射频识别, RFID是物联网的其中一利终端技术。

RFID是一种通信技术,可通过无线电讯号耦合识别特定目标并读写相关数据,

而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。主要是靠电磁波。

正被广泛用于采购分配、商业贸易、生产制造、物流、防伪以及军事等等用途上。

RFID主要位于典型物联网架构中的感知层是整个物联网的最底层,也是与'万物'链接的媒介之一。

正因其具有非接触式特性,其运用很广泛且随着不同应用场景的出现,RFID协议也随着增多,难以统一。

如在消费电子行业中比较典型的应用NFC(RFID的子集),以统一的标准,高安全低功耗,近距离等特性,在支付领域应用广泛。

• 从RFID的种类来区分的话可以分为下表所示:

	工作频段 技术特点	低频(LF)	高频(HF)	超高频(UHF)	超高频(UHF)	微波(MW)
	常用典型工作频段	125KHz 134.2KHz	13.56MHz	433MHz	869.5MHz 915.3MHz	2.45GHz
	读写距离	常见小于10cm , 可实现 小于1m (根据功率控制 , 使用灵 活)	常见小于10cm , 可实现小 于1m (根据功率控制 , 使用灵活)	几百米至2公里 (适用于速度快,距离远场 合)	小于10m (适用于速度快 , 距离 远场合)	100m左右

应用场景	门禁控制 动物标签	智能卡(地铁卡,身份证) 货架 NFC 图书馆	适用于速度快,距离远场 合 遥控遥测 传感数据采集 室内定位	物资识别(货物分拣) 物流 自动门禁 人流统计	收费站 集装箱	
多标签识读速率	慢 ← → 快					
金属、潮湿表面识读能力	慢 ← → 快					
标签大小 (不计电池)		慢 ←				

二.RFID应用及原理

• 应用场景

AGV机器人导航方式有很多种,视觉导航,电磁波定位,磁条(磁导航).

https://haokan.baidu.com/v?vid=2114073996319855870&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=videological properties of the control of the co

通过以上的视频AGV机器人的自动化,其实就是使用RFID的标签在仓库里绘制了一个地图,每当AGV机器人经过某个标签的时候,从而让机器人知道自己的位置,进行有序的运输。

智慧交通

大部分都是使用在ETC收费,停车场收费等场应用场合。

• 工作原理


我们的读卡器里与我们常用的卡片里都会有一个线圈.

专业版

读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,

在电磁波的激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷,在这个电容的另一端,接有一个单问导通的电子泵,

将电容内的电荷送到另一个电容内储存,当所积累的电荷达到2V时,此电容可做为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。



我们可以看上图左边的部分被成为PDC,也是我们的阅读器。图右边部分被称为PICC,也就是我们的应答器(卡片); 电源由我们的PDC(阅读器)提供,它会产生一个电磁波,而我们PICC(应答器),卡片里会有一个LC震荡电路,当他们达到同频时,会出现共振。 在我们PICC(卡片)上它会有一个电容,它会收集我们的电荷,在收集电荷的过程中,它电容的另一端会接有一个单向导通的二极管。 该二极管负责为另一电容进行充电,当电压达到2V时(不一定为2V,但一般为2V),这时芯片开始工作,这时就可以与芯片进行交互,数据传递。

整个通信过程就是通过电磁波辐射进行实现的.

而这个电磁波,不仅提供了能量而且还提供了信号.


三.串口的概念

• 基本概念

- 1. 在GEC6818平台上有若干个串口,包括基本串口(9针)与拓展串口(4针)。
- 2. 接着串口与电脑相连的是基本串口,是控制开发板终端所用。
- 3. 在开发板右上方,有几排针,分别对应4个串口,这些是拓展串口,一般用于控制外部传感器和外接设备。
- 4. 开发板的资源有限,当需要使用一些外接模块时,就需要使用到串口通信。

串口通信是一种设备间非常常用的**串行接口**,以**比特位**的形式发送或接收数据,电子工程师经常使用这种方式来调试数据。

数据接收过程:



现在基本上所有的 MCU 都会带有串口。

• 如何接线

仔细观察6818开发板右上角会分别会有 5V TX RX GND 标记.它代表着串口针的名字,它们又有什么含义呢?


4针串口样式标准中,4针分别是

VCC : 高电平 在GEC6818平台 VCC指的是5V 使用TTL电平

TX : 串口发送端 RX : 串口接收端

GND : 低电平

我们需要用RFID模块来进行连接6818开发板.线路怎么连接.?



4针串口样式中,主要使用的还是RX TX VCC GND这几个针用于通信传输.

四.通信方式与协议

• 通信方式

1、全双工传输 (英文Full - Duplex)

是指交换机在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。 目前的交换机都支持全双工。全双工的好处在于迟延小,速度快。

2、半双工(英文Half Duplex) 与全双工对应的是这个概念,就是指一个时间段内只有一个动作发生, 举个简单例子,一天窄窄的马路,同时只能有一辆车通过,当目前有两量车对开,这种情况下就只能一辆先过,等到头儿后另一辆再开,

这个例子就形象的说明了半双工的原理。

早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是实行半双工的产品。

随着技术的不断进步, 半双工会逐渐退出历史舞台。

• 串口诵信协议

。 硬件配置

很多模块默认出厂的硬件参数配置如下:

配置串口,遵循"9600, N, 8,1"。

波特率:9600bps

无校验位:N

数据位:8

停止位:1

1. 同步通信 ---> 需要要求收发双方使用始终一致。

只需要规定:

- 1) 同步的起始字符 -- 起始位
- 2)传输的每个字符位数(5-8位) -- 数据位
- 2. 异步通信 ---> 不要求收发双方时钟同步, 但是要求频率要一样

所谓频率:就是每个单元能传输的数据?

发: 1秒说5个字 收: 1秒收5个字 时间可以不同步!

既然是异步,接收方:发送的方的数据什么时候过来??

异步通信做法:

- 1) 规定一个空闲电平,比如高电平 代表没有数据到达,空闲状态
- 2)1位起始位(数据与空闲电平相反,代表数据将要到达)
- 3)5-8位数据位代表一个字符
- 4)1位停止位(恢复空闲电平)
- 5)1位校验位(校验数据位是否准确)