
电子设计实践基础

MCU的TWI接口 (I²C) 与液晶屏 (LCD1602) 及其编程



上节课内容回顾

- ■MCU中断、七段数码管、按键阵列及其编程
 - ATmega8A的中断及其程序设计
 - 共阴极七段数码管及其编程
 - 按键阵列及其编程





本节课主要内容

- ■MCU的TWI接口、LCD显示屏及其编程
 - TWI接口与编程
 - LCD1602模块与编程






ATmega8A TWI接口


- ■TWI-Two Wire serial Interface: 两线串行接口总线
 - ●SCL-Serial Clock: 串行时钟线;
 - ●SDA-Serial Data: 串行数据线
 - ●与I²C(Inter Integrated Circuit)总线兼容
 - ●最快400KHz的传输速度(SCL频率,速率<400kbps)
 - ●支持主/从设备(7位地址:最多128个从设备)

其实还有第三根线: GND, 高低电平都是相对于参考 地,不同供电的设备间需 要共地才能通信





ATmega8A TWI接口的总线定义




设备都有自己的地址,同时TWI协议还具有处理总线冲突的机制






ATmega8A TWI接口的四种模式






ATmega8A TWI接口的内部结构



ATmega8A TWI接口的位传输

- ■SDA线上每个数据位的传输都与 SCL线上的一个时钟脉冲同步
- ■SCL高电平时 SDA线必须稳定









ATmega8A TWI接口的**启停**控制

- ■主设备在总线上发布START信号,**开启**传输;发布STOP信号,**结束**传输
- ■在START和STOP之间可传输**1个字节**数据,此时总线忙,通过RESTART信号可连续传输**多字节**数据








ATmega8A TWI接口的地址包格式

- ■地址包长度为9位:7位地址,1位读写和1位应答
- ■主设备寻址从设备,告知从设备是**读/写,从设备**作出**应答**



ATmega8A TWI接口的数据包格式

数据字节

Data LSB

■数据包的长度为9位: 8位数据和1位应答

■主设备产生SCL、START及STOP信号

■先发最高位数据 8位数据

Data MSB

拉低SDA 进行应答 停止/新开 始/下个数 。据字节



合并 SDA

发送器 SDA-

接收器^{·····} SDA.../

主设备 SCL··

SLA+R/W

ATmega8A TWI接口的寄存器


寄存器名	偏移地址	说明
TWBR	0x00	TWI Bit Rate Register (位率)
TWCR	0x36	TWI Control Register (控制)
TWSR	0x01	TWI Status Register (状态)
TWDR	0x03	TWI Data Register (数据)
TWAR	0x02	TWI(slave) Address Register (地址)




ATmega8A TWI位率寄存器-TWBR

```
Bit
             6
TWBR
                      TWBR[7:0]
       R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
Access
Reset
                CPU Clock frequency
               (TWBR)
       16 + 2 \times
                        \times (Prescaler Value)
 最大: 1M/16=62.5K ← 1MHz TWSR:TWPS[1:0]
```


ATmega8A TWI控制寄存器-TWCR



ATmega8A TWI状态寄存器-TWSR



ATmega8A TWI数据寄存器-TWDR




通过TWI接口发送与接收数据均需用TWDR:

- 1,要<mark>发</mark>送的数据**先存入**TWDR,在给**发命令**;
 - 2, 读操作**后再**从TWDR**获取**读取的数据





ATmega8A TWI地址寄存器-TWAR





TWI接口编程:主设备发送数据 (MT)

```
while (!(TWCR & (1<<TWINT))); ≟
        if((TWSR & 0xF8) != START) return;
程序
        TWDR=SLA W;TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWEN);-
          if((TWSR & 0xF8) != MT SLA ACK) return;
                TWDR=Data;TWCR = (1 < < TWINT) | (1 < < TWEN);
                                                   发数据
                     while (!(TWCR &(1<<TWINT)));
                           if((TWSR & 0xF8) != MT DATA ACK) return;
                           TWCR = (1 < TWINT) | (1 < TWEN) | (1 < TWSTO);
总线
      START
               SLA+W
                               Data
                    TWINT=1
                                  TWINT=1
```

TWI接口编程:从设备接收数据(SR)

设置从设备地址, TWAR = sla addr; TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN); 自动应答,手动通知 while (!(TWCR &(1<<TWINT))); < 等待主设备**寻址**自己 程序 主设备寻址自己 if((TWSR & 0xF8) != SR SLA ACK) return; TWCR = (1 < TWINT) | (1 < TWEN) | (1 < TWEA);后**等**待接收数据 while (!(TWCR & (1 < < TWINT))); if((TWSR & 0xF8) != SR DATA ACK) return; 从设备初始化后 Data = TWDR; 等待主设备寻址 TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA); SLA+W Data 主设备 TWINT=1 TWINT=1

TWI接口编程:从设备发送数据 (ST)

```
设置从设备地址,
 TWAR = sla addr;
  TWCR = (1 < < TWINT) | (1 < < TWEA) | (1 < < TWEN);
                                              自动应答,手动通知
                                     等待主设备寻址自
         while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
程序
                                                     主设备寻址自
             if((TWSR & 0xF8) != ST SLA ACK) return;
             TWDR=Data;TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
                      while (!(TWCR &(1<<TWINT)));
   从设备初始化后
                          if((TWSR & 0xF8) != ST DATA ACK) return;
   等待主设备寻址
                          TWCR = (1 < TWINT) | (1 < TWEN) | (1 < TWEA);
总线
          START
                      SLA+R
                                        Data
                                                           主设备,
                          TWINT=1
                                       TWINT=1
```

TWI接口编程:主设备接收数据 (MR)


```
TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
                                              开启TWI,开启应答,发
                                               送START,手动通知
        while (!(TWCR &(1<<TWINT)));
                                                     成功后再发SLA R,
          if((TWSR & 0xF8)!=START) return;
程序
          TWDR=SLA R;TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWEN);</p>
← 手动通知
             while (!(TWCR &(1<<TWINT)));
                                                        while (!(TWCR
           if((TWSR&0xF8)!=MR SLA ACK) return;
                                                        &(1<<TWINT)));
           TWCR = (1 < \text{TWINT})|(1 < \text{TWEN})|(1 < \text{TWEA});
                               if((TWSR&0xF8)!=MR DATA ACK) return;
                               Data=TWDR;
                               TWCR = (1 < < TWINT)/(1 < < TWEN)/(1 < < TWSTO);
总线
         START
                      SLA+R
                                          Data
                                                   Α
                                            TWINT=1
接口
          TWINT=1
                            TWINT=1
                                                        黑色框:从设备
```

ATMEGA8A TWI编程示例

TWI主设备发送

TWI从设备接收

将一个MCU外接触摸开关的开关次数通过TWI显示在另一MCU外接的数码管上



同学的MCU



所有MCU和模块共用一 个USB ISP电源!!!





TWI主设备发送触摸开关数据的编程(1)

```
#include <avr/io.h>
#include <util/twi.h> //TWI接口状态码定义等
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char counter=0;
int main(void)
{ unsigned char sla w = 0x33 < <1;
//从MCU地址为0x33(位0为开启广播),写从MCU
DDRC &= ~((1<<DDRC5)|(1<<DDRC4));//PC5/4为输
PORTC |= (1 < < PORTC5)|(1 < < PORTC4);//开启内部上拉
TWBR = 0x02;//fscl=50KHz
TWSR = 0x00;//无预分频
DDRD &= ~(1<<DDRD2);//PD2(int0) 接触摸开关的sig管脚
MCUCR |=((1<<ISC01)|(1<<ISC00));//int0管脚是上升沿触发中断INT0
GICR |= (1 < < INTO); // 允许INTO外部中断
```

ISR(INTO vect) if(counter < 15) counter++; else counter = 0;



```
TWI主设备发送触摸开关数据的编程(2)
{ TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);//清标志,开TWI,发START
 while(!(TWCR & (1<<TWINT)));//等待START发出
 if((TWSR & 0xf8) == TW START)//START已发出
 { TWDR=sla w;//发送SLA+W
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);//清除标志,并发送sla+w
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));//等待sla+w发出
    if((TWSR & 0xf8)==TW MT SLA ACK)//sla+W已发出
    { TWDR=counter;//发送开关次数
      TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);//清除标志,并发送数据
      while(!(TWCR & (1<<TWINT)));//等待数据发出
      if((TWSR & 0xf8)==TW MT DATA ACK)//数据已发出
      TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);//清标志,发STOP
              TWCR=(1<<TWINT);//清除标志位,禁止TWI
```

} //while结束

TWI从设备接收开关次数并显示的编程(1)

```
#include <avr/io.h>
#include <util/twi.h> //TWI接口状态码定义等
int main(void)
{unsigned char counter=0;
unsigned char sla addr = 0x33<<1;//从机地址为0x33(最低位为开启广播)
unsigned char seg7 hex[16]=\{0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,
  0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e;//MSB=a,b,c,d,e,f,q,dp=LSB
TWCR=0x0;//禁止TWI接口
DDRC &=~((1<<DDRC5)|(1<<DDRC4));//PC5/4输入
PORTC |=(1<<PORTC5)|(1<<PORTC4);//SCL/SDA内部上拉
DDRC = (1 < < DDRC3);//PC3位输出
PORTC &=~(1<<PORTC3);//PC3输出低电平给数码管的共阴极端 -
TWAR = sla addr;//设置从机地址
DDRB = (0xff); //端口B全为输出,控制数码管(MSB)a,b,c,...,dp=LSB
```



TWI从设备接收开关次数并显示的编程 (2)

```
while (1)
{ TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA)|(1<<TWEN);//清标志,开TWI,自动应答
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));//等待接收sla+w
  if((TWSR & 0xf8)==TW SR SLA ACK)//sla+W已收到,已发ACK
  { TWCR = (1 < < TWINT)|(1 < < TWEA)|(1 < < TWEN);//清除标志,开启ACK
     while(!(TWCR & (1<<TWINT)));//等待接收数据
     if((TWSR & 0xf8)==TW SR DATA ACK)//数据已收到,已发ACK
       counter = TWDR; //收到的数据存储在counter里
       TWCR = (1 < < TWINT) | (1 < < TWEA) | (1 < < TWEN); //
  TWCR = (1 < < TWINT);//清除TWINT标志,关闭TWI接口
  PORTB = seg7 hex[counter & 0x0f]; //在七段数码管显示数据(仅低4位)
} //while结束
} //main函数结束
```

ATMEGA8A TWI编程示例的连线


- ■与同学合作,两块实验板,同学的板发触摸开关数据,自己 的板接收数据并显示在数码管上
- ■每次连接一个USB ISP 到电脑并下载对应的Hex文件
 - ●千万**不要电源互通的**同时连接两个USB ISP下载线到电脑或电源
- ■按下表连接MCU与各个模块

MCU1与TPAD和MCU2的连接												
触摸开关 MCU1 MCU2 MCU												
SIG	PD2	SCL	SCL									
		SDA	SDA									
		GND	GND									
		VCC	VCC									


MCU2与数码管和MCU1的连接										
数码管	MCU2	数码管	MCU2							
a	PB7	f	PB2							
b	PB6	g	PB1							
С	PB5	dp	PB0							
d	PB4	-1	PC3							
е	PB3	Wine								





LCD1602液晶显示屏



- ■点阵液晶模块
- ■可显示2*16字符
- ■每个字符的显示可由 5×8或5×10点完成









LCD1602实物与管脚




管脚	名称	说明	管脚	名称	说明	
1	VSS	电源地	7	D0	数据IO	0
2	VDD	电源正极	8	D1	数据IO	1
3	V0	液晶显示偏压	9	D2	数据IO	2
4	RS	数据/命令选择	10	D3	数据IO	3
5	R/W	读/写信号	11	D4	数据IO	4
6	Ε	读写开始信号	12	D5	数据IO	5
15	Α	背光正极	13	D6	数据IO	6
16	K	背光负极	14	D7	数据IO	7

■16Pins:电源,背光

■RS、RW、E和D[7:0]


支持8位或4位数据传输模式


由MCU控制需11/7Pins



LCD1602接口的改进:减少接口连线

叴











支持8位或4位数据传输模式

■MCU与LCD间仅需2Pins







LCD1602液晶屏的显示控制


		1	2	3	4	5	6	•••	40
DDRAM	行1	00h	01h	02h	03h	04h	05h	•••	27h
地址	行2	40h	41h	42h	43h	44h	45h	• • •	67h

- ■控制器型号为HD44780
- ■3种存储空间: DDRAM、CGROM和CGRAM
 - ●DDRAM(Display Data RAM) 存储要显示的字符 ASCII码
 - ●CGROM(Character Generator ROM)为点阵数据 (192)
 - ●CGRAM存储用户自定义的字符点阵数据(最多8个)



CGROM

前8个地址是可自定义的CGRAM:8 个5×8字符或4个 5×10字符,其它为CGROM固定字符的点阵数据



University of Science and Technology of China



此编码用于 兼容显示时 的ASCII码, 实际上每个 字符占用5*8 或5*10位




L
C
D
1
6
0
2
的
指
\$

						指	令码						中省高
_	指令名称	RS	R/W	D 7	D 6	D 5	D4	D3	D2	D1	D 0	说明	时间@ 270KHz
	清除屏幕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	清屏,AC=0,光标复位	1.64ms
	光标回原点	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	光标回原点,显示不变	1.64ms
)	进入模式设置	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	设置光标移动方向等	40us
	屏幕开/关控制	0	0	0	0	0	0	1	D	C	В	屏幕,光标等显示切换	40us
	光标或显示移位	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	光标和显示移位控制等	40us
5	功能设置	0	0	0	0	1	DL	N	F	X	X	8/4位接口,2/1,5×8/10	40us
	置CGRAM地址	0	0	0	1		4	ACG	[5:0]		设置CGRAM地址到AC	40us
)	置DDRAM地址	0	0	1			Al	DD[6:0]			设置DDRAM地址到AC	40us
	读忙标志和AD	0	1	BF			A	\C [6	:0]			不论内部是否工作,均可读	40us
	往RAM写数据	1	0			Wı	rite	Data	a[7:0)]		往CG/DDRAM写数据	40us
勺	从RAM读数据	1	1					Data	_	_		从CG/DDRAM读数据	40us
日公に	注解	I/D=1:递增模式,I/D=0:递减模式; S=1:移位; S/C=1:显示移位,S/C=0:光标移位; AD:Address DDRAM:Display Data RAM CGRAM:Character Generato										RAM nerator	
Univers	'x'表示不用在 意是'0'还是 '1'。	D N F:	R/L=1:右移,R/L=0:左移; DL=1:8位通信接口,DL=0:4位的; N=1:2行,N=0:1行; F=1:5×10点阵,F=0: 5×8点阵; BF=1:执行内部功能,BF=0:接收命令										

LCD1602指令与I²C接口的映射(4位模式)

■清除屏幕 指令



■设置DDRAM 地址指令

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0


0 0 1 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

■向DDRAM 写数据指令

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 8位数据




LCD1602的初始化: 4位接口



ATMEGA8A控制LCD1602显示实例

在LCD1602上显示字符









MCU控制LCD1602显示编程-"twi_fun.h" (1)

```
#include <util/twi.h>//软件自带TWI接口的寄存器等头文件
注:将
       void TWI Init(void)//twi 接口的初始化
TWI功
       {//设置SCL的频率: 1MHz cpu-50KHz scl,2M-100K,8M-400K
          TWSR = 0x00; //最低2位为预分频设置(00-1,01-4,10-16,11-64)
能函数
         TWBR = 0x02; //位率设置, fscl=cpu频率/(16+2*TWBR*预分频值)
等写在
         TWCR = (1 < < TWEN); //开启TWI
一个头
文件
       void TWI Start(void)//发送Start信号,开始本次TWI通信
(twi f
       { TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);//发送Start信号
un.h)
        while(!(TWCR &(1<<TWINT)));//等待Start信号发出
里,方
       void TWI Stop(void)//发送Stop信号,结束本次TWI通信
便后期
       { TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);//发送Stop信号
使用
```

MCU控制LCD1602显示编程-"twi_fun.h" (2)

```
void TWI Write(unsigned char uc data) //向TWI接口发送8位数据
   TWDR = uc data;//8位数据存放在TWDR
   TWCR = (1 < < TWINT)|(1 < < TWEN);//发送TWDR中的数据
   while(!(TWCR &(1<<TWINT)));//等待数据发出
unsigned char TWI Read With ACK(void)
  TWCR = (1 < < TWINT)|(1 < < TWEA)|(1 < < TWEN);//准备接收数据,
  ACK
  while(!(TWCR &(1<<TWINT)));//等待接收数据
  return TWDR;//返回接收到的数据
```



MCU控制LCD1602显示编程-"twi_fun.h" (3)

```
unsigned char TWI Read With NACK(void)
  TWCR = (1 < < TWINT) | (1 < < TWEN); //准备接收数据,并
  NACK
  while(!(TWCR &(1<<TWINT)));//等待接收数据
  return TWDR;//返回接收到的数据
unsigned char TWI Get State Info(void)
  unsigned char uc status;
  uc status = TWSR & 0xf8;
  return uc status;
```





MCU控制LCD1602显示编程-"twi_lcd.h"(1)

```
#ifndef F CPU
#define F_CPU 1000000UL //延时用
#endif
#include "twi fun.h"
#include <util/delay.h>
//LCD1602 控制和显示指令
#define LCD CLEARDISPLAY 0x01//清屏,
#define LCD RETURNHOME 0x02//设置Ad
```

用TWI函数,发送LCD命令与数据等,写到另一个头文件 (twi_lcd.h)里,以方便后期用

#define LCD CLEARDISPLAY 0x01//清屏,设置AC为DDRAM地址0
#define LCD RETURNHOME 0x02//设置AC为DDRAM地址0,光标回原点
#define LCD ENTRYMODESET 0x04//与I/D和S位定义光标移动方向和显示移位
#define LCD DISPLAYCONTROL 0x08//与D/C/B设置显示开关,光标开关/闪烁
#define LCD CURSORSHIFT 0x10//与S/C和R/L一起设置光标移动或显示移位
#define LCD FUNCTIONSET 0x20//与DL、N和F一起设置LCD功能:8/4位数
据;1/2行显示;5*8/10点阵字符
#define LCD SETCGRAMADDR 0x40//设置CGRAM地址到地址计数器(AC)
#define LCD_SETDDRAMADDR 0x80//设置DDRAM地址到地址计数器(AC)



MCU控制LCD1602显示编程-"twi_lcd.h"(2)

```
// LCD进入模式设置位(LCD ENTRYMODESET=0x04)
#define LCD ENTRYSHIFT 0x01//S位=1,显示移位,=0不移位
#define LCD_ENTRYINC 0x02//I/D位=1,显示左移(递增)
```

```
//LCD显示开关控制位 (LCD DISPLAYCONTROL=0x08)
#defineLCD BLINKON 0x01//B=1,闪烁
#define LCD CURSORON 0x02//C=1,光标
#define LCD_DISPLAYON 0x04//D=1,显示开
```

//LCD光标和显示移位控制位(LCD CURSORSHIFT=0x10)
#define LCD CURSOR2LEFT 0x00//S/C=0,R/L=0:光标往左移
#define LCD CURSOR2RIGHT 0x04//S/C=0,R/L=1:光标往右移
#defineLCD DC2LEFT 0x08//S/C=1,R/L=0:显示向左移,光标跟着移
#define LCD_DC2RIGHT 0x0C//S/C=1,R/L=1:显示向右移,光标跟着移







MCU控制LCD1602显示编程-"twi_lcd.h"(3)

```
//LCD功能设置位(LCD FUNCTIONSET=0x20)
#define LCD 4BITMODE 0x00 //DL=0:4位(DB7-4)数据,需2次传输
#define LCD 8BITMODE 0x10 //DL=1: 8位(DB7-0)数据传输
#define LCD 1LINE 0x00 //N=0, 1行显示
#define LCD 2LINE 0x08 //N=1, 2行显示
#define LCD 5X8DOTS 0x00 //F=0: 5X8 dots字符
#define LCD 5XADOTS 0x04 //F=1: 5X10 dots字符,只能1行显示
//LCD 1602 控制管脚: I2C数据的低4位 (PCF8574-P0~3)
#define LCD RS 0x01 //PCF8574-P0控制LCD1602的RS管脚
#define LCD RW 0x02 //PCF8574-P1) 控制LCD1602的RW管脚
#define LCD E 0x04 //PCF8574-P2) 控制LCD1602的E管脚
#define LCD BACKLIGHTON 0x08 //PCF8574-P3控制LCD1602的K管脚
```

#define LCD SLAVE ADDRESS 0x27 //从机地址PCF8574(A2-0:111



MCU控制LCD1602显示编程-"twi_lcd.h"(4)

```
unsigned char TWI Write LCD(unsigned char uc data)
{ TWI Start();//发送START信号
if(TWI Get State Info()!=TW START) return 0;//不成功
TWI Write(LCD SLAVE ADDRESS<<1|TW WRITE); //发送SLA+W
if(TWI Get State Info()!=TW MT SLA ACK)return 0;//不成功
TWI Write(uc data|LCD BACKLIGHTON);//发送数据+背光常开
if(TWI Get State Info()!=TW MT DATA ACK)return 0;//不成功
TWI Stop();
return 1;//成功
```





MCU控制LCD1602显示编程-"twi_lcd.h"(5)

```
void LCD 4Bit Write(unsigned char uc data)//4位方式写PCF8574
{ TWI Write LCD(uc data);//数据送出, E=0
   delay us(1);//保持
  TWI Write LCD(uc data|LCD E);//数据送出, E=1
   delay us(1);//保持
  TWI Write LCD(uc data & (~LCD E));//数据送出, E=0
  delay us(50);//等待数据传输结束
void LCD 8Bit Write(unsigned char uc data, unsigned char uc mode)
 //2次4位数据传输方式写PCF9574,uc mode:0-命令,1-数据
{ unsigned char high4bit = uc data & 0xf0;
  unsigned char low4bit = (uc data < < 4)&0xf0;
  LCD 4Bit Write(high4bit|uc mode);//先发送高4位
  LCD 4Bit Write(low4bit|uc mode);//再发送低4位
```



MCU控制LCD1602显示编程-"twi lcd.h"(6)

```
void LCD Init()//初始化LCD1602
{ delay ms(50);//上电后至少再等40ms
   LCD 4Bit Write(0x30); //在默认8位接口, 试着进入4位接口模式
   delay us(4500);//等待至少4.5ms
   LCD 4Bit Write(0x30);
   delay us(4500);//等待至少4.5ms
   LCD 4Bit Write(0x30);
   delay us(150);//等待至少150us
   LCD 4Bit Write(0x20);//进入4位接口模式
   //设置模式,显示,点数等
   LCD 8Bit Write(LCD FUNCTIONSET|LCD 4BITMODE|LCD 2LINE|LCD 5X8DOTS,
   0);
   LCD 8Bit Write(LCD DISPLAYCONTROL|LCD DISPLAYON,0);//显示
   LCD 8Bit Write(LCD CLEARDISPLAY,0);
   delay us(2000);//等待
   LCD 8Bit Write(LCD ENTRYMODESET|LCD ENTRYINC,0);//显示左移(递增)
   LCD 8Bit Write(LCD RETURNHOME,0);//返回原点
  delay us(2000);//等待
```



MCU控制LCD1602显示编程-"twi_lcd.h"(7)

```
void LCD Set Cursor Location(unsigned char row, unsigned char col)
//设置光标位置,row:0~1,col:0~39
{ unsigned char offset[]=\{0x0,0x40\};
 LCD 8Bit Write(LCD SETDDRAMADDR|(col+offset[row]),0);
void LCD Write NewChar(char c data)//在当前位置显示
{ LCD 8Bit Write(c data,1);
void LCD Write Char(unsigned char row, unsigned char col, char c data)
//在指定位置显示
{ LCD Set Cursor Location(row,col);
 LCD 8Bit Write(c data,1);
```



MCU控制LCD1602显示编程-"twi_lcd.h"(8)

```
void LCD Write String(unsigned char row,unsigned char col,const char *pStr)
//在指定位置显示串
{
    LCD Set Cursor Location(row,col);
    while((*pStr) != '\0')
    {
        LCD 8Bit_Write(*pStr,1);
        pStr ++;
    }
}
```





MCU控制LCD1602显示编程-主程序

```
#include <avr/io.h>
#include "twi lcd.h"
int main(void)
   TWI Init();
   LCD Init();
  while (1)
      LCD Write String(0,3,"Welcome to");
      LCD Write String(1,3,"USTC.");
```


MCU与LCD1602的连接		
MCU	LCD1602	
SCL	SCL	
SDA	SDA	
GND	GND	
VCC	VCC	






MCU控制LCD1602显示实例2

用中断方式统计触摸开关的开关次数并显示在LCD1602上





MCU与LCD1602的连接		
MCU	LCD1602	
SCL	SCL	
SDA	SDA	
GND	GND	
VCC	VCC	



MCU控制LCD1602显示实例2 的编程核心

MCU与触摸开关的连接		
MCU	触摸开关	
PD2	SIG	
GND	GND	
VCC	VCC	




本周实验内容

实验内容1: 在LCD1602上显示本人姓名(拼音)和学号

实验内容2:设计一个程序分别下载到自己和同学的MCU中,实现将一块板上触摸开关的开关次数,通过TWI接口传送到在另一块板并显示在其LCD上。满足以下之一即可:

- 单独设计收和发程序,借用同学的电路板完成
- 单独设计收和发程序,两个同学合作完成
- 设计收发一体的程序,借用电路板或合作完成

当次全部完成后当场验收,总结下次交





实验注意事项与应急处理



- •连接下载线到电脑USB接口时应注意:
 - •实验板电源指示灯是否亮,如不亮可能存在连接 短路,须立即断开下载线与电脑USB接口的连接
- •打开下载程序PROGISP (Ver 2.0)
 - 确认下载线连接正确(连接状态图标为彩色)
 - ·确认芯片型号正确,调入Flash程序正确等



