
电子设计实践 基础

MCU任务调度、中断与小键盘、LCD命令与汉字、实时时钟、蜂鸣器发声等



上节课内容回顾

- ■MCU定时器/计数器、PWM及其程序编写
 - ●MCU定时器0,1,2
 - ●PWM (定时器1,2)
- ■步进电机及其转动控制
- ■直流电机及其转动控制





本节课主要内容

- ■MCU的 "OS" (打破常规)
- ■定时器中断与小键盘
- ■LCD命令与汉字(自定义字符)
- ■实时时钟模块
- ■蜂鸣器发声





MCU的 "OS" — 打破常规

■MCU的 "OS" : 别逗了

■避免MCU大量的长延时(空转),提高MCU的利用率

■任务调度: 时间片、轮转、多个任务、调度(优先、抢

占...); MMU、。。。







```
*#include <avr/io.h> CU的简单调度示例: (1)
#include <avr/interrupt.h>
#include "twi lcd.h"
#define MAX TASKS 3
typedef struct {
    void(*ftask)(void);//指向函数的指针,即要执行的任务
     int ticks; //执行此任务的时间间隔
}OSTASK: //任务结构类型, 方便处理
unsigned char tp cnt=0;//统计触摸开关的开关次数
void tp task() //统计触摸开关的开关次数
    static unsigned char tp1=0,tp2=0;//读取开关的状态,保留上一次的结果
     DDRB &= ~(1<<DDRB0);//PB0管脚连接触摸开关的开关信号
     tp2 = tp1;//缓存
     tp1 = (PINB & (1 < < PINBO));//读取PB0管脚的状态
    if(tp2==0 && tp1==1)tp cnt++; //统计开关次数
```

```
void Rgb show() MCU的简单调度示例: (2)
     DDRC |=(1<<DDRC0)|(1<<DDRC1)|(1<<DDRC2)://为输出
     switch(tp cnt)//根据触摸开关的开关次数点亮LED
           case 0: PORTC I=(1<<PORTC0);break;
           case 2: PORTC |=(1<<PORTC1);break;</pre>
           case 4: PORTC = (1 < < PORTC2); break;
           case 1: PORTC &=~(1<<PORTC0);break;</pre>
           case 3: PORTC &=~(1<<PORTC1);break;</pre>
           case 5: PORTC &=~(1<<PORTC2);break;</pre>
           case 6: PORTC |=(1<<PORTC0);break;</pre>
           case 7: PORTC = (1 < < PORTC1); break;
           case 8: PORTC |=(1<<PORTC2);break;</pre>
           case 11: PORTC &=~(1<<PORTC0);break;
           case 10: PORTC \&=\sim(1<<PORTC1); break;
           case 9: PORTC &=~(1<<PORTC2);break;</pre>
           default:tp cnt=0; break;
```

MCU的简单调度示例: (3)

```
void lcd show()
    char ch[5]={'0'},i;//
     unsigned char t=tp cnt;
     for(i=0;i<3;i++)
         ch[2-i]=t%10+48;//数字转换为字符
          t/=10;//去掉低位
     cli(); //全局中断关,不然会影响显示过程,定时器0中断服务也停止了
     LCD Write String(0,1,"times:");
     LCD Write String(0,8,ch);
     sei(); //全局中断开
int ticks[MAX TASKS]={3,7,23}; //对应于任务执行间隔(时间片),单位1ms 🐘
OSTASK runtask[MAX TASKS]={{tp task,3},{Rgb show,7},{lcd show,19}};
//任务与执行时间操作列表,方便循环处理
```

MCU的简单调度示例: (4)

```
int main(void)
{ unsigned char i=0;
 TWI Init(); LCD Init(); //lcd1602初始化
 //定时器0的初始化: 1ms的定时与中断, 用做时间片基准, 中断定时等
 TCNT0 = 131; //1MHz的8分频,从131计数到255中断—次正好1ms
 TIMSK = (1 < < TOIE0) : //定时器0的溢出中断开
 TCCR0 = (1 < < CS01); //CPU时钟的8分频, 定时器0开始工作
 sei();//全局中断开
 while (1)
    for(i=0;i<MAX TASKS;i++) //调度
         if(runtask[i].ticks==0)//到达此任务的执行(时间片耗尽)
              runtask[i].ticks=ticks[i]://恢复此任务的时间片
              runtask[i].ftask(); //执行相应的任务
    for(i=0;i<100;i++); /*延时*/ } } //while和main结束
```

MCU的简单调度示例: (5)

```
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
    TCNT0 =131;//溢出后TC0从初始值重新计数
    for(unsigned char i=0;i<MAX TASKS;i++)
        runtask[i].ticks--; //时间片调整
}
```






ATmega8A的中断:中断向量表


- ■不同的中断源
- ■不同的中断入 口地址
- ■优先级
 - (中断号小 的优先级高)
 - ●优先级高的 可以打断优 先级低的服 务过程

	中断号	入口地址	中断源	中断说明						
	1	0x000	RESET	外部,上电,掉电或看门狗复位						
	2	0x001	INT0	外部中断请求0 外部中断请求1						
	3	0x002	INT1							
	4	0x003	TIMER2 COMP	定时器/计数器2 比较匹配						
-	5	0x004	TIMER2 OVF	定时器/计数器2 溢出						
(6	0x005	TIMER1 CAPT	定时器/计数器1 捕获事件						
	7	0x006	TIMER1 COMPA	定时器/计数器1 比较匹配A						
•	8	0x007	TIMER1 COMPB	定时器/计数器1 比较匹配A						
	9	0x008	TIMER1 OVF	定时器/计数器1 溢出						
	10	0x009	TIMERO OVF	定时器/计数器0 溢出						
	11	0x00A	SPI,STC	串行传输结束						
	12	0x00B	USART,RXC	USART,Rx接收结束						
	13	0x00C	USART,UDRE	USART数据寄存器空						
	14	0x00D	USART,TXC	USART,Tx发送结束						
	15	0x00E	ADC	ADC转换结束						
	16	0x00F	EE_RDY	EEPROM准备好						
	17	0x010	ANA_COMP	模拟比较器						
	18	0x011	TWI	两线串行接口						
	19	0x012	SPM_RDY	保存程序存储器准备好						




4×4按键阵列1的结构与管脚分布








4×4按键阵列2的结构与管脚分布














4×4按键阵列的中断编程示例



中断方式将小键盘最近四次按下的键,按顺序编码并显示到LCD



同时为了连线的方便,可改动接线顺序,编码顺序等





4×4按键阵列的中断编程示例代码1

```
#define与#include等省略
unsigned char hexStr[17] = \{'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', '-'\};
unsigned char key no[5]={16,16,16,16,0};//存放4位连续按下的编码,以'\0'结束
unsigned char getkey,keyno;//取按键阵列扫描输入,按下按键的编码
int main(void) { DDRD = (0xf0);//PD7~4为输出S R0~3, PD3~0为输入S C0~3
 PORTD = (0xff);//PD7~4输出高电平,PD3~0的内部上拉电阻启用
 TCCR0 = (1<<CS02) (1<<CS00);//1024分频
 TCNT0 = 102;//从102开始计数, 1MHz/1024/154约为150ms中断一次
 TIMSK |=(1<<TOIE0);//允许TOV0中断
 TWI Init(); LCD Init();
 sei();//全局中断开
 while (1) { LCD Write Char(0,1,hexStr[key no[3]]);
           LCD Write NewChar(hexStr[key no[2]]);
           LCD Write NewChar(hexStr[key no[1]]);
           LCD Write NewChar(hexStr[key no[0]]);
              delay ms(20); } }
```

4×4按键阵列的中断编程示例代码2

```
ISR(TIMERO_OVF_vect)//溢出中断TCNT0=255溢出到102
{ TCNT0 = 102;//从102开始计数,1MHz/1024/154约为150ms中断一次
keyno = 16;//默认无按键按下
//1.扫描第1行
PORTD = ~(1<<PORTD7);//PORTD7为0,其它为1,送给第1行
delay us(2);
getkey = (PIND & 0x0f);//取按键阵列的列状态
switch(getkey) { case 0x07:keyno = 0;break;//1行1列编码为0/1 //S4
    case 0x0b:keyno = 1;break;//1行2列编码为1/2 //S8
    case 0x0d:keyno = 2;break;//1行3列编码为2/3 //S12
    case 0x0e:keyno = 3;break;//1行4列编码为3/A //S16 }
//2.扫描第2行
PORTD = ~(1<<PORTD6);//PORTD6为0,其它为1, 送给第2行
delay us(2);
getkey = (PIND & 0x0f);//取按键阵列的列状态
```

4×4按键阵列的中断编程示例代码3


```
//3.扫描第3行
//4.扫描第4行
PORTD = ~(1<<PORTD4);//PORTD4为0, 其它为1, 送给第4行
delay us(2); getkey = (PIND & 0x0f);//取按键阵列的列状态
switch(getkey) { case 0x07:keyno =12;break;//4行1列编码为12/*
    case 0x0b:keyno =13;break;//4行2列编码为13/0
    case 0x0d:keyno =14;break;//4行3列编码为14/#
    case 0x0e:keyno =15;break;//4行4列编码为15/D }
/*一轮按键阵列处理结束*/
if(keyno<16) { key no[3]=key no[2]; //移动按键数据
          key_no[2]=key no[1];
          key no[1]=key no[0];
          key no[0]=keyno; //新的按键数据 }
```





按键阵列与共阴极七段数码管知识拓展


- ■七段数码管动态扫描显示会 出现叠加现象
 - ●避免数码管选中时数据抖动
- ■按键阵列输入时会出现MCU 处理时间与按键按下时间不 匹配的情况,即显示重复输 入现象
 - ●降低处理时间: 统计、延时
 - ●改进处理方式: 边沿、中断









按键阵列与七段数码管知识拓展



LCD1602接口的改进:减少接口连线











支持8位或4位数据传输模式

■MCU与LCD间仅需2Pins







LCD1602液晶屏的显示控制


		1	2	3	4	5	6	 40
DDRAM	行1	00h	01h	02h	03h	04h	05h	 27h
地址	行2	40h	41h	42h	43h	44h	45h	 67h

- ■控制器型号为HD44780
- ■3种存储空间: DDRAM、CGROM和CGRAM
 - ●DDRAM(Display Data RAM) 存储要显示的字符 ASCII码
 - ●CGROM(Character Generator ROM)为点阵数据(192)
 - ●CGRAM存储用户自定义的字符点阵数据(最多8个)



CGROM


前8个空间是自定 义的CGRAM: 8个 5×8字符或4个 5×10字符, 其它 为CGROM(固定字 符的点阵数据)





b7-						2							
b3 b4 -b0	0000	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	CG/ RAM/		Ø	<u>a</u>	F	•	F=·			9	픫	œ	p
0001	(2)	į	1	F	Q	-=3	옉	EI	F	手	Ĺ	ä	q
0010	(3)	**	2	В	R	b	} ~	L.	4	ij	×	ß	8
0011	(4)	#	3	C	5	c.	⊈.	_i	ņ	7	モ	8	60
0100	(5)	\$	4	D	T	릅	<u>t</u> .	٠.	I	ŀ	†7	J.4	52
0101	(6)	74	5	E	Ш	₽	u		才	尹	1	ĊS	ü
0110	(7)	8:	6	F	Ų	f	Ų	=3	力		3	ρ	Σ
0111	CG/ RAM/ (8)	2	7	G	IJ	₽	W	75'	#	32	÷	q	Л
1000	CG/ RAM	(8	H	×	h	×	4	-9	丰	IJ	Ţ	$\overline{\times}$
1001	(2)	Þ	9	I	Y	i.	1	7	丁	J	ıb	-1	닠
1010	(3)	*	#	J.	Z	j	Z	ΞΞ:		ı'n	L	j	7
1011	(4)		#	K		k	{	才	サ		П	×	Fi
1100	(5)	,	<	<u>L.</u>	¥	1.		17	<u>=</u> ,,	J	ŋ	#	124
1101	(6)		===	M]	m)	. :3.	X	~,	_,	#_	÷
1110	(7)		>	Ы	•	n		=3	包	7	•••	ñ	
1111	CG/ RAM/		?	0			4	.5	<u>'.</u> ,j	7	131	ö	

此编码用于 兼容显示时 的ASCII码, 实际上每个 字符占用5*8 或5*10位




的指令

ı	北人石北					指	令码			\⊻ п□	时间@		
L	指令名称	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	说明	270KHz
	清除屏幕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	清屏,AC=0,光标复位	1.64ms
	光标回原点	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	光标回原点,显示不变	1.64ms
	进入模式设置	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	设置光标移动方向等	40us
1	屏幕开/关控制	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	屏幕,光标等显示切换	40us
	光标或显示移位	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	Χ	光标和显示移位控制等	40us
5	功能设置	0	0	0	0	1	DL	Ν	F	Χ	Χ	8/4位接口,2/1行,5×8/10	40us
	置CGRAM地址	0	0	0	0 1 ACG[5:0				[5:0]			设置CGRAM地址到AC	40us
	置DDRAM地址	0	0 0 1				ADD[6:0]					设置DDRAM地址到AC	40us
<u> </u>	读忙标志和AD	0	1	BF AC[6:0]								不论内部是否工作,均可读	40us
	往RAM写数据	1	0	Write Data[7:0]								往CG/DDRAM写数据	40us
1/1	从RAM读数据	1 1 Read Data[7:0] I/D=1:递增模式,I/D=0:递减模式;									从CG/DDRAM读数据	40us	
リン 日 マ ・ ・ ・ ・ ・ University o	注解 'x'表示不用在意是 '0'还是'1'。	F	/D=1: S=1:移 S/C=1: R/L=1: DL=1:2: N=1:2: SF=1:打	,位显右位下 3位下 10	示多,R 多,通(=() 。	多位 /L= 言接):17 车,F	,S/C =0:左 [口,[宁; =0:!	=0:为 [移; DL=0 5×8点	AD:Address DDRAM:Display Data RAN CGRAM:Character Genera ACG:CGRAM AD ADD:DDRAM&Cursor AD AC:Address counter for DRAM/CGRAM				

LCD1602指令与I²C接口的映射(4位模式)

■清除屏幕 指令



第1次发 第2次发

■设置DDRAM 地址指令

RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 0 1 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

■向DDRAM 写数据指令 RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 8位数据



LCD命令示例代码(1)

```
unsigned char sf data[8][8]={//自定义字符操作:最多8个自定义字符,也可以
汉字 {0x04,0x04,0x1F,0x15,0x15,0x1F,0x04,0x04}, //中
\{0x1F,0x11,0x1F,0x15,0x1F,0x17,0x1F,0x1F\}, //\equiv
{0x0A,0x1E,0x0E,0x1A,0x0F,0x1A,0x0A,0x0A}, //科
{0x00,0x04,0x04,0x1F,0x04,0x00,0x0A,0x11}, //大
{0x00,0x02,0x1F,0x15,0x0A,0x12,0x05,0x09}, //欢
{0x01,0x00,0x07,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01}, //迎
{0x04,0x08,0x17,0x15,0x1F,0x15,0x04,0x1F}, //迎
{0x00,0x0A,0x17,0x01,0x12,0x17,0x13,0x16} //你 };
void LCD CGR Write()//将自定义的8个字符数据写入CGRAM
{ unsigned char i,i;
 for(i=0;i<8;i++) for(j=0;j<8;j++)
 { LCD 8Bit Write(0x40+i*8+j,0);//确定地址
  LCD 8Bit Write(sf data[i][j],1);//将对应的自定义字符数据写入
```

LCD命令示例代码 (2)


```
int main(void) { int i;
TWI Init(); LCD Init(); LCD CGR Write(); //初始化TWI和LCD, 写入8个自定义
LCD Write String(0,0,"LCD1602 Command 20230425"); delay ms(2000);
LCD 8Bit Write(0x01,0);//清屏 _delay_ms(2);
 LCD Write String(0,0,"LCD1602 Command 20230425");
 LCD 8Bit Write(0x18,0); delay ms(1); //左移一个字符
LCD 8Bit Write(0x18,0); delay ms(1);
 LCD 8Bit Write(0x18,0); delay ms(1);
 LCD 8Bit Write(0x18,0); delay ms(1);
LCD 8Bit Write(0x18,0); delay ms(1);
 delay ms(2000);
for(i=0;i<8;i++)LCD Write Char(1,i,i); //显示自定义字符
 delay ms(2000);
LCD 8Bit Write(0x1C,0); delay_ms(1); //右移一个字符
 LCD 8Bit Write(0x1C,0); delay ms(1);
 LCD 8Bit Write(0x1C,0); delay ms(1);
 LCD 8Bit Write(0x1C,0); delay ms(1);
LCD 8Bit Write(0x1C,0); delay ms(1);
while (1) { //LCD 8Bit Write(0x18,0);_delay_ms(500); } }
```

实时时钟模块: DS1302带电池

•内含实时时钟/日历和31 个字节的静态RAM

•提供秒、分、时、日、周、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整。时钟操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式


• DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需三个IO连线:(1) RST 复位(2) I/O数据线(3) SCLK串行时钟





DS1302实时时钟模块示例

• 在 LCD1602 显示日期 和时间





DS1302实时时钟模块示例头文件代码(1)

```
/*DS1302与ATmega8a的接口 PC2~SCLK,PC1~I/O,PC0~/RST */
//DS1302地址定义
//初始时间定义
unsigned char time buf[8] = \{0x20,0x23,0x04,0x25,0x08,0x08,0x08,0x02\};//初
始时间2023年4月25号8点8分8秒 星期二
unsigned char dis time buf[16]={0};//存放要显示的时间日期数据
//DS1302初始化函数
void ds1302 init(void)/*DS1302与MCU接口 PC2~SCLK,PC1~I/O,PC0~/RST */
 DDRC|=(1<<DDRC2)|(1<<DDRC1)|(1<<DDRC0);//PC2,1,0为输出
 //DDRC &=~(1<<DDRC1);//PC1(I/O:DATA)暂为输入
 PORTC &= ~(1<<PORTC0);//RST脚置低
 PORTC &= ~(1<<PORTC2);//SCK脚置低
```



DS1302实时时钟模块示例头文件代码(2)

```
void ds1302 write byte(unsigned char addr, unsigned char d) //向DS1302
写入一字节数据
{ unsigned char i;
 PORTC |=(1<<PORTC0);//RST=1,启动DS1302总线
//写入目标地址: addr
 addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
 for (i = 0; i < 8; i ++) {//1Byte=8bit, 从位0开始发送
  if (addr & 0x01) PORTC |=(1<<PORTC1);//PC1(IO)输出1
  else PORTC &=~(1<<PORTC1);//PC1(IO)输出0
   delay us(1);
 PORTC |=(1<<PORTC2);///产生时钟: PC2(SCLK)输出1
   delay us(2);
  PORTC &=~(1<<PORTC2);//PC2(SCLK)输出0
   delay us(2);
  addr = addr >> 1;
 } //end for loop
```



DS1302实时时钟模块示例头文件代码(3)

```
//写入数据: d
 for (i = 0; i < 8; i ++) {//1Byte=8bit, 从位0开始发送
  if (d & 0x01) { PORTC |=(1<<PORTC1);//PC1(IO)输出1
  else { PORTC &=~(1<<PORTC1);//PC1(IO)输出0
   delay us(1);
 PORTC |=(1<<PORTC2);///产生时钟: PC2(SCLK)输出1
   delay us(2);
  PORTC &=~(1<<PORTC2);//PC2(SCLK)输出0
   delay us(2);
  d = d >> 1;
 } //end for loop 2
 PORTC &=~(1<<PORTC0);//RST=0,停止DS1302总线
} //end for ds1302 write byte function
```




DS1302实时时钟模块示例头文件代码 (4)

```
//从DS1302读出一字节数据
unsigned char ds1302 read byte(unsigned char addr) {
 unsigned char i,temp=0;
 PORTC |=(1<<PORTC0);//RST=1,启动DS1302总线
 //写入目标地址: addr
 addr = addr | 0x01; //最低位置1, 寄存器0位为0时写, 为1时读
 for (i = 0; i < 8; i ++) {//1Byte=8bit, 从位0开始发送
  if (addr & 0x01) {PORTC |=(1<<PORTC1);//PC1(IO)输出1 }
  else { PORTC &=~(1<<PORTC1);//PC1(IO)输出0 }
   delay us(1);
  PORTC |=(1<<PORTC2);///产生时钟: PC2(SCLK)输出1
   delay us(2);
  PORTC &=~(1<<PORTC2);//PC2(SCLK)输出0
   delay us(2);
  addr = addr >> 1;
{ } //end for loop 1
```

DS1302实时时钟模块示例头文件代码(5)

```
//读取数据到temp
DDRC &=~(1<<DDRC1);//PC1(IO),为输入
for (i = 0; i < 8; i + +) {//从0位开始接收
 temp = temp >> 1;//每接收1位放在最高位
 if (PINC & (1<<PINC1)) {//PC1管脚为1或0
  temp |= 0x80;//收到1
 else { temp &= 0x7F;//收到0 }
 delay us(1);
 PORTC |=(1<<PORTC2);///产生时钟: PC2(SCLK)输出1
 delay us(2);
 PORTC &=~(1<<PORTC2);//PC2(SCLK)输出0
 delay us(2); }
DDRC |=(1<<DDRC1);//恢复PC1(IO),为输出
PORTC &=~(1<<PORTC0);//RST=0,停止DS1302总线
return temp;
```



DS1302实时时钟模块示例main代码(1)

```
#define F CPU 800000UL //ATmega8a工作时钟
#include <avr/io.h>
#include "twi lcd.h"
#include "DS1302.h"
unsigned char Read E2PROM(unsigned int uiAddr)
{ while(EECR & (1<<EEWE)); /*等待上次写结束*/
 EEAR = uiAddr; /*设置读取EEPROM的地址*/
 EECR |= (1 < < EERE); /*通过EERE位读取EEPROM,*/
 return EEDR; /*返回读取的数据*/
void Write E2PROM(unsigned int uiAddr, unsigned char ucData)
{ while(EECR & (1<<EEWE)); /*等待上次写结束*/
 EEAR = uiAddr; /*设置要写EEPROM的地址*/
 EEDR = ucData; /*要写的数据存入寄存器*/
 EECR |= (1 < < EEWE); /*通过EEWE位写EEPROM, */
```





DS1302实时时钟模块示例main代码 (2)

```
int main(void)
{
  unsigned char e2d=0,r2d=0;
  ds1302_init();//初始化ds1302

  delay ms(50);//等待系统稳定
  TWI Init();//初始化TWI接口
  LCD Init();//初始化LCD1602
  _delay_ms(10);//
```





DS1302实时时钟模块示例main代码(3)

```
r2d=ds1302 read byte(0xC0);//读取ds1302 Ram的0x00地址数据
if(r2d!=1)//初始化ds1302,根据ds1302 RAM 0x00地址的数据,仅初始化一次
{ ds1302 write time();//写入指定的日期和时间到ds1302
  delay us(10);
 ds1302 write byte(ds1302 control add,0x00);//关闭写保护
 ds1302 write byte(0xC0,1);//RAM空间0x00地址写入1
 ds1302 write byte(0xC2,1);//初始化RAM空间0x01地址为1,记录断电和程序
下载次数,测试ds1302断电后数据不丢失
 ds1302 write byte(ds1302 control add,0x80);//打开写保护
 Write E2PROM(0x001,1);//初始化EEPROM空间0x01地址为1,记录断电和程
序下载次数,测试断电次数
 delay us(10);
```

DS1302实时时钟模块示例main代码 (4)

```
//用ds1302RAM中的0x01空间记录断电和程序下载的次数
r2d=ds1302 read byte(0xC2);//读取ds1302 Ram的0x01地址数据
r2d++;//多一次
ds1302 write byte(ds1302 control add,0x00);//关闭写保护
ds1302 write byte(0xC2,r2d);//RAM空间0x01地址加1,记录断电和程序下载
次数,测试ds1302断电后数据不丢失
ds1302 write byte(ds1302 control add,0x80);//打开写保护
//显示
for(e2d=15;e2d>11;e2d--)//LCD1602第一行显示RAM中记录的断电次数
 if(r2d=0)break;
 LCD Write Char(0,e2d,r2d%10+'0');
 r2d /=10;
```




DS1302实时时钟模块示例main代码(5)

```
//用ATmega8a EEPROM记录断电和程序下载的次数
e2d=Read E2PROM(0x001);//读取EEPROM的0x01地址数据
delay ms(1); e2d++;//多一次
Write E2PROM(0x001,e2d);//0x01地址内容加1,记录断电和程序下载次数
delay ms(1);
for(r2d=15;r2d>11;r2d--)//LCD1602第二行显示EEPROM中记录的断电次数
\{ if(e2d==0)break; \}
 LCD Write Char(1,r2d,e2d%10+'0');
e2d /=10; }
delay ms(10);
while (1)
{ read data();/*从ds1302中读取时间和日期数据*/ delay ms(2);
 Display();/*在LCD1602显示日期和时间等*/ delay ms(200);
```

蜂鸣器: 有源和无源

- •有源蜂鸣器:
 - 内部带震荡源, 只要一通电就会叫
 - •程序控制方便,单片机一个低电平就可以 让其发出声音
- •无源蜂鸣器:
 - 内部不带震荡源,用直流信号无法令其鸣 叫。必须用方波去驱动它
 - •声音频率可控,可以做出"多来米发索拉 西"的效果
- •如何判断:加电(有源持续响), 测量电阻 (无源电阻小)






蜂鸣器: 有源和无源示例代码 (1)

```
#define F CPU 800000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "twi lcd.h"
unsigned char duty=50;//占空比,百分比
unsigned int freq=30;//30~8000Hz
ISR(INTO vect)
{ if(duty > 90)//百分比 duty = 10;
 else duty +=5;
ISR(INT1 vect)
\{ if(freq > 7999) freq = 30; \}
 else freq +=100;
```



蜂鸣器: 有源和无源示例代码(2)


```
int main(void)
{ TWI Init(); LCD Init();
 DDRD &=~((1<<DDRD2) | (1<<DDRD3));//INT0(PD2)和INT1(PD3)分别调整占空比和频率
 PORTD |=(1<<PORTD2)|(1<<PORTD3);//开启内部上拉电阻,即PD2和PD3管脚默认为高电平
 DDRB |=(1 < < DDRB1);//PB1控制蜂鸣器的IO
 MCUCR |=(1<<ISC01)|(1<<ISC11);//INT0和INT1下降沿触发中断(执行对应的ISR)
 GICR |=(1<<INT0)|(1<<INT1);//开中断
 sei();//全局中断开
 unsigned int high,low,i;
 while (1)
 { high = F CPU/freq*duty/100;//
  low = F CPU/freq - high;//
  if(low > 1290)low = 1290;
  high /=12; low /=12;
  PORTB = (1 < PORTB1); for(i=0; i < high; i++) delay us(1);
  PORTB \&=\sim(1<<PORTB1); for (i=0;i<low;i++) delay us (1);
```





霍尔模块

- 与光敏电阻模块类似
 - D0为数字开关输出(0或1)
 - A0为模拟电压输出
 - VCC为供电电源的正极
 - GND为供电电源的负极





综合实验要求

- 1,实验时间:第9、10周两周时间,最晚第11周星期一晚上(5月15日)实验时间验收,设计报告在12周周一之前交
- 2,综合设计要求:基于课程,独立完成一个电子系统设计,要完整,可以运行,其它不做要求
- 3,设计报告要求:设计思路、过程,必要的流程与 代码分析,结果与分析,拓展等。代码要有必要的 注释。最后把报告和代码等一起打包提交

