

Hi3861V100 / Hi3861LV100 低功耗

开发指南

文档版本 03

发布日期 2020-07-24

版权所有 © 上海海思技术有限公司2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

(HISILICON)、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

概述

本文档详细描述了Hi3861V100 / Hi3861LV100 的系统低功耗模式及应用开发指导,同时提供了常见问题的处理方法。

产品版本

与本文档对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3861	V100
Hi3861L	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
▲ 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。

符号	说明
<u></u> 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
🖺 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信 息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
03	2020-07-24	● 在"3.1 概述"中更新概述的内容。
		• 在"3.3 应用示例"中新增关于在设置 睡眠模式为深睡的前提下,对注册接口 影响的内容。
		● 在"4.3 应用示例"中更新代码示例的 内容。
		• 在"5 常见问题"的不能进入休眠模式,可能是什么原因?中新增关于抓取无法入睡下的维测内容;新增WiFi子系统低功耗与系统低功耗的关系?的内容。
02	2020-07-21	 在 "3.2 接口说明"中更新表3-1。 在 "3.3 应用示例"中更新代码示例。
01	2020-04-30	第一次正式版本发布。
		● 新增 "1.1 低功耗配置前提条件"小 节。
		• 在 "5 常见问题"的不能进入休眠模式,可能是什么原因?中新增协议栈(lwiP)未配置低功耗模式的说明。
00B01	2020-04-03	第一次临时版本发布。

目录

削	=	
	既述	
	1.1 低功耗配置前提条件	
	1.2 系统低功耗模式说明	
2		
	2.1 概述	
	2.3 应用示例	
3	深睡模式	E
	3.1 概述	6
	3.2 接口说明	. 6
	3.3 应用示例	. 7
4	浅睡模式1	1
	4.1 概述	1
	4.2 接口说明 1	
	4.3 应用示例1	. 1
5	当日问题 第一问题	

4 概述

- 1.1 低功耗配置前提条件
- 1.2 系统低功耗模式说明

1.1 低功耗配置前提条件

使用低功耗场景时,需要在SDK的menuconfig配置中打开协议栈(lwip)低功耗模式,具体配置步骤如下:

步骤1 在SDK的代码目录中运行"./build.sh menuconfig",选中"Lwip Settings --->"(如 <mark>图1-1</mark>所示)后按"Enter"键。


图 1-1 menuconfig 界面

```
Target Chip --->
Security Settings --->
Factory Test Settings --->
BSP Settings --->
WiFi Settings --->
Third Party library --->

Lwip Settings --->
OTA Settings --->
Link Settings --->
Debug Log Settings --->
```

步骤2 选中"Lwip Support Lowpower Mode"后按"Enter"键(前方"[]"中显示 "*"),此时表示将协议栈(lwip)低功耗模式功能选中(如<mark>图1-2</mark>所示)。

图 1-2 配置协议栈(lwip)低功耗功能示例



步骤3 保存协议栈(lwip)低功耗配置,重新编译代码(参考《Hi3861V100/Hi3861LV100 SDK开发环境搭建 用户指南》)。

----结束

1.2 系统低功耗模式说明

Hi3861V100/Hi3861LV100支持3种系统低功耗模式(如**表1-1**所示),用户可根据实际应用场景选用对应的低功耗策略(默认未使能任何低功耗模式)。

表 1-1 低功耗模式说明

模式	芯片状态	特点
超深睡模式	● CPU下电,RAM下电,所 有外设下电。	• 不支持Wi-Fi协议规定的节能模式。
	● 该模式仅支持 GPIO3/5/7/14高电平唤	● 唤醒后系统重新启动(类似上电 重启)。
	醒。	● 不保持AP连接。
		● 不支持GPIO输出电平保持。
		• 在深睡/浅睡/非低功耗模式下配 置进入。

模式	芯片状态	特点
深睡模式	 CPU下电,RAM不下电,GPIO、RTC以外其他外设下电。 该模式仅支持GPIO/SDIO/Wi-Fi唤醒。 	 支持Wi-Fi协议规定的节能模式。 保持AP连接(Station关联AP后)。 GPIO/SDIO业务正常,其他外设在休眠时不能正常工作。 支持GPIO输出电平保持。 与浅睡模式互斥,不能同时设置。
浅睡模式	CPU不下电,RAM不下电, 所有外设可控下电。	 支持Wi-Fi协议规定的节能模式。 保持AP连接(Station关联AP后)。 主要依赖Wi-Fi子系统的低功耗, 关闭Wi-Fi模块电路,包括RF。 支持所有外设正常工作。 与深睡模式互斥,不能同时设置。

□ 说明

详细功耗指标请参见《Hi3861V100 / Hi3861LV100 开发板功耗 测试指南》。

2 超深睡模式

- 2.1 概述
- 2.2 接口说明
- 2.3 应用示例

2.1 概述

超深睡模式下仅保留IO唤醒相关模块供电,IO管脚配置值恢复为芯片默认值,其他模块均下电,内存信息不保留,Wi-Fi连接断开。超深睡模式由用户调用接口后直接进入超深睡模式,接口参数可以指定唤醒IO。对应IO为高电平会将系统从超深睡模式中唤醒,重新启动进入非低功耗模式。如果在超深睡模式下依然有保持IO输出电平状态的需求,则需要通过硬件电路设计实现。

2.2 接口说明

□ 说明

具体API描述请参见《Hi3861V100 / Hi3861LV100 API 开发参考》。

表 2-1 超深睡模式接口说明

接口名称	描述
hi_lpc_enable_udsleep	使能进入超深睡模式,同时设置唤醒IO。
hi_lpc_get_udsleep_wakeup _src	唤醒后获取唤醒IO接口(须在hi_lpc_init后使用)。

2.3 应用示例

超深睡模式一般用于按键唤醒、主从设备长时间待机唤醒等极低功耗要求的场景。

山 说明

- 如果无高电平唤醒源,设备会一直保持在超深睡状态。
- 在此期间设备内存下电,超深睡唤醒后可通过接口获取唤醒源,其他均与重新上电相同。
- 唤醒管脚高电平建议至少维持100μs。

代码示例:

```
/* 设置GPIO5和GPIO7为唤醒源 */
hi_lpc_enable_udsleep(HI_UDS_GPIO5 | HI_UDS_GPIO7);
/* 系统休眠···*/

/* 唤醒后重新执行初始化流程,打印唤醒源,具体值参考hi_udsleep_src */
(hi_void)hi_lpc_init();
ret = hi_lpc_get_udsleep_wakeup_src(&src);
if (ret == HI_ERR_SUCCESS) {
    printf("udsleep wakeup src: %x\r\n", src);
} else {
    /* 异常处理略 */
}
```

3 深睡模式

- 3.1 概述
- 3.2 接口说明
- 3.3 应用示例

3.1 概述

Hi3861/Hi3861L的低功耗利用idle空闲任务进行系统管理,idle任务优先级最低,该任务仅在系统空闲时执行,系统判断没有即将执行的业务则可以进入深睡模式,即CPU等下电。该模式可以通过深睡唤醒源唤醒,深睡唤醒源包括GPIO、SDIO、系统tick(RTC)等。系统休眠时间采用tickless机制,避免每个系统tick都被唤醒。

模组作为STA,设置深睡模式后,系统空闲时会自动进入休眠,默认休眠时间取决于系统空闲状态、所关联AP的DTIM及Beacon周期。

□ 说明

DTIM (Delivery Traffic Indication Message): AP发送广播/组播数据包的频率。

3.2 接口说明

□ 说明

- 用户通过hi_lpc_set_type设置模式,通过hi_lpc_add_veto和hi_lpc_remove_veto实现否决投票,采用一票否决机制,只要有一个模块禁止休眠,则系统不能进入系统低功耗模式。
- 具体API描述请参见《Hi3861V100 / Hi3861LV100 API 开发参考》。

表 3-1 深睡模式接口说明

接口名称	描述
hi_lpc_get_type	获取当前的系统低功耗模式。
hi_lpc_set_type	设置系统低功耗模式(不包含超深睡模式,超深睡通过 hi_lpc_enable_udsleep接口配置进入)。

接口名称	描述
hi_lpc_add_veto	用户投票使用,否决进入休眠状态。用户可通过增加 hi_lpc_id枚举实现否决投票,每个ID仅对应一个否决票。
hi_lpc_remove_veto	用户投票使用,解除否决进入休眠状态。
hi_lpc_register_wakeup _entry	注册深睡唤醒入口,仅支持注册一组。作为外设重新初始 化入口函数。例如: 1. 将进入深睡前备份的外设寄存器的写回对应寄存器 中,恢复外设入睡前的配置; 2. 执行外设初始化流程重新初始化外设。
hi_lpc_register_check_h andler	注册入睡检查接口,支持注册多组。 用户注册接口在入睡前被调用,通过返回值反馈是否允许 休眠。一般用于需要实时检查的状态,如UART是否处于 接收或发送数据状态的判断。其他场景建议使用执行效率 更高的hi_lpc_add_veto/ hi_lpc_remove_veto接口。
hi_lpc_register_hw_han dler	注册硬件相关处理接口,仅支持注册一组,以最后一次注册为准。 入睡前和唤醒后调用相应处理函数,例如: 1. 深睡时IO设置为高阻态,进一步降低漏电流,醒来时恢复配置。 2. 深睡模式下进入睡眠CPU会掉电,非常电域外设[Flash, UART, Tsnesor, DMA, I2C, I2S, SPI, PWM]寄存器掉电后恢复默认值,所以需要执行以下其中一种方法恢复外设配置: a. 在进入深睡前备份这些寄存器的值,唤醒后再将备份的值写回对应寄存器中,恢复外设入睡前的配置。 b. 入睡前不备份寄存器值,唤醒后执行外设初始化流程重新初始化外设。
hi_lpc_register_sw_han dler	注册软件相关处理接口,仅支持注册一组,以最后一次注册为准。 进入idle任务和退出idle任务中执行,处于idle任务的关中断阶段,一般用于调试。
hi_lpc_config_dsleep_w akeup_io	配置深睡模式唤醒对应的GPIO。 如果有IO中断处理需求,需要与GPIO外部中断接口配合 使用。
hi_wifi_set_pm_switch	打开/关闭Wi-Fi子系统低功耗。

3.3 应用示例

代码示例:

/* 入睡判断前执行 */ hi_u32 sw_prepare(hi_void)

```
if (hi_lpc_get_type() == HI_DEEP_SLEEP) {
      /* 用户可根据实际情况,关闭影响系统休眠的部分timer */
    return HI_ERR_SUCCESS;
  /* idle任务退出时执行 */
 hi_u32 sw_resume(hi_void)
    if (hi_lpc_get_type() == HI_DEEP_SLEEP) {
     /* 用户根据实际情况,恢复对应timer,或增加维测信息的获取 */
    return HI_ERR_SUCCESS;
 /* 入睡前执行 */
 hi_u32 hw_prepare(hi_void)
    if (hi_lpc_get_type() == HI_DEEP_SLEEP) {
      /* 用户根据实际IO设计配置,防止深睡阶段漏电流 */
      /* 用户使用到非常电域的外设,以Tsensor为例,备份外设相关寄存器的值,防止唤醒后外
设无法工作 */
     hi_tsensor_lp_save ();
    return HI_ERR_SUCCESS;
 }
  /* 唤醒后执行 */
 hi_u32 hw_resume(hi_void)
    if (hi lpc get type() == HI DEEP SLEEP) {
    /* 用户根据实际IO设计恢复配置 */
    return HI_ERR_SUCCESS;
 }
  /* 系统核心模块唤醒后执行, 比hw resume更早执行 */
 hi_void wakeup(hi_void)
    /* 以Tsensor为例,将入睡前备份的寄存器值写回对应的外设寄存器中,恢复外设入睡前的配
置 */
    hi_tsensor_lp_restore();
 }
 hi_u32 demo_init(hi_void)
 {
    hi_u32 ret;
    hi pvoid handle;
    /* 深睡唤醒阶段入口函数注册,掉电外设初始化,具体可参考SDK交付的Demo代码 */
    ret = hi_lpc_register_wakeup_entry(wakeup);
    if (ret != HI ERR SUCCESS) {
      /* 异常处理略 */
    /* 注册是否可以进入休眠的检查函数,对应函数在idle入睡前被调用 */
    handle = hi_lpc_register_check_handler(check);
   if (handle == HI_NULL) {
      /* 异常处理略 */
    ret = hi_lpc_register_hw_handler(hw_prepare, hw_resume);
    if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
      /* 异常处理略 */
   /* 深睡阶段对timer的特殊处理和维测信息统计等,一般不需要注册 */
```


```
ret = hi_lpc_register_sw_handler(sw_prepare, sw_resume);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
  /* 异常处理略 */
/* 使能GPIO7上升沿中断 */
ret = hi_gpio_init();
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
  /* 异常处理略 */
ret = hi_gpio_register_isr_func(HI_GPIO_IDX_7, HI_INT_TYPE_EDGE,
  HI_GPIO_EDGE_RISE_LEVEL_HIGH, demo_gpio7_wkup, HI_NULL);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
  /* 异常处理略 */
/* 使能GPIO7唤醒 */
ret = hi_lpc_config_dsleep_wakeup_io(HI_GPIO_IDX_7, HI_TRUE);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
  /* 异常处理略 */
/* 关联AP,获取IP地址,配置ARP_OFFLOAD,代码略 */
/* 设置系统休眠为深睡模式 */
ret = hi_lpc_set_type(HI_DEEP_SLEEP);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
  /* 异常处理略 */
/* 打开Wi-Fi子系统低功耗 */
ret = hi_wifi_set_pm_switch(HI_TRUE, 0);
if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
  /* 异常处理略 */
return HI_ERR_SUCCESS;
```

山 说明

注册接口在代码闭源情况下可以增加用户的灵活度,与idle任务的对应关系如图3-1所示。

Hi3861V100 / Hi3861LV100 低功耗 开发指南

图 3-1 注册接口与 idle 任务关系图



如图3-1所示。在设置睡眠模式为深睡的前提下:

- 采用hi_lpc_register_sw_handler注册的sw_prepare以及sw_resume都会得到执行,即该注册接口不受投票结果的影响。
- 采用hi_lpc_register_hw_handler注册的hw_prepare以及hw_resume接口,只有在 满足睡眠条件下才能够得到执行。

4 浅睡模式

- 4.1 概述
- 4.2 接口说明
- 4.3 应用示例

4.1 概述

实现原理与深睡模式类似,区别为CPU和外设不下电。浅睡模式下CPU本身不会降低功耗,主要采用控制子模块功耗来降低功耗。这里主要通过打开Wi-Fi子系统低功耗来实现降低系统功耗(不需要设定浅睡模式)。如果需要深度定制(例如:开关外设时钟),需使能浅睡模式后注册接口,在入睡前和唤醒后时对模块时钟进行开关操作。

4.2 接口说明

□ 说明

具体API描述请参见《Hi3861V100 / Hi3861LV100 API 开发参考》。

表 4-1 浅睡模式接口说明

接口名称	描述
hi_wifi_set_pm_switc h	打开/关闭Wi-Fi子系统低功耗。

4.3 应用示例

代码示例:

/* 打开Wi-Fi子系统低功耗,休眠时间跟随AP侧配置 */ hi_wifi_set_pm_switch(HI_TRUE, 0); /* 设置平台为浅睡模式 */ hi_lpc_set_type(HI_LIGHT_SLEEP);

5 常见问题

不能进入休眠模式,可能是什么原因?

不能进入休眠模式原因比较多,常见以下几种原因:

- 定时器使用错误
 - 举例:启动10ms周期定时器。
 - 分析:系统在入睡前会检查是否有定时器即将到期,如果定时器即将到期, 系统不允许进入系统低功耗模式。
 - 建议:根据实际业务启动定时器,在业务空闲时关闭对应定时器,特别是周期性定时器。

● 任务使用错误

- 举例:任务体中循环操作,无主动释放动作,如调用阻塞接口或hi_sleep接口。
- 分析:某一任务无主动释放动作,则其他低优先级任务得不到执行,严重时会引起看门狗复位。系统在入睡前会检查是否有任务即将被调度,如果存在任务主动释放过少,则系统不允许进入系统低功耗模式。
- 建议:业务设计上尽量调用阻塞接口,超时时间设置为无穷大或合理超时时间。

● hi sleep使用错误

- 举例:调用hi_sleep接口,传参为10ms。
- 分析:该行为效果类似于启动10ms周期定时器,该任务会以10ms周期被调度,入睡前检查有任务即将到期,不允许进入系统低功耗模式。
- 建议:尽量采用阻塞接口,阻塞时间设置为无穷大或合理超时时间;或者采 用定时器实现,并在业务认为空闲时关闭定时器。
- hi lpc add veto/hi lpc remove veto使用错误
 - 举例: hi_lpc_add_veto/hi_lpc_remove_veto未成对使用。
 - 分析:系统在入睡前会检查"否决"休眠的状态,如有某个模块否决休眠, 则一票即否决进入休眠模式,如果不解除对应的否决状态,系统将永远不能 进入休眠模式。
 - 建议:严格检查是否成对使用,并保证否决休眠的状态持续时间尽量短,以 保证尽快进入休眠模式。
- 未打开Wi-Fi子系统低功耗

- 举例:未调用hi_wifi_set_pm_switch接口打开Wi-Fi子系统低功耗。
- 分析:打开Wi-Fi子系统低功耗是系统可进入休眠模式的前提,否则即使设置 了低功耗模式系统也不会进入休眠模式。
- 建议:采用低功耗策略,必须打开Wi-Fi子系统低功耗。
- 协议栈(lwIP)未配置低功耗模式
 - 举例:采用低功耗策略,必须在SDK版本menuconfig配置协议栈(lwIP)子系统低功耗,具体配置方法请参见《Hi3861V100/Hi3861LV100 SDK开发环境搭建用户指南》。
 - 影响:协议栈配置低功耗可能会影响WiFi业务的性能,默认为关闭协议栈低功耗模式。

• 抓取无法入睡下的维测

- 根据3.3小节中注册接口与idle任务关系图,能够明确看出睡眠流程,可采用hi_lpc_get_info(请参见《Hi3861V100 / Hi3861LV100 API 开发参考》)接口在sw_resume接口中获取维测信息,通过维测信息判断;如比较定时器投票睡眠时间、任务投票睡眠时间已经睡眠门限,可以得出具体的定时器或任务投票不让睡,进而针对其进行分析;如通过查看投否决睡眠的投票函数地址,进而通过分析该业务是否合理。
- 在开启业务串口参与投票时,尽可能的减少log打印或采用延时打印等,避免 投票函数的错误判断。

为什么从深睡模式唤醒后系统执行异常?

- 举例:增加I2C接口的调用后,上电后系统运行正常,深睡模式唤醒后I2C工作异常。
- 分析:深睡模式后外设模块掉电,唤醒后需要进行重新初始化。
- 建议:在hi_lpc_register_wakeup_entry注册的接口中增加I2C的初始化,同时注意 初始化位置,须在UART和Flash初始化之后调用对应初始化函数。

为什么外设对应业务概率性收发报文异常?

- 举例:SPI设备通信发现偶尔接收不到数据,或发送数据与预期不符。
- 分析:深睡后外设均掉电,会导致接收不到对端的发送数据,或者调用完异步发 送接口后,数据实际并未发送出去,但系统认为没有业务即将或正在执行,从而 进入休眠模式导致数据发送异常。
- 建议:对应业务上需要增加hi_lpc_add_veto/hi_lpc_remove_veto等接口调用,以 通知系统是否可以进入休眠模式。

为什么有时候进入超深睡模式后立即被唤醒?

建议: 查看唤醒源对应管脚电平是不是稳定的低电平状态。

为什么功耗数据会比预期偏高?

建议: 从硬件和软件两个方面排查:

硬件:检查底电流是否符合预期。可选:软件:通过以下手段排查:

- a. 通过调用维测接口hi_lpc_get_info查看统计量type,确认模式正确,查看统计量sleep_times,确认曾经进入休眠模式,隔一段时间观测其值是否持续增加,即是否在持续切换入睡唤醒状态。
- b. 通过调用维测接口hi_lpc_get_info查看统计量veto_info,查看是否有模块投票拒绝休眠。
- c. 通过调用维测接口hi_lpc_get_info查看统计量 sleep_threshold_refuse_times,如果该值持续增加,进一步观测结构体对应 统计量task_xxx和timer_xxx,确认是否是任务或定时器即将到期引起的禁止 进入休眠模式。
- d. 通过在注册回调hw_prepare和hw_resume中调用hi_systick_get_cur_tick获取系统时钟(基于RTC时钟)来计算休眠时间,确认每次休眠时长是否足够,可累积计算醒睡比。但由于hi_systick_get_cur_tick获取时间会产生百微秒级别耗时,此步骤仅适合调试定位阶段使用。

WiFi 子系统低功耗与系统低功耗的关系?

- 功耗角度:WiFi子系统进行睡眠时关闭WiFi业务侧的MAC PHY等;系统睡眠时包含WiFi子系统外设,如果设置系统为深睡模式则CPU会下电,如果设置系统为浅睡模式则会WFI CPU。
- 投票关系:WiFi子系统睡眠时向系统进行投睡眠票,WiFi子系统工作时向系统投 否决票;系统睡眠前将WiFi子系统的投票结果以及其他业务注册的投票结果一起 判决,只有所有投票结果都赞成睡眠时系统才会入睡;否则,存在某一投票结果 投否决票,系统将不睡。