*****************************
*********************************
**************************************
*****************************
************************

- **1.** Aprire Vivado e selezionare il progetto presente nella directory "\vivado\progetto-psd\progetto-psd.xpr".
- 2. Aprire il file 'TB.vhd' presente nella cartella di Vivado nella seguente directory "\vivado\tb\TB.vhd" e cambiare i percorsi dei file relativi all'output dei pixel filtrati.
- 3. Aprire MATLAB.
- **4.** Aprire lo script 'testing.m' presente nella seguente directory "\matlab\".
- **5.** Eseguire lo script cliccando su RUN testing (F5).
- 6. Nel Command Window (console di MATLAB) scegliere una tipologia di filtro (in questo caso nel file 'TB.vhd' è stato lasciato di default il filtro laplaciano di tipologia 1). Nel caso in cui si volesse scegliere un filtro diverso nel file 'TB.vhd', commentare il filtro attivo corrente e decommentare il filtro scelto. Pertanto, scelto il filtro nel Command Window, inserire l'ID corrispondente al filtro scelto e cliccare INVIO.

```
File gray_scale_image_matrix.txt written correctly.

SCEGLIERE UNA TIPOLOGIA DI FILTRO ISOTROPICO TRA QUELLE INDICATE:

- filtro gaussiano ~ g
    W5=0; W4=0; W3=-1; W2=-1; W1=-2; W=16;

- filtro mediano ~ m
    W5=0; W4=0; W3=0; W2=0; W1=0; W=1;

- filtro laplaciano 1 ~ 11
    W5=0; W4=0; W3=0; W2=-1; W1=-1; W=8;

- filtro laplaciano 2 ~ 12
    W5=0; W4=0; W3=0; W2=0; W1=1; W=-4;

- filtro laplaciano 3 ~ 13
    W5=0; W4=0; W3=0; W2=0; W1=-1; W=4;

N.B.: per scegliere la tipologia, indicare l'ID presente dopo il '~'
```

**7.** Nel Flow Navigator, cliccare su Settings, poi Simulation, selezionare la 'voce' Simulation specificando le seguenti impostazioni e cliccare 'Apply' e 'OK':

Compilation	Elaboration	Simulation	Netlist	Advanced	
xsim.simul	ate.tcl.post				
xsim.simulate.runtime*			33.672us		0
xsim.simulate.log_all_signals*				$\checkmark$	
xsim.simulate.no_quit					
xsim.simul	ate.custom_tcl				
xsim.simul	ate.wdb				
xsim.simul	ate.saif_scope				
xsim.simulate.saif*			power.sai	f	0
xsim.simulate.saif_all_signals*				$\checkmark$	
xsim.simul	xsim.simulate.add_positional				
xsim.simul	ate.xsim.more_c	options			

- 8. Quindi, eseguire la Post-Implementation Simulation in Vivado.
- 9. Cliccare INVIO nel Commad Window.