Documentação do Placar Eletrônico Poliesportivo

Este documento descreve as funcionalidades do placar eletrônico poliesportivo, que suporta três esportes: **Basquete**, **Vôlei** e **Xadrez**. O sistema é controlado por chaves (switches) e botões, permitindo a configuração e operação do placar de acordo com as regras de cada esporte.

Controles Gerais

- **SW9 e SW8**: Selecionam o esporte.

o 00: Basquete

o **01**: Vôlei

o 10: Xadrez

Basquete

Telas

- **SW7 e SW6**: Selecionam a tela.

o 00: Tela de pontuações.

01: Tela de tempo no quarto e tempo de posse.

10: Tela de faltas de cada time e período atual.

Controles

- **SW4**: Escolhe o time para somar ponto ou falta.

SW3 e SW2: Escolhem a ação.

o 00: Soma pontos.

o 01: Soma faltas.

o 10: Reseta o tempo de posse.

SW1 e SW0: Escolhem a quantidade de pontos (caso a ação seja somar pontuação).

o 00: 1 ponto

01: 2 pontos

o 10: 3 pontos

- **PBO**: Executa a ação definida por SW3 e SW2.

PB1: Pausa/despausa o tempo.

Vôlei

Telas

- **SW7 e SW6**: Selecionam a tela.
 - o 00: Tela de pontos e set atual.
 - o 01: Tela de sets ganhos por time e tempos restantes no set.

Controles

- **SW1**: Escolhe o time para realizar a ação.
- **SWO**: Escolhe a ação.
 - o 0: Adicionar ponto.
 - o 1: Pedir tempo.
- **PBO**: Executa a ação definida por SWO.

Xadrez

Controles

- **PBO**: Muda o estado entre **jogando** e **selecionando modo**.
- **PB1**: Passa a vez para o outro jogador.
- **SW3 a SW1**: Escolhem o modo de jogo.

Modos de Jogo

Modo	Minutos	Incremento
0000	1	0
0001	1	1
0010	3	0
0011	3	2
0100	5	0
0101	5	3
0110	10	0
0111	10	5
1000	15	0
1001	15	7

1010	30	0
1011	30	10
1100	60	0
1101	60	20
1110	90	0
1111	90	30

Resumo das Funcionalidades

Basquete

- Controle de pontuação, faltas e tempo de posse.
- Telas para exibição de pontuações, tempo de quarto e faltas.
- Botões para execução de ações e pausa do tempo.

Vôlei

- Controle de pontos, sets e tempos.
- Telas para exibição de pontos, sets ganhos e tempos restantes.
- Botão para execução de ações.

Xadrez

- Controle de tempo e modos de jogo.
- Botões para alternar entre jogar e selecionar modo, e para passar a vez.
- Modos de jogo com diferentes tempos e incrementos.

Como Usar

- 1. Selecione o esporte usando SW9 e SW8.
- 2. Configure as telas e ações conforme o esporte escolhido.
- 3. Utilize os botões **PBO** e **PB1** para executar ações e controlar o tempo.
- 4. Para o Xadrez, selecione o modo de jogo com **SW3 a SW1** e utilize os botões para gerenciar o tempo e a vez dos jogadores.