

英文版USB摄像头使用手册


1、选择储存位置




2、摄像头选择




3、预览打勾_图像显示




4、音频属性设置




7、开始录像


AMCAP - C:\Users\Admin\Desktop\20211013175827.avi
File Devices Options Capture Photo Help
Start Capture
Stop Capture Esc
Capture Audio
Master Stream
Set Frame Rate...
Set Time Limit...
Set Video Compressor...
Capture Buffer Data...
Capture Preview Picture...
点击“开始录像”
Ready to Capture
Select OK to start capture of video sequence to:
C:\Users\Admin\Desktop\2021
OK
Cancel
摄像头准备好后，点击“OK”开始录像
Frame Rate: 29.0 fps Average Frame Size: 6075.00 kb Resolution: 1920x1080

8、停止录像


AMCAP - C:\Users\Admin\Desktop\20211013180239.avi
File Devices Options Capture Photo Help
Start Capture
Stop Capture Esc
点击“停止录像”
Capture Audio
Master Stream
Set Frame Rate...
Set Time Limit...
Set Video Compressor...
Capture Buffer Data...
Capture Preview Picture...
Captured 59 frames (0 dropped) 1.8sec

9、“开始拍摄”与“拍摄参数设置”



10、照片保存

