


ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto - 0#07E4/01


PROJETO 5 – Serialização UART


Quando seu computador se comunica com seu Arduino, mensagens seriais são trocadas entre eles. Isso ocorre quando você está carregando o Arduino com algum código e também quando você quer monitorar o valor de alguma variável do código rodando no Arduino. Para fazer essa monitoração o código carregado no Arduino deve conter uma declaração de comunicação serial e comandos de envio de valores. No seu computador, na IDE, você pode então observar e até plotar o valor dessa variável. Veja o exemplo abaixo:

```
2
    echo
     reenvia para o computador o dado recebido pela serial
6 byte byteRead;
8 void setup() {
   //configura a comunicação seria com baud rate de 9600
     Serial.begin(9600);
10
11 }
12
13 void loop() {
14
15
      if (Serial.available()) //verifica se tem dados diponível para leitura
16
17
       byteRead = Serial.read(); //le bytwe mais recente no buffer da serial
18
       Serial.write(byteRead); //reenvia para o computador o dado recebido
19
20 }
```

Neste exemplo foi utilizada a função Serial.available() para verificar se há dado disponível no buffer da serial. Quando há um byte para leitura, o mesmo é lido pela função Serial.read() e armazenado na variavel byteRead. A próxima função, Serial.write(), imprime de volta o dado recebido para o computador. Para acessar o valor enviado, em seu IDE você deve abrir o terminal "monitor serial" e configurar o baudrate.








ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto - 0#07E4/01

Nesse projeto, você deve utilizar a comunicação serial entre Arduino e computador para monitorar variáveis, porém, faremos uma outra comunicação serial, entre dois Arduinos, utilizando pinos digitais genéricos! Isso significa que para cada byte enviado de um Arduino para outro voce terá que produzir o frame UART relativo ao byte e receber esse byte no outro Arduino. Você poderá utilizar a comunicação serial "built in" do Arduino apenas para verificar se o byte trocado entre os dois microcontroladores foi recebido corretamente. Em outras palavras, o objetivo desse projeto é te **desafiar** a produzir a serialização de um byte e enviá-lo através de 1 pino digital qualquer de um Arduino para outro Arduino, que receberá a mensagens no padrão UART através de outro pino digital qualquer. Obviamente você não poderá usar os pinos tx e rx dos Arduinos (esses pinos são os que também estão conectados ao computados através do cabo). A ideia é que você construa um algoritmo que produza a saída UART em um pino digital genérico. Para isso, você deverá codificar o caractere através da tabela ASCII e enviar os bits de acordo com frame UART com 1 bit de paridade, 1 start, 1 stop bit e um certo baudrate. No arduino que receberá o byte enviado, você poderá observar se o recebimento ocorreu através do monitor serial do Arduino receptor.

Lembre-se de como funciona o *framing* da comunicação UART:

Você deve gerar um código que produza num pino do Arduino a serialização correta de um frame UART respeitando os tempos corretos entre os bits. Se fizer tudo corretamente, seu caractere será transmitido via transmissão serial UART e você não estará usando o *chip* UART do Arduino!



Programando em Arduino

Você precisará aprender, caso não saiba, como:


- Definir pinos digitais de escrita e leitura no arduino.
- Habilitar a saída serial para monitoramento de uma variável.
- Como construir um byte representando o caractere, a partir de leitura de cada bit! Para isso, entenda o funcionamento dos operadores "<<" (left shift) e também do |= (compound bitwise or)
- Como produzir cada bit na saída digital a partir de leitura de um byte! Para isso, entenda o funcionamento dos operadores ">>" (right shift) e também do & (compound bitwise and).
- Não se esqueça que a leitura dos níveis lógicos no receptor não pode ser feitas nos instantes de transição do nível lógico (como comentado em aula).
- Escrever esse caractere na saída serial.

Caso você ainda não tenha tido experiência de programação em Arduino, procure tutoriais para os primeiros passos, como por exemplo:

https://www.circuitar.com.br/tutoriais/programacao-para-arduino-primeiros-passos/

https://www.makerhero.com/blog/primeiros-passos-com-arduino/

https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/digital-io/digitalwrite/



ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto - 0#07E4/01

https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/digital-io/digitalread/

Exemplos de códigos

Função de espera

Você poderá fazer a função espera utilizando loop com a função de asm("NOP")

Se utilizar essa estratégia de timer, você deve descobrir antes, quanto tempo o Arduino leva por loop!!!

Cálculo de paridade

Você poderá utilizar funções para calcular a paridade baseadas em bit shift e o operador and:

```
int calc_even_parity(char data) {
   int ones = 0;
   for(int i = 0; i < 8; i++) {
        ones += (data >> i) & 0x01;
   }
   return ones % 2;
}
```

Escrita no monitor serial para conferência

Utilize a saída serial do Arduino conectada ao seu computador para printar a variável recebida.


Montando o byte recebido:

Você deverá usar a estratégia de bit shift e o operador or para compor o byte recebido.

```
for(int i = 0; i < platabits; i++) {
    aux |= digitalRead(pin_rx) << i;
    _sw_uart_wait_T(uart);
}</pre>
```

Montagem

Você precisará de 2 Arduinos. Um deles irá funcionar como o transmissor de um caractere qualquer, em loop, utilizando para isso o padrão UART. Você deverá entao conectar um dos pinos digitais de um Arduino a outro pino



ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto - 0#07E4/01

digital do segundo Arduino. Não esqueça de que agora os botões resetes não deverão mais estar aterrados, pois você estará usando o processador do Arduino. Lembre-se também de que voce terá conectar os terras dos dispositivo.

Analog Discovery

Você deverá utilizar o Wave Forms para analisar a transmissão. Para isso, você irá conectar uma das entradas digitais do Analog Discovery ao pino que está produzindo o sinal UART. No menu do software Wave Forms você irá selecionar o analisador lógico e configurar um canal UART. Você poderá observar então, ao configurar uma escala de tempo adequada, os bits que compõem o frame UART e o caractere transmitido!

Link de ajuda: https://digilent.com/blog/uart-explained/

Entrega – Data limite 21/03/2025

Como entrega você poderá apresentar para seu professor em a transmissão.

C -> Se você fizer a comunicação em um baudrate qualquer.

B -> C + Identificação de erro de paridade.

B+ -> B + Se você fizer a transmissão em um baudrate de 9600 bits/s

A -> B+ + Não utilizar função delay ou sleep.

A+ -> monitorar com Analog Discovery.