

## Part-FCL Fragenkatalog

# PPL(A)

gemäß Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 und AMC FCL.115, .120, .210, .215

(Auszug)

# 51 – Grundlagen des Fliegens (Flugzeuge)





Herausgeber:

AIRCADEMY LTD. LPLUS GmbH info@aircademy.com info@lplus.de

#### **COPYRIGHT Vermerk:**

#### Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Die kommerzielle Nutzung des Werkes oder Ausschnitte aus dem Werk in Lehr- und Lernmedien ist nur nach vorheriger Zustimmung durch die Herausgeber erlaubt. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an die Herausgeber

Bitte beachten Sie, dass dieser Auszug ca. 75% der Aufgaben des gesamten Prüfungsfragenkataloges enthält. In der Prüfung werden auch unbekannte Aufgaben erscheinen.

#### Revision & Qualitätssicherung

Im Rahmen der stetigen Revision und Aktualisierung der internationalen Fragendatenbank für Privatpiloten (ECQB-PPL) sind wir stetig auf der Suche nach fachkompetenten Experten. Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, wenden Sie sich per E-Mail an <a href="mailto:experts@aircademy.com">experts@aircademy.com</a>.


Sollten Sie inhaltliche Anmerkungen oder Vorschläge zum Fragenkatalog haben, senden Sie diese bitte an info@aircademy.com.

| 1 | In w | elche Richtung wirkt der statische Druck in Gasen? (1,00 P.)  |
|---|------|---|
|   |      | In alle Richtungen. Nur in Strömungsrichtung. Nur in die Richtung des totalen Drucks. Nur senkrecht zur Strömungsrichtung.  |
| 2 | Die  | Gleichung von Bernoulli besagt für reibungsfreie, inkompressible Gase: (1,00 P.)  |
|   |      | Gesamtdruck = dynamischer Druck - statischer Druck. Statischer Druck = Gesamtdruck + dynamischer Druck. Dynamischer Druck = Gesamtdruck + statischer Druck. Gesamtdruck = dynamischer Druck + statischer Druck. |
| 3 | •    | geben von einer Luftströmung (V>0) erzeugt jeder beliebig geformte Körper in Fall: (1,00 P.)  |
|   |      | Einen formabhängigen Widerstand. Einen geschwindigkeitsunabhängigen Widerstand. Auftrieb und Widerstand. Einen auftriebsabhängigen Widerstand.  |
| 4 |      | am Profil wirksamen Luftkräfte lassen sich als in einem einzigen Punkt<br>reifend betrachten.   |
|   | Dies | ser Punkt heißt: (1,00 P.)  |
|   |      | Schwerpunkt. Druckpunkt. Auftriebspunkt. Umschlagpunkt.   |
| 5 | Der  | "Druckpunkt" ist der theoretische Angriffspunkt: (1,00 P.)  |
|   |      | Aller am Profil angreifenden Luftkräfte. Der am Profil angreifenden Schwerkraft. Aller am Profil angreifenden Kräfte. Nur des resultierenden Gesamtwiderstandes.  |

#### 6 Nummer 2 in der Zeichnung entspricht:

#### Siehe Bild (PFA-010) (1,00 P.)


- □ Dem Anstellwinkel.
- □ Der Profilsehne.
- ☑ Der Profiltiefe.
- □ Der Profildicke.



#### 7 Nummer 3 in der Zeichnung entspricht:

#### Siehe Bild (PFA-010) (1,00 P.)

- ☑ Der Skelettlinie.
- □ Der Profilsehne.
- □ Der Profiltiefe.
- □ Der Profildicke.



#### 8 Der Anstellwinkel ist der Winkel zwischen: (1,00 P.)

- ☑ Der Profilsehne und dem ungestörten Luftstrom.
- ☐ Der Profilsehne und der Längsachse eines Luftfahrzeuges.
- ☐ Der anströmenden Luft und der Längsachse eines Luftfahrzeuges.
- □ Dem Flügel und dem Rumpf eines Luftfahrzeuges.


#### 9 Welche Art von Grenzschicht ist der Abbildung dargestellt?

#### Siehe Bild (PFA-002)

**BL: Grenzschicht** 

SF: Oberfläche (1,00 P.)


- ☐ Laminare Grenzschicht.
- ✓ Turbulente Grenzschicht.
- ☐ Abgelöste Grenzschicht.
- ☐ Interferenzschicht.



- 10 Wie wird das Verhältnis aus Spannweite und mittlerer Profiltiefe bezeichnet? (1,00 P.)
  - ☐ Pfeilung.
  - ☐ Trapezform.
  - ☐ Zuspitzung.
  - ☑ Flügelstreckung.
- 11 Welcher Punkt am Flügelprofil wird durch Nummer 3 dargestellt?

#### Siehe Bild (PFA-009) (1,00 P.)


- ☑ Umschlagpunkt.
- ☐ Ablösepunkt.
- ☐ Staupunkt.
- ☐ Druckpunkt.



#### 12 Welcher Punkt am Flügelprofil wird durch Nummer 4 dargestellt?

#### Siehe Bild (PFA-009) (1,00 P.)

- ☐ Umschlagpunkt.
- ☑ Ablösepunkt.
- ☐ Staupunkt.
- ☐ Druckpunkt.




#### 13 In welcher Flugphase entstehen Anfahrwirbel? (1,00 P.)

- ☐ Beim Setzen der Startleistung im Startlauf.
- ☐ Beim Ausfahren der Landeklappen.
- ☐ Sobald sich das Luftfahrzeug in Bewegung setzt.
- ☑ Beim Rotieren mit beginnender Auftriebserzeugung.

#### 14 Welcher Punkt am Flügelprofil wird von Nummer 1 dargestellt?

#### Siehe Bild (PFA-009) (1,00 P.)

- □ Umschlagpunkt.
- ☐ Ablösepunkt.
- ☑ Staupunkt.
- □ Druckpunkt.



#### 15 Welcher Vorgang findet am Staupunkt statt? (1,00 P.)

- ☐ Die laminare Grenzschicht schlägt in eine turbulente Grenzschicht um.
- ☐ Die anströmende Luft wird in einen Teilstrom oberhalb und unterhalb der Profilform geteilt.
- ☐ Die Grenzschicht beginnt sich auf der Profiloberseite abzulösen.
- □ Dort lassen sich alle Luftkräfte als gemeinsam angreifend betrachten.


| 16 |                             | che Druckverhaltnisse bestehen an einem luftumstromten Tragflugelprofil, das :rieb erzeugt: (1,00 P.)   |
|----|-----------------------------|---|
|    |                             | Der Druck auf der Unterseite ändert sich nicht, auf der Oberseite wird Überdruck erzeugt. Auf der Oberseite wird Überdruck, auf der Unterseite Unterdruck erzeugt. Auf der Oberseite wird Unterdruck, auf der Unterseite Überdruck erzeugt. Der Druck auf der Oberseite ändert sich nicht, auf der Unterseite wird Überdruck erzeugt. |
| 17 | Die                         | Lage des Druckpunktes eines positiv gewölbten Profils: (1,00 P.)  |
|    |                             | Verlagert sich in Richtung der Hinterkante mit kleiner werdendem Anstellwinkel. Verlagert sich nicht und ist unabhängig vom Anstellwinkel. Verlagert sich in Richtung der Vorderkante mit kleiner werdendem Anstellwinkel. Befindet sich ungefähr auf 25% der Profiltiefe gemessen von der Nasenleiste.                               |
| 18 |                             | verhält sich die Lage des Druckpunktes eines positiv gewölbten Profils mit<br>Ber werdendem Anstellwinkel? (1,00 P.)  |
|    |                             | Er wandert erst nach vorne, dann nach hinten. Er wandert nach hinten bis zum kritischen Anstellwinkel. Er wandert nach vorne bis zum kritischen Anstellwinkel. Er wandert in Richtung der Flügelspitze.   |
| 19 | Wel                         | cher Zusammenhang besteht zwischen Anstellwinkel und Auftrieb? (1,00 P.)  |
|    | $   \overline{\checkmark} $ | Ein zu großer Anstellwinkel kann zum überzogenen Flugzustand und damit zum Auftriebsverlust führen.   |
|    |                             | Je höher der Anstellwinkel, umso geringer wird der über das Profil erzeugte Auftrieb. Je kleiner der Anstellwinkel, umso höher wird der über das Profil erzeugte Auftrieb. Ein zu großer Anstellwinkel kann zu einer exponentiellen Steigerung des Auftriebs führen.  |
| 20 |                             | che Aussage über die Umströmung einer Tragfläche ist korrekt, wenn der<br>tellwinkel zunimmt? (1,00 P.)   |
|    |                             | Der Staupunkt bewegt sich nach oben. Der Staupunkt bewegt sich nach unten. Der Druckpunkt bewegt sich nach unten. Der Druckpunkt bewegt sich nach oben.   |
| 21 |                             | che Aussage zur Umströmung einer Tragfläche ist korrekt, wenn der Anstellwinkel<br>immt? (1,00 P.)  |
|    |                             | Der Druckpunkt bewegt sich nach vorne. Der Staupunkt bewegt sich nach unten. Der Staupunkt bleibt konstant. Der Druckpunkt bewegt sich nach hinten.   |

| 22 | Day in day |        | 4            | \A/:l.al | /_l_b_\ |                |    |
|----|------------|--------|--------------|----------|---------|----------------|----|
| 22 | Der in der | Grafik | aaraesteiite | vvinkei  | (albna) | entspricht den | 1: |

#### Siehe Bild (PFA-003)

DoF: Anströmrichtung (direction of airflow). (1,00 P.)

- ☐ Einstellwinkel.
- □ Auftriebswinkel.
- □ Neigungswinkel.
- ☑ Anstellwinkel.



23 Um das Überziehverhalten eines Luftfahrzeuges zu verbessern, wird der Flügel nach außen hin verwunden (der Einstellwinkel verändert sich in Spannweitenrichtung).

#### Dies bezeichnet man als: (1,00 P.)

- ☑ Geometrische Schränkung.
- □ Pfeilform.
- ☐ Aerodynamische Schränkung.
- □ V-Form.

#### 24 Welches ist ein Vorteil der aerodynamischen Flügelschränkung? (1,00 P.)

- ☑ Die Wirksamkeit des Querruders bleibt bei hohen Anstellwinkeln noch möglichst lange erhalten.
- ☐ Der Tragflügel wird konstruktiv gegen Verdrehung steifer gemacht.
- ☐ Eine größere Festigkeit, weil den Torsionskräften am Flügel besser widerstanden werden kann.
- ☐ Mit der Flügelschränkung wird der Formwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten reduziert.

#### 25 Welche Aussage über den Anstellwinkel ist zutreffend? (1,00 P.)


- ☐ Je größer der Anstellwinkel, um so kleiner der Auftrieb.
- ☐ Der Anstellwinkel kann nicht negativ werden.
- ☐ Der Anstellwinkel ist während des Fluges konstant.
- ☑ Ein zu großer Anstellwinkel lässt den Auftrieb zusammenbrechen.

| 26 |             | Anströmgeschwindigkeit? (1,00 P.)  |
|----|-------------|--|
|    |             | Er vervierfacht sich. Er verdoppelt sich. Er ändert sich nicht. Er verachtfacht sich.  |
| 27 | Wel         | che Aussage über den Widerstandsbeiwert ist zutreffend? (1,00 P.)  |
|    | ☑<br>□<br>□ | Der Widerstandsbeiwert kann einen minimalen positiven Wert nicht unterschreiten. Der Widerstandsbeiwert kann zwischen Null und einem maximalen Wert variieren. Der Widerstandsbeiwert steigt mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit. Der Widerstandsbeiwert ändert sich gleichsinnig mit dem Auftriebsbeiwert. |
| 28 |             | am Tragflügel kann ein Druckausgleich zwischen Unter- und Oberseite<br>tfinden? (1,00 P.)  |
|    |             | An der Vorderkante.<br>An den Tragflächen-Enden (Randbögen).<br>An der Flügelwurzel.<br>An den Übergangsstellen zum Rumpf.   |
| 29 | Unt         | er welchen Bedingungen ist der induzierte Widerstand besonders groß? (1,00 P.)   |
|    |             | Bei großer Flügelstreckung.<br>Bei schmal zulaufenden Tragflächen-Enden.<br>Bei geringer Flügelstreckung.<br>Bei kleinen Auftriebswerten.  |
| 30 | Wo          | entsteht der induzierte Widerstand an einem Luftfahrzeug? (1,00 P.)  |
|    |             | Am äußeren Teil der Querruder.<br>An den Tragflächenenden.<br>An der Vorderkante des Rumpfes.<br>Am unteren Teil des Fahrwerks.  |
| 31 | Wo          | entsteht der Interferenzwiderstand an einem Luftfahrzeug? (1,00 P.)  |
|    |             | An den Querrudern.<br>Am Fahrwerk.<br>An den Tragflächenenden.<br>An den Tragflügelwurzeln.  |

#### 32 Welche Kurve stellt den induzierten Widerstand dar?

#### Siehe Bild (PFA-011). (1,00 P.)

- ✓ 1.
- □ 2.
- □ 3.
- □ 4.



## 33 Druckwiderstand, Interferenzwiderstand und Reibungswiderstand gehören zur Gruppe des: (1,00 P.)

- ☐ Induzierten Widerstands.
- ☐ Auftriebsbasierten Widerstands.
- ☑ Schädlichen Widerstands.
- ☐ Hauptwiderstands.

## Welche Widerstandsart zählt NICHT zu den parasitären (schädlichen) Widerstandsarten? (1,00 P.)

- ☐ Reibungswiderstand.
- □ Formwiderstand.
- ☐ Interferenzwiderstand.
- ✓ Induzierter Widerstand.

### Wie ändern sich schädlicher und induzierter Widerstand mit zunehmender Fluggeschwindigkeit im ungestörten Reiseflug (Horizontalflug)? (1,00 P.)

- ☐ Der induzierte Widerstand sinkt und der schädliche Widerstand steigt.
- ☐ Der induzierte Widerstand steigt und der schädliche Widerstand steigt.
- ☐ Der schädliche Widerstand sinkt und der induzierte Widerstand steigt.
- ☐ Der schädliche Widerstand sinkt und der induzierte Widerstand sinkt.

| 36 | Wel<br>P.)  | che der genannten Flügelformen hat den geringsten induzierten Widerstand? (1,00   |
|----|-------------|---|
|    |             | Ellipsenform. Trapezform. Rechteckform. Doppeltrapezform.   |
| 37 |             | che Auswirkungen hat eine abnehmende Fluggeschwindigkeit auf den induzierten lerstand im ungestörten Reiseflug (Horizontalflug)? (1,00 P.)  |
|    |             | Er nimmt zu. Er nimmt leicht ab. Er bleibt konstant. Er bricht zusammen.  |
| 38 |             | che Aussage über den induzierten Widerstand im ungestörten Reiseflug<br>rizontalflug) ist zutreffend? (1,00 P.)   |
|    |             | Er steigt mit zunehmender Fluggeschwindigkeit.<br>Er sinkt mit zunehmender Fluggeschwindigkeit.<br>Er ist minimal bei einer bestimmten Geschwindigkeit, darüber und darunter nimmt er zu.<br>Er ist maximal bei einer bestimmten Geschwindigkeit, darüber und darunter nimmt er ab.             |
| 39 |             | velcher der genannten Situationen ist der Widerstand eines Luftfahrzeuges am<br>ingsten? (1,00 P.)  |
|    | ☑<br>□<br>□ | Der schädliche Widerstand ist gleich dem induzierten Widerstand. Der schädliche Widerstand ist doppelt so groß wie der induzierte Widerstand. Der induzierte Widerstand ist doppelt so groß wie der schädliche Widerstand. Der induzierte Widerstand ist kleiner als der schädliche Widerstand. |
| 40 | Der         | Gesamtwiderstand besteht vollständig aus welchen Widerstandsarten? (1,00 P.)  |
|    |             | Induzierter Widerstand, Formwiderstand, Reibungswiderstand. Formwiderstand, Reibungswiderstand, Interferenzwiderstand. Interferenzwiderstand und parasitärer Widerstand. Induzierter Widerstand und parasitärer Widerstand.   |
| 41 |             | ändern sich Auftrieb und Widerstand bei Annäherung an den überzogenen gzustand? (1,00 P.)   |
|    |             | Zunahme von Auftrieb und Widerstand. Abnahme von Auftrieb und Widerstand. Abnahme von Auftrieb und Zunahme von Widerstand. Zunahme von Auftrieb und Abnahme von Widerstand.   |

| 42 | lm F          | alle eines überzogenen Flugzustandes ist es wichtig: (1,00 P.)  |
|----|---------------|---|
|    |               | Den Anstellwinkel zu vergrößern und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Schräglage zu vergrößern und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Den Anstellwinkel zu verkleinern und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Den Anstellwinkel zu vergrößern und die Geschwindigkeit zu erhöhen. |
| 43 | Wie<br>(1,00  | verhalten sich Auftrieb und Widerstand während des Strömungsabrisses (stall)?<br>) P.)  |
|    |               | Der Auftrieb steigt und der Widerstand sinkt.  Der Auftrieb steigt und der Widerstand steigt.  Der Auftrieb sinkt und der Widerstand sinkt.  Der Auftrieb sinkt und der Widerstand steigt.  |
| 44 | Der           | kritische Anstellwinkel: (1,00 P.)  |
|    |               | Hängt nicht von der Masse des Flugzeuges ab. Wird kleiner mit vorderer Schwerpunktlage. Wird größer mit hinterer Schwerpunktlage. Verändert sich mit zunehmender Flugmasse.   |
| 45 |               | che Umstände führen zu einer verringerten Strömungsabrissgeschwindigkeit Vs<br>)? (1,00 P.)   |
|    |               | Abnehmende Flugzeugmasse. Geringere Luftdichte. Niedrigere Flughöhe. Höheres Lastvielfaches.  |
| 46 | Kurz<br>(1,00 | z vor Erreichen welcher Geschwindigkeit wird die Überziehwarnanlage aktiviert?<br>DP.)  |
|    |               | VNE. VS. VR. VX.  |
| 47 | _             | Überziehwarnung (stall warning) wird bei Motorflugzeugen häufig aktiviert durch<br>Änderung: (1,00 P.)  |
|    |               | Des Druckpunktes. Des Schwerpunktes. Des Staupunktes. Des Umschlagpunktes.  |

| 40 |     | rzogenen Flugzustandes zu reagieren? (1,00 P.)   |
|----|-----|--|
|    |     | Die Geschwindigkeit durch Heben der Flugzeugnase reduzieren.<br>Höhenruder konstant halten, Motorleistung erhöhen.<br>Höhenruder ziehen, Motorleistung auf Leerlauf.<br>Höhenruder nachdrücken, Motorleistung erhöhen.   |
| 49 | Wel | che Aussage in Bezug auf das Trudeln ist korrekt? (1,00 P.)  |
|    |     | Während des Ausleitens werden die Querruder neutral gehalten. Während des Trudelns nimmt die Fluggeschwindigkeit stetig zu. Nur bei sehr alten Flugzeugmodellen besteht Trudelgefahr. Während des Ausleitens müssen die Ruder gekreuzt werden.   |
| 50 | Ans | verhält sich der Auftriebsbeiwert, wenn die Landeklappen bei konstantem<br>stellwinkel weit vor Erreichen des maximalen Auftriebsbeiwertes ausgefahren<br>den? (1,00 P.)   |
|    |     | Er vergrößert sich. Er verkleinert sich. Er ist nicht definierbar. Er bleibt unverändert.  |
| 51 |     | che Eigenschaft sorgt für die auftriebserhöhende Wirkung einer Landeklappe?<br>0 P.)   |
|    |     | Verkleinerung des Formwiderstandes. Vergrößerung der Profilwölbung. Verkleinerung des Anstellwinkels. Verringerung des induzierten Widerstandes.   |
| 52 | Wel | cher Faktor kann sich durch die Betätigung der Landeklappen verändern? (1,00 P.)   |
|    |     | Die Lastigkeit (Trimmzustand). Die Wirksamkeit des Seitenruders. Die Lage des Schwerpunkts. Die Drallwirkung des Motors.   |
| 53 | Wel | che Konstruktionsmerkmale weist die "Fowler-Klappe" auf? (1,00 P.)   |
|    |     | Der hintere Teil des Tragflügels wird nach unten geklappt. Bei größerem Anstellwinkel hebt sich ein Teil der Flügelnase ab. Aus dem hinteren Ende des Flügels wird eine profilartige Klappe ausgefahren. Eine Klappe wird aus der hinteren Unterseite des Flügels nach unten geklappt. |

| 54 Welche Art von Landehilfen darf in Bodennähe nicht plötzlich eingefahren (1,00 P.) |      |   |
|---|------|---|
|   |      | Störklappen. Bremsklappen. Wölbungs- und Spreizklappen. Schempp-Hirth-Klappen.  |
|   |      |   |
| 55  | Ein  | Start mit ausgefahrenen Klappen in Startstellung bewirkt: (1,00 P.)   |
|   |      | Die Erhöhung der Steigrate. Die Verringerung des Widerstandes. Die Erhöhung der Beschleunigung. Die Verkürzung der Startrollstrecke.  |
| 56  | Klap | ern laut Flughandbuch keine anderen Verfahren zu befolgen sind, dürfen die<br>open beim Durchstarten nach Erhöhen der Motorleistung in der Regel: (1,00 P.)   |
|   |      | Nur auf eine mittlere Stellung eingefahren werden. Bis zur Sicherheitsmindesthöhe nicht betätigt werden. Ohne Verzögerung voll eingefahren werden. Bis zum Erreichen der Platzrunde voll ausgefahren bleiben.   |
| 57  |      | verändern sich Auftrieb und Widerstand beim Ausfahren von Landeklappen?<br>0 P.)  |
|   |      | Auftrieb steigt, Widerstand steigt. Auftrieb steigt, Widerstand sinkt. Auftrieb sinkt, Widerstand steigt. Auftrieb sinkt, Widerstand sinkt.   |
| 58  | Die  | laminare Grenzschicht am Tragflügel befindet sich zwischen: (1,00 P.)   |
|   |      | Umschlagpunkt und Ablösepunkt.<br>Staupunkt und Umschlagpunkt.<br>Staupunkt und Druckpunkt.<br>Umschlagpunkt und Druckpunkt.  |
| 59  |      | che Arten von Grenzschichten sind an einem Tragflächenprofil zu beobachten?<br>0 P.)  |
|   |      | Auf der gesamten Profiloberseite laminare Grenzschicht bei nicht abgelöster Strömung. Auf der gesamten Profiloberseite turbulente Grenzschicht bei abgelöster Strömung. An der vorderen Tragflügeloberseite turbulente Strömung, weiter hinten laminare Strömung. |

| 60 | (1,00 | P.)   |
|----|-------|---|
|    |       | Die turbulente Grenzschicht ist auch bei höheren Anstellwinkeln in der Lage, der Profilwölbung zu folgen.   |
|    |       | Die laminare Grenzschicht ist dünner und besitzt einen größeren Reibungswiderstand. Die turbulente Grenzschicht ist dicker und besitzt einen geringeren Reibungswiderstand. Die laminare Grenzschicht erzeugt Auftrieb, die turbulente Grenzschicht produziert ausschließlich Widerstand.   |
| 61 |       | velchen Stellen des Luftfahrzeuges setzt in Vereisungsbedingungen das meiste<br>an? (1,00 P.)   |
|    |       | Auf der Ober- und Unterseite der Ruderflächen.<br>Am Staurohr und an der statischen Druckabnahme.<br>Auf der Ober- und Unterseite der Tragflächen-Hinterkante.<br>An allen Stirnflächen von Flugzeugzelle, Tragflächen und Leitwerk.  |
| 62 |       | che konstruktiven Merkmale sorgen in jedem Fall für Erhöhung der Querstabilität<br>s Flächenflugzeuges? (1,00 P.)   |
|    |       | Seitenleitwerk. Höhenleitwerk. Differenzieller Querruderausschlag. Positive V-Form der Tragflächen.   |
| 63 | Wel   | che Aussage beschreibt eine Situation statischer Stabilität? (1,00 P.)  |
|    |       | Wird ein Flugzustand durch äußere Einflüsse gestört, verbleibt das Luftfahrzeug im veränderten Flugzustand.   |
|    |       | Wird ein Flugzustand durch äußere Einflüsse gestört, neigt das Luftfahrzeug dazu, sich in Richtung des ursprünglichen Zustands zurückzubewegen. Wird ein Flugzustand durch äußere Einflüsse gestört, neigt das Luftfahrzeug dazu, sich noch weiter vom ursprünglichen Zustand zu antfarnen. |
|    |       | weiter vom ursprünglichen Zustand zu entfernen. Wird ein Flugzustand durch äußere Einflüsse gestört, kann das Luftfahrzeug durch Ruderkräfte in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.  |
| 64 | Ein : | statisch instabiles Flugzeug: (1,00 P.)   |
|    |       | Ist immer dynamisch stabil. Wird stabiler mit rückwärtiger Schwerpunktlage. Wird nie dynamisch stabil sein. Wird stabil bei hohen Geschwindigkeiten.  |

| 65 | Welche Kraft ist im station | äron horizontalon  | Goradoaueflug NICH | Twirksam2 (1 00 P     |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ษอ | weiche Kraft ist im Station | aren. norizontaien | Geradeaustiud NICH | 1 WIRKSAM ? (1.00 P.) |


- ☐ Auftriebskraft.
- ☑ Zentrifugalkraft.
- ☐ Gewichtskraft.
- □ Widerstandskraft.

#### 66 Welches konstruktive Merkmal ist in der Abbildung dargestellt?

#### Siehe Bild (PFA-006)

#### L: Auftrieb. (1,00 P.)

- ☐ Richtungsstabilität durch Abtriebserzeugung.
- Querstabilität durch positive V-Form.
- ☐ Differenzieller Querruderausschlag.
- ☐ Längsstabilität durch V-Form.



Welche konstruktiven Merkmale sorgen für die Längsstabilität eines Flächenflugzeuges in Normalkonfiguration (Höhenleitwerk hinten)? (1,00 P.)

- ☐ Ein differenzierter Querruderausschlag.
- ☑ Abtriebserzeugung am Höhenleitwerk.
- ☐ Positive V-Form der Tragflächen.
- ☐ Eine "Bügelkante" am Seitenleitwerk.

68 Als "Längsstabilität" wird die Stabilität um welche Achse bezeichnet? (1,00 P.)

- ☐ Hochachse.
- ☐ Längsachse.
- ☑ Querachse.
- ☐ Propellerachse.

| Die Stabilität um welche Achse wird maßgeblich durch die Schwerp mitbestimmt? (1,00 P.) |       | Stabilität um welche Achse wird maßgeblich durch die Schwerpunktlage estimmt? (1,00 P.)   |
|---|-------|---|
|   |       | Längsachse. Hochachse. Schwerpunktachse. Querachse.   |
| 70  |       | ches konstruktive Merkmal sorgt in jedem Fall für eine Erhöhung der<br>stungsstabilität eines Flächenflugzeuges? (1,00 P.)  |
|   |       | V-Form der Tragflächen. Großes Seitenleitwerk. Großes Höhenleitwerk. Differenzieller Querruderausschlag.  |
| 71  | Wie   | wird eine Drehung um die Hochachse genannt? (1,00 P.)   |
|   |       | Gieren.<br>Schieben.<br>Rollen.<br>Nicken.  |
| 72  | Wie   | wird eine Drehung um die Querachse genannt? (1,00 P.)   |
|   |       | Gieren. Nicken. Rollen. Kippen.   |
| 73  | Der l | kritische Anstellwinkel: (1,00 P.)  |
|   |       | Verkleinert sich bei einer hinteren Schwerpunktlage. Verändert sich durch verschiedene Flugzeugmassen nicht. Vergrößert sich bei einer vorderen Schwerpunktlage. Verändert sich bei zu- oder abnehmender Flugzeugmasse. |
| 74  |       | gleichbleibender Leistung des Motors im Reiseflug ist der Anstellwinkel am el: (1,00 P.)  |
|   |       | Größer als im Steigflug. Kleiner als im Steigflug. Größer als beim Start. Kleiner als im Sinkflug   |

| 75 Welches ist eine Funktion des Höhenleitwerks? (1,00 P.) |          |  |
|--|----------|--|
|  |          | Die Stabilisierung des Flugzeugs um die Längsachse. Die Stabilisierung des Flugzeugs um die Hochachse. Die Stabilisierung des Flugzeugs um die Querachse. Das Einleiten von Kurven um die Hochachse.           |
| 76   | Der I    | Höhenruderausschlag für ein bestimmtes Manöver ist: (1,00 P.)  |
|  |          | Kleiner bei hohen Fluggeschwindigkeiten. Größer bei hinterer Schwerpunktlage. Gleich für alle Schwerpunktlagen. Gleich für alle Fluggeschwindigkeiten.   |
| 77   | Der I    | Höhenruderausschlag beim Rotieren zum Start wird: (1,00 P.)  |
|  |          | Größer sein mit einer vorderen Schwerpunktlage.<br>Größer sein bei hohen Fluggeschwindigkeiten.<br>Größer sein mit einer hinteren Schwerpunktlage.<br>Unabhängig von der Fluggeschwindigkeit gleich groß sein. |
| 78   | Das      | Höhenruder bewegt ein Luftfahrzeug um die: (1,00 P.)   |
|  |          | Hochachse. Querachse. Längsachse. Höhenachse.  |
| 79   | Ein I    | Höhenruderausschlag nach oben bewirkt: (1,00 P.)   |
|  |          | Ein Senken der Flugzeugnase. Eine Verlagerung des Schwerpunkts nach vorne. Eine Verlagerung des Schwerpunkts nach hinten. Ein Heben der Flugzeugnase.  |
| 80   | Was      | ist hinsichtlich der Lage des Schwerpunktes zu beachten? (1,00 P.)   |
|  | <b>☑</b> | Bei der Beladung ist unbedingt auf eine zulässige Schwerpunktlage zu achten.<br>Der Schwerpunkt kann durch Trimmen des Höhenruders in eine zulässige Position bewegt   |
|  |          | werden.  Der Schwerpunkt kann durch Trimmen des Querruders in eine zulässige Position bewegt   |
|  | П        | werden.  Die Lage des Schwerpunktes kann erst während des Fluges hestimmt werden.  |

| 81 | Das Seitenruder bewegt ein   | Das Seitenruder bewegt ein Luftfahrzeug um die: (1,00 P.)  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | <ul><li>☑ Hochachse.</li><li>☐ Querachse.</li><li>☐ Längsachse.</li><li>☐ Seitenachse.</li></ul>   |  |  |  |
| 82 | Ein Seitenruderausschlag nach links bewirkt: (1,00 P.)   |  |  |  |
|    | <ul> <li>□ Ein Gieren des Luftfahrzet</li> <li>□ Ein Gieren des Luftfahrzet</li> <li>□ Ein Kippen des Luftfahrzet</li> <li>□ Ein Kippen des Luftfahrzet</li> </ul> | ugs nach links.<br>ugs nach links.   |  |  |
| 83 | Welches ist ein Vorteil des differenzierten Querruderausschlages? (1,00 P.)  |  |  |  |
|    |  | standsbeiwert zu Auftriebsbeiwert wird erhöht.<br>unten ausgeschlagenen Querruders wird verringert und damit ist das |  |  |
|    | ☐ Der totale Auftrieb wird be  | m Querruderausschlag konstant gehalten.  |  |  |
| 84 | Wie wird das negative Wendemoment kompensiert? (1,00 P.)   |  |  |  |
|    | <ul> <li>□ Durch die Querrudertrimm</li> <li>□ Durch differenzierten Que</li> <li>□ Durch eine Tragflächen-V-</li> <li>□ Durch einen Vollausschlag</li> </ul>      | ruderausschlag.<br>Form.   |  |  |
| 85 | Welchen Vorteil hat die Verwendung von differenzierten Querrudern? (1,00 P.)   |  |  |  |
|    | <ul> <li>□ Sie reduzieren Wirbelschle</li> <li>□ Sie vermeiden einen Strön</li> <li>☑ Sie halten das negative W</li> <li>□ Sie erhöhen die Sinkflugra</li> </ul>   | nungsabriss bei niedrigen Anstellwinkeln.<br>endemoment gering.  |  |  |
| 86 | Das rechte Querruder schlägt nach oben aus, das linke nach unten.  |  |  |  |
|    | Wie reagiert das Luftfahrzeug? (1,00 P.)   |  |  |  |
|    | □ Rollen nach links, kein Gie □ Rollen nach links, Gieren □ Rollen nach rechts, Gierer   | nach rechts.<br>n nach rechts.   |  |  |

| 87 | Welche Funktion hat der aerodynamische Ruderausgleich? (1,00 P.)  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | Er verkleinert die Ruderflächen.<br>Er verringert die Steuerkräfte.<br>Er verzögert das Abreißen der Strömung.<br>Er verbessert die Ruderwirksamkeit.  |  |  |
|    | _   |  |  |  |
| 88 | Welche konstruktive Maßnahme trägt zur Verringerung von Ruderkräften (Steuerdrücken) bei? (1,00 P.)   |  |  |  |
|    |   | Differenzieller Querruderausschlag. Aerodynamischer Ruderausgleich. Wirbelgeneratoren (Vortex-Generators). T-Leitwerk.   |  |  |
| 89 | Wel   | Welche Funktion hat der statische Ruderausgleich? (1,00 P.)  |  |  |
|    |   | Er verhindert das "Flattern" der Ruder.<br>Er begrenzt die Steuerdrücke.<br>Er erhöht die Steuerdrücke.<br>Das nahezu kraftlose Trimmen der Ruder.   |  |  |
|    |   |  |  |  |
| 90 | <ul><li>Ein Flugzeug besitzt im Reiseflug bei konstanter Leistungseinstellung die die Nase zu heben.</li><li>Wie kann diese Tendenz unterdrückt werden? (1,00 P.)</li></ul> |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   | Durch eine Verlagerung des Schwerpunkts nach hinten. Durch den Ausschlag des Höhenruders nach oben. Durch das Auslenken der Höhenruder-Trimmfläche nach unten. Durch das Auslenken der Höhenruder-Trimmfläche nach oben. |  |  |
|    |   |  |  |  |
| 91 | Was   | Was ist eine Bügelkante? (1,00 P.)   |  |  |
|    |   | Eine Ausgleichsmasse am Ruder. Eine Bezeichnung für ein Ausgleichsruder. Eine während des Fluges verstellbare Trimmfläche. Eine starr am entsprechenden Ruder befestigte Trimmfläche.                                    |  |  |
| 92 | Das Trimmruder am Höhenruder ist nach oben ausgeschlagen. In welcher Stellung befindet sich die zugehörige Anzeige? (1,00 P.)   |  |  |  |
|    |   |  |  |  |
|    |   | Neutrale Stellung (0-Stellung). Seitlich getrimmt. Hecklastig getrimmt. Kopflastig getrimmt.   |  |  |

| 93  | Weld   | Welches Verhältnis bezeichnet der Begriff "Flächenbelastung"? (1,00 P.)   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  | Flügelfläche pro Fluggewichtskraft. Widerstandskraft pro Flügelfläche. Rüstgewichtskraft pro Flügelfläche. Luftfahrzeugmasse pro Flügelfläche.  |  |  |
| 94  |  | rch welchen der aufgeführten Faktoren erhöht sich das wirkende Lastvielfache im iseflug? (1,00 P.)  |  |  |
|   |  | Eine aufwärtsgerichtete Böe. Eine höhere Flugzeugmasse. Einen vorderen Schwerpunkt. Eine geringere Luftfdichte.   |  |  |
| 95  | Durch welchen der aufgeführten Faktoren verringert sich das wirkende Lastvielfache im Reiseflug? (1,00 P.) |   |  |  |
|   |  | Eine abwärtsgerichtete Böe. Eine hintere Schwerpunktlage. Eine Zunahme der Luftdichte. Eine geringere Flugzeugmasse.  |  |  |
| 96  | Welche Aussage bezüglich des Verstellpropellers ("Constant-Speed Prope korrekt? (1,00 P.)                  |   |  |  |
|   |  | Der Propeller hält die Fluggeschwindigkeit des Flugzeuges konstant.  Der Einstellwinkel des Propellers wird mit zunehmendemder Fluggeschwindigkeit größer.  Die Drehzahl des Propellers wird mit zunehmender Fluggeschwindigkeit kleiner.  Die eingestellte Drehzahl wird durch die Motorleistung (MAP) konstant gehalten.  |  |  |
| 97 Warum ändert sich I<br>Spitze? (1,00 P.) |  | um ändert sich bei einem Propellerblatt der Einstellwinkel von der Nabe bis zur<br>ze? (1,00 P.)  |  |  |
|   |  | Um eine möglichst konstante Belastung durch einen gleichbleibenden effektiven Anstellwinkel über die gesamte Länge des Blattes zu gewährleisten. Um im Bereich der Propellerspitze einen möglichst großen Anstellwinkel zu gewährleisten. Um sicher zu stellen, dass im Bereich der Propellernabe der größte Schub produziert wird. Um sicher zu stellen, dass im Bereich der Propellerspitze der größte Schub produziert wird. |  |  |
| 98  |  | verhält sich nach einem Motorausfall ein im Wind drehender Propeller? (1,00 P.)   |  |  |
|   |  | Er produziert Widerstand anstatt Schub. Er produziert weder Schub noch Widerstand. Er verbessert die Gleitflugeigenschaften. Er besitzt einen größeren Einstellwinkel als in der Segelstellung.   |  |  |

## 99 Wie verhalten sich Propellersteigung und Sinkrate, wenn während eines Sinkfluges im Leerlauf bei konstanter Geschwindigkeit der Propellerverstellhebel nach hinten gezogen wird? (1,00 P.)

☑ Propellersteigung wird größer.

Sinkrate wird kleiner.

□ Propellersteigung wird größer.

Sinkrate wird größer.

☐ Propellersteigung wird kleiner.

Sinkrate wird kleiner.


☐ Propellersteigung wird kleiner.

Sinkrate wird größer.

#### 100 Der in der Polare bezeichnete Punkt 1 kennzeichnet welchen Flugzustand?

#### Siehe Bild (PFA-008) (1,00 P.)


- ☐ Minimaler Widerstand.
- □ Bestes Gleiten.
- ☑ Rückenflug.
- ☐ Strömungsabriss (stall).



#### 101 Der in der Polare bezeichnete Punkt 3 kennzeichnet welchen Flugzustand?

#### Siehe Bild (PFA-008) (1,00 P.)

- ☑ Minimaler Widerstand.
- □ Bestes Gleiten.
- ☐ Rückenflug.
- ☐ Strömungsabriss (stall).



## 102 Die Schräglage (bank) in einer 2-Minuten Kurve (rate one turn) hängt von welchem der aufgeführten Faktoren ab? (1,00 P.)

- ☑ Der TAS.
- □ Dem Gewicht.
- □ Dem Lastvielfachen.
- □ Dem Wind.

## 103 Wie verhalten sich das Lastvielfache (n) und die Strömungsabrissgeschwindigkeit (Vs) im koordinierten Kurvenflug? (1,00 P.)

- ☑ N ist größer als 1 und Vs ist größer als im Horizontalflug.
- ☐ N ist größer als 1 und Vs ist kleiner als im Horizontalflug.
- □ N ist kleiner als 1 und Vs ist kleiner als im Horizontalflug.
- □ N ist kleiner als 1 und Vs größer als im Horizontalflug.

## 104 Wie wird das Kräftegleichgewicht aus Auftriebskraft und Schwerkraft im Kurvenflug beeinflusst? (1,00 P.)

- ☐ Die Auftriebskraft muss erhöht werden, um die größere Scheingewichtskraft auszugleichen.
- ☐ Die resultierende Scheingewichtskraft im Kurvenflug ist kleiner als im Geradeausflug.
- Die horizontale Komponente der Auftriebskraft bei Querlage ist die Zentrifugalkraft.
- Die Scheingewichtskraft ergibt sich als Resultierende aus Schwerkraft und Zentripetalkraft.