



Professionnel des nouveaux médias

Stream Control Center

La plateforme tout-en-un pour piloter, diffuser et monitorer vos flux radio & TV en temps réel — SRT, RTMP, HLS et Icecast, depuis un seul tableau de bord.



Multi-protocole

Temps réel

VPS dédié

Dakar, Sénégal

Le défi des diffuseurs modernes

Gérer plusieurs chaînes, protocoles et serveurs sans outil centralisé coûte du temps, augmente les risques d'incident et complique la prise de décision en direct.

Sans plateforme unifiée

- Console SRS, Icecast et scripts SRT éparpillés
- Aucune vue globale des flux actifs et du bitrate
- Interventions manuelles SSH en cas de panne
- Enregistrements difficiles à piloter et archiver
- Pas de monitoring CPU/RAM/disque intégré

Avec Stream Control Center

- Dashboard unique pour tous les flux et protocoles
- KPI temps réel : bitrate, clients, CPU, disque
- Actions opérateur en un clic (reload SRS, redémarrage)
- Enregistrements HLS start/stop depuis l'interface
- Alertes, runbook et journaux centralisés

Une infrastructure éprouvée en production

Déployée pour **Ocean FM**, **Touba TV** et des flux TV externes, sur infrastructure VPS haute disponibilité à Dakar.

5+

Flux gérés simultanément

4

Protocoles supportés

24/7

Monitoring continu

HTTPS

Accès sécurisé JWT

SRT

Contribution vidéo faible latence, ports UDP configurables

RTMP

Publication dynamique, restream et sortie HLS

HLS

Diffusion adaptive vers le web et les apps


Icecast

Radio en continu (Ocean FM et montages)

Accès sécurisé & branding pro

Interface d'authentification réservée aux opérateurs, avec identité visuelle Broadcast SN. Connexion JWT, limite de tentatives et session sécurisée.

- Auth JWT
- HTTPS
- Rôles admin



Dashboard temps réel

Vue d'ensemble instantanée : flux en direct, bitrate entrant, enregistrements actifs, charge CPU/RAM et filtres par protocole et statut. Graphiques interactifs avec historique.



Broadcast

BSN Stre...

STREAM.BROADCASTSN.COM

PRINCIPAL

Dashboard

Flux en direct

Monitoring

MÉDIAS

Enregistrements

Endpoints / Liens

PROTOCOLES

Contrôle SRT

Flux RTMP

Sources Icecast

OPÉRATIONS

Incidents & runbook

SERVEUR · 11J 0H

SRS Docker

Oryx Docker

Nginx

PM2 / Next.js

Icecast

SRS API :1985

Sain · 95%

running · 11j 0h

running · 11j 0h

active

online

active

200 OK

Dashboard

2026-06-18 02:30:48 UTC

Liens HLS

Nouveau flux

Logout

Dashboard

Vue temps réel des flux, enregistrements et ressources serveur

Voir le direct

Liens HLS / RTMP

Première connexion ? Suivez le guide opérateur dans Configuration pour prendre en main la plateforme.

Ouvrir le guide

Flux en direct

4

SRT ×0 · RTMP ×0 · Icecast ×1

Bitrate total entrant

0 Mbps

SRS kbps.recv_30s · 0 clients

Enregistrements actifs

0

39 GB utilisés · 155 GB libres /srv

CPU Serveur Ubuntu

80.0%

RAM: 3.3/15.6 GB

Filtres flux

5 / 5 affichés

PROTOCOLE

Tous 5

SRT 4

RTMP 0

HLS 0

Icecast 1

STATUT

Tous 5

Live 4

REC 0

Offline 1

Nom / Ingest	Protocole	Statut	Bitrate	Résolution	FPS	Clients	Durée	HLS C
ToubaTV	SRT	LIVE	0.0 Mbps	1280x720	25	0	LIVE	https
External TV	SRT	LIVE	0.0 Mbps	1920x1080	25	0	LIVE	https
Ocean FM	ICECAST	OFFLINE	0.0 Mbps	Audio	-	0	-	https
External TV 2	SRT	LIVE	0.0 Mbps	-	-	0	LIVE	https
External TV 3	SRT	LIVE	0.0 Mbps	-	-	0	LIVE	https

Actions rapides

Reload SRS

Recharger la configuration SRS (:1985)

Exécuter

Redémarrer Touba TV

systemctl restart toubatv.service

Exécuter

Redémarrer External TV

systemctl restart external-tv.service

Exécuter

Nettoyage disque

Script cleanup VPS
(/srv/recordings) Exécuter

Bitrate entrant

0 Mbps



Clients connectés HLS

0



CPU serveur

80 %



Disque /srv/recordings

20 %



KPI cliquables, filtres SRT/RTMP/HLS/Icecast, graphiques area et actions rapides

Gestion des flux en direct

Tableau détaillé de tous les flux : statut signal HLS, bitrate, résolution, FPS, clients connectés et liens de sortie. Prévisualisation et copie d'URL en un clic.

Broadcast

BSN Stre...

STREAM.BROADCASTSN.COM

PRINCIPAL

Dashboard

Flux en direct

Monitoring

MÉDIAS

Enregistrements

Endpoints / Liens

PROTOCOLES

Contrôle SRT

Flux RTMP

Sources Icecast

OPÉRATIONS

Incidents & runbook

SERVEUR · 11J 0H

Sain · 100%

SRS Docker

Oryx Docker

Nginx

PM2 / Next.js

Icecast

SRS API :1985

Flux en direct

2026-06-18 02:30:53 UTC

Liens HLS

Nouveau flux

Logout

Dashboard > Flux en direct

Flux en direct

Créer un flux

Tous les flux

SRT

RTMP

Icecast Radio

HLS Outputs

Ingest

RTMP Ingest

Apps RTMP

SRT Ingest

API SRS

Nom / Ingest	Protocole	Statut	Bitrate	Résolution	FPS	Clients	Durée	HLS Output	Actions
ToubaTV	SRT	LIVE	0.0 Mbps	1280x720	25	0	LIVE	https://stream.broadcast...	
ExternalTV	SRT	LIVE	0.0 Mbps	1920x1080	25	0	LIVE	https://stream.broadcast...	
Ocean FM	ICECAST	OFFLINE	0.0 Mbps	Audio	-	0	-	https://stream.broadcast...	
ExternalTV 2	SRT	LIVE	0.0 Mbps	-	-	0	LIVE	https://stream.broadcast...	
ExternalTV 3	SRT	LIVE	0.0 Mbps	-	-	0	LIVE	https://stream.broadcast...	

Monitoring système avancé

Métriques serveur détaillées : CPU, RAM, disque, réseau, conteneurs Docker SRS/Oryx et santé des services systemd. Anticipez les incidents avant qu'ils n'impactent l'antenne.



Broadcast

BSN Stre...

STREAM.BROADCASTSN.COM

PRINCIPAL

Dashboard

LIVE

Flux en direct

4

Monitoring

MÉDIAS

Enregistrements

Endpoints / Liens

PROTOCOLES

Contrôle SRT

Flux RTMP

Sources Icecast

OPÉRATIONS

Incidents & runbook

SERVEUR · 11j 0h

Sain · 95%

SRS Docker

running · 11j 0h

Oryx Docker

running · 11j 0h

Nginx

active

PM2 / Next.js

online

Icecast

active

SRS API :1985

200 OK

Monitoring

2026-06-18 02:30:58 UTC

Liens HLS

Nouveau flux

Logout

Dashboard > Monitoring

Monitoring - Temps Reel

SRS, système et streams en direct

Sain · 95%

SRS API :1985

200 OK

Statut API SRS

PM2 OCEANFM-APP

ONLINE

Processus applicatif

UPTIME DOCKER SRS

11j 0h

ossrs/srs:6

CPU

Utilisation

92.0%

RAM

Utilisation

3.3/15.6 GB

Disk /srv

Utilisation

39.0 GB

Bitrate total entrant

0

Clients HLS total

0

CPU Serveur

92

Erreurs SRS/PM2

0

Streams live

SRS (ports RTMP/SRT natifs) et pipelines FFmpeg (ex. External TV sur UDP 6001) sont listés séparément.

VIA SRS (API :1985)

Aucun flux avec bitrate entrant SRS.

PIPELINES FFMPEG (SRT/RTMP → HLS, SYSTEMD)

Touba TV

SRT · entrée UDP/TCP :6000

SERVICE ACTIF

HLS

External TV

SRT · entrée UDP/TCP :6001

SERVICE ACTIF

HLS

External TV 2

SRT · entrée UDP/TCP :6003

SERVICE ACTIF

HLS

External TV 3

SRT · entrée UDP/TCP :6005

SERVICE ACTIF

HLS

Métriques détaillées par flux

ffprobe, IP publisher, viewers HLS (logs Nginx), répartition pays (MaxMind GeoLite2).

🔍 Rechercher un flux (nom, type, IP)...

Tous les statuts

Actualiser

[illegible]

 External Radio - Global Media ICECAST	Inactif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
--	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Note: Certains flux peuvent afficher "N/A" si le flux n'est pas actif ou si les métriques ne sont pas encore disponibles. Les métriques SRT nécessitent un flux de sortie HLS pour être analysées.

Métriques système, stack Docker et état des services

Broadcast

BSN Stream

2026-04-18 02:31:04 UTC

Liens HLS

+ Nouveau flux

Logout

STREAM-BROADCASTING.COM

PRINCIPAL

Dashboard

LIVE

Flux en direct

4

Monitoring

MÉDIAS

Enregistrements

Endpoints / Liens

PROTOCOLES

Contrôle SRT

Flux RTMP

Sources localcast

OPÉRATIONS

Incidents & runbook

SERVERS 11/2 OK

SBS Docker

running

1h 5h

Crypt Docker

running

1h 5h

Nghttp

active

Flux / Next.js

online

localcast

active

SBS API - nginx

good OK

Enregistrements

Dashboard > Enregistrements

Record all

Stop all

0 enregistrement(s) actif(s) – conteneur FFmpeg -c copy, pas de MP4 temps réel.

Sources : flux avec URL HLS publique (liste via GET /api/recordings/sources). Les relais SRT avec HLS ne sont pas listés. Si FFmpeg ne démarre pas depuis le serveur, définir RECORDINGS_FFMPG_INPUT_ORIGIN=http://127.0.0.1 (même chemin HLS qu'en public).

External TV

SRT

source UDP

IDLE

Record

External TV 2

SRT

source UDP

IDLE

Record

External TV 3

SRT

source UDP

IDLE

Record

Touba TV

SRT

source UDP

IDLE

Record

Fichiers

En cours

Terminés

Planifiés

Aucun enregistrement en cours.

Pilotage des enregistrements HLS et gestion de l'espace disque

Enregistrements & archivage

Démarrez et arrêtez les enregistrements HLS depuis l'interface. Téléchargez, supprimez et surveillez l'espace disque /srv/recordings. Idéal pour la conformité, le replay et l'archivage éditorial.

Contrôle SRT & RTMP

Créez et gérez vos flux de contribution vidéo sans ligne de commande. Configuration des ports, modes HLS/restream et intégration systemd automatique.



BroadcastBSN Stre...

STREAM.BROADCASTSN.COM

PRINCIPAL

- DashboardLIVE
- Flux en direct4
- Monitoring

MÉDIAS

- Enregistrements
- Endpoints / Liens

PROTOCOLES

- Contrôle SRT
- Flux RTMP
- Sources Icecast

OPÉRATIONS

- Incidents & runbook

SERVEUR - 11/2 0h

- Sain - 100%
- SRS Docker:running - 1h 0h
- Oryx Docker:running - 1h 0h
- Nginx:active
- PM2s / Next.js:online
- Icecast:active
- SRS API-1985:200 OK

Dashboard2026-06-18 02:31:13 UTC

Liens HLS+ Nouveau fluxLogout

Dashboard > Flux actifs

Flux RTMP / SRT – Gestion

Gestion des flux, clés d'ingest et sorties de diffusion

Astuce: créez vos flux RTMP/SRT ci-dessous puis copiez les liens encodeur et de lecture directement.Ouvrir monitoring

Créer un nouveau flux

RTMP et SRT : création via l'API, Icecast : mountpoints et sources sur la page dédiée.

Nom du Fluxex: Mon Stream

Type de FluxRTMP

Port Input1935

Mode sortie RTMPRTMP → HLS (fichiers locaux + Nginx)

Port Output1936

Stream Key (optionnel)Laisser vide pour utiliser le nom

+ Créer le Flux

Flux actifs unifiés (RTMP + SRT)

Liens encodeur et lecture prêts à copier (RTMP, SRT, HLS).

Flux	Type	Statut	Lien encodeur	Lecture HLS	Lecture SRT
Touba TV toubatv.service	SRT	LIVE	srt://stream.broadcastsn.com...	https://stream.broadcastsn.c...	-
ExternalTV external-tv.service	SRT	LIVE	srt://stream.broadcastsn.com...	https://stream.broadcastsn.c...	srt://stream.broadcastsn.com...
ExternalTV 2 external-tv-2.service	SRT	LIVE	srt://stream.broadcastsn.com...	https://stream.broadcastsn.c...	srt://stream.broadcastsn.com...
ExternalTV 3 external-tv-3.service	SRT	LIVE	srt://stream.broadcastsn.com...	https://stream.broadcastsn.c...	srt://stream.broadcastsn.com...

+ Créer un stream RTMP

Aucun stream RTMP. Cliquez sur « Créer un stream RTMP » pour en ajouter un.

Flux RTMP dynamiques — publication et restream

Endpoints & lecture publique

Centralisez tous vos liens HLS, RTMP et Icecast. Page watch publique pour la prévisualisation sans authentification — parfaite pour les équipes rédaction et les partenaires.

BroadcastBSN Stream...

stream.broadcastsn.com

PRINCIPAL

Dashboard

Flux en direct

Monitoring

MÉDIAS

Enregistrements

Endpoints / Liens

PROTOCOLES

Contrôle SRT

Flux RTMP

Sources Icecast

OPÉRATIONS

Incidents & runbook

SERVEUR

SRS Docker

Oryx Docker

Nginx

PM2s / Next.js

Icecast

SRS API hébergé

11.2 OK

100%

running 11.2 OK

running 11.2 OK

active

online

active

200 OK

Endpoints / Liens

2026-06-18 02:31:18 UTC

Liens HLS

Nouveau flux

Logout

Dashboard

Endpoints / Liens

Points de diffusion - stream.broadcastsn.com

Tout copier

ToubaTV

SRT :6000

INGEST

srt://stream.broadcastsn.com:6000

HLS OUTPUT

https://stream.broadcastsn.com/toubatv/index.m3u8

HLS PATH

/srv/rtmp-hls/toubatv/

External TV

SRT :6001

INGEST

srt://stream.broadcastsn.com:6001

HLS OUTPUT

https://stream.broadcastsn.com/external-tv/index.m3u8

HLS PATH

/srv/rtmp-hls/external-tv/

External TV 2

SRT :6003

INGEST

srt://stream.broadcastsn.com:6003

HLS OUTPUT

https://stream.broadcastsn.com/external-tv-2/index.m3u8

HLS PATH

/srv/rtmp-hls/external-tv-2/

External TV 3

SRT :6005

INGEST

srt://stream.broadcastsn.com:6005

HLS OUTPUT

https://stream.broadcastsn.com/external-tv-3/index.m3u8

HLS PATH

/srv/rtmp-hls/external-tv-3/

RTMP Apps dakar / live

RTMP INGEST DAKAR

rtmp://stream.broadcastsn.com:1935/dakar/<STREAM_KEY>

RTMP INGEST LIVE

rtmp://stream.broadcastsn.com:1935/live/<STREAM_KEY>

HLS LIVE

https://stream.broadcastsn.com/live-hls/<KEY>/index.m3u8

ORYX/SRS

https://stream.broadcastsn.com/egmt/

Répertoire des endpoints et liens de diffusion

Touba TV - En direct

Erreur

Erreur média. Tentative de récupération...

▶

100%

⏮

⏭

Lecteur public /watch — accès sans login

Stack technique & offre

Solution clé en main : infrastructure VPS, reverse proxy Nginx, moteur SRS/Oryx, Icecast et application web Next.js — déployée et maintenue par Broadcast SN.

Technologies

Next.js 16

React 19

SRS / Oryx

Nginx

Icecast2

FFmpeg

Docker

PM2

Prometheus

Ce que nous proposons

- Déploiement sur VPS dédié ou mutualisé
- Configuration multi-flux radio & TV
- Formation opérateur et documentation
- Maintenance, mises à jour et support
- Personnalisation branding & domaine

Prêt à professionnaliser votre diffusion ?

Découvrez la plateforme en direct ou contactez Broadcast SN pour une démonstration personnalisée.

[Accéder à la démo](#)

broadcastsn.dkr@gmail.com

[+221 77 724 56 54](tel:+221777245654)

© 2026 Broadcast SN — Global Media Streaming · stream.broadcastsn.com

Professionnel des nouveaux médias · Dakar, Sénégal