Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia – Departamento de Engenharia Eletrônica
Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores
Assunto: Projeto de um módulo UART
Autoria: Prof. Ricardo de Oliveira Duarte

Objetivos:

Explicar o funcionamento de um módulo UART.

Apresentar os passos necessários ao projeto de um módulo UART.

Seção 1: Funcionamento de um módulo UART:

UART significa Receptor e Transmissor Assíncrono Universal de dados seriais. A função do módulo UART é a de converter dados paralelos (8 bits) para dados seriais e vice-versa. O módulo UART transmite *bytes* de dados sequencialmente um bit de cada vez via um pino de GPIO programado com saída (pino TX) e recebe o byte de dados serializado bit a bit, via outro pino de GPIO programado como entrada (pino RX). Como os processos de envio e recebimento dos dados não requerem nenhuma entrada de clock para sincronizar a transmissão serial, ele é caracterizado como um módulo de comunicação serial assíncrona. Na comunicação de dados via UART, a velocidade de transmissão de bits por segundo (bps) é caracterizada pela taxa de transmissão (baud rate). A taxa de transmissão descreve o número total de bits enviados pela comunicação serial por segundo. Inclui bit de inicialização, byte de dados, bit de paridade (opcional) e bit de parada. Tanto o módulo transmissor, quanto o receptor precisam ser mantidos configurados com a mesma taxa de transmissão para o correto funcionamento. A forma de onda da figura 1 mostra o protocolo de comunicação do módulo UART. Quando não há nenhum dado a ser transmitido, a saída do módulo fica em nível lógico 1. No protocolo de comunicação serial o primeiro bit 0 é chamado de bit de início (start bit) indica que a transmissão de um byte será iniciada via comunicação serial. Os próximos 8 bits são bits de dados. O bit de dado menos significativo do byte é o primeiro bit a ser enviado serialmente e o módulo prossegue a transmissão continua enviando outros 7 bits. O décimo bit a ser enviado é um bit de paridade que é usado para detectar erros na comunicação. O bit de paridade vai ser 0 ou 1, dependendo do número de 1's presentes na transmissão. Se paridade par for configurada, o número de bits deve ser par. Se a paridade ímpar for configurada, o número de bits deve ser ímpar. O módulo pode ser também configurado para não enviar nenhum bit de paridade no protocolo. O último bit do protocolo é o bit de parada (stop bit) que deve ser 1. Como a taxa de transmissão é fixa e configurada pelo programador, cada bit do protocolo terá uma duração de tempo fixa durante a transmissão ou recepção. O atraso de transmissão/recepção para cada bit será de 104,16 μs para uma taxa de transmissão de 9600 bps. O término da transmissão poderá ou não estar associado a uma sinalização de interrupção.




Figura 1 – Protocolo de uma transmissão serial via UART

<u>Observação</u>: consulte os códigos de UART_TX, UART_RX e UART_TB disponibilizados por mim. Adapteos às suas necessidades e use-os no seu projeto do microcontrolador (*MCU*).

modulo UART 1

Universidade Federal de Minas Gerais

Escola de Engenharia – Departamento de Engenharia Eletrônica

Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores

Assunto: Projeto de um módulo UART

Autoria: Prof. Ricardo de Oliveira Duarte

Seção 2: Projeto de um módulo UART:

Passo 1: Defina os componentes que esse módulo precisará.

Passo 2: Faça um desenho completo interligando todos os componentes do seu módulo.

Passo 3: Projete em VHDL o módulo desenhado no passo 2.

<u>Passo 4</u>: Compile o seu módulo. Corrija eventuais erros de compilação.

<u>Passo 6</u>: Crie um testbench para testar o seu módulo. Simule o seu sistema com o testbench.

<u>Passo 7</u>: Escreva um programa em linguagem C que configure o seu módulo para alguma aplicação.

Passo 8: Converta o programa que você escreveu no passo anterior para a linguagem assembly.

Passo 9: Converta o programa que você escreveu no passo anterior para a linguagem de máquina.

<u>Passo 10</u>: Compile a sua CPU com o novo módulo e as modificações realizadas na controladora de interrupções. Corrija eventuais erros de compilação.

Passo 11: Teste o seu sistema no kit DE10-Lite.

<u>Passo 12</u>: Observe no osciloscópio a sequência de dados transmitida e meça com o osciloscópio a duração de transmissão de um bit.

modulo UART 2