5. Como a instrução sw \$a0, 48(\$at) é executada pelo processador monociclo. Converta a instrução para linguagem de máquina, apresentando os campos.

PASSO 1: Primeiramente vamos converter a instrução **sw \$a0, 48(\$at)** para linguagem máquina: A instrução sw é do Tipo I pois seu opcode é 101 011.

O formato do tipo I é o seguinte:

Opcode	rs	rt	Offset
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
101 011			

Como nossa instrução é Store Word o rs é o registrador fonte e o rt o registrador destino

O número do registrador fonte (rs) que é \$at é: 00 001.

O número do registrador destino(rt) que é \$a0 é: 00 100.

Assim ficamos com os campos preenchidos da seguinte maneira:

Opcode	rs	rt	Offset
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
101 011	00 001	00 100	

Na parte do endereço colocamos o número 48 em binário, pois o local que queremos escrever está em **memória [rs + 48].**

Assim ficamos com os campos preenchidos da seguinte maneira:

Opcode	rs	rt	Offset
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
101 011	00 001	00 100	0000 0000 0011 0000

A instrução sw \$a0, 48(\$at) convertida para linguagem máquina fica:

101011 00001 00100 0000 0000 0011 00002 ou 0xAC24 0030

No processador monociclo, a instrução sw \$a0, 48(\$at) é executada da seguinte forma:

1. Obtenção da Instrução:

- O endereço armazenado no Program Counter (PC) é enviado para a memória de instrução.
- A instrução 0xAC240030 é obtida.

2. Decodificação da Instrução:

- Os campos da instrução são divididos:
- 101011₂ vai para o controle.
- 00001₂ é o registrador a ser lido.
- 00100₂ é o segundo registrador a ser lido.
- O campo do offset vai para a extensão do sinal: 000000000110000₂.

3. Controle:

- A instrução sw modifica os campos EscMem e UAL fonte para nível lógico 1.

4. Leitura de Registradores:

- 00001₂: Registrador \$at é o endereço do registrador a ser escrito.
- 00100₂: Conteúdo do registrador \$a0 será escrito na memória.

5. Extensão de Sinal:

0x0030 (imediato) é estendido para 32 bits para ser somado ao endereço de \$at.

6. Operação da UAL (Unidade Aritmética e Lógica):

- Como UALop é 00₂, a operação é uma soma (indicada por 0010₂).
- UALFonte em nível lógico 1, conectado ao sinal do multiplexador.

6.1. Seleção do Mux:

- I. UALFonte em nível lógico 1 está conectado ao sinal do multiplexador.
- II. A entrada 1 do Mux é selecionada como saída e vai para uma das entradas da UAL.

6.2. Soma na UAL:

- III. A UAL recebe o sinal 0010₂, indicando que ocorrerá uma soma.
- IV. O endereço de \$at é somado com 48 (com sinal estendido para 32 bits).

7. Escrita na Memória:

- EscMem em nível lógico 1 indica uma escrita na memória.
- O conteúdo de \$a0 é escrito na memória em [endereço de \$at + 48].

8. Atualização do Program Counter:

- A instrução de PC é somada com 4 para apontar para a próxima instrução.

Todo esse processo ocorre em um único ciclo de relógio, proporcionando a execução da instrução sw \$a0, 48(\$at).

