Deck Commander — Manual de uso

Tudo o que dá para fazer no dia a dia, pelo Telegram e pelo Deck

Versão 0.8.2 · 13/11/2026. Este manual serve para quem usa no dia a dia e para quem vai explicar a outra pessoa. Instalação num Deck novo: TUTORIAL-INSTALACAO.md.

---

1. O que é, em uma frase

Você manda um link de jogo pelo Telegram (ou toca num botão no Deck). O Deck baixa, coloca o jogo na biblioteca do Steam com capa, ajusta a qualidade e traduz para português, tudo sozinho.

2. Como funciona por dentro (o que contar para quem vai usar)

Pense em cinco peças:

Peça	Onde roda	O que faz
Bot do Telegram	no Deck, sempre ligado	recebe o que você manda, responde e avisa quando algo termina
qBittorrent	no Deck, escondido	baixa os jogos (só ele fala com a internet de torrent)
Organizador (`/sync`)	no Deck	descompacta, descobre o console, coloca o jogo na pasta certa e cria o atalho
Plugin do Decky	dentro do Steam	faz o atalho aparecer na hora (sem reiniciar o Steam), põe capa e a aba do console; é também o **painel**
Tradutor	no Deck (e no PC, se ligado)	tira os textos do jogo, traduz com IA e instala como mod ou cópia " (PT-BR)"

O caminho de um jogo:

1. Você manda `Switch` e depois o `.torrent` ou o magnet.
2. O bot confere se é um link válido e se o jogo já existe. Se já existir, ele avisa antes de baixar.
3. O qBittorrent baixa o jogo. Na bateria ele espera a tomada; com menos de 30% de bateria ele sempre pausa.
4. Quando o download termina, o organizador descompacta e reconhece o console.
5. O plugin cria o atalho, com capa, na aba do console.
6. Se o jogo não está em português, ele entra sozinho na fila de tradução. O bot avisa a cada 20% e quando acaba.
7. Ao abrir o jogo, o atalho chama o `dc-launch`. Ele:
    - escolhe o emulador;

    - ajusta a resolução e a energia (e o modo dock, se houver monitor);
    - guarda uma cópia dos saves;
    - ao fechar, devolve tudo como estava.

Por que nada se estraga:

- O jogo original nunca é alterado. No Switch, a tradução é um mod; no retrô, é uma cópia nova.
- Nada é apagado sem pedir confirmação, e o que você remove fica 30 dias numa quarentena.
- Toda atualização do sistema roda mais de 800 testes antes de entrar no Deck e confere 14 itens no próprio Deck depois. Se algo falhar, o Deck continua na versão anterior. Para desfazer uma atualização: `/voltar`.

3. Baixar um jogo

1. Mande o nome do console: `Switch`, `PS2`, `PS1`, `GBA`, `SNES`, `Wii`...
2. Encaminhe o arquivo `.torrent` ou cole o link `magnet:`. Também vale tudo numa mensagem só: `PS2 magnet:?xt=…`.
3. Pronto. O bot avisa quando terminar, e o jogo aparece na aba do console, com capa.

Situação	O que acontece
Jogo repetido	O bot avisa **antes** de baixar. Quer mesmo assim: `/baixar`
Link incompleto, arquivo que não é `.torrent`, console que não existe	O bot explica o que está errado e não baixa
Torrent sem ninguém compartilhando	Depois de 30 min o bot avisa; os outros downloads continuam andando
Disco cheio ou cartão SD fora	O bot avisa; libere espaço ou recoloque o cartão e mande `/resume`
Na bateria	Espera a tomada. Liberar: `/bateria sim`
O bot perguntou o console	Responda `/console <código> <console>` (o código vem na pergunta)

Fila: `/queue` · `/pause` · `/resume` · `/disk` (espaço).

4. Encontrar e jogar

- Cada console tem a **sua aba** (PlayStation 2, Nintendo Switch...). Aba vazia fica escondida.
- **Em português:** tudo que já está em português (oficial, traduzido ou dublado).
- **Computador:** os jogos do PC (seção 9).
- O jogo novo não apareceu? Espere uns 10 segundos. Se ainda não vier, mande `/sync`, e em último caso `/reiniciar` (reinicia o Steam).

5. Na TV ou no monitor (modo dock)

Ligue o Deck no monitor ou na TV (cabo USB-C → HDMI ou dock) e abra o jogo normalmente. O Deck Commander percebe o monitor **no momento em que o jogo abre** e:

- coloca a **energia no máximo** do Deck (a dock fica na tomada, então pode);
- **sobe a resolução** para a imagem ficar nítida na tela grande:

| Console | Na dock | |---|---| | PS1 | 4x | | PSP e 3DS | 3x | | PS2, GameCube e Wii | 2x | | Switch | já roda em modo dock, 1080p |

- quando o jogo fecha, **volta** tudo para o modo portátil.

Detalhes que valem saber:

- A resolução só sobe. Se você já deixou um jogo mais alto (`/qualidade <jogo> 5x`), ele fica como está.
- Jogar na dock não muda o auto-ajuste do portátil, porque a energia e a tela são outras.
- Ligou o monitor com o jogo já aberto? Feche e abra o jogo de novo.
- Use um controle de verdade: Bluetooth (Xbox ou PlayStation) ou USB na dock. Pareie em Configurações → Bluetooth.
- Não quer o modo dock? No Deck, crie o arquivo `~/.config/deck-commander/dock-desligado` .

Como conferir que funcionou: abra um jogo de PS1, PS2 ou GameCube com o monitor ligado. A imagem fica bem mais nítida do que no portátil, e o log mostra a linha "monitor/TV ligado: modo dock":

```
tail -5 ~/.local/state/deck-commander/launch.log
```

6. Tradução para português

- **Automática:** o jogo baixado que não está em português entra na fila sozinho.
- **Manual:** `/traduzir <jogo>` . Para traduzir todos os jogos de uma vez: `/traduzir biblioteca` (ele pergunta antes).
- **Motor diferente** (Unity, GameMaker, Godot, RE Engine, RPG Maker, CRI): o bot pergunta antes, com o número de frases e o tempo estimado. Responda Sim ou Não.
- **Acompanhar e controlar:**
  - `/traduzir status` mostra o andamento e `/traduzir lista` mostra os jogos;
  - `/traduzir desfazer <jogo>` desfaz a tradução;
  - se a tradução ficar 45 min parada, o bot avisa. `/traduzir parar <código>` libera a fila, e `/traduzir retomar <código>` continua de onde parou.
- **Frase estranha:** mande a foto com `/corrigir <jogo>` .
- **Switch:** a tradução é um mod. O jogo precisa estar em inglês, que é o padrão do Ryujinx.
- **Retrô:** sai uma cópia "(PT-BR)" no lugar do original, que fica guardado (`/devolver` traz de volta). Ao lado dela fica um patch `.bps` : quem tem o jogo original aplica com o Floating IPS.
- **Não traduz:** jogos com pacote criptografado, porque seria preciso quebrar a proteção do jogo.

7. Jogos retrô: botões de trás e saves

Ligue uma vez no painel: **Deck Commander** → **Retrô** → **Ligar**.

Botão	O que faz
L4	salva o estado (save rápido); ficam os 10 últimos
R4	carrega o save rápido mais novo
L5 (segurando)	volta no tempo (RetroArch, DuckStation e PSP)
R5	liga/desliga o turbo (2x, 3x ou 4x, escolhido no painel)

- **Save rápido x save do jogo:**
  - o save rápido é uma "foto" do emulador e pode não abrir depois que o emulador atualiza (aparece um aviso);
  - o save feito pelo menu do jogo sempre abre;
  - use os dois.
- **Cópias automáticas:** antes de cada vez que o jogo abre, os saves dele são copiados, e ficam as 5 últimas cópias.
  - `/saves copias <jogo>` mostra as cópias;
  - `/saves voltar <jogo> <n>` volta para uma delas (feche o jogo antes).
- **Filtros de tela:** painel → Retrô. O filtro de TV antiga vale para os consoles e a grade de LCD para os portáteis.
- **Seu layout:** se você trocar o layout de controle de um jogo no Steam, o Deck Commander não mexe mais nele.
- **Conquistas:** crie uma conta em retroachievements.org e entre nela dentro de cada emulador.

Continuar de onde parou

- **Descanso (todos os jogos, inclusive Switch e PC):** aperte o botão de ligar. O Deck congela o jogo e, ao apertar de novo, você está no mesmo quadro.
- **Seguro extra (PS1, PS2, PSP, GameCube/Wii e RetroArch):** o Deck Commander guarda um "ponto de continuar" do jogo quando você aperta o botão Steam ou o "...", quando o Deck vai dormir e a cada 10 minutos. Ao abrir o jogo de novo, ele já começa no ponto — mesmo que a bateria tenha acabado ou que você tenha saído do jogo.
  - O ponto fica num espaço só dele: os seus saves do L4 nunca são trocados.
  - Se o emulador mudou de versão desde o ponto, o jogo abre normal (ponto de outra versão pode travar).
  - Desligar: painel → Retrô → Continuar, ou `/continuar nao`. Abrir um jogo do começo: `/continuar esquecer <jogo>`.
- Switch, Wii U e Xbox 360 não têm save rápido nos emuladores: neles vale só o descanso. PS3 ficou de fora.

Voltar no tempo pelo painel

Com o jogo aberto: painel → Retrô → **Voltar 5 s / 10 s / 30 s** (o mesmo que segurar o L5). Dá até 30 s no RetroArch e no PSP e 10 s no DuckStation. PCSX2 (PS2) e Dolphin não têm essa função: neles use o R4.

Detonado (passo a passo em português)

Painel → **Detonado**. Com um jogo aberto, ele já vem escolhido. O detonado vem da StrategyWiki, separado em partes na ordem do jogo — no Pokémon por insígnia (ginásio), no God of War por capítulo, no Shadow of the Colossus por colosso. Escolha a parte em que você está; o painel lembra. A primeira vez mostra o texto original e traduz em segundo plano; depois fica em português e funciona sem internet. Se o jogo não for achado, digite o nome dele na StrategyWiki.

8. Qualidade e controles

- Jogo pesado ou com gráfico estranho: `/qualidade <jogo> nativo|2x|3x|padrão` muda só ele. As exceções aparecem em `/qualidade lista`.
- **Auto-ajuste:** no portátil, a qualidade sobe enquanto o jogo roda liso e desce um nível na primeira travada.
- **Energia:** cada console tem o seu limite de energia (TDP), que volta ao valor anterior quando o jogo fecha.
- **Perfil de imagem (todos os jogos):** painel → Qualidade → Perfil, ou `/perfil`:
  - **Beleza:** resolução alta e filtros;
  - **Desempenho:** resolução nativa, o mais liso possível;
  - **Retrô:** resolução nativa com filtro de TV antiga;
  - **Automático** (padrão): o auto-ajuste decide jogo a jogo.

Vale ao abrir o jogo (os emuladores só leem a resolução ao abrir).

- **Botões A/B de NES, SNES, Game Boy e GBA:** painel → Qualidade → Botões: "como o controle original" (padrão) ou "A do Deck = A do jogo".
- **Vibração:** ligada sozinha no Switch (Ryujinx) e no GameCube/Wii (Dolphin), que vinham com ela desligada.
- **Controles:** `/controles` mostra o que falta. Azahar (3DS), Cemu (Wii U) e RPCS3 (PS3) pedem que você escolha o controle **uma vez**: modo Desktop → abra o emulador → Controles.

Modo repouso (baixar e traduzir com a tela apagada)

Na tomada, com download ou tradução andando, o Deck não dorme até terminar; depois volta a dormir sozinho. Precisa de uma permissão de administrador, **uma vez**: no Deck (Konsole), digite com a sua senha `sudo bash ~/deck-commander/tools/deck/permitir-repouso.sh`. Ligar/desligar: `/repouso sim|nao`.

9. Jogos do PC no Deck (aba "Computador")

1. Escolha o jogo na aba **Computador**.
2. O Deck acorda o PC e espera de 30 a 90 segundos. A tela fica parada nesse tempo, e isso é normal.
3. O jogo abre no PC e aparece no Deck.
4. Para sair: **STEAM** → **Sair do jogo**. O PC volta a dormir sozinho.

- No Telegram: `/pc status` · `/pc acordar` · `/pc sincronizar` · `/pc listar` · `/pc tv`.
- Fora de casa, a Tailscale precisa estar ligada no Deck.

10. Levar jogos e saves entre o Deck e o PC

- **Do Deck para o PC:** `/transferir <jogo>` e depois toque em **Enviar pro PC**.
- **Do PC para o Deck:** `/trazer <jogo>` e depois toque em **Trazer pro Deck**.
- **Andamento:** `/transferir fila` ou `/trazer fila`.
- **O que vai junto:** o jogo, update, DLC, saves, mods, a configuração e os controles. Se o emulador faltar do outro lado, a versão oficial é instalada junto.
- **Segurança:** cada arquivo é conferido, a cópia continua de onde parou se cair, e nada é apagado na origem.
- **Saves iguais nos dois lados:** `/saves <jogo>`. Vale o save mais novo. Se os dois lados mudaram, você escolhe qual fica.

11. Família (Deck do irmão)

- **Parear os dois Decks:** `/familia par` num deles e `/familia autorizar` no outro.
- **Ver o catálogo:** `/familia` mostra o que o outro Deck tem.
- **Puxar um jogo:** `/familia puxar <jogo>`. Isso põe o **magnet** na sua fila e copia a **tradução pronta**.
- Arquivo de jogo nunca passa de um Deck para o outro. Uma trava automática garante isso.

12. Saúde e segurança

- `/status`: o que está rodando, o último backup e o espaço livre.
- `/diagnostico`: procura problemas e diz como resolver.
- `/sos` liga o modo seguro, que desliga as automações sem apagar nada. `/sos off` volta ao normal.
- Todo dia é feito um backup das configurações e dos saves. Toda semana rodam testes automáticos.

13. Depois de atualizar o SteamOS

A atualização do SteamOS troca o sistema, mas **não toca na sua pasta** (`/home`). Jogos, saves, traduções, o bot, o qBittorrent e a IA ficam todos lá e voltam sozinhos. Duas peças ficam fora dessa pasta e podem precisar de atenção:

Sintoma depois do update	Causa	O que fazer
O painel do Deck Commander (e os outros plugins) sumiu do menu …	o SteamOS apagou o serviço do Decky Loader	reinstale o Decky (decky.xyz, como na instalação). Os plugins e as configurações continuam lá e voltam juntos
`/pc` ou a Família não conectam fora de casa	a Tailscale fica em `/opt` e pode ser apagada	rode de novo o passo da Tailscale do tutorial

Depois de qualquer atualização, mande `/diagnostico`: ele diz se algo dessas duas peças precisa de você.

14. Pelo painel do Deck (sem Telegram)

Botão **...** → ícone do Decky (tomada) → **Deck Commander**. Tudo funciona só com o controle: A escolhe, B volta.

A tela inicial mostra:

- downloads e traduções, com porcentagem e previsão;
- o espaço livre e a bateria;
- o **Diagnóstico** e o **Modo seguro**.

Telas:

- Telegram;
- Downloads;
- Tradução;
- Computador;
- Transferências;
- Música;
- Família;
- Qualidade e controles;
- Retrô;
- Melhorias;
- Espaço;
- Desinstalar.

O painel faz o mesmo que os comandos do bot.

15. Roteiro para instalar e explicar (sábado)

1. **Deck dele (uns 30 min):** siga a Parte 1 do tutorial:
   - senha;
   - Decky;
   - `install.sh`;
   - criar o bot dele no Telegram pelo QR do painel. **Cada pessoa tem o próprio bot.**
2. **Teste com um jogo leve:** mande `GBA` e um magnet. Mostre o aviso de download, a aba do console e a capa.
3. **Mostre o painel: ...** → **Deck Commander**, com status, Downloads e Diagnóstico.
4. **Explique as três regras:**
   - o jogo original nunca é alterado;
   - nada é apagado sem confirmação;
   - quando algo der errado, o primeiro passo é o `/diagnostico`.
5. **Parte 2 do tutorial:** tradução com IA (uns 10 min).
6. **Família:** pareie os dois Decks (`/familia par` e `/familia autorizar`).
7. **Modo dock:** ligue o Deck no monitor e abra um jogo de PS2 para ele ver a diferença.

Todos os comandos

Comando	Para quê
`Switch` / `PS2` / … + `.torrent` ou magnet	baixar um jogo
`/add [console] <magnet>`	baixar direto
`/sync` · `/sync tudo`	levar downloads prontos para a biblioteca
`/console <código> <console>`	responder qual é o console
`/baixar`	baixar mesmo um repetido
`/queue` · `/pause` · `/resume` · `/disk`	downloads
`/bateria sim|nao`	baixar fora da tomada
`/duplicados` · `/remover <jogo>` · `/devolver <jogo>`	organizar
`/qualidade <jogo> <nível>` · `/controles`	qualidade e controles
`/traduzir <jogo>` · `biblioteca` · `status` · `lista` · `parar` · `retomar` · `desfazer` · `config`	tradução
`/corrigir <jogo>` (foto)	corrigir uma frase traduzida
`/converter <jogo> [organizar|descompactar]`	Switch: update/DLC/NSZ
`/pc status|acordar|sincronizar|listar|tv`	jogos do PC
`/transferir <jogo>` · `/trazer <jogo>` · `fila`	levar jogos entre Deck e PC
`/saves <jogo>` · `/saves copias <jogo>` · `/saves voltar <jogo> <n>`	saves
`/continuar sim|nao` · `/continuar esquecer <jogo>`	continuar de onde parou
`/perfil [beleza|desempenho|retro|auto]`	perfil de imagem
`/repouso sim|nao`	baixar/traduzir com o Deck na tomada sem dormir
`/familia` · `/familia puxar <jogo>`	Deck do irmão
`/musica [playlist|pausar|proxima]`	Spotify
`/status` · `/diagnostico` · `/sos` · `/sos off`	saúde
`/reiniciar` · `/voltar`	reiniciar o Steam · desfazer a última atualização
`/help`	lista curta no próprio bot