## -+-Exercício Prático 3 Laboratório de ac2

#### **Objetivo:**

Construir uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) de 1 bit e implementar no Arduino.

### Parte 1 (O Arduino)

Estaremos neste exercício construindo uma ULA de 1 bit e que irá evoluir para os 4 bits nos próximos exercícios.

O primeiro passo é conhecer como a comunicação entre a sua máquina e o Hardware externo irá ocorrer. Nesse semestre iremos utilizar a plataforma Arduino para tal.

As seguintes ações deverão ser realizadas para essa aula:

- a) Para este exercício será necessário o Tinkercad. +
- b) Em uma pasta conhecida da sua máquina, baixar e descompactar o arquivo EP03\_2024\_1\_Arduino.zip.
- c) Abrir o arquivo Introducao\_Arduino.pdf que estará dentro da pasta descompactada.

Para os exercícios a seguir tenha em mente os seguintes Leds conectados ao arduino (esta montagem já está pronta no usuário "pucminas lab" e a montagem é a "Placa\_Lab\_1":


#### Exercício 1

Saída do Arduino	13	12	11	10
Cor do Led	Verm.	Amar.	Verde	Azul

Com a tabela acima, você deverá elaborar um programa que simule um semáforo temporizado.

O led Azul deverá sempre piscar de um em um segundo.

Durante os primeiros 3 ciclos de azul ligado, apenas o vermelho deverá estar ligado, em seguida durante 4 ciclos de azul ligado, apenas o verde ficará ligado e finalmente durante 2 ciclos de azul ligado, apenas o amarelo ficará ligado. O ciclo continua indefinidamente.



```
1 int led10 = 10;
 2 int led11 = 11;
 3 int led12 = 12;
 4 int led13 = 13;
 5
 6
 7 void setup() {
 8
    pinMode(led10, OUTPUT);
9
    pinMode(led11, OUTPUT);
10
    pinMode(led12, OUTPUT);
11
     pinMode(led13, OUTPUT);
12
13 }
14
15 void loop() {
16
     for (int i = 0; i < 3; i++) {
17
       digitalWrite(led10, HIGH);
18
       digitalWrite(led13, HIGH);
19
       delay(1000);
20
       digitalWrite(led10, LOW);
21
       delay(1000);
22
23
     digitalWrite(led13, LOW);
24
25
     for (int i = 0; i < 4; i++) {
26
       digitalWrite(led10, HIGH);
27
       digitalWrite(led11, HIGH);
28
       delay(1000);
29
       digitalWrite(led10, LOW);
30
       delay(1000);
31
32
     digitalWrite(led11, LOW);
33
34
     for (int i = 0; i < 2; i++) {
35
       digitalWrite(led10, HIGH);
36
       digitalWrite(led12, HIGH);
37
       delay(1000);
38
       digitalWrite(led10, LOW);
39
       delay(1000);
40
41
     digitalWrite(led12, LOW);
42
43 }
44
```

#### Exercício 2

Você deverá simular uma unidade lógica de 1 bit no arduino. Sua unidade lógica deverá executar 4 operações diferentes:

Op. Code (Operation)	Instrução (Result)	
0	AND (a,b)	
1	OR (a,b)	
2	NOT (a)	
3	SOMA(a,b)	

Através da comunicação serial três valores deverão ser passados ao Arduino. O valor de a, b e o OP. Code.

Ao passarmos os valores, deveremos passar os três números de uma vez, observe os exemplos a seguir:

- se enviarmos 100 significa que a=1, b=0 e queremos a operação 0 ou and(a.b), a saída será 0 e vai1 também 0.
- se enviarmos 012 significa que a=0, b=1 e queremos a operação 2 ou not(a), a saída será 1 e vai1 também 0.
- se enviarmos 113 significa que a=1, b=1 e queremos a operação 3 ou soma(a,b), a saída será 0 e vai1 será 1.

Utilize a seguinte configuração para mostrar as entradas e saídas:

- O valor de a no led vermelho (saída 13)
- O valor de b no led amarelo (saída 12)
- O valor da saída da ULA no led verde (saída 11)
- O valor de vai1 no led azul (saída 10)

Considere o seguinte programa a ser executado em uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) considerando números de 1 bit:

#### Inicio:

```
A=0; ( ou A=0) B=1;
( ou B=1)
AND(A,B); ( esta é a operação bit a bit entre A e B)
B=0; ( ou B=0)
```

A=1; ( ou A=1) OR(A,B);

SOMA(A,B); (esta é a operação aritmética da soma entre A e B)


A=0; ( ou A0)

NOT(A);


B=1; ( ou B=1)


AND(B,A); *Fim.* 


# 010




## 101









```
1 const int ledA = 13;
2 const int ledB = 12;
3 const int ledOut = 11;
4 const int ledCarry = 10;
6 void setup() {
7
   Serial.begin(9600);
8
   pinMode(ledA, OUTPUT);
   pinMode(ledB, OUTPUT);
    pinMode(ledOut, OUTPUT);
10
11
    pinMode(ledCarry, OUTPUT);
12 }
13
14 void loop() {
15
    if (Serial.available() >= 3) {
16
      char a = Serial.read() - '0';
      char b = Serial.read() - '0';
17
      char op = Serial.read() - '0';
18
19
20
21
      digitalWrite(ledA, a);
22
      digitalWrite(ledB, b);
23
24
     int result = 0;
25
      int carry = 0;
26
27
28
     switch (op) {
29
        case 0:
30
          result = a && b;
31
          break;
32
        case 1:
33
          result = a || b;
34
          break;
35
        case 2:
36
          result = !a;
37
          break;
38
        case 3:
39
          result = a ^ b;
40
          carry = a && b;
41
          break;
42
      }
43
44
       digitalWrite(ledOut, result);
45
       digitalWrite(ledCarry, carry);
46
47 }
48
```

Para o programa de teste acima, preencher a tabela a seguir considerando que cada linha corresponderá à execução de uma instrução (a primeira linha já foi realizada, observe que a palavra de código deverá conter 4 bits, para escrevermos em hexa 0x na frente do número):

Instrução	Binário	Valor em Hexa	Resultado em
realizada	(A,B,Op.code)	$(0x \ldots)$	binário
AND(A,B)	0 1 00	0x4	0
OR(A,B)	10 01	0x9	1
SOMA(A,B)	1 0 11	0Xb	1
NOT(A)	0 0 10	0X2	1
AND(B,A)	0 1 00	0X4	0

# O que apresentar nesse exercício:

## Exercício 1

- Um print da tela do Tinkercad mostrando a montagem e o programa.

### Exercício 2

- Preencher a tabela com as instruções e os resultados.
- Um print da tela do Tinkercad mostrando a montagem e o programa. A seguir executar o teste (o mesmo programa de teste usado para a parte 1 para a unidade de 1 bit) e mostrar o resultado para cada uma das instruções executadas.

Mostrar os prints apenas da execução da instrução, não é necessário prints quando apenas uma atribuição de valores às variáveis for realizada.