
Caps Lock
Esc
Tab
Left Shift
LT 3 Left Ctrl
Left Alt
LT 1 Delete
Left Ctrl
LT 3 Space
LT 4 J
Enter
Right Ctrl
LT 2 Back Space
Alt Gr
Right Shift


N/A
F2
7 Home
8
9 PgUp
4
5
6
1 End
2
3 PgDn


N/A
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
LSft


N/A
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
LSft Left Ctrl
LCtl Left Shift
Home
Page Down
Page Up
End
Print Screen
Insert
Tab


7
6
5
4
3
2
1
0
N/A
Reset
Any
PDF
CG_
60 Keys