# Fórmulas para Avaliação de Desempenho de Processadores

## Sumário

1	Fundamentos				
	1.1 Taxa e período do $clock$	2			
	1.2 Desempenho e tempo de execução	2			
	1.3 Prefixos do SI e IEC	2			
2	<ul><li>Speedup</li><li>2.1 Speedup calculado com modelo de referência</li></ul>	<b>3</b>			
3	Ciclos por Instrução (CPI)	3			
	3.1 Cálculo do CPI Médio				
4	Equação de Desempenho do Processador	4			
5	Lei de Amdahl	4			

Essa obra tem a licença Creative Commons "CC0 1.0 Universal".



## 1 Fundamentos

#### 1.1 Taxa e período do *clock*

$$taxa\ do\ clock = rac{1}{período\ do\ clock}$$

## 1.2 Desempenho e tempo de execução

$$desempenho_A = \frac{1}{tempo~de~execuç\~ao_A}$$

# 1.3 Prefixos do Sistema Internacional de Unidades (SI) e *International Electrotechnical Commission* (IEC)

A comunidade científica, por meio do Sistemas Internacional, criou prefixos (constantes numéricas) para facilitar a representação de magnitudes muito grandes ou muito pequenas.

Igualmente, houve pela *International Electrotechnical Commission* um esforço para criar constantes úteis no contexto da computação, pois a forma como circuitos digitais são implementados (álgebra booleana, aritmética em base binária etc.) torna os prefixos do SI por vezes inconvenientes.

Pela proximidade entre  $10^3 = 1000$  e  $2^{10} = 1024$ , definiu-se prefixos a partir de  $2^{10}$  para manter certa similaridade entre os dois conjuntos. A tabela 1 mostra os prefixos mais usados, bem como situações em que é preferível usar um conjunto de prefixos ao outro.

Tabela 1: Prefixos do SI e IEC

Idolia I. I Iomios de SI e II-e								
	Para tempo, velo-		Para tamanho					
	cidade o	ı taxa de	ou capacidade					
	transferê	ncia (SI)	(IEC)					
Prefixo	Símbolo	Valor	Símbolo	Valor				

. . .

pico	p	$10^{-12}$	_	
nano	n	$10^{-9}$	_	—
micro	$\mu$	$10^{-6}$	<u> </u>	
mili	m	$10^{-3}$	_	
kilo	K ou k	$10^{3}$	Ki	$2^{10}$
Mega	M	$10^{6}$	Mi	$2^{20}$
Giga	G	$10^9$	Gi	$2^{30}$
Tera	$\Gamma$	$10^{12}$	Ti	$2^{40}$
Peta	Р	$10^{15}$	Pi	$2^{50}$
Exa	E	$10^{18}$	Ei	$2^{60}$

. . .

## 2 Speedup

Lembre-se: speedup é uma medida que varia de acordo com o programa executado.

$$speedup_{A/B} = \frac{desempenho_A}{desempenho_B} = \frac{tempo\ de\ execução_B}{tempo\ de\ execução_A} \tag{1}$$

Alternativamente:

$$desempenho_A = speedup_{A/B} \times desempenho_B$$

$$tempo \ de \ execução_A = \frac{tempo \ de \ execução_B}{speedup_{A/B}}$$

Dada a natureza do cálculo do *speedup*, existe também a seguinte propriedade.

$$speedup_{A/B} = \frac{1}{speedup_{B/A}}$$

## 2.1 Speedup calculado com modelo de referência

Considere dois processadores, A e B, e um programa P. Deseja-se saber o valor de  $speedup_{A/B}$  para P, mas não se sabe os tempos de execução do programa em ambos os processadores.

No entanto, existe um processador, X, tal que  $speedup_{A/X}$  e  $speedup_{B/X}$  para P são conhecidos. Nesta situação, pode-se aproveitar a seguinte propriedade.

$$\begin{split} speedup_{A/B} &= \frac{desempenho_A}{desempenho_B} \\ &= \frac{speedup_{A/X} \times desempenho_X}{speedup_{B/X} \times desempenho_X} \\ &= \frac{speedup_{A/X}}{speedup_{B/X}} \end{split}$$

Isso significa que o *speedup* de um processador com relação a outro pode ser obtido com apenas os respectivos *speedups* destes com relação a um terceiro processador qualquer.

## 3 Ciclos por Instrução (CPI)

Lembre-se: o CPI varia de acordo com o tipo de instrução executada.

$$n^o$$
 de ciclos gastos =  $n^o$  de instruções executadas × CPI (2)

#### 3.1 Cálculo do CPI Médio

Lembre-se: o CPI médio varia de acordo com o código executado. Considere:

- $C_i$ : n° de instruções do tipo i executadas
- $CPI_i$ : nº de ciclos gastos com uma instrução do tipo i
- $n^o$  de ciclos gastos =  $\sum_{\forall i} (C_i \times CPI_i)$
- $n^o$  de instruções executadas =  $\sum_{\forall i} C_i$

$$CPI = \frac{n^o \ de \ ciclos \ gastos}{n^o \ de \ instruções \ executadas} = \frac{\sum_{\forall i} (C_i \times CPI_i)}{\sum_{\forall i} C_i}$$

Note que a equação acima é apenas a média ponderada dos CPI de cada tipo de instrução, onde os pesos são as proporções (%) de cada tipo de instrução no código executado.

## 4 Equação de Desempenho do Processador

Lembre-se: o processador executa vários trechos de código ao mesmo tempo, sejam do seu programa ou não. Portanto, o tempo de CPU não inclui a execução de outros programas nem a espera por dispositivos de entrada e saída.

$$tempo_{CPU} = n^{o} \ de \ ciclos \ gastos \times período \ do \ clock$$

$$= \frac{n^{o} \ de \ ciclos \ gastos}{taxa \ do \ clock}$$
(3)

Substituindo a equação 2 em 3, obtemos

$$tempo_{CPU} = n^{o} de instruções executadas \times CPI \times período do clock$$

$$= \frac{n^{o} de instruções executadas \times CPI}{taxa do clock}$$
(4)

#### 5 Lei de Amdahl

Considere:

- $\bullet$   $f \in [0,1]$ : fração do tempo de execução do programa a ser melhorada
- p: proporção da melhoria, se comparado ao programa sem a melhoria

tempo com melhoria = tempo sem melhoria
$$_{n\tilde{a}o}$$
  $_{afetado}$  +  $\frac{tempo sem melhoria}{proporç\tilde{a}o da melhoria}$  (5)
$$= tempo sem melhoria \times (1 - f) + \frac{tempo sem melhoria \times f}{p}$$

Manipulando-se a equação  $5~{\rm com}$  o tempo de execução do programa sem a melhoria, encontra-se uma nova equação.

$$speedup = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{p}} \tag{6}$$