








VÁLVULAS DE SEGURIDAD HERL

RESUMEN DE TIPOS , CONEXIONES Y APLICACIONES

SERIE T6 Overflow			SERIE 21												SERIE T23											
DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION						INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION								
T6F-UV T6VA.F-UV			T21.1FA			T21.1			T21.1.MPT			T21.1F			T21.1F.FA			T23.1.V			T23V.FA					
																										
TIPO CONEXIÓN		ROSCA (GAS / BSPP)	TIPO CONEXIÓN		ROSCA (GAS / BSPP)	TIPO CONEXIÓN		ROSCA (GAS / BSPP)	TIPO CONEXIÓN		ROSCA (MPT)	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092			
FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)		FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)		FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)		FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)		FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)		FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)		FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)		FLUIDOS	EN 378-1 (annex E)				
																										
	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA			
	DN15	DN15		DN15	DN15		DN15	DN15		DN15	DN15		DN15	DN15		DN15	DN15		DN15	DN15		DN25	DN25			
	DN20	DN20		DN20	DN20		DN20	DN20		DN20	DN20		DN20	DN20		DN20	DN20		DN20	DN20		DN25	DN32			
	DN25	DN25		DN25	DN25		DN25	DN25		DN25	DN25		DN25	DN25		DN25	DN25		DN25	DN25		DN25	DN32			
Proteccion bombas y descarche gas caliente			T21.FA	G 1/2"	G 1"	T21.1	G 1/2"	G 1"				DN15	DN25				DN15	DN20				DN25	DN32			
			T21.FA.A/B	G 1/2"	DN25	T21.1 A/B	G 1/2"	DN25				DN25	DN25				DN25	DN25				DN25	DN32			
			T21.FA.B/B	DN15	DN25	T21.1 B/B	DN15	DN25				DN25	DN25				DN25	DN25				DN25	DN32			
			T21.FA.C/B	DN20	DN25	T21.1 C/B	DN20	DN25				DN25	DN25				DN25	DN25				DN25	DN32			
			T21.FA.D/B	DN25	DN25	T21.1 D/B	DN25	DN25				DN25	DN25				DN25	DN25				DN25	DN32			
			IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		IN		OUT		OUT			
			T21.1 / T21.1FA		A (G 1/2")	T21.1 / T21.1FA		B (G 1")	T21.1 / T21.1FA		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA		B (DN15 Weld Nipple")
			T21.1 / T21.1FA A/B		A (G 1/2")	T21.1 / T21.1FA A/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA A/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA A/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA A/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA A/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA A/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA A/B		B (DN15 Weld Nipple")
			T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA B/B		B (DN15 Weld Nipple")
			T21.1 / T21.1FA C/B		C (DN20 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA C/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA C/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA C/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA C/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA C/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA C/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA C/B		B (DN15 Weld Nipple")
			T21.1 / T21.1FA D/B		D (DN25 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA D/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA D/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA D/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA D/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA D/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA D/B		B (DN15 Weld Nipple")	T21.1 / T21.1FA D/B		B (DN15 Weld Nipple")

T

6

21

23

Overflow / Alivio

T21.1

T21.1FA

T21.1F

T21.1F.FA

Standard rosca
Standard rosca
Standard brida
Standard brida

Dependiente (descarga atmosferica)
Independiente (descarga atmosferica o interior)
Dependiente (descarga atmosferica)
Independiente (descarga atmosferica o interior)


T23.1.V

T23V.FA


Standard brida
Standard brida


Dependiente (descarga atmosferica)
Independiente (descarga atmosferica o interior)

DEPENDIENTE



La contrapresión afecta al tarado y a la capacidad de la válvula.
Uso : Descarga a la atmosfera



CONEXIONES	
ROSCA (Gas)	
A	 A (G 1/2")
B	 DN15 Weld Nipple
C	 DN20 Weld Nipple
D	 DN25 Weld Nipple
BRIDA EN1092	
FL	 DN15 a DN65