#### aula 6: PROCESSADORES

disciplina: Organização e Arquitetura

de Computadores

professora: Sara Guimarães Negreiros


1

**VISÃO GERAL** 



#### **Processador no computador**

Execução de instruções e controle dos demais componentes






#### Contexto

- O computador é composto de um pequeno conjunto de componentes lógicos básicos, que podem ser combinados de vários modos para armazenar dados binários e executar operações aritméticas e lógicas sobre esses dados.
- Computadores binários: níveis de tensão.
  - Informação no interior na base binária (aritmética, dados, armazenamento).




#### **Operações**

#### MOVIMENTAÇÃO DE DADOS




#### ARMAZENAMENTO DE DADOS






#### **Operações**

#### PROCESSAMENTO DE DADOS



#### (MUNDO EXTERNO)




# 2


CICLO DE INSTRUÇÃO



#### Ciclo de instrução


- Execução em sequência de instruções.
- Conjunto de instruções constitui em um programa.
- O processamento de dados visa obter informação.
- Processo cíclico.






Essa requisição acontece através de sinais "colocados" barramento (sinais de controle)


## A memória responde com a instrução a ser executada na CPU




O envio dessa informação (a instrução) acontece através do barramento.

## A CPU irá verificar agora qual a instrução ele recebeu...






Um desses passos pode ser requisitar alguns dados que estão na memória...





O processo de requisição acontece de forma semelhante ao da instrução.

## A outra etapa é executar propriamente a instrução, **que é feita na CPU**.



#### Repete-se todo o ciclo novamente....






# 3

## ESTRUTURA E COMPONENTES



#### **Estrutura**




18


## E A SINCRONIZAÇÃO?




#### **Estrutura com clock**








### DETALHANDO UM POUCO MAIS A CPU




#### Acumulador (AC):

empregados para armazenar temporariamente os resultados a ALU;




**Unidade Lógico-Aritmética** (ALU): Realizar os cálculos de operação aritméticas e lógica sobre os dados;




Registrador de buffer de memória (MBR): contém uma palavra a ser:


- Armazenada na memória;
- Enviada para E/S;
- Recebida da memória;
- Recebida da E/S.




Registrador de instrução (IR): contém a instrução (binário) a ser executado pelo computador.



#### Contador de Programa (PC): contém o endereço do próximo par de instruções a ser apanhado da memória;




Registrador de endereço de memória (MAR): especifica o endereço na memória da palavra a ser escrita ou lida no MBR.




**Circuitos de controle**: interpreta o opcode (em IR) e executa uma instrução;

- Envio de sinais de controle adequados para que:
  - Os dados sejam movidos e/ou;
  - Uma operação seja executada na ALU.




**Equipamento de entrada e saída**: realiza o comunicação do computador com o mundo externo;



#### Memória Principal (MP):

Armazena os programas e dados (que estão sendo utilizados no momento ou que ainda vão ser utilizados);






#### Registradores (memória de rascunho)

- **PC (Contador de Programa)**: Endereço da próxima instrução a ser executada;
- IR (Registrador de Instrução): Instrução (em binário) que está sendo executado;
- ACC (Acumulador): Armazenamento temporário;
- MBR (Buffer de Dado): Contém o dado a ser lido ou escrito na memória;
- MAR (Buffer de Endereço): Contém o endereço em que vai ser escrito ou lido um dado na memória;





#### Exemplo de operação





Início da instrução no endereço 300.

#### **Memória Principal**













#### **Memória Principal**





#### **CPU**














Fim da instrução no endereço 300.





Início da instrução no endereço 301.

#### **Memória Principal** ...













#### **Memória Principal**




#### **CPU**












#### **Memória Principal**







Fim da instrução no endereço 301.





Início da instrução no endereço 302.

#### **Memória Principal** ...













#### **Memória Principal**









Fim da instrução no endereço 302.

## 4

### INTERPRETAÇÃO DE INSTRUÇÃO



#### **CISC** versus RISC

- Interpretação por microprogramação (software);
  - CISC (Complex Instruction Set Computer);
- Interpretação por hardware;
  - RISC (Reduced Instruction Set Computer);



#### **CISC (Complex Instruction Set Computer)**

- A interpretação das instruções acontece por meio de um software interno ao processador (Microcódigo).
- A introdução do microcódigo foi interessante no início da computação, pois a memória era cara e pequena;
- Cada instrução deveria fazer muito, de modo que o programa completo tivesse poucas instruções;
- A criação de novas instruções é, na maioria das vezes, quase sem custo e sem aumento de espaço do processador;

- As instruções não são executadas diretamente pelo hardware;
- Instruções com largura variável;
- As instruções requerem múltiplos ciclos de relógio para sua execução;
- A inclusão de novas instruções é feita pela mudança no microcódigo.



#### **RISC (Reduced Instruction Set Computer)**

- Em sistemas CISC, certas operações complexas tendem a ser mais lentas do que uma sequência de operações mais simples fazendo a mesma coisa;
- Muitos programas do mundo real passam a maior parte do seu tempo executando operações simples;
- Todas as instruções implementadas em hardware.
- Se um processador RISC dispõem de uma determinada instrução, ele deve, necessariamente, conter blocos de hardware para executar aquela operação;

- Todas as instruções possuem tamanho fixo;
- São mais previsíveis e rápidos, dado que todas as instruções são executadas em um ciclo de máquina;
- Custam menos para serem produzidos;
- São mais fáceis de projetar e menos suscetíveis a erros de projeto;
- A inclusão de uma nova instrução é feita através da mudança do hardware;


### 5

ARQUITETURA DE PROGRAMAÇÃO E ACESSO À MEMÓRIA



#### Programação em hardware


É possível obter, para cada aplicação particular, uma configuração de componentes lógicos (hardware) projetada especificamente para executar essa aplicação.





#### Programação em software

- Também é possível construímos uma configuração de funções lógicas e aritméticas de propósito geral.
- Em cada passo no programa (software) alguma operação lógica ou aritmética é executada sobre algum dado.






#### **Arquitetura de Von Neumman**

- Programação em software.
- Os dados e as instruções são armazenados em uma única memória de leitura e escrita.
- O conteúdo dessa memória é endereçado pela sua posição, independentemente do tipo de dados nela contidos.
- A execução de instruções ocorre de modo seqüencial (exceto quando essa seqüência é explicitamente alterada de uma instrução para a seguinte).



#### Arquitetura de Von Neumman






#### Arquitetura de Harvard

- Presença de duas memórias diferentes:
  - Memória de dados;
  - Memória de instrução (ou memória de programa);
- Existem dois barramentos distintos um em que só trafegam os dados e o outro que só trafega instruções;
- Esta proposta surgiu devido a necessidade de se pôr o processador para trabalhar mais rápido;
  - Pode-se buscar uma instrução enquanto busca-se os operandos da instrução anterior;



#### **Arquitetura de Harvard**





#### Harvard versus Von Neumman

Característica	Harvard	Von Neumman
Complexidade	Mais complexo.	Menos complexo.
Velocidade	Mais rápido.	Mais lento.
Interpretação	Geralmente RISC.	Geralmente CISC.

# 6

### MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES



#### Microprocessador


- Os computadores digitais utilizam o microprocessador para executar e controlar as suas ações.
- O microprocessador não é um sistema completo, pois necessita de elementos de memória, controles de E/S, barramentos, entre outros.
- É qualquer componente que implementa no chip as funções de uma unidade central de processamento (é uma CPU em um chip).



#### Microcontrolador

- É qualquer componente que incorpore on chip todas as unidades de um microcomputador: CPU, memória e portas de E/S.
- Exemplos de sistemas que utilizam microcontroladores:
  - Automação residencial.
  - Computadores de bordo.

### **EXERCÍCIOS**



- 1. Esquematize e descreva a unidade central de processamento e seus componentes.
- 2. Justifique o motivo do MAR ser unidirecional?
- 3. Descreva os três estados básicos (busca, decodificação e execução) do ciclo de instrução no processador.
- 4. Qual a grande vantagem da arquitetura de Von Neumman que implementa programação em software?



sara.negreiros@ufersa.edu.br