Low Level Playground

Bruno Cardoso Lopes João Batista Correa

About...

- O objetivo desta apresentação é introduzir conceitos a respeito de BIOS e PCI, ilustrando seu funcionamento e possíveis formas de exploração destes recursos.
- Fornecer ponteiros?

Agenda

- BIOS
- PCI
- Interagindo com hardware
- Low level Playground

BIOS

Introdução a BIOS

BIOS

- Basic Input and Output System
- Firmware executado durante inicialização do computador
- Provê ambiente de execução necessário para o sistema operacional
- BIOS != CMOS

BIOS Layout

- Processador executa diretamente Bloco de Boot
- BB verifica checksums e descomprime componentes compromidos
- Também possui algum código de testes e de inicialização de hardware

Bloco de Boot

Padding Bytes

Componentes Comprimidos

(System BIOS)

BIOS Layout

- call não pode ser executado durante execução do BB. Memória não inicializada, não existe pilha
- RAM ainda não foi testada neste momento
- BB salta p/ system BIOS, que cuida das demais tarefas de inicialização, como POST

POST

- Power On Self Test
- Utiliza estrutura chamada POST Jump Table
- Possui offsets de procedimentos de inicialização que estão no mesmo segmento que a PJT
- Inicializa componentes de hardware (p.e. código de expansion roms de PCIs)

POST Jump Table

E000:6000	dw 1234h	Controlador de Teclado
•••	dw 4321h	CPU Flags
•••	•••	Rotina Dummy
•••	•••	Vetor de interrupção
E000:6	•••	Controlador de Vídeo

Gerenciador de Interrupções da BIOS


- x86 possui interrupções de hardware e software
- (Advanced) Programmable Interrupt
 Controller controla hardware interrupt
 requests
- (A)PIC precisa ser inicializado antes de habilitar qualquer interrupção no sistema
- o (A)PIC é inicializado pelo bloco de boot


Introdução a PCI

- Bus (Barramento)
 - Interliga componentes em um computador
 - Permite facil adição/remoção de componentes

- Tipos de barramentos:
 - System (frontside) bus: interliga processador e memória (mais rápido do sistema)
 - PCI bus, USB, Firewire, ... todos mais lentos que o system bus.
 - Se conectam ao system bus através de bus bridges.


Frontside bus






- RAM não é o único recurso que utiliza espaço de endereçamento do processador
- Hardware também é mapeado neste espaço
- Northbridge é responsável pela organização do espaço de endereçamento do sistema, principalmente controlador de memória

- Hardwares mapeados em memória: devices PCI, PCI-Express, HyperTransport, APIC, VGA e a BIOS ROM.
- Controlador de memória decide onde ler ou escrever uma requisição da CPU
- A operação pode ser encaminhada p/ a RAM, VGA-RAM ou southbridge




- Barramentos de 32 ou 64 bits.
- PCI e PCI-Express são mapeados para a mesma região: não pode haver overlap.
- PCI: 256 buses, 32 devices por bus, e 8 funções por device.
- 2 barramentos PCI são conectados através de uma PCI-to-PCI bridge.




 Host Brigde: Interliga frontside bus ao barramento PCI.

- Registradores de configuração (256 bytes) para cada função em um device
- Cada processador define a maneira de acesso a estes registradores: Mapeado em memória ou através de I/O
- x86:
 - 0xCF8-0xCFB: porta de end
 - 0xCFC-0xCFF: porta de dados

Registradores de configuração PCI



Registradores de configuração para uma bridge PCI-to-PCI



```
bus device function
    0000:03:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. Device
[11ab:436a] (rev 13)
  Subsystem: Marvell Technology Group Ltd. Device [11ab:00ba]
  Memory at 0000000090400000 (64-bit, non-prefetchable)
  I/O ports at 2000 [disabled]
  Expansion ROM at fffe0000 [disabled]
00: ab 11 6a 43 06 04 10 00 13 00 00 02 40 00 00 00
                                                       Registradores do espaço
10: 04 00 40 90 00 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00 ___
                                                           de configuração
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ab 11 ba 00
30: 00 00 fe ff 48 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
```

- Relembrando...
- I/O Mapped:
 - in reg, reg : lê do I/O
 - out reg, reg: escreve no I/O
- Memory mapped:
 - leitura/escrita do hardware realizada de maneira transparente através da memória (endereços geralmente marcados como non-cacheable)

Endereçamento de um registrador PCI : Expansion ROM Base Address

Bit	Significado	Expansion ROM
0-1	Não usado - alinhamento	"00"
2-7	Offset no espaço de configuração	"11 0000" = 30h
8-10	Function	"000"
11-15	Device	"0 0000"
16-23	Bus	"0000 0011" = 3h
24-30	RESERVED	"000 0000"
31	Enable Bit	"["

- Endereçamento final: 0x800300c0
- Exemplo de leitura/escrita:

pushad mov edx, 800300c0h

; Envia o endereçamento do registrador PCI pela porta de endereço mov bx, 0CF8h out bx, edx

```
; lê da porta de dados PCI obtendo o conteúdo do
; registrador acessado
mov bx, OCFCh
in edx, bx
```

; Como vimos na saída do Ispci, edx conterá o valor ; 0xfffe0000. Escrevemos o mesmo valor de volta ; através da porta de dados. out bx, edx

popad ret

- BAR (Base Address Register) contêm os endereços de memória ou I/O onde os devices PCI são mapeados.
- BIOS inicializa o BAR de cada device PCI durante o durante o BOOT.
- O tamanho de memória necessário pelo device é descoberto:
 - Escrita/leitura do BAR
 - Decodificação do valor lido

PCI-Express

- Mecanismo semelhante a PCI.
- RCBAR (root complex register block) utilizados para configuração.
 - Mapeado em memória
 - BIOS utiliza o mecanismo tradicional de conf PCI para inicializar o RCBAR.

Expansion ROMs

- Tipo de BIOS embarcada em placas
- Inicializa a placa antes da execução do SO
- Chamadas durante o POST pela BIOS
 - Utilizando info presentes na Expansion ROM Base Address.

PCI XROM Layout

0x000C

Cabeçalho ROM

Estrutura de Dados Específica do Protocolo

Código de Runtime

Código de Inicialização

Padding bytes

Cabeçalho

0xAA55 (ROM Signature)
0xXX (ROM Size)
jmp INIT
...
INIT Function

Checksum

ROM Length

POST e PCI

- Carrega código p/ RAM
- Chama função INIT (set +w na memória)
- Utiliza byte no offset 02h p/ saber quanto de memória será necessário

PCI XROM Layout

- Encontrar "jmp INIT" no header
- XROM é chamada com far call pela BIOS
- Espera-se que retf finalize a XROM
- Codificação em 16 bits (real mode)
- ROM pode conter BEV (Bootstrap Entry Vector), que é executado se o boot é realizado através do dispositivo PCI

INIT Function

- Prepara dispositivos p/ execução
- Escreve dados que serão utilizados pela BIOS ou drivers na memória
- Área de memória não writable em runtime
- Parâmetros No do barramento, No do dispositivo e No da função

INIT Function

- Verifica se PCI possui XROMBAR no seu espaço de registradores de config.
- 2. Se há registrador, POST mapeia e ativa ROM, procura assinatura nos 2 primeiros bytes (0xAA55)
- 3. POST procura imagem com código e o carrega na RAM

Interagindo com o Hardware

Aprendendo a ler e a escrever...

- Entrar em Kernel Mode
- Possível através de LKMs
- Linux Kernel possibilita acesso ao espaço de endereçamento da BIOS através do arquivo virtual /dev/mem

- Mapear endereços físicos da BIOS
- Criar ponteiro p/ início da BIOS no espaço virtual de endereçamento do processo
- Utilizar o ponteiro p/ manipular BIOS
- Operações de escrita exigem alguns requisitos

- Configurar registradores p/ permitir leitura e escrita no espaço de endereços da BIOS
- Ler identificação do fabricante e do chip p/ determinar método a ser utilizado p/ acessar o conteúdo da BIOS
- Ler e escrever na BIOS conforme especificação do fabricante

- LinuxBIOS (Freebios project)
 - Flashrom
 - Realiza Dump e escrita na BIOS
 - libpci fornece funções e estruturas
 - pci_access, pci_filter, pci_dev, flashchip
 - pci_filter_init(), pci_filter_match()...

Acessando PCI XROM

- Específico do fabricante
- Ctflasher (Linux)
 - LKM
 - Disponível no /proc/
 - Suporta poucos devices (poucas placas de rede - Realtek, Via Rhine...)
 - Código aberto, reuso de código

Low Level Playground

BIOS Modification

- Antes de se aventurar, é recomendável compreender bem datasheets e o funcionamento dos chipsets
- Injeção de código na BIOS
- Código será executado durante o boot

BIOS Code Injection

- Patch na POST Jump Table
 - Incluir rotina no binário da BIOS
 - Alterar um Jump p/ rotina injetada
- Redirecionar um jump do bloco de boot
 - Código precisa estar no bloco de boot
 - Espaço limitado, impossível usar pilha

POST Jump Table Patch

- Alterar jump da PJT c/ offset do código inserido
- Entender e identificar estruturas da BIOS através de engenharia reversa
- 2. Encontrar Jump p/ rotina dummy na PJT
- 3. Montar código a ser injetado

POST Jump Table Patch

- 4. Encontrar padding bytes onde o procedimento será inserido (0xFFFF)
- 5. Modificar POST jump table e incluir jump plants plants
- 6. Gravar BIOS modificada
- PJT possui limitações de endereçamento, uma vez que só utiliza ponteiros de 16 bits

BIOS Rootkits

- Combinação de Code Injection com técnicas de redirecionamento
- Detour patching
- Alvo não é PJT e sim o gerenciador de interrupções da BIOS

Detour Patching 13h

- Interrupção lê setor especificado do disco utilizando conjunto de comandos ATA
- Pode ser alterada para:
 - Identificar endereços dos setores relacionados ao Código do SO no HD
 - Alterar o conteúdo antes de retornar se o código lido é o Kernel do SO

Detour Patching 13h

- Detour Patching
 - Redirecionar uma chamada a rotina p/ um código customizado
 - Código customizado pode conter um kernel patcher, mas espaço é insuficiente

Detour Patching 13h


- Kernel patcher pode estar em BIOS module
- Inserir um novo POST entry após a inicialização do BIOS interrupt handler
- Procedimento chamado descomprime o código customizado e altera a rotina de gerenciamento da interrupção p/ pular p/ o código customizado


Detour Patching 19h

- Interrupção lê setor de boot do HD ou dispositivo de boot e executa código lido
- Pode ser alterada para:
 - Patchear o boot loader do SO de forma que ele chame o código customizado
 - Código customizado esconde o rootkit e executa o loader do SO

- Detour patching
 - Limitado pelo tamanho do espaço livre no chip de Expansion ROM.
- Ideia direta
 - Vet. de interr. e expansion ROM da placa de vídeo já inicializados.
 - Instalação de hooks nos vetores de interrupção.

- Alterar o ponto de entrada original do XROM
- Colocar o código no espaço livre
- Garantir que o tamanho final é múltiplo de 512 bytes e 8-bit checksum calculado corretamente.





- Limitações:
 - Placas de rede: Se a opção de "boot from LAN" estiver desabilitada, INIT não executado
 - Placa de vídeo: Não é possível realizar debug pelo display gráfico.

Low Level Playground

Bruno Cardoso Lopes João Batista Correa