
KATASYMBOL T50M Pro




SUPVAN

Scansionate il codice QR per ottenere una guida e un supporto multilingue.


Contenuti

Lista di controllo	03
Installazione del nastro di etichette	04
La stampante	05
Connettersi alla stampante tramite l'app	06
Utilizzare i modelli o personalizzare con l'app	07
Stampa e taglio	08
Caratteristiche	09
Manutenzione	10
Risoluzione dei problemi	11
Informazioni sulla sicurezza	12
Garanzia / Esclusione di responsabilità	14
Specifiche del prodotto	15
Etichette disponibili	16


Lista di controllo



1 Stampante



1 cavo*




Nastri per etichette


*Il cavo può essere utilizzato come cavo di ricarica o come cavo dati: collegatelo al computer e utilizzate il software SUPVAN EDITOR per modificare l'etichetta.

Scaricare il software da: us.supvan.com/download


Installare il nastro di etichette




① Spingere il fermo per aprire la custodia del nastro di etichette.
② Tirare per aprire la clip di fissaggio delle etichette.



Inserire il nastro adesivo.
*Nota: il pezzo rotondo nero deve trovarsi sul lato destro.




Estrarre e girare un pezzo di carta per etichette e chiudere bene la custodia.



① Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la stampante.
② Fare doppio clic sul pulsante della stampante per riportare la carta esattamente nella posizione di attesa.

La stampante



Pulsante di accensione

- Premere a lungo per accendere e spegnere il dispositivo.

Pulsante di stampa

- Fare clic per ripetere l'ultima stampa.
- Fare doppio clic per ritirare la carta delle etichette.
- Fare triplo clic per stampare un codice QR da collegare alla stampante (solo Android).

Indicatore di stato

- **Verde:** Standby / normale
- **Verde lampeggiante:** Stampa
- **Giallo:** Bluetooth non connesso
- **Lampeggiamento rosso:** Errore del dispositivo / errore di stampa
- **Rosso:** Batteria scarica / carica

Collegamento alla stampante tramite app

Katasymbol

Scaricare "Katasymbol" dall'App Store (iOS e Android).


Oppure scansionate il codice QR per scaricare l'applicazione


1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la stampante con la funzione Bluetooth attiva.

2. Attivate il Bluetooth sul vostro telefono.

3. Scaricate e aprite l'App sullo smartphone.*


4. Fare clic su "Aggiungi stampante" e cercare il dispositivo da collegare.






*Se viene richiesta l'autorizzazione, consentire all'applicazione di accedere alle informazioni sulla posizione dello smartphone (solo Android). In caso contrario, la connessione Bluetooth non funzionerà.

Utilizzare modelli o Personalizzare con l'app



(Solo a titolo di riferimento, l'interfaccia dell'app potrebbe cambiare a causa di aggiornamenti futuri).

Stampa e taglio



Caratteristiche

Memoria interna alla stampante

Dopo l'ultima stampa, il dispositivo memorizza le informazioni del file. È possibile ripetere l'ultimo lavoro di stampa semplicemente facendo clic sul pulsante di accensione/stampa per stampare rapidamente. Se è stato installato un altro tipo di etichetta, verrà stampata una pagina di benvenuto.

Vari modelli per le modifiche

L'applicazione per smartphone e il software per computer sono dotati di tutti i tipi di modelli di etichette per vari usi. Vengono costantemente aggiunti e aggiornati nuovi modelli.

Stampa in batch

Utilizzate l'app per modificare i vostri file o stampare più copie con un solo clic.

Utilizzo con diverse etichette

Compatibile con diversi tipi di etichette, per soddisfare varie esigenze.

Posizionamento preciso delle etichette

Rileva automaticamente la posizione della carta per etichette facendo doppio clic sul pulsante di stampa, ritirando con precisione la carta in posizione di attesa ed evitando sprechi.

Manutenzione

Max. Lunghezza di stampa

Si consiglia di non stampare più di 8 m o un intero rotolo di carta per etichette in un singolo lavoro di stampa.

Manutenzione della testina di stampa

- Spegnere la stampante, aprire la custodia della carta ed estrarre il rotolo di carta per etichette.
- Con un panno o un bastoncino di cotone imbevuto di alcol etilico, pulire delicatamente la testina di stampa.
- Attendere che si asciughi completamente prima di accendere la stampante.

Batteria

Se la stampante non viene utilizzata per lungo tempo, è necessario caricarla ogni 3 mesi per evitare la perdita naturale della batteria al litio.

Risoluzione dei problemi

Avviso di guasto

In generale, quando la stampante non funziona correttamente o è in avaria, l'applicazione per smartphone mostra un avviso di guasto; la connessione tra la stampante e lo smartphone si interrompe e la stampa si ferma.

Elenco dei guasti

Messaggio dell'app	Descrizione	Guasto	Soluzione
Batteria scarica	Luce rossa accesa	Batteria scarica	Carica
	Stampe sfocate		
Carta per etichette non riconosciuta	Carta per etichette installata ma non riconosciuta dalla stampante	Prodotto non originale del produttore	Sostituzione e installazione della carta per etichette
	Non è stata riconosciuta alcuna carta per etichette	Carta per etichette non installata	
Errore di stampa	Stampa normale, ma nessuna etichetta in uscita	Non c'è più carta per le etichette	Controllare il rotolo di carta per etichette
		Carta bloccata	Reinstallare la carta per etichette
		Custodia in carta per etichette non chiusa	Chiudere correttamente la custodia della carta

*Se non è possibile determinare la causa del guasto, si prega di contattarci tramite il Servizio clienti in-App.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



- Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini, per evitare potenziali pericoli.
- Non smontare la stampante se non si è un tecnico autorizzato; non aprire il coperchio quando la stampante sta stampando;
- Utilizzare prodotti e materiali di consumo originali SUPVAN; in caso contrario, la qualità di stampa potrebbe risultare scadente o la stampante potrebbe subire danni.
- Non tirare l'etichetta con forza durante il processo di stampa, per evitare di danneggiare la stampante;
- Questo prodotto è un prodotto di precisione, si prega di utilizzarlo su una superficie piana, evitando cadute e altri impatti.
- La testina di stampa di questo prodotto è un componente di precisione. Non graffiarla per evitare di compromettere la funzione di stampa;
- Non gettare la stampante nel fuoco o ad alta temperatura;
- Utilizzare una sola presa di corrente, anziché prese multiple con più dispositivi collegati, che potrebbero causare incendi o scosse elettriche;

- Non utilizzare un adattatore che non supporti l'uscita DC 5V;
- Durante la ricarica, non lasciare che la stampante / l'alimentatore / la presa di corrente siano a contatto con l'acqua e non collegare o scollegare l'alimentazione con le mani bagnate, per evitare scosse elettriche;
- Non lasciare che metalli o liquidi entrino nell'apparecchiatura, per evitare incendi o scosse elettriche o danni alle parti interne e alla stampante;
- Utilizzare la stampante in un ambiente pulito. Non utilizzare la stampante su tappeti o coperte, altrimenti la polvere potrebbe causare un cortocircuito.
- Tenere la stampante lontana da soluzioni infiammabili come alcool o benzina e dal fuoco per evitare rischi di esplosione e incendio.
- Non toccare la testina di stampa con le mani. Se viene toccata all'estremità della stampante, può causare ustioni alla pelle;
- Non premere la stampante;
- La stampante e la carta per etichette devono essere conservate in un luogo asciutto, ventilato e a temperatura ambiente, senza luce solare diretta.
- Se durante l'uso della stampante si avvertono odori o suoni particolari, spegnerla immediatamente e contattare il venditore.
- Dopo un lungo periodo di lavoro, la batteria al litio può generare calore e diffondersi sul lato inferiore della stampante. Questo è normale. È possibile mettere in pausa la stampante e attendere che si raffreddi per riprendere il normale funzionamento.

Garanzia

- A partire dalla data di acquisto, 3 mesi di garanzia sulla testina di stampa o su una lunghezza di stampa totale di 30 km, a seconda della condizione che si verifica per prima; 12 mesi di garanzia sulle altre parti.
- La garanzia delle parti sottoposte a nuova manutenzione è soggetta alla garanzia dell'intero dispositivo.
- Nessuna garanzia sui materiali di consumo delle etichette. In caso di problemi di qualità, possono essere sostituiti gratuitamente.

Dichiarazione di non responsabilità


- SUPVAN non sarà responsabile di eventuali conseguenze causate da:
- Mancato utilizzo del dispositivo secondo le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate nel presente manuale.
- Uso di materiali di consumo non di produzione SUPVAN.
- Smontaggio, manutenzione o personalizzazione non autorizzata del prodotto.
- Malfunzionamenti causati da tensioni anomale o da un ambiente operativo improprio.
- Danni causati da caduta, pressione, acqua, umidità o qualsiasi azione umana.
- Danni causati da cause di forza maggiore come inondazioni, incendi o fulmini.
- Utilizzo diverso da quello previsto per questa stampante.
- SUPVAN si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale in seguito all'aggiornamento del prodotto.
- I marchi e i simboli non SUPVAN inclusi in questo manuale sono di proprietà di altre società.


Specifiche del prodotto

Nome:	Stampante per etichette
Modello:	Katasymbol T50M Pro
Metodo di stampa:	Stampa termica
Risoluzione:	203 dpi
Larghezza etichetta:	20 mm - 50 mm
Max. Larghezza di stampa effettiva:	48 mm
Velocità di stampa:	15 mm/s - 25 mm/s
Capacità della batteria:	1200mAh
Dimensioni fisiche:	127 mm x 95 mm x 60,5 mm
Trasferimento dati:	Bluetooth 5.0 + Bluetooth BLE 4.0 doppia modalità di trasferimento
Alimentazione:	5V 2A
Ambiente di lavoro:	10℃ - 40℃
Ambiente di conservazione:	-5℃ - 55℃
Umidità di lavoro:	20% - 80% Nessun gelo
Umidità di stoccaggio:	5% - 80% Nessuna brina

CE

Etichette disponibili






Etichetta della bandiera

25 mm x 38 mm + 40 mm



Etichetta termica

40 mm x 30 mm



Etichetta rotonda

Φ 50 mm

*Sono disponibili anche etichette colorate, trasparenti e a fantasia, in varie dimensioni. Trovate su katasymbol.com o cercate su Amazon.



Colorati e di altre dimensioni...


Supporto

Scansione per scaricare
l'app Katasymbol (iOS e Android)

Scansione della guida utente
e del supporto in altre lingue


Scannen zum Herunterladen der App
Katasymbol (iOS & Android).

Scannen Sie für Benutzerhandbuch
und Support in anderen Sprachen.



Trovate ulteriori istruzioni e l'assistenza
clienti all'interno dell'app.

Weitere Anleitungen und Kundenbetreuung
finden Sie in der App.



SUPVAN