第7章 指令系统

- 7.1 机器指令
- 7.2 操作数类型和操作类型
- 7.3 寻址方式
- 7.4 指令格式举例
- 7.5 RISC 技术

7.1 机器指令

一、指令的一般格式

操作码字段 地址码字段

- 1. 操作码 反映机器做什么操作
 - (1) 长度固定

用于指令字长较长的情况,RISC 如 IBM 370 操作码 8 位

(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中


(3) 扩展操作码技术

7.1

操作码的位数随地址数的减少而增加



16 位操作码



16条零地址指令

(3) 扩展操作码技术

7.1

操作码的位数随地址数的减少而增加

OP $\mathbf{A_2}$ $\mathbf{A_1}$ 0000 $egin{array}{c} A_2 \ A_2 \end{array}$ A₃ A₃ $\mathbf{A_1}$ 0001 $\mathbf{A_1}$ $\mathbf{A_3}$ 1110 0000 0001 1111 $\mathbf{A_2}$ $\mathbf{A_3}$ 1111 1111 1110 A_3 1111 0000 A_3 0001 1111 1111 1111 1110 \mathbf{A}_3

三地址指令操作码 每减少一种可多构成 2⁴种二地址指令

二地址指令操作码 每减少一种可多构成 24 种一地址指令

16 位操作码

12 位操作码

4位操作码

8位操作码

1111	1111	1111	0000
1111	1111	1111	0001
:	:	:	:
1111	1111	1111	1111

2. 地址码

(1) 四地址

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 8 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ \hline OP & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \\ \hline \end{array}$$

 A_1 第一操作数地址

A₂ 第二操作数地址

A3结果的地址

A₄下一条指令地址

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_3$

(2) 三地址

 $(A_1) OP (A_2) \longrightarrow A_3$

设指令字长为 32 位

操作码固定为8位

4 次访存

寻址范围 26 = 64

若PC代替A4

4 次访存

寻址范围 2⁸ = 256

若 A3用 A1或 A2代替

(3) 二地址 7.1 12 12 8

OP $\mathbf{A_1}$ \mathbf{A}_2

 $(A_1) \overline{OP}(A_2) \longrightarrow A_1$ 或

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_2$

若结果存于ACC 3次访存 若ACC 代替 A₁ (或A₂)

4次访存

寻址范围 212 = 4 K

(4) 一地址

24

OP \mathbf{A}_1

 $(ACC) OP(A_1) \longrightarrow ACC$

2次访存

寻址范围 2²⁴ = 16 M

(5) 零地址 无地址码

二、指令字长

操作码的长度 指令字长决定于〈操作数地址的长度 操作数地址的个数

1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长

2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化

小结 7.1

- > 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
 - 可扩大指令操作数的寻址范围
 - 可缩短指令字长
 - 可减少访存次数
- > 当指令的地址字段为寄存器时

三地址 OP R_1 , R_2 , R_3

二地址 OP R₁, R₂

- 一地址 OP R₁
- 可缩短指令字长
- 指令执行阶段不访存

7.2 操作数类型和操作种类

一、操作数类型

地址 无符号整数

数字定点数、浮点数、十进制数

字符 ASCII

逻辑数 逻辑运算

二、数据在存储器中的存放方式

 字地址
 低字节

 0
 3
 2
 1
 0

 4
 7
 6
 5
 4

 字地址 为 低字节 地址 低字节 为 低地址



存储器中的数据存放(存储字长为32位) 7.2

边界对准

地址(十进制)

字 (地址 0)						
字 (地址 4)						
字节(地址11) 字节(地	2址10) 字节(地址 9)	字节 (地址 8)				
字节(地址15) 字节(地	2址14) 字节(地址13)	字节 (地址12) 12				
半字(地址18))✓ 半字	(地址16) / 16				
半字(地址22)) ✓ 半字	(地址20) 🗸 20 24				
双字(地址24)▲						
双字						
双字(地址32)▲						
双字						

边界未对准

地址(十进制)

字(地	垃址2)	半字(地址0)		
字节(地址7)	字节(地址6)	字(地址4)		
半字()	也址10)	半字(地址8)		

0

4

8

三、操作类型

1. 数据传送

源	寄存器	寄存器	存储器	存储器
目的	寄存器	存储器	寄存器	存储器
例如	MOVE	STORE	LOAD	MOVE
		MOVE	MOVE	
四 "1"	注 "n"	PUSH	POP	

2. 算术逻辑操作

加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG AAA AAS AAM AAD AND OR NOT XOR TEST

3. 移位操作

算术移位 逻辑移位

循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移

- (1) 无条件转移 JMP
- (2) 条件转移

```
    结果为零转
    (Z=1) JZ
    如
    完成触发器

    结果溢出转
    (O=1) JO
    :
    300
    :

    结果有进位转
    (C=1) JC
    305
    SKP DZ D=0 则跳

    跳过一条指令
    SKP
    307
```

(3) 调用和返回

7.2

地址	主程序	
2000	:	
2100	CALL SUB1	
2101	:	
		- • -
2400	子程序SUB1	
24 00		
2500	CALL SUB2	
2501	:	
2560 2561	CALL SUB2	\ \frac{1}{2}\\
2501		
	RETURN	
•=••	子程序SUB2	
2700	:	
	RETURN	
	主存空间分配	程序执行流程

(4) 陷阱 (Trap) 与陷阱指令 意外事故的中断

- 一般不提供给用户直接使用在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)
- 设置供用户使用的陷阱指令 如 8086 INT TYPE 软中断 提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

5. 输入输出

入 端口地址 → CPU 的寄存器
 如 IN AK, m IN AK, DX
 出 CPU 的寄存器 → 端口地址
 如 OUT n, AK OUT DX, AK

7.3 寻址方式

寻址方式 确定 本条指令 的 操作数地址 下一条 欲执行 指令 的 指令地址

指令寻址

寻址方式

数据寻址

7.3 寻址方式

一、指令寻址

指令地址 指令 LDA 1000 0 ADD 1001 2 **DEC** 1200 3 **JMP** 7 2000 4 LDA 5 **SUB** 2001 **INC** 6 7 STA 2500 8 1100 LDA

9

指令地址寻址方式

顺序寻址 顺序寻址 顺序寻址

跳跃寻址 顺序寻址 操作码 寻址特征 形式地址 A

形式地址 指令字中的地址(地址码字段)

有效地址操作数的真实地址

约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长

1. 立即寻址

形式地址A就是操作数




可正可负 补码

- 指令执行阶段不访存
- A 的位数限制了立即数的范围

7.3


EA=A 有效地址由形式地址直接给出



- 执行阶段访问一次存储器
- A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- •操作数的地址不易修改(必须修改A)

3. 隐含寻址

操作数地址隐含在操作码中



MUL指令被乘数隐含在AX(16位)或AL(8位)中MOVS指令源操作数的地址隐含在SI中目的操作数的地址隐含在DI中

• 指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长

7.3


EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供



• 可扩大寻址范围


• 便于编制程序

多次访存



5. 寄存器寻址

 $EA = R_i$ 有效地址即为寄存器编号




- 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- 寄存器个数有限,可缩短指令字长

7.3

 $\overline{\mathbf{E}}\mathbf{A} = (\mathbf{R}_i)$

有效地址在寄存器中




- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中,执行阶段访存
- 便于编制循环程序

7.3

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器


EA = (BR) + A

BR为基址寄存器



- 可扩大寻址范围
- 有利于多道程序
- ·BR 内容由操作系统或管理程序确定
- 在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变

(2) 采用通用寄存器作基址寄存器




- 由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- 基址寄存器的内容由操作系统确定
- 在程序的执行过程中 R_0 内容不变,形式地址 A 可变

7.3

EA = (IX) + A

IX 为变址寄存器(专用) 通用寄存器也可以作为变址寄存器



- 可扩大寻址范围
- IX 的内容由用户给定
- 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 便于处理数组问题

例 设数据块首地址为 D,求 N 个数的平均值 7.3

直接寻址 LDA ADD D+1 $\rightarrow M$ ADD D+2D + (N - 1)**ADD** DIV # N STA ANS

共N+2条指令

变址寻址

LDA # 0

LDX # **0 X** 为变址寄存器

ADD X, D D 为形式地址

INX

 $(X)+1 \longrightarrow X$

CPX # N

(X)和#N比较

BNE M

结果不为零则转


DIV # N

STA ANS

共8条指令

$$EA = (PC) + A$$

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)



- A 的位数决定操作数的寻址范围
- •程序浮动
- •广泛用于转移指令

7.3


```
(1) 相对寻址举例
```

```
LDA
              #0
              # 0
       LDX
      ADD
              X, D
M
M+1
      INX
M+2
       CPX
              # N
                           * 相对寻址特征
                      \rightarrow *-3
M+3
      BNE
             M
       DIV
              # N
       STA
             ANS
```

M 随程序所在存储空间的位置不同而不同

而指令 BNE *-3 与 指令 ADD X, D 相对位移量不变 指令 BNE *-3 操作数的有效地址为
 EA = (M+3) - 3 = M

(2) 按字节寻址的相对寻址举例




设 当前指令地址 PC = 2000H 转移后的目的地址为 2008H 因为 取出 JMP * + ? 后 PC = 2002H 故 JMP * + ? 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H


7.3

(1) 堆栈的特点

先进后出(一个入出口) 栈顶地址由 SP 指出

进栈 (SP) - 1 → SP 出栈 (SP) + 1 → SP





(3) SP 的修改与主存编址方法有关

7.3

①按字编址

② 按字节编址

存储字长 16 位 进栈 $(SP) - 2 \longrightarrow SP$

出栈 $(SP) + 2 \longrightarrow SP$

存储字长 32 位 进栈 $(SP) - 4 \longrightarrow SP$

出栈 (SP) + 4 → SP

7.4 指令格式举例

- 一、设计指令格式时应考虑的各种因素
 - 1. 指令系统的兼容性 (向上兼容)
 - 2. 其他因素

操作类型包括指令个数及操作的难易程度

数据类型 确定哪些数据类型可参与操作

指令格式 指令字长是否固定

操作码位数、是否采用扩展操作码技术,

地址码位数、地址个数、寻址方式类型

寻址方式 指令寻址、操作数寻址

寄存器个数。寄存器的多少直接影响指令的执行时间

二、指令格式举例

1. PDP-8 指令字长固定 12 位

访存类指令	操作码		间	页		地址	码		
	0		2	3	4	5			11
I/O 类指令	1	1	0			 设备		操作	乍码
	0		2	3			8	9	11
存器类指令	1	1	1						
	0		2	3					11
采用扩展操作码技术									

2. PDP – 11

7.4

指令字长有 16 位、32 位、48 位三种

零地址 (16位) **OP-CODE** 16 扩展操作码技术 目的地址 一地址 (16位) **OP-CODE** 10 6 二地址 R-R (16位) 源地址 目的地址 4 6 6 二地址 R-M (32位) 目的地址 存储器地址 OP 10 6 16 目的地址 源地址 存储器地址1 存储器地址2 4 6 6 16 **16** 二地址 M-M (48 位)

3. IBM 360

RR 格式	OP	R_1	\mathbf{R}_{2}		地址 R-R			
俗八一	8	4	4					
RX r							地址 R-M	
格式	OP	R_1	X	В	D		 址加变址寻址	
THY C	8	4	4	4	12	42		
RS r						, <u>=</u>	地址 R-M	
格式	OP	R_1	\mathbb{R}_3	В	D		址寻址	
IHV	8	4	4	4	12	42		
SI [立	即数 – M	
格式	OP			В	D		址寻址	
14-1	8		8	4	12	42	AIL () AIL	
SS T								
格式	OP	I	1	$\mathbf{B_1}$	D_1	$\mathbf{B_2}$	${ m D_2}$	
THE	8	8		4	12	4	12	
							地址 M-M	
						基	计 寻计	

4. Intel 8086

(1) 指令字长 1~6个字节

INC AX 1字节

MOV WORD PTR[0204], 0138H 6字节

(2) 地址格式

零地址 NOP 1字节

一地址 CALL 段间调用 5字节

CALL 段内调用 3字节

二地址 ADD AX, BX 2字节 寄存器 - 寄存器

ADD AX, 3048H 3字节 寄存器 - 立即数

ADD AX, [3048H] 4 字节 寄存器 – 存储器

7.5 RISC 技术

三十年前的论战

"我们认为,基于RISC理念设计的处理器只有在极少数情况下慢于CISC处理器……过多的指令使得CISC处理器的控制逻辑复杂……研发成本上升……编译器也不知道该如何利用这么复杂的指令集……CISC的设计思路应当反思。"——RISC的早期倡导者之一,David Patterson

"RISC与CISC的区别缺乏明确定义,而且RISC缺乏有力实验证明其宣称的优势,仅停留在纸面的设计是不够的,我们在VAX结构的设计中发现很多与RISC理念相反的地方……实验数据证明RISC的出发点有误……"—— CISC结构的设计者代表,Douglas W. Clark和 William D. Strecker.

一、RISC的产生和发展

RISC (Reduced Instruction Set Computer)
CISC (Complex Instruction Set Computer)

80 — 20 规律

—— RISC技术

- 典型程序中 80% 的语句仅仅使用处理机中 20% 的指令
- 执行频度高的简单指令,因复杂指令的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的 80% 的指令功能

二、RISC的主要特征

- 选用使用频度较高的一些简单指令, 复杂指令的功能由简单指令来组合
- 指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- > 只有 LOAD / STORE 指令访存
- > CPU 中有多个 通用 寄存器
- > 采用流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
- > 采用组合逻辑实现控制器
- > 采用 优化 的 编译 程序

三、CISC 的主要特征

- > 系统指令复杂庞大,各种指令使用频度相差大
- 指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
- > 访存指令不受限制
- > CPU 中设有 专用寄存器
- > 大多数指令需要 多个时钟周期 执行完毕
- > 采用 微程序 控制器
- 难以用优化编译生成高效的目的代码

四、RISC和CISC的比较

- 1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
- 2. RISC 更能 提高计算机运算速度 指令数、指令格式、寻址方式少, 通用 寄存器多,采用 组合逻辑, 便于实现 指令流水
- 3. RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性
- 4. RISC 有利于编译程序代码优化
- 5. RISC 不易 实现 指令系统兼容

作业

● 习题: 7.12, 7.13, 7.15, 7.16