版本历史

文档更新记录	文档名:	Lab03_软件编程电子表	
	版本号	V0.1	
	创建人:	计算机体系结构研讨课教学组	
	创建日期:	2017-11-1	K.

更新历史

序号	更新日期	更新人	版本号	更新内容
1	2017/11/1	邢金璋	V0.1	初版。
1	2018/10/18	邢金璋	V0.2	更新细节描述,增加参考设计。
		zhang@loong		
		200911		

1 实验三 软件编程电子表

在学习并尝试本章节前,你需要具有以下环境和能力:

- (1) 较为熟练使用 Vivado 工具。
- (2) 一定的 MIPS 汇编编程、编译能力。
- (3) 一定的自学能力。

通过本章节的学习, 你将获得:

- (1) MIPS 指令的使用。
- (2) CPU 部分系统控制寄存器(CPO 寄存器)的知识。
- (3) MIPS 中断产生、标记和处理的知识。

在本章节的学习过程中, 你可能需要查阅:

- (1) 文档"A05_"体系结构研讨课"MIPS 指令系统规范"。
- (2) MIPS32 官方文档的卷 II 和卷 III。
- (3) 书籍"See MIPS RUN"第9章, 学习 MIPS 汇编。

在开展本次实验前,请确认自己知道以下知识:

- (1) Lab2 实现的 56 条指令的明确意义。
- (2) 理解 CONFREG 模块里的数码管、矩阵键盘寄存器的访问方式。
- (3) MIPS 汇编指令和机器指令的区别,比如汇编指令"li"、"la"对应的机器指令是什么?你们在 lab3 里实现的 56 条指令是汇编指令,还是机器指令?(对应多个机器指令的汇编指令往往又称为宏指令)
- (4) 汇编指令编程时, 跳转指令后接的标号"1b"、"1f"、"1000b"等等这些"数字+b/f"的标号代表什么意思?
- (5) MIPS 的汇编指示命令(又称为伪指令)的作用,比如.set、.org、.word、.global、.reorder 等等。
- (6) MTC0 和 MFC0 指令的定义和使用。
- (7) CPO 寄存器 COUNT 的定义和作用。

为采用中断完成本次实验,请确认自己知道以下知识:

- (1) ERET 指令的定义和使用。
- (2) CPO 寄存器 STATUS、CAUSE、COMPARE、EPC 的定义和作用。
- (3) 特别是 STATUS.IM、STATUS.IE、STATUS.EXL、STATUS.ERL、CAUSE.TI、CAUSE.IP 域的定义和作用。
- (4) MIPS 架构的硬件中断机制,特别是中断的响应、开启/关闭、入口地址。
- (5) MIPS 架构的硬件中断、时钟中断的产生机制和清除机制。

1.1 实验目的

- 1. 从应用层次理解 MIPS 架构、CPU 指令集的定义。
- 2. 初步理解 MIPS 架构的硬件中断机制。

1.2 实验设备

- 1. 装有 Xilinx Vivado、MIPS 交叉编译环境的计算机一台。
- 2. 龙芯体系结构教学实验箱(Artix-7)一套。

1.3 实验任务

编译一段汇编程序,运行在 SoC_Lite 上,调用 Confreg 模块的数码管和按钮开关等外设,实现一个 12 /24 小时进制的电子表,并在实验板上予以演示。

该电子表的显示包含时、分、秒,采用实验箱开发板上的 4 组数码管显示,并通过板上的矩阵键盘完成电子表的设置功能。具体要求是:

- (1) 电子表具有一个暂停/启动键,具有时、分、秒设置键。
- (2) 电子表复位结束后从 23 (12 进制下为 11)时 59 分 55 秒开始计时,按下暂停/启动键一次则计时暂停进入 设置模式,此时可以通过时、分、秒的设置键修改时、分、秒的值,再次按下暂停/启动键则推出设置模 式并从设置好的时间开始继续计时。
- (3) 时、分、秒设置键的设置方式是每按下一次,对应的时、分、秒值循环加 1。请尽量实现,持续按键则按照一定频率不停地循环加 1,直至按键松开。
- (4) 时、分、秒设置键仅在设置模式下操作才有效果。
- (5) 矩阵键盘上非设置键被按下,应当不影响电子表的精确计时。
- (6) 时间有余的可以考虑实现闹铃功能,但这不在本次实验要求范围内。

1.4 实验环境

本次实验实验环境分为软件编程环境和硬件运行环境:

- (1) 软件编程环境是 ucas_CDE/soft/func_lab2_3。请将 start.S 里 78 行开始到文件尾的代码都删除,然后开始编写本次实验电子表程序。
- (2) 硬件运行环境是 ucas_CDE/cpu132_gettrace (通常只需要定制 inst ram)。

1.5 实验检查

检查前需提交实验报告和软件程序代码,代码应当有必要的注释。本次实验在 2018 年 11 月 6 日进行检查。现场分仿真检查和上板检查,所以请设置好仿真和上板时 wait_1s 的循环次数:

- 1) 仿真检查,需要准确看到每过一定的时间(比如 10us),数码管寄存器显示的时钟秒钟上加 1。最好在 testbench 里增加一定的按钮开关的激励,以模拟电子表设置的功能。
- 2) 上板检查,需要准确看的每过 1s,板上数码管秒钟加 1。且可以通过按键进行电子表设置。我们会检查 1 分钟左右,评估电子表的计时误差。

1.6 实验提交

提交的作品包括纸质档和电子档。

(1) 纸质档提交

提交方式:课上现场提交,每组都必须要有。

截止时间: 2018年11月6日18:10(具体以课程通知为准)。

提交内容: 纸质档 lab3 实验报告。

实验报告模板参考"A06_实验报告模板"。

(2) 电子档提交

提交方式:打包上传到 Sep 课程网站 lab3 作业下,每组都必须要有。

截止时间: 2018年11月6日18:10(具体以课程通知为准)。

提交内容: 电子档为一压缩包, 以第一阶段提交为例, 目录层次如下(请将其中的"组号", 替换为本组组 号)。

|-lab3 *学号*| 目录, lab3 作品。如果是两人一组,两个学号用""分隔开 Lab3 实验报告,实验报告模板参考"A06 实验报告模板"

电子表源码。如 start.S 或写的 C 程序 |--timer /

1.7 实验说明

1.7.1 设计的两处关键点

本次实验有两处设计难点: 时钟精确计时和设置功能实现。如果在本次实验中使用到了时钟中断或硬件中断, 请注意本章 1.7.6~1.7.9 节的内容。

1) 时钟精确计时

|--lab3 *学号*.pdf/

所谓精确计时,就是要确保时钟的秒位每次加1是准确经过了1s,比如,该位累加1是使用指令 "addiu t0, t0, 1"完成的,则执行完这一条指令到下次执行这条指令的时间间隔应为 1s。

但是精确计时不是强调每计时 1s 必须没有误差。比如电子表运行 1s 存在 100us 的误差,看起来精度很差,但 只有确保运行 1min 还是只有 100us 的误差,运行 1h 依然只有 100us 的误差,这依然是精确计时。

时钟计时有三种方案:一种是使用循环数拍数;一种是利用 CPU 里的 CP0 Count 寄存器查询;还有一种是使 用时钟中断。

(一) 使用循环数拍数

如果使用循环数拍数的计时方式,则需要精确计算出指令执行所需的拍数。

该方法比较难以实现精确即时。

(二)使用 CP0 Count 寄存器查询

Count 寄存器是 CPU 里的一个 32 位的 CPO 寄存器,不停的循环计数 CPU 的时钟。详细信息可以查阅 MIPS 手册了解更多。

在我们提供的 SOC 的 CPU 核里, Count 计数器为每两个时钟周期加 1,该对寄存器的访问需要使用 MTC0 和 MFC0 指令。这两条指令的定义请自行查阅 MIPS 指令手册。

本实验我们提供的 SOC 中 CPU 的时钟频率为 50MHz 的,即周期为 20ns。当需要计数 2us 时,即需要计数 100个时钟节拍,即 COUNT 计数 50下。因此我们首先使用指令"mtc0 zero, CP0 COUNT"将 COUNT 计数器写 成全 0,后续可以使用指令"mfc0 t0, CP0_COUNT"读出 COUNT的值,如果 COUNT 值变成了 50,则说明计时 达到 2us。类似的方法可以使用 COUNT 计数 1s。使用 COUNT 计数的一个好处在于 COUNT 计数器是自动计时的, 在它计时时,CPU可以执行其他的指令,比如,将时钟在数码管上显示出来。

COUNT 寄存器轮询参考本章 1.7.5 节。

(三)使用时钟中断

时钟中断的使用参考本章 1.7.7 节。

在方法(二)和方法(三)中,存在一个精确计时的问题: 计时达到 1s 后,如果将 COUNT 清零等待达到下 一个 1s, 清零 COUNT 时可能 COUNT 已计数了多拍,这时能保证精确计时吗?解决方法留给大家自行思考。

2) 设置功能实现

电子表的设置功能,可以采用轮询或中断的实现方式。

轮询的实现方式,则只需要进行软件编程即可,即轮询 confreg 模块里按钮寄存器的值。

中断的实现方式,进行软件编程和硬件编程。硬件编程即是在 confreg 模块增加一个按键中断控制器,当有按 键按下时产生中断,并将中断信号连接到 CPU132 内部的 u_interface 模块的 int_n_i 上。参考本章 1.7.8 节。

设置功能中有以下两个问题。

(一)设置模式下,应该停止正常计时

如果使用了时钟中断,应该要屏蔽时钟中断。


(二) 持续按键, 怎样确保时、分、秒按键一定频率不停累加

软件需要维护一个内部计时,每次达到计时,检测到按键则时、分、秒累加一次。这个计时的间隔需要自己确认。

1.7.2 快速仿真

本次实验时进行软件编程,需求进行多次仿真,确认软件程序行为正确。其实,如果我们只关心仿真,那不需要替换 inst 和 data ram 里的数据,只需要替换 mif 文件即可。下面提供一个快速开始仿真的方法:

- (1) 打开 cpu132 gettrace 里工程的仿真界面,不需要管 ram 里的数据。
- (2) 编译电子表软件程序,将编译结果 obj/下的 inst_ram.mif 和 data_ram.mif(如果程序有数据段才需要 data_ram.mif)拷贝到 cpu132_gettrace/run_vivado/cpu132_gettrace/cpu132_gettrace.sim/sim_1/behav/xsim/下替 换里面原先的 2 个 mif 文件。
- (3) 在仿真界面里, 先点击 restart 回到仿真 0 时刻。如下图。
- (4) 之后, 再点击 Run all 或 Run for, 正常运行仿真即可。此时加载到 RAM 里的数据即是新拷贝到 sim 1/behav/里的 2个 mif 文件。
- (5) 注意,千万不要点击 relaunch 按钮,这一按钮会重新生成仿真的环境,此时 sim_1/behav/xsim/里的文件会 重新生成出来,也就覆盖了两个 mif 文件。如果你点击了 relaunch,请重新拷贝 mif 文件。



1.7.3 gs132 debug 指导

cpu132_gettrace 里使用的是龙芯开源的 gs132 处理器核。这个处理器核有以下特点:

- (1) 三级流水:取指、译码和执行。
- (2) 使用 MTC0 指令,请紧跟在 MTC0 后插入一条 NOP 指令。

- (3) 分支跳转指令在执行级处理: 所以即使有延迟槽技术,分支跳转指令如果需要跳转,则必定给流水线引入一个空泡;如果分支跳转指令不跳转,则是连续先后取指,也就是猜测永远不 taken 的分支预测。
- (4) 如果需要观察取指级的信息,请抓出 ls132r_fetch_stage.v 里的 new_inst_in、new_inst_code 和 inst_pc_r,对应于新指令返回了、新指令的编码和对应的 PC。
- (5) 如果需要观察译码级的信息,请抓出 ls132r_fetch_stage.v 里的 ir_valid_r、ir_inst_r 和 ir_pc_r,对应于译码 级有有效指令、该指令编码和对应的 PC 值。
- (6) 如果需要观察执行级的信息,请抓出 ls132r_execute_stage.v 里的 rs_valid_r、debug_wb_pc、debug_wb_rf_wen、debug_wb_rf_wnum和debug_wb_rf_wdata。
- (7) 如果需要看 32 个通用寄存器里的某个寄存器号的值,请抓出 ls132r_decode_stage.v 里的 u0_gr_heap 子模块里的 heap_*, 信号名 heap_00~heap_31 对应 0~31 号通用寄存器。
- (8) 如果需要观察 CP0 寄存器,请抓出 ls132r_execute_stage.v 里的 status_value、cause_value、count_value 和 compare_value,还可以通过 cr_status_*抓出 status 寄存器里特定域的信号。

1.7.4 电子表设置功能仿真激励

在仿真验证设置功能时,需要自己编写激励。

所谓编写激励,就是在 testbench 里增加模拟按键的功能。这不需要我们直接控制矩阵键盘引脚上的信号。我们可以直接在 tb_top 里给 soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]进行赋值,对于 16 个按键。所以电子表设置功能的激励就类似下面的写法:

```
initial
begin
#n; //等 n ns
force soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]=16'h0001;
#m; //等 m ns
release soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]; //强迫按键赋值 16'h0001 持续 m ns,force 是置, release 是释放。
#x; //等 x ns
force soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]=16'h0008;
#y; //等 y ns
release soc_lite.confreg. btn_key_r[15:0]; //强迫按键赋值 16'h0008 持续 y ns
...
end
```

1.7.5 轮询 COUNT 寄存器的关键点说明

在课上举例了轮询 COUNT 寄存器的代码,如下:

```
Li t6 250
1:

mfc0 t7, $9
nop
nop
nop
nop
nop
bne t7, t6, 1b
nop
```

但其实上述代码存在问题,问题在于:由于 nop 和 bne 指令的存起,在第 n 次读 mfc0 后,到第 n+1 次读 mfc0,已经过了 8 拍左右的 CPU clk,而由于 cp0 寄存器 COUNT 是每过 2 个 CPU clk 加 1,所以很有可能错过了 COUNT 等于 250 的时刻,导致上诉程序陷入死循环了。有 3 个方法:

- (1) 将 bne 改为 blt 指令,也就是大于 t6 时即跳出循环。但这存在计时这 1s 时不精确的问题。但只要我们确保电子表运行 1s 存在 100us 的误差,运行 1min 还是只有 100us 的误差,运行 1h 依然只有 100us 的误差,这也是精确计时。
- (2) 使用 mfc0 和 beq/bne 穿插的方法,也就确保 2 个 CPU clk 内记录一次 COUNT 值。这样也可以实现计时精确。
- (3) 采用时钟中断。

1.7.6 MIPS 中断简介

MIPS 架构共支持 8 个中断, 分为 6 个硬件中断, 2 个软件中断:

- (1) CAUSE.IP[7:0]域用于采样这8个中断。
- (2) STATUS.IM[7:0]域为对应的屏蔽位,为0时屏蔽。
- (3) STATUS.IE 可用于开/关所有中断,为0时关闭。
- (4) 6个硬件中断通过 gs132 项层的 int_n_i[5:0]接入(接入到 gs132 中的 u_interface 模块的 int_n_i),低电平 有效,被 CAUSE.IP[7:2]采样锁存。
- (5) 当 CPU 已经处于错误或例外级别(STATUS.ERL 或 STATUS.EXL 为 1)时,会自动屏蔽中断。

1.7.7 时钟中断使用

MIPS 架构有 2 个 CPO 寄存器,COUNT 和 COMPARE,其中 COUNT 是自累加的,而 COMPARE 是软件指令 设定后不变的。当 COUNT 与 COMPARE 相等时,触发时钟中断,置上 CAUSE.TI 位。

时钟中断 CAUSE.TI 是与 int_n_i[5]作或运算,再一起被 CAUSE.IP[7]采样。

也就是说,要使用时钟中断,需要确保:

- (1) STATUS.IE 为 1。
- (2) STATUS.IM[7]为 1.
- (3) STATUS.ERL 和 STATUS.EXL 为 0

使用时钟中断时,通常先给 COMPARE 写一个固定值,然后清零 COUNT,之后等待时钟中断到来,硬件会自动转到 0xbfc00380 处执行。

时钟中断处理完,需要需要清除时钟中断,同时执行 ERET 退出中断,ERET 指令会清除 STATUS.EXL (进入中断时,硬件会自动置上 STATUS.EXL):

- (1) 清除时钟中断,也就是为了清除 CAUSE.TI, 方法是再写一次 COMPARE。CPU 检测到对 COMPARE 的写会自动清除 CAUSE.TI。
- (2) 清除 STATUS.EXL,可以通过 mtc0 写 STATUS,但我们通常通过 ERET 指令完成。

本次实验中,可以使用时钟中断来完成电子表的精确计时。

1.7.8 硬件中断使用

本次实验硬件中断可以用来完成以下3项工作:

- (1) 电子表从计时模式进入设置模式。
- (2) 电子表从设置模式退出到计时模式。
- (3) 设置模式下设置时、分、秒。

本次实验可以任选以上一项或多项来使用硬件中断完成。

硬件中断需要在 SoC_Lite 源码里将硬件中断信号连接到 CPU132 内部的 u_interface 模块的 int_n_i 上。为了避免与时钟中断作用到同一根请求信号上,硬件中断最好不要连接到 int_n_i[5]上,该信号对应 CAUSE.IP[7]。

硬件中断应该直接或间接来源于 confreg 模块的 btn_key_r[15:0]。直接是指 btn_key_r[15:0]与 int_n_i[4:0]直接 相连,显然最多只能有 5 个硬件中断源,这就是一级中断系统;间接是指在 confreg 模块再维护一个内部寄存器,该寄存器源自 btn_key_r[15:0],送往 int_n_i[4:0],这就是二级中断系统,可以支持任意多的中断源。

由于中断入口相同,如果本次实验硬件中断和时钟中断同时使用了,那在进入中断时,首先要甄别到来的是时钟中断还是硬件中断。这一甄别过程可以通过读取 CAUSE.IP 来判定。

本次实验中,硬件中断的使用与时钟中断类似,但是按键产生的硬件中断无法使用软件清除,需要等到按键 松下的时刻,即是中断清除的时刻。需要注意,在设置时、分、秒时,最好实现"持续按键,时分秒按一定频率 不停累加"。到底是将一次按键处理为一次中断,还是多次中断,请大家自行抉择。

1.7.9 中断的进入和退出

1) 硬件行为

在硬件上, 当有中断进来时, CPU 会执行以下动作:

- a) 保存发生中断的指令的 PC 值到 CPO 寄存器 EPC 中。
- b) 置上 STATUS.EXL,以表示 CPU 进入例外级别,同时起到屏蔽中断的作用。
- c) CPU 转到 0xbfc00380 处执行。

当中断处理完退出时(比如软件使用 ERET 退出),硬件只需要正常执行指令,没有额外的动作需要执行。

2) 软件行为

在软件上,当中断来临时,软件会转到 0xbfc00380 处执行。

在退出中断时,通常软件需要完成以下动作:

- a) 如果中断源没有自动撤销中断请求,需要清除中断源的中断请求。比如时钟中断需要执行一条对 COMPARE 寄存器的 mtc0 指令,才会清除。
- b) 执行 ERET 指令。

通常退出中断处理程序时,软件会使用机器指令ERET,该指令的作用是:

- a) 清除 STATUS.EXL。
- b) 取出 EPC 里保存的 PC 值,转到该 PC 处继续执行。
- c) 显然 ERET 会返回中断发生处继续执行。如果想转到其他指令处执行,可以先使用 mtc0 将 EPC 寄存器里的值更改为目标指令处。这样 ERET 执行就会转到我们想要的指令处执行了。

1.7.10 一种参考设计

本章给出了一种参考设计的代码框架: 计时和设置都是使用轮询完成。

本章节供感觉实验有困难的同学参考。

To: 学而有余的同学

请在实现电子表后,再来看本章节,以免参考设计束缚了你的设计思路。

To:参考本章节的同学

以下示例未实现"设置模式下,持续按键,时分秒不停累加"的功能,请在完成基础代码且功能正常后,如 果时间有余,可以再来考虑实现该功能。

##变量说明:

##1.时分秒为数码管低 24 位, 也就是 num_data[23:0]。

##2.由于 num_data 以 16 进制数展示,软件计时为十进制计时,因此软件需要做 BCD 码的转换,为避免麻烦,将时分秒高位低位分开记录。

t0: 秒的个位

t1: 秒的十位

t2: 分的个位

t3:分的十位

t4: 时的个位

t5: 时的十位

##3.还需要记录是否是设置模式

s0:设置模式指示位,1:设置模式;0: 计时模式。初始化为0。

##代码分为5个段:

##第1块:初始化

初始化 t0~t5, s0

初始化 COUNT

##第2块:切换模式

- ## 茶取按键
- ## 判断是"暂停/启动"键按下吗?否,则转第3块
- ## 是"暂停/启动"键按下,则切换模式:
- ## 如果当前是计时模式,则进入设置模式;如果当前是设置模式,则进入计时模式,且清零 COUNT。
- ## 轮询按键,直到按键松开
- ## 顺序执行第3块
- ##第3块:模式判断
- ## 判断是计时模式还是设置模式,选择执行第4块还是第5块
- ##第4块: 计时模式下做的事情。
- ## 轮询 COUNT, 直到 COUNT 达到 1s 的计数。
- ## 为计数下 1s 准备: 可以给 COUNT 清零(此时计时准确吗?如何才能精确计时)。
- ## 转到第6块累加,给第6块传递的信号是给秒加1。
- ##第5块:设置模式下做的事情。
- ## 获取按键
- ## 判断是秒加1吗?是,则记录要给秒加1。
- ## 判断是分加1吗?是,则记录要给分加1。
- ## 判断是时加1吗?是,则记录是给时加1。
- ## 轮询按键,直到按键松开。(此时无法做到"持续按键,时分秒按一定频率累加")
- ## 顺序执行第6块,给第6块传递的信号是刚才记录的要给秒、分或时加1。
- ##第6块: 时分秒累加
- ## 依次计数 t0~t5, 注意进位的判断。
- ## 累加来源可能是计时模式,也可能是设置模式。
- ##第7块:结果展示
- ## 将 t0~t5 组合成 32bit 数, store 到 num_data
- ##第8块:返回
- ## 回到第2块,新一轮判断执行。