

Kendin-Yap Şartnamesi

Kaba İnşaat ve Bitirme İşleri — Mobilya Hariç

Sundurma → Vestiyer Dönüşümü · Orange (84100), Vaucluse, Fransa · Temmuz 2026 · Rev B

KAPSAM

Yeni vestiyer (iç $\approx 2.0 \times 2.5$ m) + merdiven başı sahanlığı ($\approx 2.0 \times 1.4$ m): temel, parpaing duvarlar, asmolen döşeme, bölme duvar, yalıtım + kaplama, sıvalar, boya, karo ve K1 kapı montajı. Mobilya (W1 · B1 · ayakkabı kulesi · M1) bu şartnamenin DIŞINDADIR — Teklif Dosyası'na bakın.

KİM İÇİN

İşi büyük ölçüde kendisi yapacak yarı-usta ev sahibi. Her yöntem beyanı: adım adım sıra + el aletleri + en sık hatalar. İki iş bilerek ustaya bırakılmıştır (Bölüm 4): elektrik ve çatı birleşimi su yalıtımı.

NASIL KULLANILIR

Önce Bölüm 1-2'deki malzeme kararlarını onaylayın, sonra yöntem beyanlarını (YB-01...09) inşaat sırasına göre uygulayın. Miktarlar keşif-metrajdan (BoQ) gelir; ölçüler nominaldir ve ölçü günü kesinleşir.

DURUM

Rev B — Temmuz 2026. Sirkülasyon: merdiven → K1 dış kapısı → sahanlık → V kapısı → vestiyer. Eski doğu (merdiven tarafı) kapı boşluğu iptal — örülür.

İÇİNDEKİLER

1	Zemin kararı — mermer / porselen / seramik karşılaştırması + net öneri	s. 2
2	Duvar kararı — duvar duvar kaplama, boya ve nem detayları	s. 3
3	Yöntem beyanları YB-01 ... YB-09 (temelden dış sıvaya)	s. 4-11
4	Ustaya bırakılacak işler — elektrik ve çatı birleşimi	s. 12
5	Kapanış — ölçü günü kuralı ve belge hiyerarşisi	s. 12

İMALAT ÖNCESİ YERİNDE ÖLÇÜ ZORUNLUDUR — HİÇBİR ÖLÇÜ BU BELGEDEN İMALATA GEÇMEZ.

Bu şartname keşif-metraj (BoQ), A3 çizim paketi ve K1 kapı föyü ile birlikte okunur; tek başına imalat belgesi değildir.

1 Zemin kararı — malzeme seçimi

Vestiyer + sahanlık zemini $\approx 8 \text{ m}^2$ (fire dahil karo ihtiyacı $\approx 8.8 \text{ m}^2$). Zemin her gün ıslak/çamurlu ayakkabıyla kullanılacak, K1 eşiği dış iklime komşu. Üç aday malzeme beş kriterde karşılaştırıldı; karar tablonun altındadır.

Kriter	Mermer	Porselen seramik (grès cérame)	Seramik (sırlı)
Kayma güvenliği — ıslak ayakkabı (hedef R10-R11)	Cilalı yüzey ıslakken kaygan; R sınıfı belgesi genelde yok	R10-R11 belgeli seçenek boldur — giriş için doğru sınıf	Çoğu seri R9; kaymazlık belgesi her üründe yok
Donma-çözülme (K1 eşik çevresi)	Gözenekli; don ve tuz-çamur döngüsüne hassas	Su emme $\leq \%0.5$ — dona dayanıklı, dış eşikte de kullanılır	Su emme yüksek ($> \%3$) — eşik önünde çatlama riski
Bakım	Yılda 1 emprenye/cila; asitli temizleyici yasak, leke tutar	Nötr deterjanla silme — başka bakım gerektirmez	Sır çizilirse leke tutar; derzler çabuk kirlenir
Malzeme maliyeti (€/m ² , mertebe)	$\approx \text{€}40\text{--}90$ (+ kesim/cila işçiliği)	$\approx \text{€}20\text{--}45$	$\approx \text{€}10\text{--}25$
Kendin-yap döşeme zorluğu (1-5)	4-5 — ağır, kesimi zor, harç lekeli riski	2-3 — 60×60, çift sürümle rahat döşenir (YB-07)	2 — en kolay, ama yanlış sınıf

NET ÖNERİ — R10 PORSELEN SERAMİK 60×60 (GRÈS CÉRAMÉ), MAT/DOKULU YÜZEY

Islak ayakkabıyla günlük kullanılan bir girişte kaymazlık ancak belgeyle güvence altına alınır; R10 porselen bu belgeyi standart olarak taşır, mermerde ise böyle bir sınıf genelde yoktur. Su emmesi $\leq \%0.5$ olduğu için K1 eşiği çevresindeki don-çözülme ve çamur-tuz döngüsüne hiçbir bakım gerektirmeden dayanır. 60×60 boyut $\approx 8.8 \text{ m}^2$ 'lik alanda derz sayısını azaltır ve yarı-usta bir uygulayıcının YB-07'deki yöntemle kendisinin döşeyebileceği en ekonomik güvenli seçenektir ($\approx \text{€}20\text{--}45/\text{m}^2$).

- Satın alma: tüm karoları AYNI kalibre/ton lotundan alın; $\%10$ fire dahil $\approx 8.8 \text{ m}^2$ (BoQ ile aynı).
- K1 kapısının hemen önündeki dış eşik bandında aynı serinin R11 dokulu dış karosu kullanılabilir.
- Süpürgelik: mobilya olmayan duvar yüzlerinde aynı karodan kesilmiş $h \approx 70 \text{ mm}$ bant (YB-07, adım 7).
- Döşeme yöntemi, derz ve çevre mastiği: YB-07. Şap kotu, karo kalınlığı düşülerek belirlenir (YB-03, adım 7).

KOT HATIRLATMASI

Hedef bitmiş zemin kotu sahanlık ve vestiyerde AYNIDIR: $+1.25 \text{ m}$ — V kapısında eşiksiz geçiş. K1 eşiğinde tek basamak en fazla 20 mm (thresholds). Karo + yapıştırıcı kalınlığını şap kotundan düşmeyi unutmayın.

2

Duvar kararı — duvar duvar

Kural basit: yeni kâgir duvarların iç yüzleri yalıtım + alçıpan kaplama (doublage) alır; sahanlık-vestiyer arası hafif bölme metal karkas + çift kat alçıpandır; TÜM iç yüzeyler silinebilir mat boyayla biter. Aşağıdaki tablo her duvarı tek tek bağlar.

Duvar	Yapı	İç yüz kaplama	Not
VESTİYER · Doğu	Yeni parpaing 20, DOLU örülür — CAM BANT İPTAL (mal sahibi kararı, Faz 4.2); eski kapı boşluğu Rev B'de örülür	Doublage: 100 mm yün ($R \geq 3.0$) + BA13 → macun + boya (YB-05)	B1 bank duvarı
VESTİYER · Kuzey	Yeni parpaing 20	Doublage — aynı sistem	M1 ayna ünitesi bu duvarda; gömme ayna V kapısı aksında ($x = 870$)
VESTİYER · Batı	Mevcut kâgir 200	Doublage — mevcut duvar da yalıtılır (aynı sistem)	W1 gardirop duvarı; mobilya montajından ÖNCE kaplama + boya bitmiş olmalı
VESTİYER · Güney (= bölme)	Hafif bölme: metal karkas + 2 yüz × 2 kat BA13 + 45 mm yün; içinde V kapısı 830×2100 (ahşap, doğu menteşe — Faz 4.2)	İki yüz macun + boya (YB-04)	Ayakkabı kulesi bölmenin vestiyer yüzünde, doğu uça
SAHANLIK · Doğu	Yeni parpaing + K1 kapısı (900×2100 alu)	Doublage iç yüz	K1 eşik/conta detayı: YB-08
SAHANLIK · Güney + Batı	Mevcut duvarlar (hall ve cellier kapıları kapsam dışı, değişmez)	Yerel onarım macunu + boya	Kapı pervaz dipleri mastikle yenilenir

BOYA — TEK ŞARTNAME

Tüm iç yüzeyler: alçıpan astarı + 2 kat SİLİNEBİLİR MAT iç boya (mat lessivable). Parlak/yarı-mat seçmeyin (kusur gösterir); silinemez ucuz mat seçmeyin (giriş mekânı leke alır). Uygulama ≥ 10 °C — YB-06.

NEM 1 — EŞİK ÇEVRESİ

K1 ve V eşiklerinin çevresinde alt bantta ($h \approx 300$ mm) su itici YEŞİL (hydrofuge) BA13 kullanılır; eşik altına EPDM conta + sızdırmazlık bandı (YB-08). Duvar diplerinde karo süpürgelik sıçrama suyunu keser.

NEM 2 — DIŞ KÖŞE PROFİLLERİ

Bütün dış köşelerde ve kapı kenarlarında file kanatlı PVC/alu köşe profili kullanılır — içeride macun altında (düz çizgi + darbe koruması), dışarıda monocouche sıva içinde (YB-09). Profil olmadan köşe macunu 6 ayda kırılır; giriş mekânında köşeler bavul ve ayakkabı darbesi alır.

ÇİZİM NOTU — V KAPISI NEDEN VESTİYERE İÇE AÇILIR (MENTEŞE BATI)

Sahanlık dardır (derinlik 1400 — VARSAYIM); V sahanlığa açılrsa kanat geçişi kilitlerdi. Bu yüzden V VESTİYERE İÇE açılır; menteşe BATI kasadadır, kanat W1'in yan paneline yaslanır ve giriş aksını boş bırakır — giren kişi aynayı tam karşısında görür. K1 ile V aynı anda açılrsa bile kanatlar farklı hacimlerde kalır; çarpışma senaryosu yoktur. (Kaynak: dimensions.json · swing_rationale)

YB-01

Yöntem beyanı — Temel + şerit beton (fondation filante)

Yeni doğu ve kuzey duvarların altına şerit temel: kesit 500×250 mm, taban donma derinliğinin altında (bitmiş zeminden ≥ 600 mm), beton C25/30, donatı $4 \times HA10$ + etriye.

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): beton C25/30 ≈ 0.85 m³ (temel) · donatı HA10 ≈ 29 kg (hatıl dahil) · plastik pas payı takozları · temizlik betonu için çimento + kum

UYGULAMA SIRASI

1 İşaretleme

Duvar akslarını kazık + ipe işaretleyin; köşe gönyesini 3-4-5 üçgeniyle kontrol edin. Kazı genişliği 500 mm.

2 Kazı

Temel tabanı doğal zeminde ve ≥ 600 mm derinlikte. Tabanı yatay bırakın; gevşek toprağı çıkarıp el tokmağıyla sıkıştırın.

3 Temizlik betonu

40-50 mm zayıf beton — donatıyı çamurdan ayırır ve düz bir çalışma kotu verir.

4 Donatı

$4 \times HA10$ boyuna + etriye sepeti; pas payı ≥ 40 mm (plastik takoz), bindirmeler ≥ 500 mm ve telle bağlı.

5 Döküm

C25/30 tek seferde dökün; demir çubukla şişleyin, üst yüzeyi ip/lazer kotuna göre malayla düzleyin.

6 Kür

7 gün nemli tutun (örtü + ıslatma). Duvar örgüsüne en erken 3 gün sonra başlayın; tam mukavemet 28 gün.

EL ALETLERİ

- kazma + kürek + el arabası
- şeritmetre, ip, ahşap kazıklar
- su terazisi + lazer terazi (kiralık)
- demir makası + tel bağlama pensesi
- mala + el tokmağı
- beton karıştırıcı (kiralık) — veya hazır beton (mikserle)

EN SIK HATALAR — VE NASIL KAÇINILIR

1 Gevşek dolgu üzerine döküm

Temel oturur, duvar çatlar. Tabanı doğal zemine indirin ve sıkıştırın.

2 Donatı çamurun içinde

Pas payı yoksa demir çürür. Plastik takoz kullanın; demir toprağına değmesin.

3 Parça parça döküm

Soğuk derz = zayıf kesit. Miktar küçük (< 1 m³): bir yardımcıyla tek seferde dökün.

4 Sıcakta kürsüz bırakmak

Yüzey tozuması + kılcal çatlak. 7 gün örtün ve ıslatın.

5 Kotu döküm sonrasına bırakmak

Sonradan düzeltme harcı gerekir. Döküm sırasında ip/lazer kotuyla masterlayın.

YB-02

Yöntem beyanı — Parpaing duvar örme

Doğu + kuzey duvarlar ve pencere/menfez dolguları beton blokla (parpaing 20) örülür. Eski doğu kapı boşluğu Rev B'de İPTAL — aynı yöntemle örülür ve tam duvar hesabına dahildir.

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): parpaing 20 $\approx$ 330 adet ($\approx$ 29.6 m² duvar) · harç $\approx$ 28 çuval 25 kg · arase étanche bandı · paslanmaz ankraj + kimyasal dübel · lentolar · hatıl U-blok + 4×HA10 (beton $\approx$ 0.27 m³)

UYGULAMA SIRASI

- 1 Su yalıtım bandı**
Temel üstüne, İLK harçtan önce serilir (arase étanche) — yükselen neme karşı tek sigorta.
- 2 Kuru dizilim**
İlk sırayı harçsız dizin; kesimleri ve K1 boşluğunu planlayın.
- 3 Köşeden köşeye ip**
Köşe bloklarını teraziye örün, aralarına ip gerin; her blok ipe göre oturur.
- 4 Örgü**
Yatak derzi 10–15 mm, düşey derzler DOLU; sıralar yarım blok şaşırtmalı. Sıcak günde blokları nemlendirin.
- 5 Mevcut duvara bağlantı**
Her 2 sırada bir paslanmaz ankraj köşebendi + kimyasal dübel.
- 6 Boşluklar**
K1 üstüne lento; her yana $\geq$ 200 mm oturma.
- 7 Hatıl (chaînage)**
En üst sıra U-blok + 4×HA10 + beton. Duvarı çatı ahşabına HARÇLAMAYIN — sıkıştırılmış mineral yün + esnek mastik derz bırakın.
- 8 Kontrol**
Her 2–3 sırada düşeylik (terazi) ve doğrultu (mastar) kontrolü.

EL ALETLERİ

- mala + harç teknesi + karıştırıcı
- ip + köşe demirleri
- su terazisi 60–120 cm + mastar 2 m
- lastik tokmak
- taş kesme diski Ø230 (disqueuse — kiralık)
- şeritmetre + tebeşir

EN SIK HATALAR — VE NASIL KAÇINILIR

- 1 Arase bandını unutmak**
Zemin nemi duvara tırmanır, içeride küf yapar. Bandsız tek sıra bile örmeyin.
- 2 Düşey derzleri boş bırakmak**
Hava/su sızdırır, duvarı zayıflatır. Her düşey derz harçla dolu.
- 3 İpsiz, göz kararı örmek**
Dalgalı yüzey = kalın pahalı sıva. Her sırada ip.
- 4 Lentoyu kısa oturtmak**
< 200 mm oturma köşe çatlağı yapar. İki yanda da $\geq$ 200 mm.
- 5 Duvar-çatı derzini rijit doldurmak**
Ahşap çalışır, duvar çatlar. Yün + mastik; flaşing ustaya (Bölüm 4).

YB-03

Yöntem beyanı — Asmolen döşeme + şap

Döşeme, ara oturtma duvarcıkları üzerine poutrelle + hourdis (asmolen) sistemle ≈ 0.90 m yükseltilir; altta havalandırmalı boşluk kalır. Üstüne yalıtım + şap gelir. Hedef bitmiş kot: sahanlık ve vestiyerde +1.25 m.

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): poutrelle 8 adet · hourdis ≈ 8.0 m² · hasır ST25 ≈ 9.2 m² · tesviye betonu ≈ 0.36 m³ · PU 80-100 mm ≈ 8.0 m² · şap 50-60 mm · menfez 2 adet

UYGULAMA SIRASI

- Oturtma duvarcıkları**
3 ara duvarcık (aks ≤ 1000 mm); üst kotları lazerle aynı düzlemde.
- Menfezler**
Karşılıklı 2 havalandırma menfezi boşluğu bırakın — alttaki boşluk (≥ 400 mm) nefes almalı.
- Kirişler**
Poutrelle'leri plana göre yerleştirin; üreticinin oturma ölçüsüne uyun ve açıklık ortasına geçici dikme (étai) koyun.
- Hourdis**
Dolgu bloklarını kirişler arasına dizin; kenar kesimleri taş diskiyle.
- Hasır + borular**
ST25 hasır pas payı takozunda; elektrik borularını (ICTA) bu katmanda geçirin.
- Tesviye betonu**
40-50 mm, tek seferde, mastarla. 7 gün kür; dikmeleri en erken 7 gün sonra alın.
- Yalıtım + şap**
PU 80-100 mm + buhar kesici + çevre kenar bandı; şap 50-60 mm. Şap kotu = +1.25 m eksi karo + yapıştırıcı kalınlığı.
- Kuruma**
Şap her cm için ≈ 1 hafta kurur. Karo öncesi folyo testi: geceden bantlanan folyonun altı sabah kuruyorsa hazır.

EL ALETLERİ

- lazer terazi (kiralık)
- mala + alu mastar 2 m
- el arabası + karıştırıcı
- hasır/demir makası
- taş kesme diski Ø230
- geçici dikmeler (étai — kiralık)
- PU paneller için ince dişli testere

EN SIK HATALAR — VE NASIL KAÇINILIR

- Menfezleri atlamak**
Boşlukta yoğuşma → nemli döşeme, koku. 2 menfez, karşılıklı, her zaman açık.
- Dikmesiz döküm**
Kiriş sehim yapar, beton çatlar. Açıklık ortasına étai, 7 gün kalır.
- Kenar bandsız şap**
Çevre çatlağı + duvara ses köprüsü. Tüm duvar diplerinde köpük bant.
- Şap kotunda karo payını unutmak**
V eşiğinde kot farkı doğar. Bitmiş hedef +1.25; karo + yapıştırıcıyı düşün.
- Islak şapa karo döşemek**
Yapıştırıcı tutmaz, karo kabarır. cm/hafta kuralı + folyo testi.

YB-04

Yöntem beyanı — Bölme duvarı (metal karkas + çift kat BA13)

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): BA13 $\approx 13.0 \text{ m}^2$ (2 yüz $\times$ 2 kat) · profil $\approx 16.5 \text{ m}$ · mineral yün 45 mm $\approx 5.0 \text{ m}^2$ · akustik bant · V kapı boşluğu 830 $\times$ 2100

1 İz + rail

Bölme aksını zemine/tavana çırpı ipiyle işaretleyin (toplam kalınlık 100 mm); U profilleri altlarına akustik bant koyarak 60 cm arayla vidalayın.

2 Dikmeler

C profiller 600 mm aksta; V kapısı boşluğunda ÇİFT dikme + üstte lento profili.

3 1. yüz, 1. kat

Plakaları 25 mm vidayla $\sim 30 \text{ cm}$ arayla vidalayın; derzler dikmeye denk gelsin.

4 Yün + tesisat

45 mm mineral yünü doldurun (ses); boş elektrik boruları varsa şimdi geçirin.

5 Kapatma

Diğer yüz 2 kat + ilk yüzün 2. katı (35 mm vida). Tüm katlarda derzler ŞAŞIRTMALI.

6 Derz

Bant + 2 kat derz macunu — YB-06 ile devam eder.

EL ALETLERİ

- maket bıçağı + alçıpan rendesi
- vidalama makinesi (tork ayarlı)
- profil makası
- çırpı ipi + su terazisi
- şeritmetre
- spatula seti

EN SIK HATALAR

- Derzleri üst üste getirmek**
Katlar arası şaşırtma yoksa duvar boyunca çatlak çizgisi oluşur.
- Vidayı fazla gömmek**
Karton yırtılırsa plak tutmaz. Tork ayarlı uç kullanın.
- Kapı boşluğunda tek dikme**
Kasa titrer, köşe çatlak. Çift dikme + lento profili şart.

YB-05

Yöntem beyanı — Doublage — yalıtım + alçıpan kaplama

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): yün 100 mm GR32 ($R \geq 3.0$) $\approx 21.1 \text{ m}^2$ · BA13 kaplama $\approx 29.1 \text{ m}^2$ · buhar kesici + bantı · profiller

1 Kot

Bitmiş yüzey düzlemini lazerle işaretleyin; toplam kalınlık $\approx 120 \text{ mm}$ — oda iç ölçüsü (2.0 $\times$ 2.5) bu kaplamadan SONRAKİ ölçüdür.

2 İskelet

Ray + dikme (fourrure/montant) sistemi; zemin ve tavan rayları şakülünde.

3 Yün

Şilteler dik, bitişik ve EZİLMEYEN; elektrik boruları yalıtım katında ilerler.

4 Buhar kesici

Sıcak yüzde; ekler $\geq 100 \text{ mm}$ bindirme + bantlı, priz geçişleri bantlı/manşonlu.

5 BA13

Plakaları vidalayın; eşik çevresi alt bantta YEŞİL (hydrofuge) plak (Bölüm 2, Nem 1).

6 Derz

Bant + macun — YB-06.

EL ALETLERİ

- yalıtım bıçağı
- vidalama makinesi
- profil makası
- lazer terazi
- buhar kesici bantı
- spatula

EN SIK HATALAR

- Delik değil buhar kesici**
Yünün içinde yoğuşma olur. Tüm ek ve geçişler bantlanır.
- Yünü sıkıştırmak**
Ezilen yünün R değeri düşer. Şilte kalınlığı korunur.
- Boruları sonra hatırlamak**
Kaplama sökülür. Kapatmadan önce boruları geçirin ve fotoğraflayın.

YB-06

Yöntem beyanı — İç sıva / macun + boya

Alçıpan yüzeylerde derz + macun, örülen boşluk ve mevcut duvarlarda onarım macunu; ardından astar ve iki kat silinebilir mat boya. Boya şartnamesi Bölüm 2'de tek tiptir — bütün oda aynı ürünle boyanır.

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): derz bandı + derz macunu · ince yüzey macunu · alçıpan astarı (sous-couche) · silinebilir mat iç boya (≈ 31 m² duvar + 8 m² tavan, 2 kat)

UYGULAMA SIRASI

- 1 Derzler**
Derz bandı + 1. kat macun; vida başları da macunlanır.
- 2 2. kat**
Geniş spatulayla yayın; kuruyunca 120-150 elek zımpara ile düzeltin.
- 3 Onarım yüzeyleri**
Örülen eski kapı boşluğu ve mevcut sıvada onarım macunu; gerekirse tüm yüzeye ince macun (ratissage).
- 4 Toz + astar**
Zımpara tozunu tamamen alın; alçıpan astarını TÜM yüzeye sürün.
- 5 Boya**
Silinebilir mat, 2 kat; katlar arası tam kuruma + çok hafif zımpara.
Uygulama sıcaklığı ≥ 10 °C.

EL ALETLERİ

- spatula seti 10 / 20 / 30 cm
- zımpara takozu + elek zımpara 120-150
- toz maskesi (FFP2)
- rulo + tava + uzatma sapı
- kestirme fırçası
- koruyucu bant + örtü

EN SIK HATALAR — VE NASIL KAÇINILIR

- 1 Astarı atlamak**
Macunlu ve kartonlu bölgeler boyayı farklı emer — duvar dalga dalga görünür. Astar her yerde.
- 2 Tek kalın macun katı**
Kuruyunca çatlar. 2-3 ince kat, her kat kuruduktan sonra.
- 3 Silinemez boya seçmek**
Giriş mekânında ilk çamur lekesi kalıcı olur. Kova üzerinde "lessivable" arayın.
- 4 Tozlu yüzeye boya**
Boya yapışmaz, sonradan soyulur. Zımpara sonrası nemli bezle toz alın.

TAVAN DA AYNI SİSTEMLE BİTER

Tavan: 60-100 mm yalıtım + BA13 (asma iskelet) aynı derz-macun-astar-boya zinciriyle bitirilir; tavan boyası da silinebilir mat, beyaz. Sensörlü ışık ve LED sürücü kablo çıkışlarını macundan ÖNCE işaretleyin — elektrik bağlantısının kendisi Bölüm 4 gereği elektrikçinindir.

YB-07

Yöntem beyanı — Karo döşeme + derz

Bölüm 1 kararı: R10 porselen seramik 60×60. Şap tam kurumadan (YB-03, adım 8) bu beyana başlamayın. Sahanlık + vestiyer aynı kotta, V kapısında eşiksiz geçiş.

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): karo R10 porselen 60×60 ≈ 8.8 m² (%10 fire dahil) · esnek yapıştırıcı (C2) · derz harcı 2-3 mm · astar (primaire) · croisillon + seviye klipsi · çevre mastiği

UYGULAMA SIRASI

- 1 Zemin kontrolü**
Şap kuru (folyo testi), tozsuz ve astarlı olmalı.
- 2 Kuru dizilim**
V kapısı aksından başlayın; kesikler duvar diplerine gelsin. İlk sırayı ip/lazere göre dizin.
- 3 Yapıştırma**
60×60'ta ÇİFT SÜRÜM (double encollage): 8-10 mm taraklı malayla zemine + karo sırtına ince kat.
- 4 Yerleştirme**
Lastik tokmakla oturtun; croisillon + seviye klipsi; taze harçta terazi kontrolü.
- 5 Derz**
24 saat sonra derz harcı; 20-30 dk içinde nemli süngerle temizleyin.
- 6 Çevre**
Duvar diplerinde derz harcı DEĞİL esnek mastik; K1 eşik profili altına mastik.
- 7 Süpürgelik**
Mobilya olmayan yüzlerde aynı karodan h ≈ 70 mm süpürgelik.

EL ALETLERİ

- taraklı mala 8-10 mm
- karo kesici 600 mm (carrelette) veya elektrikli sulu kesici (kiralık)
- lastik tokmak
- croisillon 2-3 mm + seviye klipsleri
- sünger + iki kova
- lastik derz malası
- su terazisi + lazer

EN SIK HATALAR — VE NASIL KAÇINILIR

- 1 Tek taraflı yapıştırma**
Büyük karoda arkada boşluk kalır: köşe kırığı + öten karo. Çift sürüm şart.
- 2 Islak şapa döşemek**
Karo kabarır, yapıştırıcı ayrışır. Folyo testi olumluysa başlayın.
- 3 Çevre derzini rijit doldurmak**
Isıl genleşme çatlatır. Duvar dipleri her zaman esnek mastik.
- 4 Kenardan başlamak**
Kapı önüne kılçık kesik düşer. Dizilim V kapısı aksından başlar.
- 5 Derz temizliğini geciktirmek**
R10 dokulu yüzeyde film kalır. 20-30 dk içinde sünger.

KOT KONTROLÜ — DÖŞEMEDEN ÖNCE

Karoya başlamadan önce V kapı boşluğunda sahanlık ve vestiyer şap kotlarını lazerle karşılaştırın: hedef iki tarafta da AYNI bitmiş kot (+1.25, eşiksiz geçiş). Fark > 5 mm ise yapıştırıcı kalınlığıyla değil, tesviye şapıyla düzeltin — kalın yapıştırıcı yatağı çöker ve karo öter.

YB-08

Yöntem beyanı — K1 kapı montajı (eşik · conta · su yalıtımı)

K1: camlı, thermal-break alüminyum tek kanat 900×2100, $U_w \leq 1.6$, RC2 kilit, kendinden kapanan menteşe. Sahanlığın doğu kenarında, merdiven başında; menteşe KUZEY kasada, kanat SAHANLIĞA İÇE açılır.

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): K1 kapı seti (kasa + kanat + RC2 kilit) · alu termik eşik profili (≤ 20 mm) · EPDM conta + eşik altı sızdırmazlık bandı · compriband · düşük genleşmeli köpük · hibrit (MS) mastik

UYGULAMA SIRASI

- Boşluk kontrolü**
Kasa dış ölçüsü + her yana 10-15 mm montaj payı; iki diyagonali ölçün. Eşik üst kotu: bitmiş zeminden en fazla 20 mm.
- Eşik altı**
Sızdırmazlık bandı + EPDM; dış tarafta damlalıklı eşik, dışa doğru %2 eğim.
- Kasa**
Takozlarla şakül + terazide sabitleyin; diyagonaller eşitlenmeden vida atmayın. Menteşe tarafı KUZEY.
- Tespit + kanat**
Ankraj vidaları/pattes; kanadı asıp sürtme kontrolü yapın, menteşeden ayarlayın.
- Yalıtım**
Kasa çevresi düşük genleşmeli köpük; İÇ yüzde hava sızdırmazlık bandı, DIŞ yüzde compriband (su itici, buhar açık).
- Bitirme**
Dış çevre hibrit mastik (boyanabilir); iç pervaz; kendinden kapanma hızını ayarlayın.

EL ALETLERİ

- şakül + su terazisi
- matkap + dübel seti
- plastik takoz seti
- köpük tabancası (düşük genleşmeli)
- mastik tabancası
- alyan takımı (kapı ayarı)
- şeritmetre

EN SIK HATALAR — VE NASIL KAÇINILIR

- Köpüğün kasayı karınlaştırması**
Kanat sürter. Köpükten önce kasa içine karşılıklı takoz/gergi koyun.
- Eşik altını bantsız bırakmak**
İlk sağanakta su içeri yürür. Bant + EPDM + %2 dış eğim.
- Diyagonalleri ölçmemek**
Kasa paralelkenar olur, kilit tutmaz. İki diyagonal eşit olmadan tespit yok.
- Dış derzi silikonla kapatmak**
Standart silikon boyanmaz ve kopar. Hibrit (MS) mastik kullanın.

ÇİZİM NOTU — K1 NEDEN SAHANLIĞA İÇE AÇILIR (MENTEŞE KUZEY)

Merdiven üzerine DIŞA açılan kapı, kapıyı açanı merdiven boşluğuna iter ve kanat aşağıdan çıkana çarpar — düşme riski. K1 bu yüzden SAHANLIĞA İÇE açılır; kendinden kapanan menteşe rüzgârda çarpmayı keser. Menteşe KUZEY kasadadır: açık kanat sahanlığın kuzey duvarının doğu ucuna yaslanır (V kapısı batıya kaydırıldığı için çakışmaz), ev kapısına ve geçişe engel olmaz. Cephe değiştiği için K1, DP dosyasına eklenir. (Kaynak: dimensions.json · swing_rationale)

YB-09

Yöntem beyanı — Dış siva (enduit monocouche)

Yeni doğu + kuzey cepheler ve örülen boşluklar tek kat sistem dış sıvayla (monocouche) sıvanır; yüzey bitişi kazınmış (gratté). Renk, DP/ABF kararındaki cephe tonuyla aynıdır — numuneyi belediye cevabıyla eşleştirin.

MALZEME (KEŞİF-METRAJ İLE AYNI): monocouche $\approx 22.7 \text{ m}^2 \rightarrow \approx 23$ çuval 25 kg (TEK lot) · başlangıç profili · file kanatlı dış köşe + kenar profilleri · siva filesi (trame)

UYGULAMA SIRASI

- 1 Yüzey**
Derzler dolu, yüzey tozsuz; sıcak havada duvarı önceden nemlendirin.
- 2 Profiller**
Altta başlangıç profili; tüm dış köşelere ve K1 kenarlarına file kanatlı profil.
- 3 Harç**
Çuval talimatındaki su oranıyla karıştırın; her partide aynı kıvam.
- 4 1. geçiş**
10–12 mm dolgu; mevcut-yeni duvar birleşimlerine ve lento üstlerine ≥ 200 mm bindirmeli file gömün.
- 5 2. geçiş**
Toplam 15–20 mm; masterla düzleyin.
- 6 Bitiş (gratté)**
Yüzey matlaşıp parmak izi bırakmayınca gratton ile dairesel kazıyın.
- 7 Kür**
2–3 gün güneş ve rüzgârdan koruyun; gerekirse hafif nemlendirin.

EL ALETLERİ

- çelik mala + plastik master
- kazıma aleti (gratton)
- karıştırıcı + temiz kova
- siva filesi rulosu
- profil makası
- sağlam platform / iskele (kiralık)

EN SIK HATALAR — VE NASIL KAÇINILIR

- 1 Farklı lot çuvalar**
Cephe şerit şerit farklı tonda kurur. Tüm çuvalar tek seferde, aynı lottan.
- 2 Sıcak-rüzgârlı öğlen uygulaması**
Hızlı su kaybı "yanık" çatlak yapar. Sabah erken veya akşam çalışın.
- 3 Birleşimde file yok**
Mevcut-yeni duvar çizgisi boyunca çatlak. File ≥ 200 mm bindirmeli gömülür.
- 4 Tek katta > 20 mm**
Sıva sarkar, kopar. İki geçiş, toplam 15–20 mm.
- 5 Kazıma zamanını kaçırmak**
Erken: yüzey paralanır; geç: kazınmaz. Küçük bir alanda deneyin.

4 Ustaya bırakılacak işler

ELEKTRİK — ehliyetli elektrikçi (électricien)

- Fransa'da konut elektriği NF C 15-100 standardına tabidir; yeni devre veya pano tadilatında gerektiğinde Consuel uygunluk belgesi (attestation) istenir. Belgesiz iş; sigortada, satışta ve hasar anında sorun çıkarır.
- 230 V'luk her iş — priz, aydınlatma devresi, pano bağlantısı, topraklama — ehliyetli elektrikçiye bırakılır.
- Kendin yapabileceğin kısım: duvarlar kapanmadan boş ICTA borularını ve kutu yerlerini hazırlamak (YB-03/04/05); 24 V LED şeridini trafo ÇIKIŞI tarafında bağlamak. Trafonun 230 V beslemesi elektrikçinin işidir.
- Elektrikçiye iki kez çağır: boru aşamasında (kaplamalar kapanmadan) ve bitirmede bağlantı + test için.

ÇATI BİRLEŞİMİ SU YALITIMI — décennale sigortalı çatı ustası

- Yeni duvarların mevcut çatıyla birleşimindeki su yalıtımı (solin / baskı profili / flaşing) 10 yıl sigortalı (garantie décennale) bir çatı ustasına bırakılır.
- Garanti gerekçesi: bu birleşim evin en riskli su noktasıdır. Kendin yapılan flaşingden kaynaklı hasarı konut sigortası reddedebilir; usta işinde 10 yıllık décennale devrededir — faturayı saklayın.
- Kendin yapacağın kısım: duvarı hatıl kotunda bitirmek ve duvar-çatı derzini sıkışabilir bırakmak (YB-02, adım 7). Flaşing detayını usta uygular; siz sadece derzi rijitleştirmeyin.

5 Kapanış — ölçü günü ve belge hiyerarşisi

ÖLÇÜ GÜNÜ KURALI

«İmalat öncesi yerinde ölçü zorunludur — hiçbir imalat bu nominal değerlerden yapılamaz.» Bu şartnamedeki bütün ölçüler nominaldir (dimensions.json, tümü verified:false; sahanlık derinliği 1400 mm VARSAYIMDIR; CAM BANT İPTAL). Kaba inşaat bitince oda lazerle ölçülür; mobilya siparişi, kesim listeleri ve kapı/karo kesin ölçüleri ANCAK bu ölçüden sonra verilir. Ölçü sonrası keşif-metraj (tools/quantities.py) yeniden hesaplanır.

BU ŞARTNAME TEK BAŞINA OKUNMAZ

Birlikte okunacak belgeler: 1) keşif-metraj (BoQ) — bağlayıcı miktarlar; 2) A3 çizim paketi — plan, kesit, görünüşler; 3) üretim çizimleri S-01...S-05 — mobilya (bu şartnamenin kapsamı dışında); 4) K1 kapı föyü (Ek). Çelişki hâlinde öncelik sırası: yerinde ölçü → çizim → şartname metni → metraj miktarı. Tüm belgeler Rev B (Temmuz 2026) olmalıdır — eski revizyonla karışan tek bir sayfa bile doğru kapısı gibi iptal edilmiş detayları geri getirir.

Okudum, malzeme kararlarını onaylıyorum:

Ev sahibi — ad / imza

Tarih