

Kullanım Kılavuzu

Çöp Sasörü Cleanmax 4 · Cleanmax 4

1. Güvenlik

Çöp Sasörü Cleanmax 4 yalnızca eğitim almış personel tarafından çalıştırılmalıdır. Bakım ve temizlik öncesinde makinenin enerjisi ana şalterden kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Koruyucu kapaklar çalışma sırasında açılmamalıdır.

2. Genel tanım

Çöp Sasörü Cleanmax 4, un ve irmik tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Makine, Cleanmax 4 serisinin standart donanımıyla teslim edilir.

3. Kurulum

Makine düz ve titreşimsiz bir zemine, teknik fişteki ölçülere göre yerleştirilmelidir. Ankraj bağlantıları tamamlandıktan sonra terazisi kontrol edilmelidir. Elektrik bağlantısı yetkili elektrikçi tarafından, etiket değerlerine uygun yapılmalıdır.

4. İlk çalıştırma

Dönüş yönü motor üzerindeki oka göre kontrol edilir. Makine ürünsüz olarak en az 15 dakika çalıştırılır; anormal ses, titreşim ve ısınma gözlenmezse ürün beslemesi kademeli olarak açılır.

5. Ayarlar

Kapasite ve ayırım kalitesi, besleme miktarı ve hava ayarı ile birlikte değerlendirilmelidir. Ayarlar küçük adımlarla yapılmalı ve her değişiklikten sonra ürün kontrol edilmelidir.

6. Arıza giderme

Kapasite düşüşü: besleme ve elek yüzeyleri kontrol edilir. Aşırı titreşim: yaylar, bağlantı cıvataları ve rulmanlar kontrol edilir. Motor koruma devresinin atması: akım değerleri ve mekanik sıkışma kontrol edilir.