



### Galileo Gen2

Walter Fetter Lages

fetter@ece.ufrgs.br


Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Engenharia

Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia ENG10032 Microcontroladores



## Galileo Gen2









#### Galileo Gen2

- Intel Galileo Gen2 Development Board
- Intel Quark SoC X1000
  - Pentium de 32 bits @ 400MHz
- Open Source Hardware
- Compatível com Arduino Uno R3
  - 20 I/O digitais (12 nativas)
  - 6 entradas analógicas
  - 6 PWMs com resolução de 12 bits
  - 1 mestre SPI
  - 2 UARTs (1 compartilhada com console)
  - 1 mestre I2C





### Conexões

- Shield Arduino
- UART FTDI 3.3V
- ICSP
- JTAG
- Ethernet
- USB 2.0 host
- USB 2.0 client
- Mini-PCI Express 1x
- Jack de alimentação





# Alimentação & Reset

- Jack 7 a 15 V
- header para alimentação do RTC
- Botão de *reset* para *shields* e Ethernet
- Botão de reboot para o Quark






### Armazenamento

- 8 MB Flash NOR
- 256 MB DDR3 @ 800 MT/s
- SD Card até 32 GB
- USB
- 8 kb EEPROM



# Diagrama de Blocos







#### ResUART de Console do Galileo Gen2



- Sinais RS-232, porém com níveis TTL 3.3 V
- Emula um DTE
- GND, #RTS, NC, RXI, TXO, #CTS
- É diferente do Galileo
  - Plug de 3,5 mm, TX, RX, GND
- No Linux aparece como /dev/ttyS1







### Cabo FTDI TTL-232R-3V3

- Conversor USB para serial
- Sinais RS-232, porém com níveis TTL 3.3 V
- Existem versões de 5 Ve 3.3 V
- Emula um DTE
- GND, #CTS, 5V, TXD, RXD, #RTS
- Conectado no Galileo Gen2 cria um null-modem
- No host aparece como /dev/ttyUSB?







### Conversor USB-Serial

- Sinais RS-232, porém com níveis TTL 3.3 V
- Existem versões de 5 Ve 3.3 Ve selecionáveis
- Emula um DTE
- GND, #CTS, 3.3V, TXD, RXD, #DTR
- Conectado no Galileo Gen2 cria um null-modem, embora com sinalização #DTR/#CTS
- No host aparece como /dev/ttyUSB?







#### Notas

- Durante o *boot* a Galileo Gen2 desativa o #RTS
  - Para usar o menu do GRUB, é necessário desativar o controle de fluxo por *hardware* no emulador de terminal





#### Boot da Galileo Gen2

- A Galileo Gen2 possui um *kernel* Linux e um initrd na *Flash*
- O sistema de arquivos é RAMFS
- Não é persistente entre *boots*
- Para alterações nas configurações ou no *kernel* serem persistentes é necessário criar um novo initrd e gravá-los na *flash*
- Felizmente a Galileo Gen2 também podem dar boot a partir do cartão micro SD ou de pendrive
  - A imagem disponível no site da Intel foi feita para cartão micro SD e não funciona bem com pendrive





## Criação do Cartão SD

• Identificar o dispositivo do cartão SD:

fdisk -l | grep Disk

- Normalmente o dispositivo é /dev/sdb quando é usado um adaptador USB ou /dev/mmcblk0 quando é usado um slot SD
- O dispositivo varia dependendo dos dispositivos de armazenamento de massa existentes na máquina
- Baixar a imagem de

https://downloadmirror.intel.com/26418/eng/Galileo\_Poky\_SW\_image\_20160606.zip





# Criação do Cartão SD

• Gravar imagem no cartão:

```
unzip -p Galileo_Poky_SW_image_20160606.zip | \
dd of=/dev/sdb bs=3M conv=fsync status=progress
OU
```

```
unzip -p Galileo_Poky_SW_image_20160606.zip | \
dd of=/dev/mmcblk0 bs=3M conv=fsync status=progress
```

- São criadas duas partições no cartão, uma FAT32 para os arquivos de *boot* e outra ext3 para o /
- Inserir o cartão na Galileo Gen2
- Dar boot





- É possível montar o sistema de arquivos do Galileo em um PC com Linux
- É possivel também executar um chroot para este sistema de arquivos e executar programas que estão lá
- Útil para desenvolvimentos em casa, sem acesso ao Galileo
- Se o cartão for conectado através de um adaptador USB:

```
mount -t ext3 /dev/sdb2 /mnt
```

Se o cartão for conectado através de um slot SD:
 mount -t ext3 /dev/mmcblk0p2 /mnt